










































Tabela de programas

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
<p>Nome do programa Explicação breve do programa ou para que têxteis é adequado.</p>	<p>Carga de roupa máx. Temperatura; velocidade de centrifugação** Regulações de programas adicionais Dosagem automática selecionável/desselecionável ✓ não selecionável -</p>
<p>Algodão Tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho. Conselho: Com a regulação Speed adequado como programa curto para roupa pouco suja.</p>	<p>máx. 9.0 / 5.0* kg * - 90 °C; ⌀ - 1400** rpm Eco, Speed, , , ,  ⊖ ✓,  ✓</p>
<p>Algodão Eco ◀ Tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho; Lavagem energeticamente otimizada através de redução da temperatura com eficiência de lavagem comparável ao programa Algodão. Conselho: A temperatura de lavagem é inferior à temperatura selecionada. Para que a água de lavagem atinja uma determinada temperatura, utilize o programa Algodão, eventualmente com uma temperatura mais elevada.</p>	<p>máx. 9.0 kg * - 90 °C; ⌀ - 1400** rpm , , ,  ⊖ ✓,  ✓</p>
<p>Sintéticos Tecidos de fibras sintéticas ou tecidos mistos.</p>	<p>máx. 4.0 kg * - 60 °C; ⌀ - 1200 rpm Eco, Speed, , , ,  ⊖ ✓,  ✓</p>
<p>Roupa delicada/Sedas Para tecidos delicados laváveis, por exemplo de seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos mistos (por exemplo, blusas de seda, lenços de seda). Conselho: Utilize detergente de máquina adequado para roupa delicada ou seda.</p>	<p>máx. 2.0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 rpm Eco, Speed, , , ,  ⊖ ✓,  ✓</p>
<p> Lã Tecidos de lã ou com percentagem de lã laváveis à mão ou na máquina; Programa de lavagem especialmente delicado para evitar amarrotar a roupa, pausas do programa mais longas (tecidos repousam na água de lavagem) Conselhos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A lã é de origem animal, por exemplo: angorá, alpaca, lama, ovelha. ■ Utilizar detergentes de máquina adequados para lã. 	<p>máx. 2.0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 rpm  ⊖ -,  ✓</p>
<p>* Carga reduzida com a regulação Speed ** Velocidade de centrifugação máx., dependendo do modelo</p>	

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
Mix Carga de roupa mista composta por tecidos de algodão e de fibras sintéticas.	máx. 4.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1400** rpm Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ⌚ ✓
Microfibras / Impregnação Lavagem com subsequente impregnação do vestuário impermeável e para o exterior com revestimento de membrana e tecidos hidrófugos.	máx. 1.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 800 rpm Eco, Speed,  ,  ◊ -, ⌚ -
<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecionar o programa. Não regule a velocidade de centrifugação ou ⌚. 2. Doseie o detergente especial para tecidos de microfibras no compartimento esquerdo. 3. Iniciar o programa. O programa para antes do último ciclo de enxaguamento. 4. Doseie a solução de impregnação (máx. 170 ml) no compartimento esquerdo. 5. Inicie o programa para continuar com o programa. Pós-tratamento da roupa de acordo com as instruções do fabricante. 	
Conselhos <ul style="list-style-type: none"> ■ Se tiver selecionado uma velocidade de centrifugação ou ⌚, ocorre uma lavagem sem impregnação subsequente. O programa não para antes do último ciclo de enxaguamento, antes decorrendo até ao seu fim. ■ Utilize detergentes especiais adequados para a lavagem na máquina, dosagem de acordo com as instruções do fabricante no compartimento esquerdo. ■ A roupa não pode ser tratada com amaciador. ■ Antes da lavagem, limpe minuciosamente o compartimento esquerdo na gaveta para detergente. 	
 (Enxaguamento) /  (Centrifugação) /  (Escoamento)	-
Programa extra combinado para enxaguar e centrifugar a roupa e escoar a água de enxaguamento.	; ⌚ - 1400** rpm  ,  , 
Conselho: A regulação  está ativada de fábrica neste programa.	 ,  , 
Apenas centrifugação: desative a regulação  e adapte, se necessário, velocidade de centrifugação.	◊ -, ⌚ ✓
Apenas escoamento da água: desative a regulação  e selecione a regulação ⌚.	
* Carga reduzida com a regulação Speed ** Velocidade de centrifugação máx., dependendo do modelo	











































Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
<p>Limpeza do tambor</p> <p>Programa para limpeza e tratamento do tambor e da cuba, por exemplo, antes da 1ª lavagem, após lavagens frequentes a baixas temperaturas (40 °C e inferiores) ou caso se gerem maus odores após um período de ausência prolongado. A indicação  (função de lembrete para cuidados do tambor) pisca, caso não tenha utilizado durante um período de tempo prolongado qualquer programa a 60°C ou a temperaturas mais altas.</p> <p>Conselhos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Executar o programa sem roupa. ■ Utilizar detergente convencional em pó para roupa ou detergente com branqueador. Para evitar a formação de espuma, utilizar apenas a metade da quantidade de detergente recomendada. Não utilizar detergente para lãs ou roupa delicada. 	<p>0.0 kg</p> <p>90 °C; 1200 rpm</p> <p>-</p> <p>,  -</p>
<p>Rápido 15/30 min</p> <p>Programa extra curto aprox. 15 / 30 minutos, adequado para roupas pouco sujas.</p> <p>Conselho: Com a regulação Speed, é executado o programa Rápido 15 min.</p>	<p>máx. 2.0/3.5 kg</p> <p> - 40 °C;  - 1200 rpm</p> <p>Eco, Speed, </p> <p> ,  </p>
<p>Camisas / Blusas</p> <p>Camisas / Blusas sem engomar de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos.</p> <p>Conselhos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Com a regulação , as Camisas / Blusas só são sujeitas a uma centrifugação inicial, sendo estendidas ainda encharcadas. —> Efeito de auto-alisamento ■ Lave Camisas / Blusas de seda/materiais delicados no programa Roupa delicada/Sedas. 	<p>máx. 2.0 kg</p> <p> - 60 °C;  - 800 rpm</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p> ,  </p>
<p>Antialergias </p> <p>Tecidos resistentes de algodão ou linho.</p> <p>Conselho: Especialmente adequado para elevadas exigências de higiene ou para peles particularmente delicadas devido a uma lavagem mais longa com a temperatura definida, mais água e enxaguamento mais longo.</p>	<p>máx. 6.5 kg</p> <p> - 60 °C;  - 1400** rpm</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p> ,  </p>
<p>Auto delicado</p> <p>Tratamento delicado;</p> <p>O grau de sujidade e o tipo de tecido são determinados automaticamente, e a lavagem, bem como a dosagem inteligente são adaptadas de forma correspondente.</p>	<p>máx. 3.5 kg</p> <p>automático até: 30 °C; 1000 rpm</p> <p></p> <p> ,  </p>
<p>Automático</p> <p>Tecidos resistentes;</p> <p>O grau de sujidade e o tipo de tecido são determinados automaticamente, e a lavagem, bem como a dosagem inteligente são adaptadas de forma correspondente.</p>	<p>máx. 6.0 kg</p> <p>automático até: 40 °C; 1400 rpm</p> <p></p> <p> ,  </p>
<p>* Carga reduzida com a regulação Speed</p> <p>** Velocidade de centrifugação máx., dependendo do modelo</p>	



Tabela de valores de consumo

Consumo de energia e de água, duração do programa e humidade residual dos programas principais (valores aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energia*	Consumo de água*	Duração do programa*
Algodão 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Algodão 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Algodão Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Algodão Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Algodão Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Algodão 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Algodão 60 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Sintéticos 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicado/Seda 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lã 30°C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programa	Valores aproximados de humidade residual***		
	WAT28... máx. 1400 rpm	WAT24... máx. 1200 rpm	WAT20... máx. 1000 rpm
Algodão	48 %	53 %	62 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Delicado/seda	30 %	30 %	30 %
Lã	45 %	45 %	45 %

* Os valores divergem dos valores indicados conforme a pressão, a dureza e a temperatura de admissão da água, a temperatura ambiente, o tipo, a quantidade e o grau de sujidade da roupa, o detergente utilizado, as oscilações na tensão elétrica e as funções adicionais selecionadas.

** Regulação do programa para o teste e a rotulagem da energia de acordo com a diretiva 2010/30/UE com água fria (15 °C). A indicação sobre a temperatura do programa segue a temperatura estabelecida na etiqueta da roupa dos tecidos. Por razões de poupança energética, a temperatura de lavagem real pode ser diferente da temperatura do programa indicada; o efeito de lavagem corresponde ao da temperatura selecionada.

*** Valores de humidade residual com base no limite de rotações de centrifugação e na carga máxima dependentes do programa.

WAT2869XES

9001271510 (9704)