

# Πίνακας προγραμμάτων

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
<b>Όνομα προγράμματος:</b> Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος ή αντίστοιχα για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.	μεγ. φορτίο, θερμοκρασία (** = κρύο)
<b>Βαμβακερά :</b> Ανθεκτικά ρούχα, βαμβακερά ή λινά ρούχα βρασμού	Αριθμός στροφών στυψίματος *
<b>Υποδείξεις</b>	πρόσθιτες ρυθμίσεις προγράμματος
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Στη ρύθμιση <b>Eco</b> η θερμοκρασία πλύσης είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Σε περίπτωση μιας ιδιαίτερης επιθυμίας για την επίτευξη της θερμοκρασίας της σαπουνάδας χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα χωρίς τη ρύθμιση <b>Eco</b> ενδεχομένως με μια υψηλότερη θερμοκρασία.</li> <li>■ Στη ρύθμιση <b>speed</b> κατάλληλο ως σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα ρούχα.</li> </ul>	9 kg/5** kg, ** - 90 °C ----, 0 - 1200* στροφές/λεπτό Speed Eco =  , Πρόπλυση, ↑ νερό +1 ξέβγαλμα
<b>Ευνθετικά :</b> Συνθετικά ρούχα ή ρούχα από ανάμεικτα υφάσματα	4 kg, ** - 60 °C ----, 0 - 1200 στροφές/λεπτό
<b>Μάλλινα :</b> Μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα υφάσματα και ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλυσίματος για να μην "μπαίνουν" τα ρούχα, μεγαλύτερης διάρκειας διακόπες προγράμματος (τα ρούχα ησυχάζουν στο νερό πλύσης)	Speed Eco =  , Πρόπλυση, ↑ νερό +1 ξέβγαλμα μεγ. 2 kg, ** - 40 °C ----, 0 - 800 στροφές/λεπτό
<b>Υποδείξεις</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Το μαλλί είναι ζωικής προέλευσης, π.χ.: ανγκορά, αλπακά, λάμα, πρόβατο.</li> <li>■ Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για μάλλινα.</li> </ul>	-
<b>Γρήγορο 15'/30' :</b> ιδιαίτερα γρήγορο πρόγραμμα περ. 15/30 λεπτά, κατάλληλο για λίγα ελαφρά λερωμένα ρούχα	2/3,5 kg, ** - 40 °C 0 - 1200 στροφές/λεπτό
<b>Υπόδειξη:</b> Στη ρύθμιση <b>Speed</b> εκτελείται το πρόγραμμα <b>Γρήγορο 15'</b> .	Speed = 
<b>Ανάμεικτα :</b> ανάμεικτο φορτίο αποτελούμενο από βαμβακερά και συνθετικά ρούχα	4 kg, ** - 40 °C ----, 0 - 1200* στροφές/λεπτό
<b>Ξέβγαλμα :</b> Πρόσθιτο ξέβγαλμα με επιλεγμένο αριθμό στροφών στυψίματος	Speed Eco =  , Πρόπλυση, ↑ νερό +1 ξέβγαλμα ----, 0 - 1200** στροφές/λεπτό
<b>Στύψιμο/Άντληση:</b> Πρόσθιτο στύψιμο με επιλεγμένο αριθμό στροφών στυψίματος. Εάν πρέπει να γίνει μόνο άντληση, θέστε τον αριθμό στροφών στυψίματος στο 0.	----, 0 - 1200** στροφές/λεπτό
<b>Υπόδειξη:</b> Η ένδειξη του χρόνου έτοιμο σε ενημερώνεται μόνο μετά την έναρξη του προγράμματος.	-
* μέγ. Ο αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο	-
** μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση <b>Speed</b>	-

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
<b>Καθαρισμός κάδου :</b> Πρόγραμμα για τον καθαρισμό και φροντίδα του κάδου και του δοχείου της σαπουνάδας, π.χ. πριν από την 1η πλύση, σε περίπτωση συγχήνης πλύσης με χαμηλή θερμοκρασία πλύσης (40 °C και χαμηλότερη) ή σε περίπτωση δημιουργίας ουσών μετά από χρονικά μεγάλη απουσία.	0 kg, 90 °C 1200 στροφές/λεπτό
<b>Υποδείξεις</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Εκτελέστε το πρόγραμμα φροντίδας του κάδου χωρίς ρούχα.</li> <li>■ Χρησιμοποιήστε σκόνη απορρυπαντικού πλήρους πλύσης ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή από τη συνιστούμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιήστε κανένα απορρυπαντικό μάλλινων ή ευαίσθητων ρούχων.</li> </ul>	-
<b>Μεταξωτά :</b> για ευαίσθητα, πλενόμενα ρούχα, π.χ. από μετάξι, σατέν, συνθετικά ή ανάμεικτα υφάσματα (π.χ. μεταξώτες μπλούζες, φουλάρια)	2 kg, ☀ - 40 °C ---, 0 - 800 στροφές/λεπτό
<b>Υποδείξη:</b> Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για ευαίσθητή ή μεταξωτά.	Speed Eco =⌚ @◀, Πρόπλυση, ↑ νερό +1 ξέβγαλμα
<b>Παπλώματα :</b> υφάσματα, μαξιλάρια, κουβέρτες πικέ ή καλύμματα κρεβατού με πλήρωση συνθετικών ινών που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων, ενδείκνυται και για γέμιση με πούπουλα	2 kg, ☀ - 60 °C ---, 0 - 1200 στροφές/λεπτό
<b>Υποδείξη:</b> Πλένετε τα μεγάλα κομμάτια δεχαριστά. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ευαίσθητης ρούχων - προσέξτε τις επικέτες φροντίδας. Χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό με μέτρο.	Speed Eco =⌚ @◀, ↑ νερό +1 ξέβγαλμα
<b>Αθλητικά :</b> Ρούχα από μικροίνες για άθληση και τον ελεύθερο χρόνο	2 kg, ☀ - 40 °C
<b>Υποδείξεις</b>	---
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Τα ρούχα δεν επιτρέπεται να έχουν υποστεί επεξεργασία με μαλακτικό.</li> <li>■ Πριν από την πλύση καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού (όλους τους θαλάμους) προσεκτικά από τα υπολείμματα μαλακτικού.</li> </ul>	---, 0 - 800 στροφές/λεπτό Speed Eco =⌚ @◀, Πρόπλυση, ↑ νερό +1 ξέβγαλμα
<b>Σκουρόχρωμα/Jeans :</b> Σκούρα βαμβακερά και οκούρα ευαίσθητα υφάσματα. Πλένετε τα ρούχα γυρισμένα από την ανάποδη	3,5 kg, ☀ - 40 °C ---, 0 - 1200 στροφές/λεπτό
<b>Πουκάμισα / Business:</b> πουκάμισα/μπλούζες από βαμβακερά, λινά, συνθετικά υφάσματα ή υφάσματα μεικτής ύφανσης που δε χρειάζονται σιδέρωμα	2 kg, ☀ - 60 °C ---, 0 - 800 στροφές/λεπτό
<b>Υποδείξεις</b>	---
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Στη ρύθμιση <b>Λιγότ. τσαλάκωμα</b> (Ανάλογα με το μοντέλο) τα πουκάμισα/οι μπλούζες στύζονται μόνο με ελαφρά έκωντιματα στυψίματος, κρεμάστε τα ρούχα σε υγρή κατάσταση. Φαινόμενο "αυτοξέζαρωματος"</li> <li>■ Πλένετε τα πουκάμισα/μπλούζες από μετάξι/ευαίσθητα υλικά στο πρόγραμμα <b>Μεταξωτά</b>.</li> </ul>	Speed Eco =⌚ @◀, Πρόπλυση, ↑ νερό +1 ξέβγαλμα
<b>Αντιαλλεργικό :</b> ανθεκτικά στο στραπαπάρισμα βαμβακερά ή λινά υφάσματα	7,5 kg/5** kg, ☀ - 60 °C
<b>Υπόδειξη:</b> Εξαιρετικά κατάλληλο σε περίπτωση αυξημένων υγεινών απαριθμών ή ιδιαιτερά ευαίσθητης επιδερμίδα λόγω μεγαλύτερης διάρκειας πλύσης σε ορισμένη θερμοκρασία, ωψηλότερης στάθμης νερού και μεγαλύτερης διάρκειας ξεβγάλματος.	---
* μέγ. Ο αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο	0 - 1200* στροφές/λεπτό
** μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση <b>Speed</b>	Speed Eco =⌚ @◀, Πρόπλυση, ↑ νερό +1 ξέβγαλμα

## Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις

## Ρυθμίσεις

**Κουρτίνες** : βαριές κουρτίνες 3,5 kg ή ελαφριές κουρτίνες 25–30 m<sup>2</sup>

### Υποδείξεις

- μειωμένο ξέβγαλμα και τελικό στύψιμο,
  - Για ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο χρησιμοποιήστε κατάλληλο απορρυπαντικό για κουρτίνες.
  - Από το εργοστάσιο το πλήκτρο **Πρόπλυση** είναι προρρυμματισμένο. Όταν δεν επιθυμείτε καμία πρόπλυση, απενεργοποιήστε το πλήκτρο.
- \* μέγ. Ο αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο
- \*\* μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση **Speed**

## Τιμές κατανάλωσης

Κατανάλωση ενέργειας και νερού, διάρκεια του προγράμματος και υπόλοιπη υγρασία των κύριων προγραμμάτων πλύσης

(στοιχεία κατά προσέγγιση)

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Βαμβακερά 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 λίτρα	2 ¾ h
Βαμβακερά 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 λίτρα	3 h
Βαμβακερά 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 λίτρα	2 ¾ h
Βαμβακερά 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 λίτρα	2 ¾ h
Συνθετικά 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 λίτρα	2 h
Ανάμεικτα 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 λίτρα	1 ¼ h
Μεταξωτά 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 λίτρα	¾ h
Μάλλινα 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 λίτρα	¾ h

Πρόγραμμα	Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας κατά προσέγγιση**		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	μέγ. 1400 στροφές/λεπτό	μέγ. 1200 στροφές/λεπτό	μέγ. 1000 στροφές/λεπτό
Βαμβακερά	48 %	53 %	62 %
Συνθετικά	40 %	40 %	40 %
Μεταξωτά	30 %	30 %	30 %
Μάλλινα	45 %	45 %	45 %

\* Οι τιμές αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

\*\* Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας με βάση τον περιορισμό του αριθμού στροφών στυψίματος και μέγιστο φορτίο που εξαρτώνται από το πρόγραμμα.

**ει** Συνοδευτικό έντυπο των οδηγιών χρήσης και τοποθέτησης

### **Αποτελεσματικότερα προγράμματα για βαμβακερά υφάσματα**

Τα ακόλουθα προγράμματα (στάνταρ προγράμματα, χαρακτηρισμένα με το είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λεωφορείων βαμβακερών υφασμάτων και αποτελεσματικότερα σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

#### **Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με τη διάταξη (ΕΕ) αριθ. 1015/2010**

Πρόγραμμα + Θερμοκρασία + Πλήκτρο	Φορτίο	Διάρκεια προγράμματος κατά προσέγγιση
Βαμβακερά +  + Eco	9 kg	4 ¾ h
Βαμβακερά +  + Eco	4,5 kg	4 ½ h
Βαμβακερά +  + Eco	4,5 kg	4 ½ h

Ρύθμιση προγράμματος για ελέγχους και επισήμανση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/EE με κρύο νερό (15 °C). Τα στοιχεία της θερμοκρασίας προγράμματος προσανατολίζονται στη θερμοκρασία που αναγράφεται στην ετικέτα περιποίησης στα ρούχα. Η πραγματική θερμοκρασία πλύσης μπορεί για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία προγράμματος.

#### **Υποδείξεις**

- Αυτό το συνοδευτικό έντυπο αποτελεί συστατικό στοιχείο των οδηγιών χρήσης και τοποθέτησης. Φυλάξτε παρακαλώ όλα τα έντυπα για μια τυχόν μετέπειτα χρήση.
- Πολλές περαιτέρω σημαντικές πληροφορίες θα βρείτε επίσης στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

**WAT24469GR**

**9001281622 (9702)**

