



































Ohjelmataulukko

Ohjelma/Pyykkilaji/Ohjeita	Asetukset
Ohjelman nimi : Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.	Suurin sallittu täyttömäärä; lämpötila (* = kylmä) Linkousnopeus* Ohjelmien lisäasetukset
 Puuvilla : Kulutusta kestävät, valkopeseuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa. Huomautuksia ■ Eco asetuksella pesulämpötila on valittu lämpötilaa matalampi. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan käytä ohjelmaa ilman Eco asetusta tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla. ■ Speed asetus soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti likaantuneelle pyykille.	enint. 9 / 5** kg; * - 90 °C ----, 0 - 1400* 1/min Speed Eco Perfect  Rypistymisenesto  , Huuh- telu+ 
Siliävät : Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua.	enint. 4 kg; * - 60 °C 400 - 1200 1/min Speed Eco Perfect  Rypistymisenesto  , Huuh- telu+ 
 Villa : Käsini- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai osittain villaa, erittäin hellävarainen pesuohjelma, estää tekstiilien kutistumista, pitemmät pesutauat (tekstiilit ovat pesunesteessä taukojen ajan liikku-matta). Huomautuksia ■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpukka, laama, lammas. ■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta.	enint. 2 kg; * - 40 °C 0 - 800 1/min -
Superpika 15'/30' : Erittäin lyhyt ohjelma n. 15'/30' minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä. Huomautus: Speed asetuksella suoritetaan Superpika 15' -ohjelma.	enint. 2 / 3,5 kg; * - 40 °C 0 - 1200 1/min Speed Eco Perfect 
Mix : Voit pestä yhdessä tekstiilejä jotka ovat puuvillaa ja synteettistä mate-riaalia.	enint. 4 kg; * - 40 °C 400 - 1400* 1/min Speed Eco Perfect  Rypistymisenesto  , Huuh- telu+ 
* Suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen ** Pienempi täyttömäärä Speed asetuksella	

Ohjelma/Pyykkilaji/Ohjeita	Asetukset
<p>Yö-ohjelma : Erityisen hiljainen pesuohjelma pyykinpesuun yöllä, sopii tekstiileille, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoituitua.</p> <p>Huomautus: Loppusignaali deaktivoitu.</p>	<p>enint. 4 kg; ❄️ - 40 °C</p> <p>400 - 1400* 1/min</p> <p>Speed Eco Perfect  Rypistymisenesto , Huuhtelu+ </p>
<p>Huuhtelu : Lisähuuhtelu, linkousnopeus valittavissa.</p>	<p>;-</p> <p>0 - 1400* 1/min</p> <p>Rypistymisestä </p>
<p>Linkous/Veden poisto : Lisälinkous, linkousnopeus valittavissa. Jos haluat vain poistaa veden, aseta linkousnopeus arvoon 0.</p> <p>Huomautus: Ajustusaika päivittyy vasta ohjelman käynnistyttyä.</p>	<p>;-</p> <p>0 - 1400* 1/min</p> <p>Rypistymisestä </p>
<p>Rummun puhdistus : Ohjelma rummun ja pesuvesisäiliön puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesua, toistuvien pesujen jälkeen matalassa lämpötilassa (40 °C ja alempi) tai jos pesukoneessa on epämiellyttävä haju pidemmän poissaolon jälkeen.</p> <p>Huomautuksia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pese rummunhoito-ohjelmalla ilman pyykkiä. ■ Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta. 	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200 1/min</p> <p>-</p>
<p>Hienopesu/Silkki : Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoituitua (esim. silkkipuserot, -huvit).</p> <p>Huomautus: Käytä konepesuun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.</p>	<p>enint. 2 kg; ❄️ - 40 °C</p> <p>0 - 800 1/min</p> <p>Speed Eco Perfect  Rypistymisenesto , Huuhtelu+ </p>
<p>Untuva : Konepestävät untuvatäytteiset tekstiilit, tyynyt, täkit; soveltuu myös synteettisiin täytteisiin.</p> <p>Huomautus: Pese isot vaatekappaleet erillään. Käytä hienopesuainetta -noudata pesuohjelmekintöjä. Annostele pesuainetta säästeliäästi.</p>	<p>enint. 2 kg; ❄️ - 60 °C</p> <p>400 - 1200 1/min</p> <p>Speed Eco Perfect  Huuhtelu+ </p>
<p>Sport : Urheilu- ja vapaa-ajan tekstiilit, jotka ovat mikrokuitua.</p> <p>Huomautuksia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella. ■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä. 	<p>enint. 2 kg; ❄️ - 40 °C</p> <p>400 - 800 1/min</p> <p>Speed Eco Perfect  Rypistymisenesto , Huuhtelu+ </p>
<p>* Suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen</p> <p>** Pienempi täyttömäärä Speed asetuksella</p>	

Ohjelma/Pyykkilaji/Ohjeita	Asetukset
<p>Tummat tekst. : Tummat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa, ja tummat siliävät tekstiilit; pese nurinpäin käännettynä.</p>	<p>enint. 3,5 kg; * - 40 °C</p> <p>400 - 1200 1/min</p> <p>Speed Eco Perfect  Rypistymisenesto , Huuhtelu+ </p>
<p>Paidat : Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silittää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua.</p> <p>Huomautuksia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rypistymisenesto asetuksella Paidat/Puserot lingotaan vain kevyesti, ne ripustetaan kuivumaan vettä valuvina. —> oikenevät itsestään ■ Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä tai muuta hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia, Hienopesu/Silkki ohjelmalla. 	<p>enint. 2 kg; * - 60 °C</p> <p>400 - 800 1/min</p> <p>Speed Eco Perfect  Rypistymisenesto , Huuhtelu+ </p>
<p>Allergia + : Kulutusta kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.</p> <p>Huomautus: Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään.</p>	<p>enint. 6,5 kg; * - 60 °C</p> <p>400 - 1400* 1/min</p> <p>Speed Eco Perfect  Rypistymisenesto , Huuhtelu+ </p>
<p>* Suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen</p> <p>** Pienempi täyttömäärä Speed asetuksella</p>	



Kulutuservat

Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäännöskosteus (keskimääräiset tiedot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Puuvilla Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Puuvilla Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Puuvilla Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Puuvilla 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Puuvilla 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Ohjelma	Keskimääräinen jäännöskosteus***		
	WAT28... enint. 1400 1/min	WAT24... enint. 1200 1/min	WAT20... enint. 1000 1/min
Puuvilla	48 %	53 %	62 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %

* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

** Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C). Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkinän lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästösyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta.

*** Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelmasta riippuvaan suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.

WAT2849BSN

9001282119 (9702)

