

# Ohjelmataulukko

| Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita  | Asetukset  |
|---|--|
| <b>Ohjelman nimi</b> : Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai minkä typpisille tekstiliille se sopii.   | Suurin sallittu täytötömäärä; lämpötila (⌘ = kylmä)  |
| <b>Puuvilla</b> : Kulutusta kestävät, valkopesuun soveltuват tekstilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa   | Linkousnopeus*   |
| <b>Huomautuksia</b>   | Ohjelmien lisäasetukset  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Eco</b>-asetuksella pesulämpötila on valittu lämpötilaa matalampi. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan käytä ohjelmaa ilman <b>Eco</b>-asetusta tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla.</li> <li>■ <b>Speed</b>-asetus soveltuu pikoohjelmaksi kevyesti likaantuneelle pyykille.</li> </ul> | 9 kg/5** kg; ⌘ - 90 °C<br>----, 0 - 1400* 1/min<br>Speed Eco  <br> (rypistymisenestö),  (huuhtelu+)  |
| <b>Siliävät</b> : Tekstilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua  | 4 kg; ⌘ - 60 °C<br>----, 0 - 1200 1/min<br>Speed Eco  <br> (rypistymisenestö),  (huuhtelu+)          |
| <b>Villa</b> : Käsintekoinen kestävä tekstiili, jotka ovat villaa tai osittain villaa, erittäin hellävarainen pesuhjelma, estää tekstiliien kutistumista, pitemmät pesutauot (tekstilit ovat pesunesteessä taukojen ajan liikkumatta).  | enint. 2 kg; ⌘ - 40 °C<br>----, 0 - 800 1/min<br>-   |
| <b>Huomautuksia</b>   | -  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpakka, laama, lammash.</li> <li>■ Käytä konepesuun villalle soveltuva pyykinpesuainetta.</li> </ul>  |  |
| <b>Superpika 15'/30'</b> : Erittäin lyhyt ohjelma n. 30'/15' minuuttia, soveltuu pienelle määärälle kevyesti likaantunutta pyykiä   | 2/3,5 kg; ⌘ - 40 °C  |
| <b>Huomautus:</b> <b>Speed</b> -asetuksella suoritetaan <b>Superpika 15'</b> -ohjelma.  | 0 - 1200 1/min<br>Speed   |
| <b>Mix</b> : Voit pestä yhdessä tekstilejä jotka ovat puuvillaa ja synteettistä materiaalia   | 4 kg; ⌘ - 40 °C<br>----, 0 - 1400* 1/min<br>Speed Eco  <br> (rypistymisenestö),  (huuhtelu+) |

\* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen

\*\* pienempi täytötömäärä **Speed**-asetuksella

| Ohjelma/pyykilaji/ohjeita  | Asetukset   |
|--|---|
| <b>Huuhtelu</b> : Lisähuuhtelu, linkousnopeus valittavissa   | -; -<br>----, 0 - 1400** 1/min<br> (Rypistymisnesto)   |
| <b>Linkous/Veden poisto</b> : Lisälinkous, linkousnopeus valittavissa. Jos haluat vain poistaa veden, aseta linkousnopeus arvoon 0.  | -; -<br>----, 0 - 1400** 1/min<br> (Rypistymisnesto)   |
| <b>Rummun puhdistus</b> : Ohjelma rummun ja pesuvesisäiliön puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäästä pesua, toistuvien pesujen jälkeen matalassa lämpötilassa (40 °C ja alempi) tai jos pesukoneessa on epämieltyvä haju pidemmän poissaolon jälkeen. | 0 kg; 90 °C<br>1200 1/min<br>-  |
| <b>Huomautuksia</b>  |   |
| ■ Pese rummunhoito-ohjelmalla ilman pyykiä.  |   |
| ■ Käytä valkopesun soveltuvaan pesuajauhettaan tai valkaisuainetta sisältävään pesuainetta. Annosteet vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemaista pesuainemääristä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.                |   |
| <b>Hienopesu/Silkki</b> : Hellävaraisen pesun vaativat tekstitilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit)  | 2 kg;  - 40 °C<br>----, 0 - 800 1/min<br> <br> (huuhtelu+)                      |
| <b>Huomautus:</b> Käytä konepesun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstileille tai silkkileille tarkoitettua pyykinpesuainetta.  |   |
| <b>Peiton</b> : Koneestävä synteettisillä kuidulla täytetyt tekstitilit, tyynytt, täkit ja päiväpeitteet; soveltuu myös untuvatäytteisiin  | 2 kg;  - 60 °C<br>----, 0 - 1200 1/min   |
| <b>Huomautus:</b> Pese isot vaatekappaleet erillään. Käytä hienopesuainetta - noudata pesuohjemerkintöjä. Annoste pesuainetta säästeliästi.  | Speed Eco  <br> (huuhtelu+)  |
| <b>Sport</b> : Urheilu- ja vapaa-ajan tekstitilit, jotka ovat mikrokuitua  | 2 kg;  - 40 °C  |
| <b>Huomautuksia</b>  |   |
| ■ Älä käsittele tekstilejä huuhteluaineella.   | ---   |
| ■ Puhdistaa ennen pesua pesuaineekoteloa (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä.  | Speed Eco  <br> (huuhtelu+)  |
| <b>Siliävät Hienopesu</b> : Tummat tekstitilit, jotka ovat puuvillaa, ja tummat siliävät tekstitilit; pese nurinpäin käännetynä  | 3,5 kg;  - 40 °C<br>----, 0 - 1200 1/min<br>Speed Eco  <br> (huuhtelu+) |

\* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen

\*\* pienempi täytönmääriä **Speed**-asetuksella

| Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita   | Asetukset  |
|--|--|
| <b>Paidat</b> : Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silittää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua   | 2 kg; ☀ - 60 °C<br>----, 0 - 800 1/min                 |
| <b>Huomautuksia</b>  | Speed Eco ⇒⌚⌚,<br>⌚(rypistymisenesto),<br>⌚(huuhtelu+) |
| ■ <b>Rypistymisenesto</b> -asetuksella paidat/puserot lingotaan vain kevyesti, ne ripustetaan kuivumaan vettä valuvina. —> oikenenevat itsestään   |  |
| ■ Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä tai muuta hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia, <b>Hienopesu/silkki</b> -ohjelmalla.  |  |
| <b>Allergia+</b> : Kulutusta kestävätekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa  | 7,5 kg/5** kg; ☀ - 60 °C                               |
| <b>Huomautus:</b> Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käytää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään. | ----, 0 - 1400* 1/min                                  |
| <b>Verhot</b> : 3,5 kg painavia verhoja tai 25 - 30 m <sup>2</sup> kevyitä verhoja   | Speed Eco ⇒⌚⌚,<br>⌚(rypistymisenesto),<br>⌚(huuhtelu+) |
| <b>Huomautuksia</b>  | 3,5 kg; ☀ - 40 °C<br>----, 0 - 800 1/min               |
| ■ Alhaisempi linkousnopeus huuhtelukertojen välissä ja lopussa.  |  |
| ■ Käytä verhoille konepesuun soveltuvala pyykinpesuainetta.  |  |
| ■ Tehtaalla <b>esipesu</b> (mallista riippuen) -valitsin on asetettu ennakkoon. Jos et halua esipestää, deaktivoi valitsin.  |  |
| * suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen   |  |
| ** pienempi täytönmäärä <b>Speed</b> -asetuksella  |  |



## Kulutusarvot

Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäähnöskosteus (keskimääräiset tiedot)

| Ohjelma                | Täytönmäärä | Energiankulutus* | Vedenkulutus* | Ohjelman kesto* |
|------------------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|
| Puuvilla 20 °C         | 9 kg        | 0,25 kWh         | 90 l          | 2 ¾ h           |
| Puuvilla 40 °C         | 9 kg        | 1,10 kWh         | 90 l          | 3 h             |
| Puuvilla Eco** <60°    | 9 kg        | 0,92 kWh         | 57 l          | 4 ¾ h           |
| Puuvilla Eco** <60°    | 4,5 kg      | 0,60 kWh         | 46 l          | 4 ½ h           |
| Puuvilla Eco** <40°    | 4,5 kg      | 0,42 kWh         | 46 l          | 4 ½ h           |
| Puuvilla 60 °C         | 9 kg        | 1,16 kWh         | 90 l          | 2 ¾ h           |
| Puuvilla 90 °C         | 9 kg        | 2,14 kWh         | 100 l         | 2 ¾ h           |
| Siliävä 40 °C          | 4 kg        | 0,71 kWh         | 64 l          | 2 h             |
| Mix 40 °C              | 4 kg        | 0,60 kWh         | 45 l          | 1 ¼ h           |
| Hienopesu/Silkki 30 °C | 2 kg        | 0,19 kWh         | 37 l          | ¾ h             |
| Villa 30 °C            | 2 kg        | 0,19 kWh         | 41 l          | ¾ h             |

| Ohjelma          | Keskimääräinen jäähnöskosteus*** |                   |                   |
|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                  | WAT28...                         | WAT24...          | WAT20...          |
|                  | enint. 1400 1/min                | enint. 1200 1/min | enint. 1000 1/min |
| Puuvilla         | 48 %                             | 53 %              | 62 %              |
| Siliävä          | 40 %                             | 40 %              | 40 %              |
| Hienopesu/Silkki | 30 %                             | 30 %              | 30 %              |
| Villa            | 45 %                             | 45 %              | 45 %              |

\* Vedenpaine, -kovoitus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

\*\* Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitäntää (15 °C). Ohjelman lämpötila valitaan tekstillen hoito-ohjemerkinnän lämpötilasuoituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästösyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta.

\*\*\* Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelmasta riippuvaan suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täytönmäärään.

**WAT2849ESN**

**9001282125 (9703)**

