





























## Tabela de programas

| Programa/Tipo de roupa/Indicações  | Regulações  |
|--|---|
| <p><b>Nome do programa</b> : Explicação breve do programa ou para que tecidos é adequado.</p>  | <p>Carga máx.; temperatura (☼ = frio)</p> <p>Velocidade de centrifugação*</p> <p>Regulações adicionais do programa</p>  |
| <p> <b>Algodón/Algodão</b> : Tecidos resistentes, tecido de algodão ou linho resistentes a altas temperaturas.</p> <p><b>Conselhos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Com a regulação <b>Eco</b>, a temperatura de lavagem é inferior à temperatura selecionada. Caso pretenda que a água de lavagem alcance uma determinada temperatura, utilizar o programa sem a regulação <b>Eco</b> ou eventualmente com uma temperatura superior.</li> <li>Com a regulação <b>Turbo</b>, adequado como programa curto para roupa pouco suja.</li> </ul> | <p>máx. 9 / 5** kg; ☼ - 90 °C</p> <p>400 - 1400* rpm</p> <p>Turbo / Eco Perfect</p> <p>Fácil , Extra </p> |
| <p><b>Sintéticos</b> : Fibras sintéticas ou tecidos mistos.</p>  | <p>máx. 4 kg; ☼ - 60 °C</p> <p>400 - 1200 rpm</p> <p>Turbo / Eco Perfect</p> <p>Fácil , Extra </p>        |
| <p> <b>Lã</b> : Tecidos de lã ou com percentagem de lã laváveis à mão ou à máquina; programa de lavagem especialmente delicado, para evitar amarrutar a roupa, pausas do programa mais longas (tecidos repousam na água de lavagem).</p> <p><b>Conselhos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A lã é de origem animal, por exemplo: angorá, alpaca, lama, ovelha.</li> <li>Utilizar detergentes de máquina adequados para lã.</li> </ul>  | <p>máx. 2 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>0 - 800 rpm</p> <p>-</p>   |
| <p><b>Rápido 15/30 min</b> : Programa extra curto de aprox. 15/30 minutos, adequado para roupa pouco suja.</p> <p><b>Conselho</b>: Com a regulação <b>Turbo</b>, é executado o programa <b>Rápido 15 min</b>.</p>  | <p>máx. 2 / 3,5 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>400 - 1200 rpm</p> <p>Turbo / Eco Perfect</p>  |
| <p><b>Mix</b> : Carga de roupa mista composta por tecidos de algodão e de fibras sintéticas</p>  | <p>máx. 4 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>400 - 1400* rpm</p> <p>Turbo / Eco Perfect</p> <p>Fácil , Extra </p>   |
| <p>* máx. A velocidade de centrifugação depende do programa e modelo</p> <p>** Carga reduzida com a regulação <b>Turbo</b></p>   |   |

| Programa/Tipo de roupa/Indicações  | Regulações  |
|--|---|
| <p> <b>Nocturno</b> : Programa de lavagem particularmente silencioso para lavar à noite, adequado para tecidos de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos</p> <p><b>Conselho:</b> Sinal de fim desativado</p>  | <p>máx. 4 kg;  - 40 °C</p> <p>400 - 1400* rpm</p> <p>Turbo / Eco Perfect</p> <p>Fácil , Extra </p>     |
| <p> <b>Enxaguar</b> : Enxaguamento adicional com velocidade de centrifugação selecionável.</p>   | <p>-; -</p> <p>---, 0 - 1400* rpm</p> <p>Fácil , Extra </p>   |
| <p> <b>Centrifugar</b>/ <b>Escoar</b> :Centrifugação adicional com velocidade de centrifugação selecionável. Se pretender escoar apenas, colocar a velocidade de centrifugação em 0.</p> <p><b>Conselho:</b> A indicação do tempo que falta para terminar só é atualizada após o início do programa.</p>  | <p>-; -</p> <p>---, 0 - 1400* rpm</p> <p>Fácil </p>  |
| <p><b>Limp. tambor</b> : Programa para limpeza e tratamento do tambor e da cuba, p. ex. antes da 1.ª lavagem, no caso de lavagens frequentes a baixas temperaturas (40 °C e inferiores) ou no caso de formação de maus odores após um período de ausência prolongado.</p> <p><b>Conselhos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executar o programa de tratamento do tambor sem roupa.</li> <li>■ Utilizar detergente convencional em pó para roupa ou detergente com branqueador. Para evitar a formação de espuma, utilizar apenas a metade da quantidade de detergente recomendada. Não utilizar detergente para lãs ou roupa delicada.</li> </ul> | <p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200 rpm</p> <p>-</p>   |
| <p><b>Delicado/Seda</b> : Para tecidos delicados laváveis, p. ex. de seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos mistos (p. ex. blusa ou lenço de seda).</p> <p><b>Conselho:</b> Utilizar detergente de máquina adequado para tecidos delicados ou seda.</p>   | <p>máx. 2 kg;  - 40 °C</p> <p>0 - 800 rpm</p> <p>Turbo / Eco Perfect</p> <p>Fácil , Extra </p>       |
| <p><b>Plumas/Penas</b>  : Têxteis, almofadas, colchas ou edredons laváveis à máquina, com enchimento de fibras sintéticas, também adequado para enchimentos de penas.</p> <p><b>Conselho:</b> Lavar separadamente peças grandes. Utilizar detergente para tecidos delicados - ver símbolos de lavagem. Utilizar pouco detergente.</p>   | <p>máx. 2 kg;  - 60 °C</p> <p>400 - 1200 rpm</p> <p>Turbo / Eco Perfect</p> <p>Extra </p>   |
| <p><b>Sport</b>  : Tecidos de microfibra para desporto e lazer.</p> <p><b>Conselhos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A roupa não pode ser tratada com amaciador.</li> <li>■ Antes da lavagem, limpar bem os restos do amaciador da gaveta do detergente (todos os compartimentos).</li> </ul>   | <p>máx. 2 kg;  - 40 °C</p> <p>400 - 800 rpm</p> <p>Turbo / Eco Perfect</p> <p>Fácil , Extra </p> |
| <p>* máx. A velocidade de centrifugação depende do programa e modelo</p> <p>** Carga reduzida com a regulação <b>Turbo</b></p>   |   |

| Programa/Tipo de roupa/Indicações   | Regulações  |
|---|---|
| <p><b>Ropa oscura / Roupa escura</b> : Tecidos escuros de algodão e tecidos escuros de tratamento fácil; lavar os tecidos do avesso.</p>  | <p>máx. 3,5 kg; ❄ - 40 °C<br/>400 - 1200 rpm<br/>Turbo / Eco Perfect<br/>Fácil 🌀, Extra 🌀🌀</p>  |
| <p><b>Camisas/Blusas</b> : Camisas/Blusas sem engomar em algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos.</p> <p><b>Conselhos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Com a regulação 🌀 <b>Fácil</b>, as Camisas/Blusas são sujeitas apenas a uma centrifugação inicial, sendo estendidas ainda encharcadas. → Efeito de auto-alisamento</li> <li>■ Lavar Camisas/Blusas de seda /materiais delicados no programa <b>Delicado/Seda</b>.</li> </ul> | <p>máx. 2 kg; ❄ - 60 °C<br/>400 - 800 rpm<br/>Turbo / Eco Perfect<br/>Fácil 🌀, Extra 🌀🌀</p>     |
| <p><b>Antialergias</b> 🛡 : Tecidos resistentes de algodão ou linho.</p> <p><b>Conselho:</b> Especialmente adequado para elevadas exigências de higiene ou para peles particularmente delicadas devido a uma lavagem mais longa com a temperatura definida, mais água e enxaguamento mais longo.</p>   | <p>máx. 6,5 kg; ❄ - 60 °C<br/>400 - 1400* rpm<br/>Turbo / Eco Perfect<br/>Fácil 🌀, Extra 🌀🌀</p> |
| <p>* máx. A velocidade de centrifugação depende do programa e modelo<br/>** Carga reduzida com a regulação <b>Turbo</b></p>   |   |



## Tabela de valores de consumo

### Consumo de energia e de água, duração do programa e humidade residual dos programas principais

(Valores aproximados)

| Programa            | Carga  | Consumo de energia* | Consumo de água* | Duração do programa* |
|---------------------|--------|---------------------|------------------|----------------------|
| Algodão 20 °C       | 9 kg   | 0,25 kWh            | 90 l             | 2 ¾ h                |
| Algodão 40 °C       | 9 kg   | 1,10 kWh            | 90 l             | 3 h                  |
| Algodão Eco** <60°C | 9 kg   | 0,92 kWh            | 57 l             | 4 ¾ h                |
| Algodão Eco** <60°C | 4,5 kg | 0,60 kWh            | 46 l             | 4 ¾ h                |
| Algodão Eco** <40°C | 4,5 kg | 0,42 kWh            | 46 l             | 4 ¾ h                |
| Algodão 60 °C       | 9 kg   | 1,16 kWh            | 90 l             | 2 ¾ h                |
| Algodão 90 °C       | 9 kg   | 2,14, kWh           | 100 l            | 2 ¾ h                |
| Sintéticos 40 °C    | 4 kg   | 0,71 kWh            | 64 l             | 2 h                  |
| Mix 40 °C           | 4 kg   | 0,60 kWh            | 45 l             | 1 ¼ h                |
| Delicado/Seda 30 °C | 2 kg   | 0,19 kWh            | 37 l             | ¾ h                  |
| Lã 30 °C            | 2 kg   | 0,19 kWh            | 41 l             | ¾ h                  |

| Programa      | Valores aproximados de humidade residual*** |                          |                           |
|---------------|---|--------------------------|---------------------------|
|               | WAT28...<br>máx. 1400 rpm                   | WAT24..<br>máx. 1200 rpm | WAT20...<br>máx. 1000 rpm |
| Algodão       | 48 %  | 53 %                     | 62 %                      |
| Sintéticos    | 40 %  | 40 %                     | 40 %                      |
| Delicado/Seda | 30 %  | 30 %                     | 30 %                      |
| Lã            | 45 %  | 45 %                     | 45 %                      |

\* Os valores divergem dos valores indicados conforme a pressão, a dureza e a temperatura de admissão da água, a temperatura ambiente, o tipo, a quantidade e o grau de sujidade da roupa, o detergente utilizado, as oscilações na tensão elétrica e as funções adicionais selecionadas.

\*\* Regulação do programa para testes e a rotulagem energética de acordo com a Diretiva 2010/30/UE com água fria (15 °C). A indicação sobre a temperatura do programa segue a temperatura estabelecida na etiqueta da roupa dos tecidos. Por razões de poupança energética, a temperatura de lavagem real pode ser diferente da temperatura do programa indicada.

\*\*\* Valores de humidade residual com base no limite de rotações de centrifugação e na carga máxima dependentes do programa.

**WAT28491ES**

**9001282173 (9702)**

