

Ohjelmataulukko

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Ohjelman nimi : Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai minkä typpisille tekstileille se sopii.	Suurin sallittu täyttömäärä; lämpötila (⌘ = kylmä)
Puuvilla : Kulutusta kestävät, valkopesun soveltuват tekstitilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	Linkousnopeus*
Huomautuksia	Ohjelmien lisäasetukset
<ul style="list-style-type: none"> ■ Eco-asetuksella pesulämpötila on valittua lämpötilaan matalampi. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan käytä ohjelmaa ilman Eco-asetusta tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla. ■ Speed-asetus soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti liikaantuneelle pyykille. 	9 kg/5** kg; ⌘ - 90 °C ----, 0 - 1400* 1/min Speed Eco =⌚®, (rypistymisenesto), ⌚ (huuhtelu+)
Siliävät : Tekstilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	4 kg; ⌘ - 60 °C ----, 0 - 1200 1/min
Villa : Käsin- ja konepesunkestävät tekstitilit, jotka ovat villaa tai osittain villaa, erittäin hellävarainen pesuhjelma, estää tekstiliien kutistumista, pitemät pesutauot (tekstilit ovat pesunesteessä taukojen ajan liikkumatta).	Speed Eco =⌚®, (rypistymisenesto), ⌚ (huuhtelu+) enint. 2 kg; ⌘ - 40 °C ----, 0 - 800 1/min
Huomautuksia	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpakka, laama, lammash. ■ Käytä konepesun villalle soveltuvalaa pyykinpesuainetta. 	
Superpika 15'/30' : Erittäin lyhyt ohjelma n. 30'/15' minuuttia, soveltuu piealle määälle kevyesti liikaantunutta pyykkiä	2/3,5 kg; ⌘ - 40 °C 0 - 1200 1/min
Huomautus: Speed -asetuksella suoritetaan Superpika 15' -ohjelma.	Speed =⌚
Mix : Voit pestää yhdessä tekstilejä jotka ovat puuvillaa ja synteettistä materiaalia	4 kg; ⌘ - 40 °C ----, 0 - 1400* 1/min Speed Eco =⌚®, (rypistymisenesto), ⌚ (huuhtelu+)
Huuhtelu : Lisähuuhtelu, linkousnopeus valittavissa	-;- ----, 0 - 1400** 1/min ⌚ (Rypistymisesto)

* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen

** pienempi täyttömäärä **Speed**-asetuksella

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Linkous/Veden poisto : Lisälinkous, linkousnopeus valittavissa. Jos haluat vain poistaa veden, aseta linkousnopeus arvoon 0.	-; - ---, 0 - 1400** 1/min  (Rypistymisnesto)
Huomautus: Ajastusaika päivittyy vasta ohjelman käynnistytyä.	0 kg; 90 °C 1200 1/min -
Rummun puhdistus : Ohjelma rummun ja pesuvesisiäiliön puhdistusta ja hoi-toa varten, esim. ennen ensimmäistä pesua, toistuvien pesujen jälkeen matalassa lämpötilassa (40 °C ja alempi) tai jos pesukoneessa on epämieltyvä haju pidemmän poissaolon jälkeen.	0 kg; 90 °C 1200 1/min -
Huomautuksia	
■ Pese rummunhoito-ohjelmalla ilman pyykkiä.	
■ Käytä valkopesun soveltuvaan pesuajauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Annosteleva vain puolel pesuainevalmistajan syyosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hiengipesuainetta.	
Hienopesu/Silkki : Hellävaraisten pesun vaativat tekstitilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit)	2 kg; * - 40 °C ---, 0 - 800 1/min
Huomautus: Käytä konepesun sopivaa hellävaraista käsittelyä vaativille tekstileille tai silkkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.	Speed Eco =   (rypistymisenesto),  (huuhtelu+)
Peitot : Koneestävät synteettisillä kuidulla täytetyt tekstitilit, tyynyti, täkit ja päiväpeitteet; soveltuu myös untuvatäytteisiin	2 kg; * - 60 °C ---, 0 - 1200 1/min
Huomautus: Pese isot vaatekappaleet erillään. Käytä hienopesuainetta - noudata pesuohjemerkin tietoja. Annosteleva pesuainetta säästeliästi.	Speed Eco =   (huuhtelu+)
Sport : Urheilu- ja vapaa-ajan tekstitilit, jotka ovat mikrokuitua	2 kg; * - 40 °C
Huomautuksia	
■ Älä käsittele tekstilejä huuhteluaineella.	---, 0 - 800 1/min
■ Puhdista ennen pesua pesuaineekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä.	Speed Eco =   (rypistymisenesto),  (huuhtelu+)
Siliävät Hienopesu : Tummat tekstitilit, jotka ovat puuvillaa, ja tummat siliävät tekstitilit; pese nurinpäin käännettynä	3,5 kg; * - 40 °C ---, 0 - 1200 1/min
	Speed Eco =   (rypistymisenesto),  (huuhtelu+)
Paidat : Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silittää ja jotka ovat puuvillaa, pelilavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	2 kg; * - 60 °C ---, 0 - 800 1/min
Huomautuksia	
■ Rypistymisenesto -asetuksella paidat/puserot lingotaan vain kevyesti, ne ripustetaan kuivumaan vettä valuvina. —> oikenevat itsestään	Speed Eco =   (rypistymisenesto),  (huuhtelu+)
■ Pese paidat ja paitapuserot, jotka ovat silkkiä tai muuta hellävaraista käsitellyä vaativaa materiaalia. Hienopesu/silkki -ohjelmalla.	

* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen

** pienempi täytönmäärä **Speed**-asetuksella

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Allergia +: Kulutusta kestävät tekstitilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	7,5 kg/5** kg; - 60 °C
Huomautus: Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempää.	---, 0 - 1400* 1/min
Verhot : 3,5 kg painavia verhoja tai 25 - 30 m ² kevyitä verhoja	Speed Eco = , (rypistymisenesto), (huuhtelu+)
Huomautuksia	3,5 kg; - 40 °C
<ul style="list-style-type: none"> ■ Alhaisempi linkousnopeus huuhtelukertojen välissä ja lopussa. ■ Käytä verhoille konepesuun soveltuvaan pyykinpesuaanetta. ■ Tehtaalla esipesu (Mallista riippuen) -valitsin on asetettu ennakkoon. Jos et halua esipästää, deaktivoi valitsin. 	---, 0 - 800 1/min
* suurin linkousnopeus ohjelmasta ja mallista riippuen	Speed Eco = , (huuhtelu+)
** pienempi täytönmäärä Speed-asetuksella	

Kulutusarvot

Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäähännökosteus (keskimääriiset tiedot)

Ohjelma	Täytönmäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Puuvilla + + Eco **	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ½ h
Puuvilla + + Eco **	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Puuvilla + + Eco **	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Puuvilla 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Puuvilla 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Siliävä 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Ohjelma	Keskimääräinen jäähöökosteus***		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	enint. 1400 1/min	enint. 1200 1/min	enint. 1000 1/min
Puuvilla	48 %	53 %	62 %
Siliväät	40 %	40 %	40 %
Hienopesu/Silkki	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %

* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

** Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesilaittää (15 °C). Ohjelman lämpötila valitaan tekstillien hoito-ohjemerkinnän lämpötilasuoituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästösyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta

*** Jäännökosteustiedot perustuvat ohjelmasta riippuvaan suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttötömäärään.

WAT2849PSN

9001286535 (9703)

