

Programoversikt

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<p>Programnavn: Kort forklaring av programmet hhv. for hvilke tekstiler det er egnet.</p>	<p>maks. tøymengde; temperatur (☼ = kaldt)</p> <p>Sentrifugeringshastighet*</p> <p>tilleggsinnstillinger for programmer</p>
<p>Bomull: slitesterke tekstiler, tekstiler som kan kokes av bomull eller lin</p> <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ved innstilling Eco er vasketemperaturen lavere enn den valgte temperaturen. Om man har et særlig ønske om å oppnå vaskevannstemperatur, brukes programmet uten innstilling Eco, eller ev. med en høyere temperatur. ■ Egner seg med innstillingen Speed som hurtigprogram for lett tilsusset vask. 	<p>9 kg/5** kg; ☼ - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1400* o/min</p> <p>Speed Eco ≡  ,  (antikrøll),  (skylking+)</p>
<p>Sttetisk syntetiske tekstiler eller blandinger</p>	<p>4 kg; ☼ - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200 o/min</p> <p>Speed Eco ≡  ,  (antikrøll),  (skylking+)</p>
<p>Ull: tekstiler av ull eller med ullandel som kan vaskes for hånd eller i maskin; spesielt skånsomt vaskeprogram, for å unngå at tøyet krymper, lengre programpauser (tekstilene hviler i vaskevannet)</p> <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull er et naturprodukt fra dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, lam. ■ Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av ull. 	<p>maks. 2 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 o/min</p> <p>-</p>
<p>Super-kort 15'/30': superRask-program på ca. 15/30 minutter, egnet for lett tilsusset tøy i små mengder</p> <p>Merk: Ved innstillingen Speed utføres programmet Super-kort 15'.</p>	<p>2/3,5 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>0 - 1200 o/min</p> <p>Speed ≡ </p>
<p>Mix: blandet tøymengde som består av bomull og syntetiske tekstiler</p>	<p>4 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1400* o/min</p> <p>Speed Eco ≡  ,  (antikrøll),  (skylking+)</p>
<p>Skylling: Ekstra skylking med valgbar sentrifugeringshastighet</p>	<p>-;-</p> <p>----, 0 - 1400** o/min</p> <p> (Antikrøll)</p>
<p>* maks. sentrifugeringsturtall er avhengig av program og modell</p> <p>** redusert tøymengde ved innstillingen Speed</p>	

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<p>Sentrifugering/Ut pumping: Ekstra sentrifugering med valgt sentrifugeringsturtall. Sett sentrigrueringshastigheten på 0 dersom du bare ønsker utpumping.</p> <p>Merk: Visningen av ferdig om-tiden aktualiseres først etter programstart.</p>	<p>-; -</p> <p>----, 0 - 1400** o/min</p> <p> (Antikrøll)</p>
<p>Trommelrengjøring: Program for rengjøring og pleie av trommelen og vannbeholderen, f.eks. før første vask, ved hyppig vasking ved lav temperatur (40 °C og lavere) eller ved luktdannelse etter lengre tids fravær.</p> <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kjør trommelleie-programmet uten tøy. ■ Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy. 	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200 o/min</p> <p>-</p>
<p>Finvask/Silke: For ømfintlige tekstiler som kan vaskes, f. eks. av silke, satin, syntetiske eller blandete fiber (f. eks. silkebluser, -sjal)</p> <p>Merk: Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask og/eller silke.</p>	<p>2 kg;  - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 o/min</p> <p>Speed Eco  ,</p> <p> (antikrøll),  (skylking+)</p>
<p>Dyner: Tekstiler, hodeputer, dyner, vatterte tepper eller sengetepper som er fylt med syntetisk fiber, også egnet for fylling med dyn, og som kan vaskes i maskin.</p> <p>Merk: Store plagg må vaskes alene. Bruk vaskemiddel for finvask - følg vaskeanvisningene. Vaskemiddelet doseres sparsomt.</p>	<p>2 kg;  - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200 o/min</p> <p>Speed Eco  ,</p> <p> (skylking+)</p>
<p>Sport: Tekstiler av mikrofaser for sport og fritid</p> <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tøyet må ikke behandles med tøyemykner. ■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøyemykner. 	<p>2 kg;  - 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 o/min</p> <p>Speed Eco  ,</p> <p> (antikrøll),  (skylking+)</p>
<p>Syntetisk spesial: Mørke tekstiler av bomull og mørke strykefrie tekstiler; tekstilene vaskes på "vrangen".</p>	<p>3,5 kg;  - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1200 o/min</p> <p>Speed Eco  ,</p> <p> (antikrøll),  (skylking+)</p>
<p>* maks. sentrifugeringsturtall er avhengig av program og modell</p> <p>** redusert tøymengde ved innstillingen Speed</p>	

Program/Tøytype/Henvisninger	Innstillinger
<p>Skjorter: Strykefrie skjorter/bluser i bomull, lin, syntetiske eller blandede fibre</p> <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ved innstillingen Antikrøll sentrifugeres skjorter/bluser bare såvidt, henges opp dryppvåte. —> selvglattingseffekt ■ Skjorter/bluser av silke/ømfintlige materialer vaskes med programmet for finvask/silke. 	<p>2 kg; - 60 °C</p> <p>----, 0 - 800 o/min</p> <p>Speed Eco , (antikrøll), (skylling+)</p>
<p>Allergi + : Slitesterke tekstiler av bomull eller lin</p> <p>Merk: Særlig godt egnet ved høye krav til hygiene eller spesielt ømfintlig hud på grunn av lengre vasking ved definert temperatur, høyere vannstand og lengre skylking.</p>	<p>7,5 kg/5** kg; - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1400* o/min</p> <p>Speed Eco (antikrøll), (skylling+)</p>
<p>Gardiner : 3,5 kg tunge gardiner eller 25–30 m² lette forheng</p> <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Redusert skylking og sluttsentrifugering. ■ Bruk et vaskemiddel som er egnet for maskinvask av gardiner. ■ Tasten Forvask (avhengig av modell) er forhåndsinnstilt fra fabrikk. Deaktiver tasten dersom du ikke ønsker forvask. 	<p>3,5 kg; - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 o/min</p> <p>Speed Eco (skylling+)</p>
<p>* maks. sentrifugeringsturtall er avhengig av program og modell</p> <p>** redusert tøymengde ved innstillingen Speed</p>	



Forbruksverdier

Energi- og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet i hovedvaskeprogrammene.

(omtrentlige angivelser)

Program	Tøymengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Bomull 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ t
Bomull 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 t
Bomull + <60°C> + Eco **	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ½ t
Bomull + <60°C> + Eco **	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ t
Bomull + <40°C> + Eco **	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ t
Bomull 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ t
Bomull 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ t
Syntetisk40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 t
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ t
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ t
UII 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ t

Program	Omtrentlig restfuktighet***		
	WAT28... maks. 1400 o/min	WAT24... maks. 1200 o/min	WAT20... maks. 1000 o/min
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntetisk	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
UII	45 %	45 %	45 %

* Verdiene avviker fra de angitte verdiene alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, -tøytype, -mengde og smussgrad, brukt vaskemiddel, svingninger i strømspenningen og valgte tilleggsfunksjoner.

** Programinnstilling for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C). Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet. Slik kan du spare energi.

*** Restfuktighetsangivelser basert på programavhengig begrensning av sentrifugeringsturtall og maksimal fylling.

WAT2849PSN

9001286536 (9703)

