















































## Programöversikt

Program/Tvätttyp/Information	Inställningar
<p><b>Programnamn</b> : Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet lämpar sig.</p>	<p>max. mängd, temperatur (☼ = kallt)</p> <p>Centrifugeringsvarvtal*</p> <p>ytterligare programinställningar</p>
<p><b>Bomull</b> : Slitstarka textilier, textilier av bomull och linne som tål att kokas</p> <p><b>Anvisningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inställningen <b>Eco</b> ger lägre tvätttemperatur än vald temperatur. Vill du att tvättlösningen ska upp uppnå temperaturen, använd programmet utan inställningen <b>Eco</b> eller höj temperaturen, om det behövs.</li> <li>Inställningen <b>Speed</b> är avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt.</li> </ul>	<p>9 kg/5** kg; ☼ - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1400* v/min.</p> <p>Speed Eco ≡  ,  (strykfritt),  (sköljning+)</p>
<p><b>Syntet</b> : Textilier av syntet och blandväv</p>	<p>4 kg; ☼ - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200 v/min.</p> <p>Speed Eco ≡  ,  (strykfritt),  (sköljning+)</p>
<p><b>Ylle</b> : Textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt. Extra skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvätten krymper med längre pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättvattnet)</p> <p><b>Anvisningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får.</li> <li>Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle.</li> </ul>	<p>max. 2 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 v/min.</p> <p>-</p>
<p><b>Subersnabb 15'/30'</b> : Extrakort program ca 15/30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods</p> <p><b>Anvisning:</b> Programmet <b>Supersnabb 15'</b> körs vid inställning <b>Speed</b>.</p>	<p>2/3,5 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>0 - 1200 v/min.</p> <p>Speed ≡ </p>
<p><b>Mix</b> : Blandad tvätt bestående bomull och syntetmaterial</p>	<p>4 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1400* v/min.</p> <p>Speed Eco ≡  ,  (strykfritt),  (sköljning+)</p>
<p><b>Sköljning</b> : Extra sköljning med valbart centrifugeringsvarvtal</p>	<p>-;-</p> <p>----, 0 - 1400** v/min.</p> <p> (Strykfritt)</p>
<p>* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell</p> <p>** mindre tvättmängd vid inställningen <b>Speed</b></p>	

Program/Tvättyp/Information	Inställningar
<p><b>Centrifugering/Urumpning</b> :Extra centrifugering med valbart centrifugeringsvarvtal. Vill du bara tömma, sätt centrifugeringsvarvtalet till 0.</p> <p><b>Anvisning:</b> Indikeringen av Färdig om-tiden uppdateras först efter programslut.</p>	<p>- ; -</p> <p>----, 0 - 1400** v/min.</p> <p> (Strykfritt)</p>
<p><b>Trumrengöring</b> : Program för rengöring och skötsel av trumma och svep t.ex. före 1:a tvätt, om du tvättar på låg tvätttemperatur ofta (40°C och lägre) eller om du varit borta länge och maskinen luktar illa.</p> <p><b>Anvisningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kör trumrengöring utan tvätt.</li> <li>■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.</li> </ul>	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200 v/min.</p> <p>-</p>
<p><b>Fintvätt/Siden</b> : För ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntetmaterial eller blandväv (t.ex. sidenblusar, sidenschal)</p> <p><b>Anvisning:</b> Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.</p>	<p>2 kg;  - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 v/min.</p> <p>Speed Eco =  ,</p> <p> (strykfritt),</p> <p> (sköjning+)</p>
<p><b>Täcken</b> : Maskintvättbara textilier med syntetfyllning, kuddar, lapptäcken och överkast; passar även dunfyllda textilier</p> <p><b>Anvisning:</b> Tvätta stora textilier var för sig. Använd fintvättmedel - följ tvätt-råden. Dosera tvättmedlet sparsamt.</p>	<p>2 kg;  - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200 v/min.</p> <p>Speed Eco =  ,</p> <p> (sköjning+)</p>
<p><b>Sport</b> : Textilier av mikrofiber för sport och fritid</p> <p><b>Anvisningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Du får inte ha behandlat tvätten med sköjmedel.</li> <li>■ Rengör tvättmedelsfacket (samtliga fack) ordentligt före tvätt så att det inte finns kvar några sköjmedelsrester.</li> </ul>	<p>2 kg;  - 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 v/min.</p> <p>Speed Eco =  ,</p> <p> (strykfritt),  (sköjning+)</p>
<p><b>Syntet special</b> : Mörka textilier av bomull och mörka strykfria textilier. Vänd textilierna ut och in</p>	<p>3,5 kg;  - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1200 v/min.</p> <p>Speed Eco =  ,</p> <p> (strykfritt),  (sköjning+)</p>
<p><b>Skjortor</b> : Strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv</p> <p><b>Anvisningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inställningen <b>Strykfritt</b> ger bara kort centrifugering av skjortor/blusar, häng och dropporka. —&gt; ger självglättande effekt</li> <li>■ Tvätta skjortor/blusar av siden/ömtåliga material med programmet <b>Fintvätt/siden</b>.</li> </ul>	<p>2 kg;  - 60 °C</p> <p>----, 0 - 800 v/min.</p> <p>Speed Eco =  ,</p> <p> (strykfritt),  (sköjning+)</p>
<p>* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell</p> <p>** mindre tvättmängd vid inställningen <b>Speed</b></p>	

Program/Tvätttyp/Information	Inställningar
<b>Allergi+</b> : Slitstarka textilier av bomull och linne	7,5 kg/5** kg; ☀ - 60 °C
<b>Anvisning:</b> Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.	----, 0 - 1400* v/min. Speed Eco =   ,  (strykfritt),  (sköljning+)
<b>Gardiner</b> : 3,5 kg tunga gardiner eller 25 - 30 m <sup>2</sup> lätta draperier	3,5 kg; ☀ - 40 °C
<b>Anvisningar</b> ■ Kortare slutsköljning och -centrifugering ■ Använd maskintvättmedel för gardiner. ■ Knappen <b>Förtvätt</b> (beroende på modell) är fabriksinställd. Slå av knappen om du inte vill ha förtvätt.	----, 0 - 800 v/min. Speed Eco =   ,  (sköljning+)
* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell ** mindre tvättmängd vid inställningen <b>Speed</b>	



## Förbrukningsvärden

### Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet

(ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bomull + <60°C> + Eco  **	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ½ h
Bomull + <60°C> + Eco  **	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Bomull + <40°C> + Eco  **	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Bomull 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Syntet 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fintvätt/Siden 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Ungefärlig restfuktighet***		
	WAT28... max 1400 v/min.	WAT24... max 1200 v/min.	WAT20... max 1000 v/min.
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntet	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %
Ylle	45 %	45 %	45 %

\* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

\*\* Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvättemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskål

\*\*\* Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

**WAT2849PSN**

**9001286537 (9703)**

