

























































Programöversikt

Program/Tvätttyp/Information	Inställningar
Programnamn Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet är avsett.	max. tvättmängd Temperatur/centrifugeringsvartal** extra programinställningar autodosering på/av ✓, inte tillgänglig -
Bomull Slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt. Anvisning: Inställningen Speed är avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt.	max. 9.0 kg/5.0* kg * - 90°C; Ø - 1400** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
 Bomull Eco Slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål vittvätt; Effektoptimerat tvättprogram med sänkt temperatur men jämförbar tvätteffekt med Bomull . Anvisning: Tvätttemperaturen är lägre än vald temperatur. Vill du att tvättlösningen ska upp uppnå temperaturen, använd programmet Bomull eller hög temperaturen, om det behövs.	max. 9.0 kg * - 90°C; Ø - 1400** v/min.  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
Syntet Textilier av syntet och blandväv.	max. 4.0 kg * - 60°C; Ø - 1200** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
Fintvätt/Siden För ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntet eller blandväv (t.ex. sidenblusar, -scharlar). Anvisning: Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.	max. 2.0 kg * - 40°C; Ø - 800 v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
 Ylle Textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt; extra skonsamt tvättprogram som förhindrar att tvätten krymper med långa pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättlösningen). Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får. ■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle. 	max. 2.0 kg * - 40°C; Ø - 800 v/min.  ◊ -,  ✓
* Mindre tvättmängd vid inställningen Speed ** max. centrifugeringsvartal beroende på modell	







Program/Tvättyp/Information	Inställningar
Mix Blandad tvätt bestående bomull och syntet.	max. 4.0 kg * - 40°C; ⌚ - 1400** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⦿ ✓, ⌚ ✓
Mörk tvätt Börka textilier av bomull och mörka, strykfria textilier. Vänd textilierna ut och in.	max. 3.5 kg * - 40°C; ⌚ - 1200** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⦿ ✓, ⌚ ✓
Sköjlning/Centrifugering/Urumpning Kombinerat extraprogram för sköjlning, centrifugering av tvätten och urpumpning av sköjlvattnet. Anvisning: Inställningen  är på som fabriksinställning i programmet.	- ; ⌚ - 1400** v/min.  ,  ,  ⦿ -, ⌚ ✓
Vill du bara centrifugera: slå av inställningen  eller anpassa centrifugeringsvarvtalet, om det behövs. Vill du bara pumpa ur: slå av inställningen  och välj inställningen  .	
Trumrengöring Program för rengöring och skötsel av trumma och svep t.ex. före 1:a tvätt, om du tvättar på låg tvätttemperatur ofta (40°C och lägre) eller om du varit borta länge och maskinen luktar illa. Indikeringen  (påminnelsefunktion trummskötsel) blinkar om du inte kört något program på 60°C eller högre på länge.	0.0 kg 90°C; 1200** v/min. - ⦿ -, ⌚ -
Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Kör programmet utan tvätt i maskinen. ■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel. 	
Supersnabb 15'/30' Supersnabb program ca 15/30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods.	max. 2.0/3.5 kg * - 40°C; ⌚ - 1200** v/min. Eco, Speed,  ⦿ ✓, ⌚ ✓
Anvisning: Inställningen Speed kör programmet Supersnabb 15' .	
Skjortor Strykfria Skjortor/Blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv.	max. 2.0 kg * - 60°C; ⌚ - 800 v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⦿ ✓, ⌚ ✓
Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Inställningen  ger bara kort centrifugering av Skjortor/Blusar, häng och dropporka. —> ger självglättande effekt ■ Tvätta Skjortor/Blusar av siden/ömtåliga material med programmet Fintvätt/Siden. 	
* Mindre tvättmängd vid inställningen Speed ** max. centrifugeringsvarvtalet beroende på modell	

Program/Tvätttyp/Information	Inställningar
Dunprogram maskintvättbara textilier med dunfyllning, kuddar, täcken; passar även syntetfyllda textilier Anvisning: Tvätta stora textilier var för sig. Använd fintvättmedel - följ tvättråden. Dosera tvättmedlet sparsamt.	max. 2,0 kg * - 60°C; ∅ - 1200** v/min. Eco, Speed,  ,  ∅ -,  -
Allergi+ Slitstarka textilier av bomull och linne. Anvisning: Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.	max. 6,5 kg * - 60°C; ∅ - 1400** v/min. Eco, Speed,  ,  ,  ,  ∅ ✓,  ✓
Automatisk skonsam Skonsam tvättbearbetning; Maskinen registrerar automatiskt hur smutsig tvätten är och tvättypen och anpassar såväl tvättcykel som smart dosering optimalt.	max. 3,5 kg automatiskt upp till: 30°C; 1000 v/min.  ∅ ✓,  ✓
* Mindre tvättmängd vid inställningen Speed ** max. centrifugeringsvartal beroende på modell	



Förbrukningsvärden

Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet (ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20°C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 40°C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bomull Eco  + 60 °C 	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ½ h
Bomull Eco  + 60 °C 	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Bomull Eco  + 40 °C 	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Bomull 60°C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 90°C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Syntet 40°C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40°C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fintvätt/Siden 30°C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30°C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	ungefärlig restfuktighet***		
	WAT28 ... max. 1400 v/min	WAT24 ... max. 1200 v/min	WAT20 ... max. 1000 v/min
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntet	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %
Ylle	45 %	45 %	45 %

* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

** Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C) Använd programtemperatur ska följa den tvättemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskäl, men tvätteffekten motsvarar vald temperatur

*** Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

WAT2869MSN

9001304347 (9704)

