

































## Programöversikt

Program/Tvättyp/Information	Inställningar
<p><b>Programnamn</b> : Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet lämpar sig.</p>	<p>max. mängd, temperatur (* = kallt)</p> <p>Centrifugeringsvartal*</p> <p>ytterligare programinställningar</p>
<p> <b>Bomull</b> : Slitstarka textilier, textilier av bomull och linne som tål att kokas.</p> <p><b>Anvisningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inställningen <b>Eco</b> ger lägre tvättemperatur än vald temperatur. Vill du att tvättlösningen ska upp uppnå temperaturen, använd programmet utan inställningen <b>Eco</b> eller höj temperaturen, om det behövs.</li> <li>■ Inställningen <b>Speed</b> är avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt.</li> </ul>	<p>max. 9 / 5** kg; * - 90 °C</p> <p>400 - 1400* v/min.</p> <p>Speed Eco Perfect  Strykfritt , Sköljning+ </p>
<p><b>Syntet</b> : Textilier av syntet och blandväv.</p>	<p>max. 4 kg; * - 60 °C</p> <p>400 - 1200 v/min.</p> <p>Speed Eco Perfect  Strykfritt , Sköljning+ </p>
<p> <b>Ylle</b> : Textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt. Extra skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvätten krymper med längre pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättvattnet)</p> <p><b>Anvisningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får.</li> <li>■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle.</li> </ul>	<p>max. 2 kg; * - 40 °C</p> <p>0 - 800 v/min.</p> <p>-</p>
<p><b>Subersnabb 15'/30'</b> : Extrakort program ca 15/30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods.</p> <p><b>Anvisning:</b> Programmet <b>Subersnabb 15'</b> körs vid inställning <b>Speed</b>.</p>	<p>max. 2 / 3,5 kg; * - 40 °C</p> <p>0 - 1200 v/min.</p> <p>Speed Eco Perfect </p>
<p><b>Mix</b> : Blandad tvätt bestående bomull och syntetmaterial.</p>	<p>max. 4 kg; * - 40 °C</p> <p>400 - 1400* v/min.</p> <p>Speed Eco Perfect  Strykfritt , Sköljning+ </p>
<p><b>Nattprogram</b> : Mycket tyst tvättprogram för tvätt nattetid, avsett för textilier av bomull, linne, syntet eller blandväv.</p> <p><b>Anvisning:</b> Ingen slutsignal.</p>	<p>4 kg; * - 40 °C</p> <p>---, 0 - 1200 v/min.</p> <p>Speed Eco Perfect  Strykfritt , Sköljning+ </p>
<p>* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell</p> <p>** mindre tvättmängd vid inställningen <b>Speed</b></p>	

Program/Tvättyp/Information	Inställningar
<b>Sköljning</b> : Extra sköljning med valbart centrifugeringsvarvtal	- ; - 0 - 1400* v/min. Strykfritt 
<b>Centrifugering/Urumpning</b> : Extra centrifugering med valbart centrifugeringsvarvtal. Vill du bara tömma, sätt centrifugeringsvarvtalet till 0. <b>Anvisning:</b> Indikeringen av Färdig om-tiden uppdateras först efter programslut.	- ; - 0 - 1400** v/min. Strykfritt 
<b>Trumrengöring</b> : Program för rengöring och skötsel av trumma och svep t.ex. före 1:a tvätt, om du tvättar på låg tvättemperatur ofta (40°C och lägre) eller om du varit borta länge och maskinen luktar illa. <b>Anvisningar</b>	0 kg; 90 °C 1200 v/min. -
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kör trumrengöring utan tvätt.</li> <li>■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.</li> </ul>	
<b>Fintvätt/Siden</b> : För ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntetmaterial eller blandväv (t.ex. sidenblusar, sidenschal). <b>Anvisning:</b> Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.	max. 2 kg; ❄ - 40 °C 0 - 800 v/min. Speed Eco Perfect  Strykfritt  , Sköljning+ 
<b>Dunprogram:</b> Maskintvättbara textilier med dunfyllning, kuddar, täcken; passar även syntetfyllda textilier. <b>Anvisning:</b> Tvätta stora textilier var för sig. Använd fintvättmedel - följ tvätt-råden. Dosera tvättmedlet sparsamt.	max. 2 kg; ❄ - 60 °C 400 - 1200 v/min. Speed Eco Perfect  Sköljning+ 
<b>Sport</b> : Textilier av mikrofiber för sport och fritid. <b>Anvisningar</b>	max. 2 kg; ❄ - 40 °C 400 - 800 v/min. Speed Eco Perfect  Strykfritt  , Sköljning+ 
<b>Mörk tvätt:</b> Mörka textilier av bomull och mörka strykfria textilier. Vänd textilierna ut och in.	max. 3,5 kg; ❄ - 40 °C 400 - 1200 v/min. Speed Eco Perfect  Strykfritt  , Sköljning+ 
* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell ** mindre tvättmängd vid inställningen <b>Speed</b>	

Program/Tvätttyp/Information	Inställningar
<b>Skjortor</b> : Strykfria Skjortor/Blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv.	max. 2 kg; ❄ - 60 °C
<b>Anvisningar</b>	400 - 800 v/min.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inställningen <b>Strykfritt</b> ger bara kort centrifugering av Skjortor/Blusar, häng och droptorka. —&gt; ger självglättande effekt.</li> <li>■ Tvätta Skjortor/Blusar av siden/ömtåliga material med programmet <b>Fintvätt/siden</b>.</li> </ul>	Speed Eco Perfect <input type="checkbox"/> Strykfritt  , Sköljning+ 
<b>Allergi +</b> : Slitstarka textilier av bomull och linne.	max. 6,5 kg; ❄ - 60 °C
<b>Anvisning:</b> Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.	400 - 1400* v/min. Speed Eco Perfect <input type="checkbox"/> Strykfritt  , Sköljning+ 
* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell ** mindre tvättmängd vid inställningen <b>Speed</b>	



## Förbrukningsvärden

### Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet

(ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bomull Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Bomull Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Bomull Eco** <40°C	4,5 kg	0,42, kWh	46 l	4 ½ h
Bomull 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h
Syntet 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fintvätt/Siden 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Ungefärlig restfuktighet***		
	WAT28... max 1400 v/min.	WAT24... max 1200 v/min.	WAT20... max 1000 v/min.
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntet	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %
Ylle	45 %	45 %	45 %

\* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

\*\* Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvättemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskäl.

\*\*\* Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

**WAT2849SSN**

**9001306988 (9704)**

