








## Tabela de programas

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
<p><b>Nome do programa</b> : explicação breve do programa ou para que têxteis é adequado.</p>	<p>Carga máx.; temperatura (☼ = frio)</p> <p>Velocidade de centrifugação*</p> <p>Regulações de programas adicionais</p>
<p><b>Algodón/Algodão</b>: tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas de algodão ou linho</p> <p><b>Conselho</b>: Com a regulação <b>Turbo Perfect</b> adequado como programa curto para roupa pouco suja.</p>	<p>8 kg/5** kg; ☼ - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1400* rpm</p> <p>Turbo/Eco Perfect, Extra , Prelavado </p>
<p><b>Algodón/Algodão Eco</b> : tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas de algodão ou linho</p> <p>Lavagem energeticamente otimizada através de redução da temperatura com eficiência de lavagem comparável ao programa <b>Algodón/Algodão</b>.</p> <p><b>Conselho</b>: A temperatura de lavagem é inferior à temperatura selecionada. Para que a água de lavagem atinja uma determinada temperatura, utilize o programa <b>Algodón/Algodão</b>, eventualmente com uma temperatura mais elevada.</p>	<p>8 kg; ☼ - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1400* rpm</p> <p>Extra , Prelavado </p>
<p><b>Sintéticos</b> : tecidos de fibras sintéticas ou tecidos mistos</p>	<p>4 kg; ☼ - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200* rpm</p> <p>Turbo/Eco Perfect, Extra , Prelavado </p>
<p><b>Lana/Lãs</b> : tecidos de lã ou com percentagem de lã laváveis à mão ou na máquina; programa de lavagem especialmente delicado para evitar amarrutar a roupa, pausas do programa mais longas (tecidos repousam na água de lavagem)</p> <p><b>Conselhos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A lã é de origem animal, p. ex.: angorá, alpaca, lama, ovelha.</li> <li>■ Utilize detergentes de máquina adequados para lã.</li> </ul>	<p>2 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 rpm</p> <p>-</p>
<p><b>Rápido 15/30 min</b> : programa extra curto de aprox. 15/30 minutos, adequado para peças de roupa pequenas não muito sujas</p> <p><b>Conselho</b>: Com a regulação <b>Turbo Perfect</b>, é executado o programa <b>Rápido 15 min</b>.</p>	<p>2/3,5 kg; ☼ - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1200* rpm</p> <p>Turbo Perfect</p>
<p>* Velocidade de centrifugação máx., dependendo do programa e do modelo</p> <p>** Carga reduzida com a regulação <b>Turbo Perfect</b></p>	

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
<b>Mix</b> : carga de roupa mista composta por tecidos de algodão e de fibras sintéticas	4 kg;  - 40 °C ----, 0 - 1400* rpm Turbo/Eco Perfect, Extra , Prelavado
<b>Nocturno</b> : programa de lavagem particularmente silencioso para lavar à noite, adequado para tecidos de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos <b>Conselho:</b> Sinal de fim desativado	4 kg;  - 40 °C ----, 0 - 1400* rpm Turbo/Eco Perfect, Extra , Prelavado
/  /  ( <b>Enxaguamento / Centrifugação / Escoamento</b> ) Programa extra combinado para enxaguar e centrifugar a roupa e escoar a água de enxaguamento <b>Conselho:</b> A regulação <b>Extra</b> está ativada de fábrica neste programa.	-; - ----, 0 - 1400* rpm Extra
<b>Apenas centrifugação:</b> desative a regulação <b>Extra</b> e adapte, se necessário, a velocidade de centrifugação. <b>Apenas escoamento de água:</b> desative a regulação <b>Extra</b> e selecione a velocidade de centrifugação <b>0</b> .	
<b>Limp. tambor</b> : programa para limpeza e tratamento do tambor e da cuba, p. ex., antes da 1.ª lavagem, no caso de lavagens frequentes a baixas temperaturas (40 °C e inferiores) ou no caso de formação de odores após um período de ausência prolongado. <b>Conselhos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Execute o programa de tratamento do tambor sem roupa.</li> <li>■ Utilize detergente convencional em pó para roupa ou detergente com branqueador. Para evitar a formação de espuma, utilize apenas metade da quantidade de detergente recomendada. Não utilize detergente para lãs ou roupa delicada.</li> </ul>	0 kg; 90 °C 1200* rpm -
<b>Delicado/Seda</b> : para tecidos delicados laváveis, p. ex., de seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos mistos (p. ex., blusas e lenços de seda) <b>Conselho:</b> Utilize detergente de máquina adequado para tecidos delicados ou seda.	2 kg;  - 40 °C ----, 0 - 800 rpm Turbo/Eco Perfect, Extra , Prelavado
<b>Edredones/Edredão.</b> : têxteis, almofadas, colchas ou edredons laváveis à máquina, com enchimento de fibras sintéticas, também adequado para enchimentos de penas <b>Conselho:</b> Lave separadamente peças grandes. Utilize detergente para tecidos delicados - ver símbolos de lavagem. Utilize pouco detergente.	2,5 kg (Penas 2 kg) ; - 60 °C ----, 0 - 1200* rpm Turbo/Eco Perfect, Extra
* Velocidade de centrifugação máx., dependendo do programa e do modelo ** Carga reduzida com a regulação <b>Turbo Perfect</b>	

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
<b>Sport</b> : tecidos de microfibra para desporto e lazer	2 kg;  - 40 °C
<b>Conselhos</b>	---, 0 - 800 rpm
■ A roupa não pode ser tratada com amaciador.	Turbo/Eco Perfect, Extra , Prelavado
■ Antes da lavagem, limpe bem os restos de amaciador da gaveta para detergente (todos os compartimentos).	
<b>Ropa escura/Roupa escura</b> : tecidos escuros de algodão e tecidos escuros de tratamento fácil; lavar os tecidos do avesso	3,5 kg;  - 40 °C
	----, 0 - 1200* rpm
	Turbo/Eco Perfect, Extra , Prelavado
<b>Camisas/Blusas</b> : camisas/blusas sem engomar de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos	2 kg;  - 60 °C
	----, 0 - 800 rpm
<b>Conselho:</b> Lave camisas/blusas de seda/materiais delicados no programa <b>Delicado/Seda</b> .	Turbo/Eco Perfect, Extra , Prelavado
<b>Antialergias</b> : tecidos resistentes de algodão ou linho	6,5 kg;  - 60 °C
<b>Conselho:</b> Especialmente adequado para elevadas exigências de higiene ou para peles particularmente delicadas devido a uma lavagem mais longa com a temperatura definida, mais água e enxaguamento mais longo.	----, 0 - 1400* rpm
	Turbo/Eco Perfect, Extra , Prelavado
* Velocidade de centrifugação máx., dependendo do programa e do modelo	
** Carga reduzida com a regulação <b>Turbo Perfect</b>	



## Tabela de valores de consumo

### Consumo de energia e de água, duração do programa e humidade residual dos programas principais

(Valores aproximados)


Programa	Carga	Consumo de energia*	Consumo de água*	Duração do programa*
Algodão 20 °C	8 kg	0,30 kWh	88 l	2 ¾ h
Algodão 40 °C	8 kg	1,09 kWh	88 l	3 h
Algodão 60 °C	8 kg	1,28 kWh	88 l	2 ¾ h
Algodão 90 °C	8 kg	2,22 kWh	98 l	2 ¾ h
Sintéticos 40 °C	4 kg	0,75 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicado/Seda 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	¾ h
Lã 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h







Programa	Valores aproximados de humidade residual**		
	WA.28... // WU.28... máx. 1400 rpm	WA.24... // WU.24... máx. 1200 rpm	WA.20... // WU.20... máx. 1000 rpm
Algodão	48 %	53 %	62 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Roupa delicada/Sedas	30 %	30 %	30 %
Lã	45 %	45 %	45 %

\* Os valores divergem dos valores indicados conforme a pressão, a dureza e a temperatura de admissão da água, a temperatura ambiente, o tipo, a quantidade e o grau de sujidade da roupa, o detergente utilizado, as oscilações na tensão elétrica e as funções adicionais selecionadas.

\*\* Valores de humidade residual com base no limite de rotações de centrifugação e na carga máxima dependentes do programa.

### Os programas mais eficientes para tecidos de algodão

Os seguintes programas (programas standard, identificados com ) são adequados para a lavagem de tecidos de algodão com sujidade normal e os mais eficientes do ponto de vista do consumo combinado de energia e de água.

Programas standard para algodão segundo o Regulamento (UE) n.º 1015/2010		
Programa + Temperatura	Carga	Duração aproximada do programa
Algodão Eco  + 	8 kg	3 ¾ h
Algodão Eco  + 	4 kg	3 ¾ h
Algodão Eco  + 	4 kg	3 ¾ h

Regulação do programa com rotação máxima para testes e rotulagem energética de acordo com a Diretiva 2010/30/UE com água fria (15 °C).  
A indicação sobre a temperatura do programa segue a temperatura estabelecida na etiqueta da roupa dos tecidos. Por razões de poupança energética, a temperatura de lavagem real pode ser diferente da temperatura do programa indicada; o efeito de lavagem corresponde ao da temperatura selecionada.

### Conselhos

- Esta folha anexa é parte integrante das suas instruções de utilização e de instalação. Guarde toda a documentação para posterior consulta.
- Encontrará outras informações importantes nas instruções de utilização e de instalação.

WUQ24468ES / ...

9001314483 (9706)

