

Tableau des programmes

Programme / Type de linge / Indications	Réglages
Nom du programme : brève explication du programme et indication des textiles auxquels il convient.	Charge max. ; température (⌘= froid) Vitesse d'essorage* Options de programme additionnelles sélectionnables
Coton : textiles solides, textiles résistant à l'ébullition, en coton ou en lin	9 kg/5** kg ; ⌘- 90 °C ----, 0 - 1 400* tr/min
Remarques	Speed Eco  @  Facile, Rinçage Plus
■ Dans le réglage Eco , la température de lavage est plus basse que la température sélectionnée. Si le bain lessiviel doit atteindre une température désirée, utiliser le programme sans réglage Eco , éventuellement avec une température plus élevée. ■ Le réglage Speed est approprié comme programme court pour linge peu sale.	
Synthétiques : textiles en synthétiques ou en tissus mixtes	4 kg ; ⌘- 60 °C ----, 0 - 1 200 tr/min
Laine : textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine. Programme de lavage ménageant particulièrement le linge, pour éviter son rétrécissemement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel).	Speed Eco  @  Facile, Rinçage Plus
Remarques	max. 2 kg ; ⌘- 40 °C ----, 0 - 800 tr/min
■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, alpaga, lama, mouton. ■ Utiliser une lessive pour laine adaptée au lavage en machine.	-
Express 15/30 min. : programme extra court d'env. 15/30 minutes, adapté aux petits lots de linge peu sales	2/3,5 kg ; ⌘- 40 °C 0 - 1 200 tr/min
Remarque : Lorsque le réglage Speed est sélectionné, le programme Express 15 min. est effectué.	Speed 
Express 60 min./Intensif : programme extra court d'env. 60 minutes, adapté aux petits lots de linge peu sales	5 kg ; ⌘- 60 °C 0 - 1 200 tr/min

* max. La vitesse d'essorage dépend du programme et du modèle.

** charge de linge réduite en cas de réglage **Speed**

Programme / Type de linge / Indications	Réglages
Mix rapide : charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétiques	4 kg ; - 40 °C ----, 0 - 1 400* tr/min Speed Eco Facile, Rinçage Plus
Programme silence : programme de lavage particulièrement silencieux pour le lavage pendant la nuit, convient pour des textiles en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes	4 kg , - 40 °C ----, 0 - 1 200 tr/min
Remarque : Signal de la fin désactivé	Speed Eco Facile, Rinçage Plus
Rinçage : rinçage additionnel avec vitesse réglable	; - ----, 0 - 1 400** tr/min Repassage facile
Essorage/Vidange : essorage spécial avec choix possible de la vitesse d'essorage. Si vous voulez seulement vidanger, réglez la vitesse d'essorage sur 0.	; - ----, 0 - 1 400** tr/min
Remarque : L'affichage Fin dans est actualisée après lancement du programme.	Facile
Nettoyage tambour : programme pour le nettoyage et l'entretien du tambour et de la cuve, par ex. avant le premier lavage, en cas de lavage fréquent à basse température (40 °C et moins) ou en cas de dégagement d'odeurs après une longue absence.	0 kg ; 90 °C 1 200 tr/min -
Remarques	
■ Exécuter le programme d'entretien du tambour sans linge.	
■ Utiliser une lessive en poudre toutes températures ou un produit lessiviel contenant un agent blanchissant. Pour éviter la formation de mousse, utiliser uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.	
Délicat/Soie : pour les textiles délicats, mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (p. ex. chemisier en soie, foulard en soie)	2 kg ; - 40 °C ----, 0 - 800 tr/min
Remarque : Utiliser une lessive pour linge délicat ou pour la soie adaptée au lavage en machine.	Speed Eco Facile, Rinçage Plus
Duvet : textiles, oreillers, couvertures lavables en machine remplis de duvet ; convient aussi pour des garnissages en fibres synthétiques	2 kg ; - 60 °C ----, 0 - 1 200 tr/min
Remarque : Laver les grandes pièces individuellement. Utiliser une lessive pour linge délicat - veuillez respecter les étiquettes d'entretien. Doser parcellairement la lessive.	Speed Eco , Rinçage Plus

* max. La vitesse d'essorage dépend du programme et du modèle.

** charge de linge réduite en cas de réglage Speed

Programme / Type de linge / Indications	Réglages
Textiles sport : textiles de sport et de loisirs en microfibre	2 kg ; - 40 °C ----, 0 - 800 tr/min
Remarques	Speed Eco @ Facile, Rinçage Plus
■ Le linge ne doit pas être traité avec un assouplissant. ■ Avant le lavage, éliminer soigneusement les résidus d'assouplissant présents dans tous les compartiments du tiroir à lessive.	
Couleurs sombres : textiles de teinte foncée en coton et textiles synthétiques de teinte foncée. Retrousser les textiles avant de les laver.	3,5 kg ; - 40 °C ----, 0 - 1 200 tr/min
	Speed Eco @ Facile, Rinçage Plus
Chemises : chemises/chemisiers sans repassage, en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes	2 kg ; - 60 °C ----, 0 - 800 tr/min
Remarques	Speed Eco @ Facile, Rinçage Plus
■ Si la machine est réglée sur Facile , elle n'essore que légèrement les chemises/chemisiers ; étendez-les ensuite encore en train de goutter. → Effet autolissant	
■ Lavez les chemises/chemisiers en soie/en textiles délicats avec le programme Délicat/Soie .	
Allergie + : textiles solides en coton ou en lin	7,5 kg/5** kg ; - 60 °C ----, 0 - 1 400* tr/min
Remarque : Convient particulièrement en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène ou d'une peau particulièrement sensible, en raison d'un lavage plus long à une température définie, d'un niveau d'eau plus haut et d'un rinçage plus long.	Speed Eco @ Facile, Rinçage Plus

* max. La vitesse d'essorage dépend du programme et du modèle.

** charge de linge réduite en cas de réglage **Speed**



Tableau des valeurs de consommation

Consommation d'énergie et d'eau, durée du programme et humidité résiduelle des programmes de lavage principaux

(indications approximatives)

Programme	Charge	Consommation d'énergie*	Consommation d'eau*	Durée du programme*
Coton 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Coton 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Coton Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Coton Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Coton Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Coton 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Coton 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Synthétiques 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix rapide 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Laine 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programme	Indications approximatives de l'humidité résiduelle***		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	max. 1 400 tr/min	max. 1 200 tr/min	max. 1 000 tr/min
Coton	48 %	53 %	62 %
Synthétiques	40 %	40 %	40 %
Délicat/Soie	30 %	30 %	30 %
Laine	45 %	45 %	45 %

* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa duré, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

** Réglage du programme pour des essais et le label énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15°C). La température de programme indiquée s'oriente sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.

*** Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et la charge maximale en fonction du programme.

WAT28419FF

9001314948 (9705)

