














Programöversikt

Program/Tvättyp/Information	Inställningar
Programnamn: Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet lämpar sig.	max. mängd, temperatur Centrifugeringsvarvtal* (---- = sköljstopp) ytterligare programinställningar
Bomull: Slitstarka textilier, textilier av bomull och linne som tål att kokas Anvisningar ■ Inställningen Eco Perfect  ger lägre tvättemperatur än vald temperatur. Vill du att tvättlösningen ska upp uppnå temperaturen, använd programmet utan inställningen Eco Perfect  eller höj temperaturen, om det behövs. ■ Inställningen Speed Perfect  är avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt.	7 kg/4** kg; 20, 40, 60, 90 °C ----, 0 - 1600* v/min. Speed Perfect  , Eco Perfect  , Skrykfritt 
Syntet: Textilier av syntet och blandväv	4 kg; 30, 40 °C ----, 0 - 1200* v/min. Speed Perfect  , Eco Perfect  , Skrykfritt 
Sköljning: Extra sköljning med valbart centrifugeringsvarvtal	-;- ----, 0 - 1600* v/min. -
Centrifugering/Urumpning: Extra centrifugering med valbart centrifugeringsvarvtal. Vill du bara tömma, sätt centrifugeringsvarvtalet till 0.	-;- ----, 0 - 1600* v/min. -
Anvisning: . Indikeringen av Färdig om-tiden uppdateras först efter programslut.	-
Ylle  : Textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt. Extra skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvätten krymper med längre pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättvattnet) Anvisningar ■ Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får. ■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle.	max. 2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 v/min. -
Fintvätt/Siden: För ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntetmaterial eller blandväv (t.ex. sidenblusar, sidenschal) Anvisning: . Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.	2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 v/min. Speed Perfect  , Eco Perfect  , Skrykfritt 
* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell ** mindre tvättmängd vid inställningen Speed	

Program/Tvättyp/Information	Inställningar
Mix: Blandad tvätt bestående bomull och syntetmaterial	4 kg; 40 °C ----, 0 - 1600* v/min. Speed Perfect =☺, Eco Perfect ☺, Skrykfritt ☺
Subersnabb 15'/30': Extrakort program ca 15/30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods	2/3,5 kg; 30 °C ----, 0 - 1200* v/min. Speed =☺
Anvisning: . Programmet Supersnabb 15' körs vid inställning Speed Perfect =☺.	
Sport: Textilier av mikrofiber för sport och fritid	2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 v/min. Speed Perfect =☺, Eco Perfect ☺, Skrykfritt ☺
Anvisningar ■ Du får inte ha behandlat tvätten med sköljmedel. ■ Rengör tvättmedelsfacket (samtliga fack) ordentligt före tvätt så att det inte finns kvar några sköljmedelsrester.	
Skjortor: Strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv	2 kg; 40 °C ----, 0 - 800 v/min. Speed Perfect =☺, Eco Perfect ☺, Skrykfritt ☺
Anvisningar ■ Inställningen Strykfritt ☺ ger bara kort centrifugering av skjortor/blusar, häng och droptorka. —> ger självglättande effekt ■ Tvätta skjortor/blusar av siden/ömtåliga material med programmet Fintvätt/Siden .	
Allergi+: Slitstarka textilier av bomull och linne	7 kg/4** kg; 60 °C ----, 0 - 1600* v/min. Speed Perfect =☺, Eco Perfect ☺, Skrykfritt ☺
Anvisning: . Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.	
* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell ** mindre tvättmängd vid inställningen Speed	



Förbrukningsvärden

Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet

(ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20 °C	7 kg	0,25 kWh	80 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	7 kg	1,03 kWh	80 l	3 h
Bomull 60 °C	7 kg	1,21 kWh	80 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	7 kg	2,26 kWh	90 l	2 ¾ h
Syntet 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fintvätt/Siden 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	ungefärlig restfuktighet**			
	WAT32... max. 1600 v/min	WAT28... max 1400 v/min.	WAT26.. max 1200 v/min.	WAT24... max 1000 v/min.
Bomull	44 %	48 %	53 %	62 %
Syntet	40 %	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %	30 %
Ylle	45 %	45 %	45 %	45 %

* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

** Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande program (standardprogram märkta ◻) är avsedda för normalsmutsiga bomullstextilier och ger effektivast kombination av energi- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enligt EU-direktiv 1015/2010		
Program + temperatur + knapp	Tvättmängd	ungefärlig programtid
Bomull + ◻60◻ + EcoPerfect Ⓢ ◻	7 kg	3 ½ h
Bomull + ◻60◻ + EcoPerfect Ⓢ ◻	3,5 kg	3 ½ h
Bomull + ◻40◻ + EcoPerfect Ⓢ ◻	3,5 kg	3 ½ h

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvätttemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvätttemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskål.

Anvisningar

- Denna bilaga är beståndsdel i bruks- och monteringsanvisningen. Spara dokumentationen för framtida bruk.
- Ytterligare viktig information finns även i bruks- och installationsanvisningen.

WAT323L7SN

9001332339 (9707)

