

 **Πίνακας προγραμμάτων**

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
<b>Όνομα προγράμματος</b> Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος ή αντίστοιχα για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.	μέγιστο φορτίο Θερμοκρασία, αριθμός στροφών στυψίματος** Πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος Αυτόματη δοσομέτρηση επιλέγεται ✓, μη επιλέξιμη -
<b>Βαμβακερά</b> υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατοάριομα, ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακέρα ή λινά υφάσματα	μέγ. 8,0 kg / 5,0* kg ⌘ - 90 °C, ⚡ - 1.400** στροφές/λεπτό Eco, Speed,  ,  ,  ,  , 
<b>Υπόδειξη:</b> Στη ρύθμιση <b>Speed</b> κατάλληλο ως σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	max. 8,0 kg ⌘ - 90 °C, ⚡ - 1.400** στροφές/λεπτό
<b>Βαμβακερά Eco</b>  υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατοάριομα, ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακέρα ή λινά υφάσματα. Βελτιστοποιημένη ενεργειακά πλύση μέσω μείωσης της θερμοκρασίας με συγκρίσιμο αποτέλεσμα πιλύσης στο πρόγραμμα <b>Βαμβακερά</b> .	max. 8,0 kg ⌘ - 90 °C, ⚡ - 1.400** στροφές/λεπτό  ,  ,  ,  , 
<b>Υπόδειξη:</b> Η θερμοκρασία πιλύσης είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Σε περίπτωση μιας ιδιαίτερης επιθυμία για την επίτευξη της θερμοκρασίας της σαπουνάδας χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα <b>Βαμβακερά</b> ενδεχομένων με μια υψηλότερη θερμοκρασία.	
<b>Συνθετικά</b> υφάσματα συνθετικά ή μεικτής ύφανσης	μέγ. 4,0 kg ⌘ - 90 °C, ⚡ - 1.200** στροφές/λεπτό Eco, Speed,  ,  ,  ,  , 
<b>Μεταξωτά</b> Για ευαίσθητα, πλενόμενα ρούχα, π.χ. από μετάξι, οστέν, συνθετικά ή ανάμεικτα υφάσματα (π.χ. μεταξωτές μπλούζες, φουλάρια)	μέγ. 2,0 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 800 στροφές/λεπτό
<b>Υπόδειξη:</b> Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για ευαίσθητή μεταξωτά.	Eco, Speed,  ,  ,  ,  , 
<b>Μάλλινα</b> Μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα υφάσματα και ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλυντήριος για να μην "μπαίνουν" τα ρούχα, μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές προγράμματος (τα ρούχα ησυχάζουν στο νερό πλύσης)	μέγ. 2,0 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 800 στροφές/λεπτό 
<b>Υπόδειξεις</b>	
■ Το μάλλινο είναι ζωικής προέλευσης, π.χ.: ανγκορά, αλπακά, λάμα, πρόβετο.	
■ Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για μάλλινα.	
* μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση <b>Speed</b>	
** μέγ. Αριθμός των στροφών στυψίματος ανάλογα το μοντέλο	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
<b>Ανάμεικτα</b> Ανάμεικτο φόρτωμα, αποτελούμενο από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα	μέγ. 4,0 kg ⌘ - 40 °C, ⚡ - 1.400** στροφές/λεπτό Eco, Speed, ⚡, ↘, ☀, □, ⚡, ☀, ↘, ↙, ☀, ↘
<b>Σκουρόχρωμα/Jeans</b> σκούρα βαμβακερά υφάσματα και σκούρα ευαίσθητα υφάσματα, Πλένετε τα ρούχα γυρισμένα από την ανάποδη.	μέγ. 3,5 kg ⌘ - 40 °C, ⚡ - 1.200** στροφές/λεπτό <sup>1</sup> Eco, Speed, ⚡, ↘, ☀, □, ⚡, ☀, ↘, ↙, ☀, ↘
<b>Ξέβγαλμα / Στύψιμο / Άντληση</b> Συνδυασμένα έξτρα πρόγραμμα για ξέβγαλμα, στύψιμο των ρούχων και άντληση του νερού ξεβγάλματος	- -; ⚡ - 1.400** στροφές/λεπτό ⚡, ☀, □
<b>Υπόδειξη:</b> Σε αυτό το πρόγραμμα από το εργοστάσιο η ρύθμιση ☀ είναι ενεργοποιημένη.	
<b>Πρέπει μόνο να γίνει στύψιμο:</b> Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ☀ και ενδεχομένως προσαρμόστε τον αριθμό των στροφών στυψίματος.	
<b>Πρέπει μόνο να γίνει άντληση νερού:</b> Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ☀ και επιλέξτε τη ρύθμιση ⚡.	
<b>Καθαρισμός κάδου</b> Πρόγραμμα για τον καθαρισμό και φροντίδα του κάδου και του δοχείου της σαπουνάδας, π.χ. πριν από την 1η πλύση, σε περίπτωση συχνής πλύσης με χαμηλή θερμοκρασία πλύσης (40 °C και χαμηλότερη) ή σε περίπτωση δημιουργίας οօμούν μετά από χρονικά μεγάλη απουσία. Η ένδειξη ⚡ (λει- τουργία υπενθύμισης της φροντίδας του κάδου) αναβοσβήνει, όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κανένα πρό- γραμμα με 60 °C ή υψηλότερες θερμοκρασίες.	0,0 kg 90 °C, 1.200** στροφές/λεπτό -
<b>Υποδείξεις</b> ■ Εκτέλεστε το πρόγραμμα χωρίς ρούχα. ■ Χρησιμοποιήστε σκόνη απορρυπαντικού πλήρους πλύσης ή ένα απορ- ρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή από τη συνιστούμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιήστε κανένα απορρυπαντικό μάλλινων ή ευαίσθητων ρούχων.	
<b>Γρήγορο 15'/30'</b> Ιδιοτέρα σύντομο πρόγραμμα περίπου 15' / 30' λεπτών, κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα μικρά ρούχα.	μέγ. 2,0 / 3,5 kg ⌘ - 40 °C, ⚡ - 1.200** στροφές/λεπτό
<b>Υπόδειξη:</b> Στη ρύθμιση <b>Speed</b> εκτελείται το πρόγραμμα <b>Γρήγορο 15'</b> .	□ ⚡, ☀, ↘, ↙, ☀

\* μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση **Speed**

\*\* μέγ. Αριθμός των στροφών στυψίματος ανάλογα το μοντέλο

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
<b>Πουκάμισα</b> Πουκάμισα/μπλούζες από βαμβακερά, λινά, συνθετικά υφάσματα ή υφάσματα μεικτής ύφασμας που δε χρειάζονται σιδέρωμα	μέγ. 2,0 kg ⌘ - 60 °C; ⚡ - 800 στροφές/λεππό <sup>*</sup> ⌚ Eco, ⌂ Speed, ⏪, ⏵, ⏹, ⏸, ⌞, ⌞, ⌞, ⌞
<b>Υποδείξεις</b> ■ Στη ρύθμιση ⏪ τα πουκάμισα / οι μπλούζες στύβονται μόνο με ελαφρά ξεκινήματα στυψίματος, κρεμάστε τα ρούχα σε υγρή κατάσταση. Φαινόμενο "αυτοξεζαρώματος" ■ Πλένετε τα πουκάμισα/ τις μπλούζες από μετάξι/ευαίσθητα υλικά στο πρόγραμμα Λεππό/ <b>Μεταξωτά</b> .	μέγ. 2,0 kg ⌘ - 60 °C; ⚡ - 800 στροφές/λεππό <sup>*</sup> ⌚ Eco, ⌂ Speed, ⏪, ⏵, ⏹, ⏸, ⌞, ⌞, ⌞, ⌞
<b>Αθλητικά / Μικροϊνές</b> Υφάσματα από μικροίνες για άθληση και ελεύθερο χρόνο	μέγ. 2,0 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 800 στροφές/λεππό <sup>*</sup> ⌚, ⚡, 0 - 800 στροφές/λεππό <sup>*</sup> ⌚ Eco, ⌂ Speed, ⏪, ⏵, ⏹, ⏸, ⌞, ⌞, ⌞, ⌞
<b>Υποδείξεις</b> ■ Τα ρούχα δεν επιτρέπεται να έχουν υποστεί επεξεργασία με μαλακτικό. ■ Πριν από την πλύση καθαρίστε προσεκτικά τον αριστερό θάλαμο στη θήκη του απορρυπαντικού.	μέγ. 2,0 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 800 στροφές/λεππό <sup>*</sup> ⌚, ⚡, 0 - 800 στροφές/λεππό <sup>*</sup> ⌚ Eco, ⌂ Speed, ⏪, ⏵, ⏹, ⏸, ⌞, ⌞, ⌞, ⌞
<b>Αντιαλεργικό</b> ανθεκτικά στο στραπατόρισμα βαμβακερά ή λινά υφάσματα	μέγ. 6,5 kg ⌘ - 60 °C, ⚡ - 1.400** στροφές/λεππό <sup>*</sup> ⌚ Eco, Speed, ⏪, ⏵, ⏹, ⏸, ⌞, ⌞, ⌞, ⌞
<b>Υπόδειξη:</b> Εξαιρετικά κατάλληλο σε περίπτωση αυξημένων υγειεινών απαιτήσεων ή ιδιαιτέρα ευαίσθητης επιδερμίδα λόγω μεγαλύτερης διάρκειας πλύσης σε ορισμένη θερμοκρασία, υψηλότερης στάθμης νερού και μεγαλύτερης διάρκειας ξεβγάλματος.	μέγ. 6,5 kg ⌘ - 60 °C, ⚡ - 1.400** στροφές/λεππό <sup>*</sup> ⌚ Eco, Speed, ⏪, ⏵, ⏹, ⏸, ⌞, ⌞, ⌞, ⌞
<b>Πουπουλένια</b> υφάσματα, μαξιλάρια, παπλώματα ή κουβέρτες με πούπουλα, επίσης με πλήρωση συνθετικών ινών που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων	μέγ. 2,0 kg ⌘ - 90 °C, ⚡ - 1.200** στροφές/λεππό <sup>*</sup> ⌚ Eco, Speed, ⏪, ⏸
<b>Υπόδειξη:</b> Πλένετε τα μεγάλα κομμάτια ξεχωριστά. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ευαίσθητων ρούχων - προσέξτε τις επικέτες φροντίδας. Χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό με μέτρο.	μέγ. 2,0 kg ⌘ - 90 °C, ⚡ - 1.200** στροφές/λεππό <sup>*</sup> ⌚ Eco, Speed, ⏪, ⏸
* μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση <b>Speed</b>	
** μέγ. Αριθμός των στροφών στυψίματος ανάλογα το μοντέλο	



## Τιμές κατανάλωσης

**Κατανάλωση ενέργειας και νερού, διάρκεια του προγράμματος και υπόλοιπη υγρασία των κύριων προγραμμάτων πλύσης (στοιχεία κατά προσέγγιση)**

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Βαμβακερά 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 λίτρα	2 ¾ h
Βαμβακερά 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 λίτρα	3 h
Βαμβακερά Eco** <60°C	8 kg	0,74 kWh	55 λίτρα	3 ½
Βαμβακερά Eco** <60°C	4 kg	0,70 kWh	37 λίτρα	3 ½
Βαμβακερά Eco** <40°C	4 kg	0,35 kWh	37 λίτρα	3 ½
Βαμβακερά 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 λίτρα	2 ¾ h
Βαμβακερά 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 λίτρα	2 ¾ h
Ευαίσθητα 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 λίτρα	2 h
Ανάμεικτα 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 λίτρα	1 ¼ h
Μεταξωτά 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 λίτρα	¾ h
Μάλλινα 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 λίτρα	¾ h

Πρόγραμμα	Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας κατά προσέγγιση***		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	μέγ. 1.400 στροφές/λεπτό	μέγ. 1200 στροφές/λεπτό	μέγ. 1000 στροφές/λεπτό
Βαμβακερά	48 %	53 %	62 %
Ευαίσθητα	40 %	40 %	40 %
Μεταξωτά	30 %	30 %	30 %
Μάλλινα	45 %	45 %	45 %

\* Οι τιμές αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

\*\* Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο και επισήμανση ενεργειακών στοιχείων βάσει της οδηγίας 2010/30/EU, με κρύο νερό (15 °C). Τα στοιχεία της θερμοκρασίας προγράμματος προσανατολίζονται στη θερμοκρασία που αναγράφεται στην επικέτα περιποίησης στα ρούχα. Η πραγματική θερμοκρασία πλύσης μπορεί για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία προγράμματος, το αποτέλεσμα της πλύσης αντιστοιχεί με αυτό της επιλεγμένης θερμοκρασίας.

\*\*\* Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας με βάση τον περιορισμό του αριθμού στροφών στυψίματος και μέγιστο φορτίο που εξαρτώνται από το πρόγραμμα.

**WAT285H0**

**9001352840 (9710)**

