

## P Vue d'ensemble des programmes

Programme/type de linge/informations	Réglages
<b>Nom du programme :</b> brève explication du programme et des textiles auxquels il est adapté.	charge max. ; température vitesse d'essorage*
<b>Coton</b> : textiles résistants à l'usure et à la chaleur en coton ou en lin	réglages supplémentaires pouvant être sélectionnés
<b>Remarque :</b> Ce <b>Speed</b> réglage est adapté comme programme pour du linge légèrement sale.	7 kg/4** kg; * (froid) - 90 °C - -- (Arrêt rinçage), 0 - 1400* tr/min =⌚⌚, Rinçage suppl., Prélavage
 <b>Coton éco</b> : textiles résistants à l'usure et à la chaleur, en coton ou en lin Lavage optimisant la consommation d'énergie en réduisant la température sans affecter le résultat de lavage pour le programme <b>Coton</b> .	7 kg; * (froid) - 90 °C - -- (Arrêt rinçage), 0 - 1400* tr/min Rinçage suppl., Prélavage
<b>Remarque :</b> La température de lavage est inférieure à la température sélectionnée. Si vous souhaitez obtenir une température de l'eau plus élevée, utilisez le programme <b>Coton</b> avec une température plus élevée comme requis.	
<b>Synthétiques</b> : textiles en fibres synthétiques ou mélangées	4 kg; * (froid) - 60 °C - -- (Arrêt rinçage), 0 - 1200* tr/min =⌚⌚, Rinçage suppl., Prélavage
 <b>Laine</b> : lainages lavables à la main/à la machine ou textiles constitués d'un fort pourcentage de laine. Programme particulièrement délicat destiné à éviter tout rétrécissemement, pauses plus longues du programme (les textiles restent dans la solution de lavage).	2 kg; * (froid) - 40 °C - -- (Arrêt rinçage), 0 - 800 tr/min -
<b>Remarques</b>	
■ La laine est d'origine animale, par ex. : l'angora, l'alpaga, le lama, le mouton.	
■ Utilisez une lessive adaptée au lavage de la laine en machine.	
<b>Express 15/30 min</b> : programme extra-court d'env. 15/30 minutes, convient pour de petits articles de linge légèrement sale	2/3,5 kg; * (froid) - 40 °C - -- (Arrêt rinçage), 0 - 1200* tr/min ⌚⌚
<b>Remarque :</b> Lorsque vous sélectionnez le réglage <b>Speed</b> , le programme <b>Express 15 min</b> est lancé.	
* La vitesse maximale d'essorage dépend du programme et du modèle. ** charge réduite pour le réglage <b>Speed</b> *** selon le modèle	

Programme/type de linge/informations	Réglages
<b>Nom du programme : brève explication du programme et des textiles auxquels il est adapté.</b>	<b>charge max. ; température</b>
	<b>vitesse d'essorage*</b>
	<b>réglages supplémentaires pouvant être sélectionnés</b>
<b>Mix rapide</b> : mélange de tissus en coton et de tissus synthétiques	4 kg;  (froid) - 40 °C - -- (Arrêt rinçage), 0 - 1400* tr/min , Rinçage suppl., Prélavage
<b>Mix Silence</b> : programme particulièrement silencieux pour laver pendant la nuit, convient pour les tissus en coton, en lin, les fibres synthétiques et mélangées	4 kg;  (froid) - 40 °C - -- (Arrêt rinçage), 0 - 1400* tr/min , Rinçage suppl., Prélavage
<b>Remarque :</b> L'alarme finale est désactivée.	- ; - - -- (Arrêt rinçage), 0 - 1400* tr/min Rinçage suppl.
<b>Rinçage/Essorage/Vidange</b> : programme supplémentaire combiné pour rincer et essorer le linge, puis vidanger l'eau de rinçage	0 kg; 90 °C 1200* tr/min -
<b>Remarques</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le réglage Rinçage suppl. est prédéfini par défaut.</li> <li>■ Pour rincer uniquement, réglez Vitesse d'essorage sur 0.</li> <li>■ Pour essorer uniquement, désactivez Rinçage suppl. et, si nécessaire, ajustez la vitesse d'essorage.</li> <li>■ Pour vider uniquement, réglez Vitesse d'essorage sur 0 et désactivez Rinçage suppl..</li> </ul>	
<b>Nettoyage tambour</b> : programme pour nettoyer et entretenir le tambour et le tube extérieur, par ex. avant de lancer le premier cycle de lavage, en cas de lavage fréquent à une température basse (40 °C ou inférieur) ou si une odeur s'est formée après une période prolongée de non-utilisation. Le voyant <b>Nettoyage tambour</b> clignote lorsque vous n'avez pas utilisé de programme à 60 °C ou supérieur depuis longtemps.	2 kg;  (froid) - 40 °C - -- (Arrêt rinçage), 0 - 800 tr/min , Rinçage suppl., Prélavage
<b>Remarques</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lancez le programme de nettoyage du tambour sans linge.</li> <li>■ Utilisez de la lessive en poudre ou une lessive contenant de l'eau de javel. Pour empêcher la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de lessive recommandée par le fabricant de lessive. N'utilisez pas de lessive pour laine ni pour textiles délicats.</li> </ul>	
<b>Délicat/Soie</b> : pour les textiles délicats lavables par ex. soie, satin, fibres synthétiques ou mélangées (par ex. chemises en soie, écharpe en soie)	2 kg;  (froid) - 40 °C - -- (Arrêt rinçage), 0 - 800 tr/min , Rinçage suppl., Prélavage
<b>Remarque :</b> Utilisez une lessive adaptée au lavage de la soie ou de textiles délicats en machine.	
* La vitesse maximale d'essorage dépend du programme et du modèle.	
** charge réduite pour le réglage <b>Speed</b>	
*** selon le modèle	

Programme/type de linge/informations	Réglages
<b>Nom du programme : brève explication du programme et des textiles auxquels il est adapté.</b>	<b>charge max. ; température</b>
	<b>vitesse d'essorage*</b>
	<b>réglages supplémentaires pouvant être sélectionnés</b>
<b>Couette</b> : tissus lavables à la machine et rembourrés de fibres synthétiques, tels que oreillers, quilts et dessus de lits; convient également pour articles rembourrés de duvet	2 kg (Duvet 1,5 kg); ※ (froid) - 60 °C
<b>Remarque :</b> Lavez les grands articles séparément. Utilisez une lessive destinée au linge délicat et suivez les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien de l'article. Utilisez la lessive avec parcimonie. Le linge ne doit pas avoir été traité avec un adoucissant.	- -- (Arrêt rinçage), 0 - 1200* tr/min =⌚⌚, Rinçage suppl.
<b>Textiles sport</b> : textiles de sport et loisirs fabriqués en microfibre	2 kg; ※ (froid) - 40 °C
<b>Remarques</b>	- -- (Arrêt rinçage), 0 - 800 tr/min
■ Le linge ne doit pas avoir été traité avec un adoucissant. ■ Avant le lavage, nettoyez le bac à produits minutieusement (tous les compartiments) pour retirer les résidus de lessive.	=⌚⌚, Rinçage suppl., Prélavage
<b>Couleurs sombres</b> : textiles foncés en coton et textiles d'entretien facile foncés.	3,5 kg; ※ (froid) - 40 °C
<b>Remarque :</b> Lavez les textiles à l'envers.	- -- (Arrêt rinçage), 0 - 1200* tr/min =⌚⌚, Rinçage suppl., Prélavage
<b>Chemises</b> : les chemises ou blouses infoissables en coton, lin, fibres synthétiques ou mélangées	2 kg; ※ (froid) - 60 °C
<b>Remarques</b>	- -- (Arrêt rinçage), 0 - 800 tr/min
■ Les chemises/blouses sont uniquement essorées rapidement avec le réglage <b>Repassage facile***</b> . Pendez-les pour les faire sécher lorsqu'elles sont encore mouillées. → Effet auto-défroissable ■ Utilisez le programme <b>Délicat/Soie</b> pour laver les chemises/blouses en soie/textiles délicats.	=⌚⌚, Rinçage suppl., Prélavage
<b>AllergiePlus</b> : tissus résistants en coton ou en lin	6,5 kg; ※ (froid) - 60 °C
<b>Remarque :</b> Particulièrement adapté au lavage d'articles qui doivent être nettoyés de manière hygiénique et respectueuse de la peau grâce au cycle de lavage plus long à une température définie, un niveau d'eau plus élevé et un cycle d'essorage plus long.	- -- (Arrêt rinçage), 0 - 1400* tr/min =⌚⌚, Rinçage suppl., Prélavage

\* La vitesse maximale d'essorage dépend du programme et du modèle.

\*\* charge réduite pour le réglage **Speed**

\*\*\* selon le modèle



## Valeurs de consommation

(indications approximatives)

Programme	Charge	Consommation d'énergie*	Consommation d'eau*	Durée du programme*	Indications approximatives de l'humidité résiduelle*/***
	en kg	en kWh	en l	en h.	en %
Coton 20 °C	7	0,29	76	2 1/2	53
Coton 40 °C	7	1,01	76	3	53
Coton 60 °C	7	1,20	76	2 1/2	53
⇨ Coton éco + <60°C**	7	0,84	50	3 1/2	53
⇨ Coton éco + <40°C**	3,5	0,68	34	3 1/2	53
⇨ Coton éco + <40°C**	3,5	0,51	34	3 1/2	53
Coton 90 °C	7	2,25	87	2 1/2	53
Synthétiques 40 °C	4	0,79	69	2	40
Mix rapide 40 °C	4	0,63	46	1 1/4	60
Délicat/Soie 30 °C	2	0,22	38	¾	30
Laine 30 °C	2	0,19	44	¾	45

\* Valeurs selon la norme EN60456 en vigueur  
 \*\* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, de sa température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.  
 \*\*\* Réglage du programme avec la vitesse maximale pour l'essai et pour l'étiquetage énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE avec de l'eau froide (15 °C).  
 Les programmes suivants conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les consommations conjointes d'énergie et d'eau.  
 La température de programme indiquée s'oriente sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée, l'efficacité de lavage correspond aux prescriptions légales.  
 Indication de l'humidité résiduelle basée sur la limitation de la vitesse d'essorage et la charge maximale en fonction du programme.

### Remarques

- Cette feuille supplémentaire est inclue avec vos instructions d'installation et d'utilisation. Conservez toute la documentation pour utilisation ultérieure.
- Des informations bien plus importantes peuvent se trouver dans vos instructions d'installation et de fonctionnement.

**WAN28207FF**
**9001463062 (9906)**
