

# 乾衣機固定架安裝說明

適用機型：14公斤乾衣機WTV5330US

適用機型：14公斤洗衣機WFVC8440TC/5400TC

乾衣機固定架型號：WTZ1601

內含配件：

1. 高度調整腳 (610643) × 4

2. 固定片 × 2

3. 固定架螺絲 × 8



安裝說明：

1. 先將乾衣機抬起將 4隻高度調整腳，依序分別鎖入機器的四個高度調整腳孔內。

2. 將鎖入的4隻高度調整腳，用工具確實鎖緊。



3. 將乾衣機抬至洗衣機上，將機器前後左右對齊(請確認 4隻高度調整腳確實立於洗衣機上)



4. 請確認固定片的方向，螺絲孔固定面較長的那面鎖緊在乾衣機的下方固定孔內，螺絲孔固定面較短的那面鎖緊在洗衣機的上方固定孔內。

5. 依上述方法將兩片固定片鎖付完成。

attach this end to the dryer



