

Trockner Programme und Zusatzfunktionen

Das passende Trockenprogramm wählen



Nach dem Blick auf die Pflegesymbole und Trockner Zeichen kann die Wäsche sortiert und in die Trommel gegeben werden. Zusammen gehört immer die Wäsche, die mit demselben Programm getrocknet werden soll. Wenn man dünne und mehr- oder dicklagige Textilien zusammen trocknet, benötigen sie unterschiedlich lang zum trocknen. Sobald die Wäsche im Trockner liegt, kann ein passendes Trockenprogramm mit dem Programmwähler gewählt werden. Auf dem Anzeigefeld erscheinen dann die Programmeinstellungen: Temperatur und Trocknungsdauer. Die Zusatzfunktionen lassen sich mit den Tasten auswählen. Der

Trockenvorgang kann jederzeit unterbrochen und pausiert werden. So kann bei Bedarf Wäsche nachgelegt werden.

Die ausführliche Beschreibung unserer Trocknerprogramme und Zusatzfunktionen finden Sie unten oder in Gebrauchsanleitung Ihres Geräts.

Trockner Programme Übersicht

Baumwollprogramme

Baumwolle schranktrocken extra

Das ist das richtige Trockner Programm für mehrlagige dicke, strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen, die schwer trocknen.

Baumwolle schranktrocken

Normale einlagige, strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.

Baumwolle bügeltrocken

Normale einlagige, strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen die nach dem Trocknen feucht sein sollen und zum Bügeln oder Aufhängen geeignet sind.

Pflegeleicht - Programme

Pflegeleicht schranktrocken extra

Mehrlagige dicke Textilien aus Synthetik oder Mischgewebe, die schwer trocknen.

Pflegeleicht schranktrocken

Normale einlagige Textilien aus Synthetik oder Mischgewebe.

Pflegeleicht bügeltrocken

Normale einlagige Textilien aus Synthetik oder Mischgewebe, die nach dem Trocknen feucht sein sollen und zum Bügeln oder Aufhängen geeignet sind.

Zeitprogramme

ExtraKurz 40

Synthetik und leichte Baumwolle.

Zeitprogramm warm

Geeignet für vorgetrocknete oder leicht feuchte Wäsche und zum Nachtrocknen mehrlagiger, dicker Wäsche. Sie können die Programmdauer mit der Taste für die Trockenzeit anpassen (siehe Tastenauflistung unten).

Zeitprogramm kalt

Alle Textilarten. Zum Auffrischen oder Lüften von wenig getragenen Wäschestücken. Sie können die Programmdauer mit der Taste für die Trockenzeit anpassen (siehe Tastenauflistung unten).

Spezialprogramme

Sportswear

Das ist das richtige Trockner Programm für Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisende Textilien.

Handtücher

Strapazierfähige Handtücher aus Baumwolle.

Hemden

Bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben.

Schnell/Mix

Gemischte Beladung bestehend aus Textilien aus Baumwolle und Synthetik.

Daunen

Das ist das richtige Trocknerprogramm für Daunenjacken, mit Daunen gefüllte Textilien, Kopfkissen, Bettdecken oder Daunendecken. Große Teile einzeln trocknen.

Wolle finish

Trocknergeeignete Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil.

Übersicht Trockner Symbole für Zusatzfunktionen

**Trockengrad**

Mithilfe dieser Einstellung lassen sich die Trockenziele – wie z.B. Schranktrocken – feinjustieren, wenn Ihnen die Wäsche nach dem Trocknen z.B. zu feucht ist. Der Trockengrad kann dabei in drei Stufen erhöht werden.

**Trockenzeit**

Mithilfe dieser Einstellung lässt sich die Programmdauer des ausgewählten Programms anpassen. Sie können zwischen 20 Minuten und maximal 3 Stunden in 10-Minuten-Schritten anpassen.

**Fertig in**

Das Programm endet in 1 bis 24 Stunden. Stellen Sie die Fertig-in-Zeit in Stundenschritten ein und verzögern Sie so den Programmstart. Die gewünschte Stundenzahl nach der das Programm endet wird im Anzeigefeld angezeigt.

**Knitterschutz**

Diese Einstellung schaltet sich nach Programmende ein, wenn der Trockner nicht gleich entladen wird. Die Wäsche wird in der Trommel nach dem Trocknen 60 oder 120 Minuten regelmäßig bewegt, um ein Verknittern zu vermeiden.

**Schonrocknen**

Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien, wie z.B. Polyacryl oder Elasthan, Schonrocknen kann die Trocknungsdauer verlängern.

**Signal**

Nach Programmende ertönt ein Signal.

**3 Sek. (Kindersicherung 3 Sek.)**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kindersicherung, indem Sie die Taste für die Fertig-in-Zeit und für die Trockenzeit 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten.

**Start/Pause**

Mit der Taste können Sie das Programm starten und pausieren.