

Wäschezeichen & Waschsymbole

Was bedeuten die Waschsymbole und Wäschezeichen?

Auf Ihrem Wäscheetikett finden Sie oft viele verschiedene Wäschezeichen. Um die Bedeutung schnell zu verstehen werden die Waschsymbole in **fünf Kategorien** aufgeteilt: Waschen, Trocknen, Bügeln, chemische Reinigung und Bleichen.

Verschiedene Variationen dieser Wäsche Symbole geben genauer Auskunft darüber, wie die Textilien im jeweiligen Vorgang behandelt werden dürfen bevor Sie die Waschmaschine einschalten:



Der **Bottich** erklärt alles rund ums **Waschen**



Das **Dreieck** erklärt alles rund ums **Bleichen**



Das **Bügeleisen** zeigt wie Sie Ihre Textil **bügeln** sollten



Ein **Kreis** informiert über die **chemischen Reinigung**



Das **Quadrat** gibt Auskunft über das **Trocknen**

Waschsymbole erklärt: So waschen Sie Ihre Kleidung richtig

Der Bottich ist das wichtigste Waschsymbold auf dem Wäscheetikett. Es erklärt wie die Wäsche gewaschen werden darf, mit welchem Programm und welcher Temperatur. Die Information darüber wie schonend der Waschvorgang sein soll, kennzeichnet man mit einer Linie bzw. Strichen unter dem Bottich. Die Waschtemperatur zeigt man in Europa als entsprechende Zahl direkt im Bottichsymbol. In den USA hingegen werden Waschsymbole mit Punkt im Bottich verwendet. Je mehr Punkte, desto höher die Temperatur.

Allgemeine Wäschezeichen – der Bottich



Waschen nicht erlaubt

Sieht man dieses Wäsche Symbol auf dem Pflegeetikett, ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Das Kleidungsstück darf weder per Hand noch in einer Waschmaschine gewaschen werden und gehört in die Reinigung.



Handwäsche

Dieses Wäschezeichen bedeutet, dass Wäsche nur per Hand gewaschen werden darf. Viele Waschmaschinen haben jedoch Handwasch-Programme, die mindestens genauso schonend zur Wäsche sind.



Wringen nicht erlaubt

Dieses Wäschezeichen hat keine Bottich Abbildung. Das Waschezeichen bedeutet, dass Sie die Wäsche nicht auswringen sollten.

Waschsymbole für Pflegeleicht, Feinwäsche und Schleudern



Pflegeleicht/Schonwaschgang

Das Waschezeichen mit **einer Linie oder Strich** unter dem Bottich bedeutet, dass die Wäsche mit einem **Schonprogramm** und kurzem oder wenig schleudern gewaschen werden darf. Ein Bottich **ohne Linie** hat die Bedeutung **Maschinenwäsche**. Es wird bei **robusteren und strapazierfähigen Textilien** angegeben. Die passende Waschtemperatur steht meistens im Symbol selbst (siehe unten folgend)



Feinwäsche/Besonders schonend waschen

Ein Waschezeichen mit **zwei Linien oder Strichen** unter dem Bottich kennzeichnet besonders empfindliche Feinwäsche. Diese benötigt eine besonders schonende Behandlung und darf nur mit Schonprogramm (z.B. Wolle) und passendem Waschmittel gewaschen werden. Sie sollten das Textil **wenn möglich nicht schleudern**.



Schonwaschgang inkl. Temperatureingabe

Ein Wäsche Zeichen mit **einer Linie oder mehreren Linien bzw. Strichen** unter dem Bottich **und Temperatureingabe** besagt, dass Wäsche **schonend** mit einer bestimmten Temperatur gewaschen werden soll.

Waschzeichen für Temperatur



Waschen bei 30 Grad

Ein Wäschezeichen mit dieser Temperaturangabe hat die Bedeutung, dass Wäsche nur mit niedrigen Temperaturen bis 30 Grad gewaschen werden darf.



Waschen bei 40 Grad

Dieses Waschzeichen bedeutet, dass die Wäsche bei Wasser Temperaturen bis 40 Grad in der Maschine gewaschen werden darf.



Waschen bei 50 Grad

Ist auf dem Wäscheetikett dieses Waschsymbols zu finden, darf bei Temperaturen bis zu 50 Grad gewaschen werden.



Waschen bei bis zu 60 Grad

Bei diesem Wäsche Zeichen darf das Textil bei Temperaturen bis zu 60 maximal Grad gewaschen werden.



Waschen bei bis zu 70 Grad

Dieses Waschsymbols zeigt an, dass die Wäsche bei bis zu 70 Grad gewaschen werden darf.



Waschen bei bis zu 80 Grad

Dieses Wäsche Symbol erlaubt das Waschen der Textilien bei Heißtemperaturen bis zu maximal 80 Grad.



Waschen bei bis zu 90 Grad

Die entsprechend gekennzeichnete Wäsche darf bei Heißtemperaturen bis maximal 90 Grad gewaschen werden.



Waschen bei bis zu 95 Grad

Wäsche darf mit der höchsten Temperatur von 95 Grad in der Maschine gewaschen werden.

Amerikanische Waschsymbole USA



Waschen bei 30 Grad

Das Waschsymbols mit Punkt kennzeichnet in den USA Wäsche, die nur bei 30 Grad gewaschen werden darf.



Schonendes Waschen bei 30 Grad

Auch in den USA wird Wäsche, die nur schonend gewaschen werden darf, mit einer Linie unter dem Bottich auf dem Wäscheetikett gekennzeichnet.



Waschen bei 40 Grad

Das Wäschezeichen mit zwei Punkten im Bottich steht für Wäsche, die bei 40 Grad gewaschen werden darf.



Waschen bei bis zu 50 Grad

Das Wäsche Symbol mit drei Punkten im Bottich kennzeichnet Wäsche, die bei Heißtemperaturen bis zu 60 Grad gewaschen werden kann.



Waschen bei bis zu 60 Grad

Pflegesymbole mit vier Punkten kennzeichnen Wäsche die mit einer Waschtemperatur von bis zu 60 Grad gewaschen werden darf.



Waschen bei bis zu 70 Grad

Wäsche die bei 70 Grad gewaschen werden darf, wird in den USA durch Pflegesymbole mit fünf Punkten im Bottich auf dem Wäscheetikett gekennzeichnet.

Waschsymbols mit Punkt gelten auch für Wäsche, die mit 80 Grad (6 Punkte) oder 90 Grad (7 Punkte) gewaschen werden darf.

Trocknersymbole – das Quadrat

Das Quadrat mit dem Kreis ist das allgemeine Trocknersymbol. Steht dieses Symbol auf einem Wäscheetikett, darf das Kleidungsstück maschinell getrocknet werden, es sei denn, das Quadrat ist durchgestrichen. Verschiedene Variationen dieses Waschsymbols geben Angaben darüber, mit welchen Programmen und Temperatureinstellungen Wäsche getrocknet werden darf.



Trommelrocknen möglich

Das Quadrat mit einem Kreis in der Mitte bedeutet, dass die Wäsche für den Trockner geeignet ist.



Trommelrocknen nicht möglich

Nicht trocknergeeignete Wäschestücke werden mit dem ausgekreuzten Symbol gekennzeichnet. Diese Wäsche darf nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.



Natürliches Trocknen

Ein Pflegezeichen in Form eines Quadrats ohne Kreis steht für natürliches Trocknen. Diese Wäsche sollten Sie auf der Wäscheleine, dem Wäscheständer oder der Wäschespinne hängend oder liegend trocknen. Die Bedeutung der verschiedenen Varianten dieses Waschsymbols erfahren hier:
<https://www.bosch-home.com/de/service/hilfe-und-unterstuetzung/zeichen-trocknergeeignet>

Bleichsymbole – das Dreieck

Das Bleichsymbol Dreieck oder Triangel befindet sich auf dem Waschetikett normalerweise immer neben dem Waschsymboll Bottich. Wichtig zu wissen ist, dass das Bleichen auf zweierlei Weise möglich ist: Entweder mit Hilfe von Sauerstoff oder durch Chlor. Auf welche Weise die Kleidungsstücke gebleicht werden können verrät das entsprechende Symbol:



Bleichen erlaubt

Das Wäschezeichen Dreieck auf dem Wäscheetikett bedeutet, dass jegliche Art von Bleichen erlaubt ist.



Bleichen nicht erlaubt

Das Waschsymboll durchgestrichenes Dreieck bedeutet, dass Bleichen nicht erlaubt ist. Finden Sie dieses Dreieck mit Kreuz auf dem Pflegeetikett, dann sollten Sie am besten Color Waschmittel verwenden, da Universal Waschmittel meist Sauerstoff zum Bleichen enthalten.



Bleichen nicht erlaubt

Ein schwarzes Dreieck durchgestrichen bzw. mit Kreuz, ist ein veraltetes Waschsymboll für Bleichen nicht erlaubt



Bleichen mit Sauerstoff

Befinden sich zwei schräge Striche im Dreieck, bedeutet dies, dass nur Sauerstoff als Bleichmittel verwendet werden darf.



Bleichen mit Chlor

Buchstaben CL im Dreieck auf dem Waschetikett stehen für Chlor und bedeuten, dass das Wäschestück nur mit Chlor gebleicht werden darf.

Bügel symbole – das Bügeleisen

Das Bügeleisen Symbol auf dem Wäscheetikett ist relativ selbsterklärend – schließlich spricht das verwendete Zeichen für Bügeln für sich selbst. Das Bügeln Symbol wird oft durch Punkte ergänzt, sie zeigen die maximale Bügeltemperatur an. Alle Bügel symbole finden Sie in der nachfolgenden Übersicht:



Bügel n nicht erlaubt

Ein durchgestrichenes Bügeleisen Symbol bedeutet, dass Wäsche nicht gebügelt werden darf.



Dampfbügel n nicht erlaubt

Wird nur die graphische Darstellung des Dampf s und nicht das Bügeleisen selbst durchgestrichen, bedeutet dies, dass Dampfbügel n nicht erlaubt ist.



Bügel n erlaubt

Ein Bügeleisen ist das allgemeine Wäsche Zeichen für Bügel n und bedeutet, dass die Textilien gebügelt werden können.



Bügeln bei 110 Grad

Dieses Zeichen für Bügeln mit einem Punkt steht für besonders schonendes Bügeln bei max. 110 Grad.



Bügeln bei 150 Grad

Das Bügeleisen Symbol mit zwei Punkten zeigt an, dass die gekennzeichnete Wäsche bei max. 150 Grad gebügelt werden darf.



Bügeln bei 200 Grad

Hat das Bügeleisen Symbol drei Punkte, dann dürfen Sie mit höherer Temperatur – bis 200 Grad. bügeln.

Chemische Reinigung – Waschsymbole P, F, A und W

Ein leerer Kreis ist das allgemeine Wäsche Zeichen für chemische Reinigung. Variationen dieses Waschzeichens geben Auskunft darüber, wie genau die Wäsche professionell gereinigt werden kann. So stehen die Buchstaben im Kreis für die Art der Reinigung (Nassreinigung, Reinigung mit Kohlenwasserstoff oder mit üblichen Mitteln etc.). Die Striche bzw. Balken darunter kennzeichnen, wie bei den anderen Wäschezeichen auch, eine schonende Reinigung. Ein durchgestrichener Kreis zeigt an, dass das Kleidungsstück nicht chemisch gereinigt werden darf.



Chemische Reinigung

Das Waschsymbol mit Kreis ist das allgemeine Zeichen für chemische Reinigung.



Chemische Reinigung ist nicht erlaubt

Das Wäschezeichen mit einem durchgestrichenen Kreis bedeutet, dass eine chemische Reinigung für dieses Kleidungsstück nicht erlaubt ist.



Wäschezeichen A – Reinigung mit üblichen Lösungsmitteln

Waschsymbole mit A im Kreis stehen für Reinigung mit üblichen Lösungsmitteln der chemischen Reinigung



Wäschezeichen P – Reinigung nur mit Perchlorethylen oder Kohlenwasserstoffen

Das Wäschezeichen P im Kreis bedeutet Reinigung mit Perchlorethylen oder Kohlenwasserstoff



Wäschezeichen F – Reinigung nur mit Kohlenwasserstoff

Das Wäschezeichen F im Kreis bedeutet Reinigung nur mit Kohlenwasserstoff



Wäschezeichen W – Professionelle Nassreinigung

Das Wäschezeichen W steht für professionelle Nassreinigung



Bestimmte Art der Reinigung nicht erlaubt

Ein durchgestrichener Kreis mit Buchstabe sagt aus, dass diese Reinigungsart nicht angewendet werden darf



Schonende professionelle Reinigung

Ein Kreis mit Buchstabe und einem darunterliegenden Strich bedeutet, dass Wäsche schonend gereinigt werden soll.



Sehr schonende professionelle Reinigung

Ein Kreis mit Buchstabe und zwei darunterliegenden Strichen bedeutet, dass die Wäsche sehr schonend gereinigt werden soll.