

Tvättsymboler och tvättråd

Vad betyder tvättsymbolerna och tvättråden?

Tvättetiketter innehåller massor av information. Men när du väl förstått logiken är de enkla att förstå. Tvättsymbolerna är indelade i fem grundkategorier: tvättning, torkning, strykning, kemtvätt och blekning. Olika variationer av symbolerna ger detaljerade skötselråd för varje fas – läs dem alltid innan du sätter på tvättmaskinen.



Baljan anger allt om **tvättning**



Triangeln anger allt om **blekning**



Strykjärnet anger hur du ska **stryka** plagget



Cirkeln informerar om **kemtvätt**



Fyrkanten anger allt om **torkning**

Förklaring av tvättsymboler: så här läser du tvättetiketten

Baljan är den viktigaste tvättsymbolen på etiketten. Den förklarar hur dina kläder ska tvättas, i vilket program och i vilken temperatur. Om skonsam tvätt krävs visas det genom ett eller flera streck under baljan. I Europa anges korrekt tvätttemperatur direkt inuti baljan. I USA anges den rekommenderade tvätttemperaturen genom prickar inuti baljan. Ju fler prickar, desto högre temperatur.

Baljan: Symboler för tvätt



Ej vattentvätt

Var försiktig när du ser denna symbol i dina kläder. Kläder med denna tvättsymbol kan inte maskintvättas. Lägg dem inte i maskin – och tvätta heller inte för hand. De måste sannolikt kemtvättas (se nedan).



Handtvätt

Tvättsymbolen betyder att plagget endast kan handtvättas. Men oroa dig inte, många tvättmaskiner har tvättprogram som är precis lika skonsamma som handtvätt.



Vrid inte

Om du ser den här symbolen ska du motstå frestelsen att vrida ur överskottsvatten från plagget, eftersom det kan skada fibrerna.

Syntettvätt, fintvätt, skontvätt och centrifugering



Syntettvätt

Tvättsymbolen **med ett streck** under baljan betyder att tvätten kan tvättas i ett **kortare program** (t.ex. syntetprogram) och en **kort eller långsammare centrifugering**. En balja utan streck betyder att dina kläder kan tvättas i maskin. Symbolen finns på stabila tyger som denim. Den korrekta tvätttemperaturen hittar du inuti symbolen (se nedan).



Fintvätt eller skontvätt

En **tvättsymbol** med **två streck** under baljan betyder att dina kläder behöver ett extra skonsamt program. De bör endast tvättas i fin- eller ylleprogram med lämpligt tvättmedel. **Undvik att centrifugera**, om möjligt.



Fintvätt med temperatur

En balja **med ett eller flera** streck under **och temperaturangivelse** i baljan betyder att ditt plagg bör tvättas **skonsamt** i angiven temperatur. **Undvik att centrifugera**, om möjligt.

Tvätttemperaturer

**Tvätta i 30 °C**

Tvättssymbolen betyder att plagget kan maskintvättas, dock i högst 30 grader.

**Tvätta i högst 40 °C**

Ditt plagg tål maskintvätt i upp till 40 °C.

**Tvätta i högst 50 °C**

Om du ser den här tvättssymbolen kan du tvätta plagget i högst 50 °C.

**Tvätta i högst 60 °C**

Med den här tvättssymbolen kan du tvätta plagget i högst 60 °C.

**Tvätta i högst 70 °C**

Tvättssymbolen anger att plagget kan tvättas i upp till 70 °C.

**Tvätta i högst 80 °C**

Tvättssymbolen innebär att materialet tål maskintvätt i heta temperaturer upp till 80 °C.

**Tvätta i högst 90 °C**

Materialet eller plagget klarar att tvättas i extra hög temperatur, upp till 90 °C.

**Tvätta i högst 95 °C**

Materialet eller plagget kan tvättas i högsta temperatur: 95 °C

Tvättssymboler i USA

**Tvätta i högst 30 °C**

I USA betyder baljan med en prick inuti att du kan tvätta plagget i högst 30 grader Celsius.

**Fintvätt högst 30 °C**

Om du ser ett extra streck under baljan med en prick inuti betyder det att plagget bör tvättas i fintvätt.

**Tvätta i högst 40 °C**

Tvättssymbolen med två prickar i en balja betyder att plagget kan tvättas i 40 grader Celsius.

**Tvätta i högst 50 °C**

Baljan med tre prickar inuti betyder att plagget kan tvättas i upp till 50 grader Celsius.

**Tvätta i högst 60 °C**

Tvättssymboler med fyra prickar betyder att plagget kan tvättas i upp till 60 grader Celsius.

**Tvätta i högst 70 °C**

Material och plagg som kan tvättas i upp till 70 grader är i USA märkta med en balja med fem prickar inuti.

Tvättssymbolen med prickar gäller även för tvätt som kan tvättas i 80 grader (6 prickar) eller 90 grader (7 prickar).