

Trucs et astuces rapides pour lave-vaisselle Bosch



1

Utilisez le 3e panier pour les couverts, les grands ustensiles et autres articles difficiles à placer.

2

Le système RackmaticMD vous permet d'ajuster la hauteur pour placer des grands articles dans les paniers du haut et du bas. Vous n'avez qu'à retirer le panier du milieu, appuyer sur les leviers latéraux et ajuster chaque côté vers le haut ou le bas.

3

Placez les assiettes vers l'intérieur. Utilisez es fourches en angle pour vous aider avec le chargement. Utilisez les fourches qui se replient pour placer des plus grands articles comme les gros chaudrons.

4

Nettoyez le filtre du lave-vaisselle deux fois par mois pour une utilisation normale. Vous n'avez qu'à dévisser le bouton et retirer le filtre. Lavez le filtre en le rinçant avec de l'eau chaude et du détergent pour lave-vaisselle.

5

Bosch vous recommande d'utiliser des tablettes de détergent FinishMD et de l'agent de rinçage Jet DryMD pour obtenir de meilleurs résultats.



Autres conseils utiles pour tirer le meilleur parti de votre lave-vaisselle Bosch :

- **Avec PrecisionWashMD de Bosch**, nul besoin de préincer. Vous n'avez qu'à racler la nourriture de l'assiette avant de la mettre au lave-vaisselle.
- **Réglez la température** du chauffe-eau entre 49 et 52 degrés Celcius (120 et 125 degrés Fahrenheit). Si la température est trop élevée, le savon ne s'activera pas et ne fonctionnera pas adéquatement.
- **Démarrez le lave-vaisselle** en appuyant sur le bouton « On/Off » et en sélectionnant un cycle et une option au besoin, puis appuyez sur « Start ». Assurez-vous toujours que rien n'obstrue les bras d'aspersion avant de démarrer un cycle de lavage.
- **Tous les lave-vaisselle Bosch utilisent PureDryMD**, sans élément chauffant exposé pour un séchage efficace en matière d'énergie qui est sécuritaire pour les plastiques. PureDryMD élimine l'humidité de la vaisselle pendant qu'elle refroidit, de façon à ce que vous puissiez voir la condensation sur les parois de la cuve, ce qui est normal.
- **Nettoyez les surfaces du lave-vaisselle** avec un chiffon humide et du savon doux. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou à base d'agent de blanchiment.

Pour obtenir les informations complètes du produit, consultez le manuel d'utilisation et d'entretien disponible en ligne à : www.bosch-home.ca/fr/service/trouver-de-l-aide