

Astuces d'utilisation et d'entretien de votre lave-vaisselle Bosch

PREMIÈRE UTILISATION

1 Mesurez la dureté de l'eau.

Une eau douce, peu calcaire, **empêche les dépôts de calcaire blancs sur votre vaisselle**. Passez une bandelette de test (achetée en grandes surfaces) sous l'eau pendant 1 seconde. Au bout d'une minute, vous pourrez déterminer la dureté de votre eau.

2 Paramétrez l'adoucisseur d'eau.

Réglez le **système d'adoucissement de l'eau**, en vous référant à votre manuel d'utilisation.

3 Connectez votre appareil Home Connect

Laissez-vous guider par l'**application Home Connect** pour contrôler, surveiller ou paramétrer votre lave-vaisselle Bosch.

4 Procédez aux réglages indispensables.

Remplissez le compartiment à sel avec l'entonnoir, le bac à liquide de rinçage, **pour obtenir des ustensiles sans taches et des verres brillants** sans oublier le détergent (tablette, poudre ou liquide, mais jamais de liquide vaisselle !)

5 Lancez le lave-vaisselle.

Lancez votre cycle immédiatement **après avoir rempli votre bac à sel** pour éviter la corrosion de la cuve et les risques de fuites.



Connectez facilement votre appareil Bosch Home Connect au wifi en vidéo.

NOS CONSEILS D'ENTRETIEN



Toutes les semaines

Nettoyez le filtre, les bras d'aspersion pour enlever calcaire et impuretés présents dans l'eau (dévissez et passez-les sous l'eau et utilisez un cure-dent pour retirer les résidus coincés dans les buses), **vérifiez le niveau du sel et du liquide de rinçage** et en rajoutez si besoin.



Tous les mois

Lancez le **programme 65°C** pour nettoyer en profondeur et lavez les joints avec une éponge.



Tous les 6 mois

Lancez le **programme de détartrage**.



Découvrez et achetez les produits d'entretien homologués Bosch !

Nos astuces lave-vaisselle

- 1 Au quotidien** : enlevez les résidus de la vaisselle, inutile de la rincer.
- 2 Vaisselle trempée** : vérifiez le niveau de liquide de rinçage. N'empilez pas la vaisselle : elle doit être répartie de manière à laisser circuler l'eau librement.
- 3 Objets en plastique** : utilisez la fonction de séchage supplémentaire présente sur la plupart des appareils.
- 4 Traces de calcaire** : remplissez le bac de sel, contrôlez et réglez la dureté de l'eau.

Bien choisir le programme de lavage du lave-vaisselle

Auto

Programme Auto 45°- 65°C : idéal pour vos besoins de lavage quotidiens.



Programme intensif 70°C : pour nettoyer les résidus coriaces sur vos casseroles ou sur vos couverts inaltérables.



Programme Express : parfait pour laver, sécher rapidement et délicatement vos tasses et vos verres.



Option Départ différé : pour programmer votre cycle durant les heures creuses et réaliser des économies d'énergie.



Programme Eco 50°C : certes plus long, mais aussi plus économique en termes d'eau et d'électricité.



Programme Silence 50°C : besoin de calme ? Ce programme est fait pour vous.



Programme «Demi-charge» : si vous n'avez que quelques articles à laver, économisez de l'eau, de l'énergie et du temps.



Programme Machine Care : soumettez votre lave-vaisselle à une routine d'entretien régulière pour préserver ses performances.



Retrouvez tous nos conseils entretien en vidéos sur la chaîne YouTube Bosch.