

Astuces d'utilisation et d'entretien de votre lave-linge Bosch

PREMIÈRE UTILISATION

Lancez un premier cycle à vide

Retirer les cales de transport. Branchez votre appareil puis, lancez un **premier cycle à 90°C** avec une petite dose de lessive et quelques torchons pour assainir l'appareil. Vérifiez que l'eau circule bien et s'évacue correctement.

Bien choisir le programme de lavage du lave-linge



Programme Eco : certes plus long, mais aussi plus économique en termes d'eau et d'électricité.



Programme Express : pour laver jusqu'à 3,5 kg de linge en 15 / 30 minutes et/ou avec la **Touche SpeedPerfect** activée pour un cycle de lavage jusqu'à 3 fois plus rapide pour laver jusqu'à 2kg de linge en 15 minutes*.



Option Départ différé : pour programmer votre lessive durant les heures creuses et réaliser des économies d'énergie.



Programme Hygiène Plus : pour le linge de bébé ou d'une personne souffrant d'allergies. Il élimine jusqu'à 99,9% des germes les plus communs**.



I-DOS : pour un dosage automatique de lessive et d'adoucissant liquides en fonction de la charge de linge, de la saleté et du type de textile.



Option Rajout de linge : pour rajouter du linge en cours de cycle.



Option anti-taches : à ajouter à votre programme de lavage classique pour un résultat impeccable sur les taches de sang, de chocolat ou de vin rouge.



Méfiez-vous des cycles de lavage courts ou rapides : ils sont efficaces pour rafraîchir le linge mais ne lavent pas aussi bien et sont surtout très énergivores.



Retrouvez tous nos conseils entretien en vidéos sur la chaîne YouTube Bosch.

Nos astuces lave-linge

- 1 Pour éviter les odeurs d'humidité, laissez le bac à lessive et le hublot de votre machine entrouverts.
- 2 Ne surchargez pas votre lave-linge.
- 3 Videz les poches de vos vêtements.
- 4 Faites le tri de vos vêtements en fonction des types de tissus et couleurs.
- 5 Ne mélangez pas différentes marques de lessive, ou encore la lessive avec l'adoucissant ensemble.

NOS CONSEILS D'ENTRETIEN



Tous les mois

Lancez un programme de lavage à **haute température à 90°C** pour éviter la formation de tartre et l'apparition de mauvaises odeurs.

Nettoyez le tambour, avec une éponge et un produit non abrasif, ainsi que le bac de lessive.



Tous les 6 mois

Vidangez votre appareil : ouvrez la trappe en bas de l'appareil, dévissez le bouchon du filtre à peluches, en ayant placé un bac au pied de l'appareil au préalable.

Nettoyez à l'aide d'un chiffon microfibras **l'intérieur du corps de la pompe de vidange**, ainsi que le joint du hublot et la manchette du lave-linge avec une éponge, pour éviter des traces noires.

Attention ! Évitez les produits contenant du **vinaigre**, des solvants, des produits corrosifs ou du gaz. N'utilisez **aucun agent de décoloration** dans l'appareil.



Découvrez et achetez les produits d'entretien homologués Bosch !

* Sur le programme Express 30/15 min avec option SpeedPerfect activée.

**Ce programme permet de laver à 40°C et 60°C, dans des conditions scientifiquement recommandées pour éliminer jusqu'à 99,99% de germes Enterococcus Hirae et Pseudomonas Aeruginosa, selon l'étude Honisch et al. 2014, "Impact of wash cycle time, temperature and detergent formulation on the hygiene effectiveness of domestic laundering." Conduite par l'Université Rhine-Waal.