

# Astuces d'utilisation et d'entretien de votre sèche-linge Bosch

## PREMIÈRE UTILISATION

### 1 Vérifiez le réservoir d'eau et le tuyau de vidange

Contrôlez leur bonne installation et le branchement du tuyau de vidange au réservoir de récupération de l'eau ou au système direct d'évacuation de l'eau.

### 2 Lancez le sèche-linge

Vous pouvez lancer votre premier programme de séchage immédiatement si vous n'avez observé aucun dysfonctionnement.

## Bien choisir le programme de séchage de votre sèche-linge



**Programme Express** : pour sécher en 40 minutes jusqu'à 1 kg de vêtements mixtes (synthétique ou coton).



**Programme Délicat** : (jusqu'à 2kg).



**Programme HygienePlus** : pour désinfecter vos textiles les plus résistants à l'aide des températures élevées atteintes.



**Programme Laine séchage panier** : pour sécher la laine ou une paire de chaussures de sport. Attention, ne pas mettre le cuir au sèche-linge.



« Prêt à ranger », « Prêt à repasser » ou « Anti froissage » : les options utiles si vous êtes pressés.



**Programme IronAssist** : pour défroisser 1 à 5 chemises ou 1 costume et réduire voire supprimer la corvée de repassage

## Nos astuces sèche-linge

- 1 Triez votre linge bien essoré afin de ne pas abîmer vos vêtements fragiles (laine, soie, polaire, maille ou élasthane).
- 2 Vérifiez les étiquettes de vêtements.
- 3 Placez les articles un à un et dépliés.
- 4 Séparez également les vêtements « lourds » (jeans, serviettes) des matières plus légères, ils pourraient ralentir le séchage.
- 5 Vérifiez et videz vos poches : pièces, briquet, allumettes, etc.

## NOS CONSEILS D'ENTRETIEN



### A chaque utilisation

Nettoyez le filtre de l'appareil à chaque cycle afin d'éviter l'apparition de moisissures et de mauvaises odeurs.

Videz le réservoir d'eau également si vous avez un séchage à condensation. Certains modèles Bosch vous alertent lorsqu'il doit être vidé. N'hésitez pas à le rincer pour retirer les résidus.

Puis, aérez en laissant le hublot ouvert.



### Tous les mois

Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil.

Nettoyez votre sèche-linge tous les 5 à 7 cycles de séchage ou 2 fois par mois selon la fréquence d'utilisation de la machine.

Nettoyez le réservoir d'eau et le tambour à l'aide d'une éponge imbibée d'eau savonneuse ainsi que les joints de porte et la carrosserie.

**Attention !** Evitez les produits à base d'alcool ou des poudres abrasives pour le nettoyage de votre appareil.



Retrouvez tous nos conseils entretien en vidéos sur la chaîne YouTube Bosch.



Découvrez et achetez les produits d'entretien homologués Bosch !