



# Conseils et astuces relatifs aux cuisinières à gaz Bosch



- Il est normal de parfois voir ou sentir de la vapeur ou de l'air chaud s'échapper des bouches d'aération du four. Afin d'éviter que le four surchauffe, n'obstruez PAS ses bouches d'aération.
- Le type de poêle que vous utilisez influe sur la façon dont les aliments dorent:



- Pour obtenir une croûte tendre et dorée, nous conseillons d'utiliser une poêle de couleur claire, antiadhésive ou en métal brillant.
- Pour obtenir une croûte croustillante et brune, nous conseillons d'utiliser une poêle de couleur foncée, antiadhésive ou mate, ou un plat de cuisson en verre.
- **Vous cherchez de nouveaux ustensiles de cuisson? Rendez-vous sur [bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires](http://bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires) pour magasiner dans notre boutique ou auprès de notre distributeur de pièces agréé.**
- Pour que la chaleur circule mieux, laissez toujours un espace d'au moins 2,5 cm (1 po) entre les plats et les parois du four.
- Vous ne souhaitez pas faire cuire tout de suite? Utilisez les paramètres Bake et Start Time sur l'écran pour régler un début de cuisson différé. **Avec certains modèles seulement.**
- Vous avez déjà lancé la cuisson, mais vous voulez changer rapidement la température du four? Appuyez sur Bake, puis sur + ou - à l'écran pour régler facilement le four sur la nouvelle température souhaitée.
- Les flammes doivent être stables et nettes, d'une couleur bleue et claire, à peine visible dans une pièce bien éclairée. Réglez ou nettoyez le brûleur si les flammes sont de couleur jaune-orange. Pour de plus amples renseignements sur le nettoyage de la cuisinière à gaz, consultez la section ci-dessous, Nettoyage et entretien.



## Nettoyage et entretien



- Pour que le gaz circule correctement, nettoyez la cuisinière à gaz avec un chiffon propre et humide. Retirez les éventuels résidus alimentaires des fentes des brûleurs à l'aide d'une petite brosse non abrasive, puis essuyez avec le chiffon. En cas d'éclaboussures, épongez-les avec un chiffon absorbant.
- Utilisez la fonction Self Clean pour nettoyer l'intérieur du four. Self Clean brûle les résidus tenaces grâce à une chaleur élevée. Lorsque Self Clean a terminé son action, il vous suffit d'essuyer les résidus restants de l'intérieur du four. **Avec certains modèles seulement.**
  - Nous vous conseillons d'ouvrir une fenêtre ou d'utiliser un ventilateur ou une hotte lorsque le four est en mode Self Clean.
  - Retirez toujours les grilles, les accessoires, les casseroles et les poêles, ainsi que toute éclaboussure importante **avant** de lancer le cycle Self Clean, pour éviter tout dommage et nettoyer au mieux.

- Vous ne savez pas comment nettoyer le reste de la cuisinière? Suivez ces étapes simples:
  - Nettoyez les grilles avec de l'eau savonneuse. Rincez abondamment et séchez.
  - Lavez la porte en verre avec de l'eau et du savon. Ensuite, essuyez.
  - Essuyez toujours les éclaboussures sur les surfaces peintes et en porcelaine. Lavez avec de l'eau chaude savonneuse, essuyez et séchez.
- Pour nettoyer les appareils en acier inoxydable, utilisez un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède, puis essuyez. Essuyez toujours dans le sens du grain.
  - Après avoir lavé l'acier inoxydable, utilisez le conditionneur pour acier inoxydable Bosch afin d'accentuer l'éclat. Appliquez-le avec un chiffon doux dans le sens du grain, puis essuyez tout excédent. N'utilisez PAS le conditionneur sur des surfaces autres qu'en acier, des logos et des repères de commandes, ni à l'intérieur d'appareils ménagers.
  - Il n'est pas nécessaire d'appliquer du conditionneur à de l'acier noir, résistant aux taches ou facile à nettoyer après le nettoyage. Lavez tout simplement ces types d'acier avec de l'eau tiède savonneuse et un chiffon doux.
- **Le conditionneur pour acier inoxydable Bosch (flacon pulvérisateur # 00576696, lingettes # 17002199) est vendu séparément. Rendez-vous sur [bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires](http://bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires) pour magasiner auprès de notre distributeur de pièces agréé.**





## Besoin d'aide?

Pour obtenir une assistance supplémentaire ou en cas de questions, consultez nos Ressources de soutien au propriétaire à l'adresse: [bosch-home.ca/fr/service/trouver-de-l'aide](http://bosch-home.ca/fr/service/trouver-de-l'aide)

Pour obtenir des renseignements complets sur le produit, consultez le manuel du propriétaire disponible en ligne à cette adresse: [bosch-home.ca/fr/service/manuels-utilisateur](http://bosch-home.ca/fr/service/manuels-utilisateur)

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle Bosch au **1-800-944-2904**

