Conseils et astuces relatifs aux machines à expresso sur comptoir Bosch

- Évitez les dépôts indésirables en remplissant le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche non gazeuse et en nettoyant chaque jour le bac d'égouttage et le bac à marc de café.
- Afin que les grains conservent leur fraîcheur, conservez-les dans un récipient hermétique et dans un endroit frais. Vous pouvez ainsi conserver les grains de café plusieurs jours sans qu'ils perdent de leur saveur.
    - L'utilisation de grains de café inadéquats risque d'endommager l'appareil. N'utilisez que des grains purs et torréfiés adaptés à une machine à café ou à expresso entièrement automatique.
    - N'utilisez PAS des grains de café enrobés, caramélisés ou huileux. N'utilisez PAS des grains de café traités avec des additifs contenant du sucre. Les grains huileux peuvent laisser des résidus qui affectent les performances et la longévité des machines à expresso. N'utilisez PAS de café moulu.
- L'écran de la machine à expresso sur comptoir vous indique toute action nécessaire, comme le remplacement du filtre à eau ou le nettoyage et le détartrage de l'appareil. Suivez les instructions indiquées pour obtenir les meilleurs résultats. Les alertes disparaissent dès que l'action requise a été effectuée.
    - **Les filtres à eau, les pastilles de nettoyage et les pastilles de détartrage des machines à expresso Bosch sont vendus séparément. Rendez-vous sur bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires pour magasiner dans notre boutique ou auprès de notre distributeur de pièces agréé.**

Filtres à eau

L'utilisation d'un filtre à eau dans la machine à expresso sur comptoir est optionnelle. Toutefois, les filtres à eau contribuent à minimiser les dépôts de calcaire et à réduire les impuretés dans l'eau, pour des boissons plus savoureuses et agréables.

Vous optez pour un filtre à eau? N'oubliez pas de régler l'anneau d'arôme (en bas du filtre) selon la dureté de l'eau. Réglez l'anneau sur C pour une eau dure ou sur A pour une eau douce.

Magasinez des filtres à eau dans la Boutique d'accessoires Bosch:
bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires

Poursuivez votre lecture pour découvrir d'autres conseils, spécialement destinés à chaque série de machines à expresso sur comptoir.

Conseils pour la série 300

- Appuyez sur le bouton Coffee Bean à l'écran pour régler l'intensité du café. Cliquez plusieurs fois jusqu'à sélectionner l'intensité souhaitée.
- Vous souhaitez personnaliser le volume de votre boisson? Placez une tasse sous la buse de distribution et appuyez trois secondes sur le bouton Espresso ou Coffee. L'écran affiche la progression au fur et à mesure que la machine à expresso verse la boisson. Dès que le niveau de remplissage souhaité est atteint, pressez à nouveau le bouton sélectionné pour arrêter et définir ainsi le volume de votre boisson.
- Vous avez envie d'un lait mousseux plus chaud? Laissez le mousseur à lait fonctionner plus longtemps. Faites mousser moins longtemps pour un lait moins chaud.

Conseils pour la série 800

- Nettoyez votre appareil en acier inoxydable **(modèles TPU60706 et TQU60703 seulement)** avec un chiffon doux et de l'eau tiède savonneuse, puis essuyez-le. Essuyez toujours dans le sens du grain.
- Couplez la machine à expresso sur comptoir série 800 à l'application Home Connect® sur votre téléphone ou votre tablette pour contrôler certaines fonctions, régler les paramètres de base et surveiller l'état de fonctionnement.
    - Tout d'abord, téléchargez l'application Home Connect® via l'Apple App Store ou Google Play. Ensuite, accédez aux paramètres de votre machine à expresso sur comptoir série 800 et sélectionnez Home Connect. Suivez les instructions affichées sur l'écran de la machine à expresso pour accéder à un code QR qui facilitera le couplage et l'enregistrement.
- Qu'il s'agisse de conseils de nettoyage et d'entretien, d'utilisation de l'appareil ou de personnalisation de votre café, vous trouverez des réponses à vos questions dans nos vidéos explicatives. Regardez notre vidéo sur le couplage de la machine à expresso série 800 avec Home Connect® à l'adresse: **bosch-home.ca/fr/experience-bosch/videos-tutoriels**

Besoin d'aide?

Pour obtenir une assistance supplémentaire ou en cas de questions, consultez nos Ressources de soutien au propriétaire à l'adresse: **bosch-home.ca/fr/service/trouver-de-l-aide**

Pour obtenir des renseignements complets sur le produit, consultez le manuel du propriétaire disponible en ligne à cette adresse: **bosch-home.ca/fr/service/manuels-utilisateur**

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle Bosch au **1-800-701-5231**