

Conseils et astuces relatifs aux tables de cuisson radiantées électriques Bosch



- Pour des résultats optimaux, choisissez toujours une taille de poêle adaptée à celle du contour ou de la zone de cuisson de la table de cuisson en vitrocéramique.
 - **Vous cherchez de nouveaux ustensiles de cuisson? Rendez-vous sur bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires pour magasiner dans notre boutique ou auprès de notre distributeur de pièces agréé.**
- Évitez toujours de chauffer trop rapidement les ragoûts, les soupes, les sauces ou les liquides. De plus, nous vous conseillons de remuer continuellement afin d'éviter que le contenu déborde, ou des éclaboussures.
- Votre table de cuisson radiantée est équipée d'un indicateur de chaleur résiduelle qui s'allume lorsqu'une zone de cuisson est éteinte, mais reste chaude. Ne touchez PAS la table de cuisson si l'indicateur de chaleur résiduelle est allumé.
- Le verrouillage du panneau empêche toute mise en marche accidentelle de la table de cuisson. Appuyez quatre secondes sur la touche Clean Lock/Child Lock pour activer et désactiver.
- Vous utilisez une plaque chauffante ou une grande poêle? Utilisez la fonction Bridge Zone pour relier deux zones de cuisson distinctes en une seule zone plus longue de plaque chauffante et obtenir les meilleurs résultats. Avec certains modèles seulement.
- Sélectionnez la fonction SpeedBoost® quand vous chauffez de grands volumes d'eau pour accélérer l'ébullition. **Avec certains modèles seulement.**

Nettoyage et entretien

- **Attendez toujours que la table de cuisson ait complètement refroidi avant de la nettoyer**
- Avant le nettoyage, essayez les éclaboussures avec un chiffon propre et humide et éliminez les résidus alimentaires à l'aide d'un grattoir pour table de cuisson en verre. Grattez toujours avec un angle faible (20 - 30 degrés), car l'utilisation du grattoir à un angle plus élevé pourrait rayer la surface. Appliquez ensuite le nettoyant pour table de cuisson en verre avec un chiffon doux et essuyez tout excédent.
 - N'utilisez PAS de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer, de nettoyants agressifs, d'éponges ou de chiffons sales pour nettoyer la table de cuisson électrique.
 - Retirez immédiatement tout plastique ou les aliments à forte teneur en sucre projetés ou fondus afin d'éviter d'endommager l'appareil. Après avoir arrêté et laissé refroidir la table de cuisson, utilisez un grattoir pour table de cuisson en verre à un angle faible (20 - 30 degrés) pour enlever les débris et frottez la surface avec un chiffon doux.
 - **Pour obtenir des instructions de nettoyage plus détaillées, regardez notre vidéo sur le nettoyage des tables de cuisson électriques et à induction [ici](#).**
 - **Le nettoyant Bosch pour tables de cuisson à induction et électriques (12010030) et le grattoir à verre Bosch pour tables de cuisson à induction et électriques (17000334) sont vendus séparément. Rendez-vous sur bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires pour magasiner auprès de notre distributeur de pièces agréé.**
- Il reste de la graisse et de la saleté après le nettoyage? Appliquez du dégraissant Bosch sur l'appareil et attendez 3 à 5 minutes. En cas de taches tenaces, frottez avec un chiffon doux, comme le chiffon de nettoyage en microfibre Bosch, lorsque le délai d'attente requis s'est écoulé. Essuyez tout excédent de dégraissant avec de l'eau et un chiffon doux.
 - **Le dégraissant Bosch (00312207) et le chiffon de nettoyage en microfibre Bosch (00312289) sont vendus séparément. Rendez-vous sur bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires pour magasiner auprès de notre distributeur de pièces agréé.**



Besoin d'aide?

Pour obtenir une assistance supplémentaire ou en cas de questions, consultez nos Ressources de soutien au propriétaire à l'adresse: bosch-home.ca/fr/service/trouver-de-l-aide

Pour obtenir des renseignements complets sur le produit, consultez le manuel du propriétaire disponible en ligne à cette adresse: bosch-home.ca/fr/service/manuels-utilisateur

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle Bosch au **1-800-944-2904**