

Conseils et astuces relatifs à la ventilation Bosch



- En cas d'accumulation de vapeur ou de fumée, réglez le ventilateur sur un niveau plus élevé. Réglez toujours la puissance du ventilateur selon les conditions actuelles.
- Pour nettoyer l'acier inoxydable, utilisez un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède, puis essuyez. Essuyez toujours dans le sens du grain.



- Si vous souhaitez plus d'éclat, utilisez le conditionneur pour acier inoxydable Bosch après le nettoyage. Appliquez-le avec un chiffon doux et essuyez tout excédent. Vérifiez toujours que ce conditionneur est compatible avec l'appareil. Ne l'utilisez PAS sur des surfaces autres qu'en acier, des logos, des repères de commandes, des étiquettes, de l'acier noir, résistant aux taches ou facile à nettoyer, ni à l'intérieur d'appareils ménagers.
- **Le conditionneur pour acier inoxydable Bosch (flacon pulvérisateur # 00576696, lingettes # 17002199) est vendu séparément. Rendez-vous sur bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires pour magasiner auprès de notre distributeur de pièces agréé.**

- Une notification de saturation s'affiche à l'écran pour indiquer que vous devez nettoyer le filtre à graisse métallique ou remplacer le filtre à charbon actif. Suivez les instructions fournies pour garantir de bonnes performances.



- Les filtres à graisse métalliques recueillent les graisses lorsque vous cuisinez, contribuant ainsi à la propreté du système de ventilation. Retirez les dépôts de graisse du filtre à graisse au minimum tous les deux mois pour maintenir de bonnes performances. **ATTENTION:** n'utilisez jamais l'appareil sans le filtre à graisse. Consultez les Consignes de sécurité importantes figurant dans le manuel d'utilisation et d'entretien.
- Si le système de ventilation expulse l'air hors du domicile, il est en mode évacuation. Si le système de ventilation n'expulse pas l'air à l'extérieur, il est en mode recyclage et utilise un ou plusieurs filtres à charbon actif. L'air traverse le filtre à graisse et le filtre à charbon actif pour aider à éliminer les odeurs. Nous vous conseillons de remplacer le filtre à charbon tous les 4 à 6 mois pour maintenir des performances optimales.
- Les filtres de ventilation sont vendus séparément et varient selon le modèle. Rendez-vous sur bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires pour magasiner auprès de notre distributeur de pièces agréé. Vous ne savez pas quel filtre il vous faut? Utilisez notre outil de recherche de filtre de ventilation pour savoir lequel convient à votre appareil : bosch-home.ca/fr/service/localisateur-de-filtres-de-ventilation



Besoin d'aide?

Pour obtenir une assistance supplémentaire ou en cas de questions, consultez nos Ressources de soutien au propriétaire à l'adresse: bosch-home.ca/fr/service/trouver-de-l-aide

Pour obtenir des renseignements complets sur le produit, consultez le manuel du propriétaire disponible en ligne à cette adresse: bosch-home.ca/fr/service/manuels-utilisateur

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle Bosch au **1-800-944-2904**