

# Conseils et astuces relatifs aux réfrigérateurs Bosch

**1**

Votre réfrigérateur compte différentes zones de refroidissement:

- a. La zone la plus chaude se trouve tout en haut de la porte. Conservez-y les produits les moins susceptibles de se détériorer, comme le fromage à pâte dure et le beurre.
- b. Les zones les plus froides se trouvent près du panneau arrière. Conservez-y les produits risquant le plus de se détériorer, comme la viande.

**2**

Si vous placez des articles directement devant les bouches d'aération, ils risquent de gêner la circulation de l'air et de geler. Déplacez tout obstacle gênant la ventilation du réfrigérateur pour maximiser les économies d'énergie.

**3**

Réglez l'humidité du bac à légumes pour une conservation optimale.

- a. Réglez un taux d'humidité plus faible pour les fruits ou si le bac est beaucoup rempli.
- b. Réglez un taux d'humidité plus élevé pour les légumes ou si le bac est peu rempli.

**4**

Vous avez oublié de fermer la porte du réfrigérateur? Un signal sonore retentit pour vous alerter.



## Autres conseils utiles :

- Nous conseillons de maintenir le réfrigérateur Bosch entre 2,78 °C (37 °F) et 3,89 °C (39 °F) et le congélateur à -17,78 °C (0 °F).
- Vous stockez de grandes quantités d'aliments ou vous souhaitez refroidir rapidement des boissons? Le réglage SuperCool permet de régler temporairement le réfrigérateur à sa température la plus basse, pour revenir à sa température initiale environ deux heures plus tard.
- Contrôlez certaines fonctions de votre réfrigérateur Bosch via l'application HomeConnect™. Téléchargez-la via l'Apple App Store ou Google Play.



## Filtres à eau

Si le réfrigérateur ou le congélateur fonctionne avec un filtre à eau, vérifiez quel filtre magasiner: [bosch-home.ca/fr/service/localisateur-de-filtre-a-eau](https://bosch-home.ca/fr/service/localisateur-de-filtre-a-eau)

Vous savez déjà quel filtre il vous faut? Rendez-vous sur [bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires](https://bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires) pour magasiner auprès de notre distributeur de pièces agréé.

Qu'il s'agisse de conseils de nettoyage et d'entretien ou d'utilisation de l'appareil, vous trouverez des réponses à vos questions dans nos vidéos explicatives. Regardez notre vidéo montrant comment changer un filtre à eau à l'adresse: [bosch-home.ca/fr/experience-bosch/videos-tutoriels](https://bosch-home.ca/fr/experience-bosch/videos-tutoriels)

## Nettoyage et entretien

Retirez tous les aliments avant de nettoyer le réfrigérateur. Essuyez les joints de la porte avec un chiffon doux. Essuyez les parois, les étagères et les tiroirs avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ne lavez PAS les éléments amovibles, comme les tiroirs, au lave-vaisselle.

Nettoyez l'acier inoxydable avec un chiffon doux et de l'eau tiède savonneuse, puis essuyez. Essuyez toujours dans le sens du grain.

Si vous souhaitez plus d'éclat, utilisez le conditionneur pour acier inoxydable Bosch après le nettoyage. Appliquez-le avec un chiffon doux et essuyez tout excédent. Vérifiez toujours que ce conditionneur est compatible avec l'appareil. Ne l'utilisez PAS sur des surfaces autres qu'en acier, des logos, des repères de commandes, des étiquettes, de l'acier noir, résistant aux taches ou facile à nettoyer, ni à l'intérieur d'appareils ménagers.

Le conditionneur pour acier inoxydable Bosch (flacon pulvérisateur # 00576696, lingettes # 17002199) est vendu séparément. Rendez-vous sur [bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires](https://bosch-home.ca/fr/service/nettoyants-et-accessoires) pour magasiner auprès de notre distributeur de pièces agréé.

## Besoin d'aide?

Pour obtenir une assistance supplémentaire ou en cas de questions, consultez nos Ressources de soutien au propriétaire à l'adresse: [bosch-home.ca/fr/service/trouver-de-l-aide](https://bosch-home.ca/fr/service/trouver-de-l-aide)

Pour obtenir des renseignements complets sur le produit, consultez le manuel du propriétaire disponible en ligne à cette adresse: [bosch-home.ca/fr/service/manuels-utilisateur](https://bosch-home.ca/fr/service/manuels-utilisateur)

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle Bosch au **1-800-944-2904**

