



Serwis BSH radzi...

Porady dla klientów indywidualnych

Przed pierwszym użyciem zmywarki

- Sprawdzić opakowanie zmywarki pod względem szkód transportowych.
Nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia, lecz zwrócić się do dostawcy w tej sprawie.
- Bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych przez producenta w instrukcji obsługi i instalacji.
- Parametry przyłącza elektrycznego muszą być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej zmywarki.
- Podłączać urządzenie tylko do gniazdka elektrycznego z bolcem ochronnym. Po ustawieniu zmywarki wtyczka sieciowa musi być swobodnie dostępna.
- Zawór dopływu wody powinien znajdować się również w miejscu dobrze dostępnym.
- Ciśnienie wody w instalacji wodnej musi wynosić od minimum 0,5 do maksymalnie 10 bar.
Przy odkręconym zaworze wodnym musi wypływać minimum 10 litrów wody na minutę.
- W przypadku podłączenia węża odprowadzającego do króćca syfonu zlewozmywaka należy zwrócić uwagę na usunięcie z niego zaślepek.
- Montaż zmywarki w zabudowie najlepiej zlecić specjalście
- Przy wsuwaniu urządzenia w zabudowę zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć węża doprowadzającego lub odprowadzającego wodę.

- Uruchamiać urządzenie tylko wówczas, gdy jest kompletnie i prawidłowo zainstalowane w zabudowie.

- Do uzyskiwania dobrych wyników zmywania potrzebna jest miękka woda, tzn. z niewielką zawartością wapna. W przeciwnym razie na naczyniach i we wnętrzu zmywarki wydziela się osad wapienny. Dlatego też przed pierwszym zmywaniem ważnym jest, aby prawidłowo ustawić układ zmiękczenia wody dla posiadanej w danym miejscu twardości wody oraz uzupełnić zbiornik na sól specjalną solą do zmywarek.

W trakcie użytkowania urządzenia

- Do mycia mechanicznego w zmywarce nie są przystosowane sztuczne i naczynia z drewna, wrażliwe szkło dekoracyjne, naczynia artystyczne i antyki, części z tworzywa sztucznego nieodporne na wysokie temperatury, naczynia miedziane i cynkowe. Także niektóre rodzaje szkła (jak np. przedmioty kryształowe) mogą ulec zmatowieniu po wielu procesach zmywania. Dodatkowo nie wolno myć naczyń zabrudzonych popiołem, woskiem, smarem lub farbą.
- Przed włożeniem naczyń do zmywania usunąć z nich większe resztki potraw.
- Naczynia układać w taki sposób, aby stały stabilnie i nie mogły się przewrócić. Wszystkie naczynia powinny być skierowane otworem w dół. Części wklęsłe lub z zagłębieniami należy ustawiać skośnie tak, aby woda mogła spłynąć. W tym celu można wykorzystać składane elementy lub podpórki.

Serwis BSH radzi...

Porady dla klientów indywidualnych

- Naczynia nie powinny się również ze sobą stykać. Należy zwrócić uwagę, aby naczynia nie przeszkadzały przy obracaniu się obydwu ramion natryskowych.
- Mocno zabrudzone naczynia (garnki) układać w dolnym koszu. Uzyskiwany wynik zmywania jest lepszy ze względu na mocniejszy strumień wodny w dolnym zraszacz.
- Należy zawsze wybierać odpowiedni program zmywania w zależności od rodzaju naczyń i stopnia ich zabrudzenia.
- Dozwolone jest używanie środków myjących do zmywarek w postaci kapsułek, proszku lub żeli, ale w żadnym wypadku płynu do zmywania ręcznego.
- Optymalne rezultaty zmywania i suszenia otrzymuje się przy stosowaniu pojedynczych środków myjących w połączeniu z oddzielnym dozowaniem soli i płynu nabłyszczającego.
- Podczas krótkich programów nie dochodzi do rozwinięcia pełnej skuteczności czyszczenia z powodu różnej zdolności rozpuszczania się kapsułek i pozostają nierozpuszczone resztki środka czyszczącego. Proszkowe środki czyszczące są lepiej przystosowane do tych programów.
- Niezwłocznie uzupełniać braki soli oraz nabłyszczacza. Brak obu środków sygnalizowany jest na panelu sterującym za pomocą odpowiednich kontroltek.
- Podczas uzupełniania płynu nabłyszczającego zwrócić uwagę, aby go nie rozlać lub przelać, gdyż może to doprowadzić do nadmiernego wydzielania piany podczas kolejnego zmywania, a w konsekwencji nawet do zadziałania systemu zabezpieczającego Aquastop.
- Uzupełnianie zbiornika z solą należy zawsze przeprowadzać bezpośrednio przed uruchomieniem zmywania. Dzięki temu przelany roztwór soli zostanie natychmiast wypłukany, zapobiegając wystąpieniu wszelkiej korozji w komorze zmywarki.
- Nie zawieszać z przodu kosza żadnych zawieszek zapachowych, które mogą blokować całkowite otworzenie się zasobnika detergentów. Tego typu odświeżacze do zmywarek najlepiej umieszczać z boku kosza.
- Po zakończeniu programu zmywania należy najpierw wyjmować naczynia z dolnego kosza, a dopiero potem opróżniać górny kosz, ponieważ krople wody mogą ściekać z naczyń znajdujących się w górnym koszu na naczynia w dolnym koszu.
- Jeśli urządzenie stać będzie przez jakiś czas w pomieszczeniu narażonym na mróz (np. domek letniskowy), należy je całkowicie opróżnić z wody. W tym celu przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.



Serwis BSH radzi...

Porady dla klientów indywidualnych

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Naprawy przeprowadzane mogą być tylko przez autoryzowany serwis marki, lista danych teleadresowych znajduje się w karcie gwarancyjnej. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy odłączyć je od sieci zasilającej oraz zakręcić dopływ wody. Przy odłączaniu urządzenia od gniazdka sieciowego nie należy szarpać za przewód, lecz chwytać za wtyczkę.
- W niektórych modelach w obudowie przyłącza wody z tworzywa sztucznego (puszka zaworu Aquastop) znajduje się elektryczny zawór, w węźle dopływowym znajdują się przewody łączące. Nie wolno przecinać tego węża, ani zanurzać obudowy z tworzywa sztucznego w wodzie.
- Zmywarkę otwierać tylko na czas wkładania lub wyjmowania naczyń, aby uniknąć kontuzji spowodowanych np. potknięciem się o drzwi. Nie siadać na drzwiach, ani nie opierać o nie.
- Noże i inne przybory z ostrymi końcówkami muszą być układane poziomo na półce na sztućce.



Czyszczenie i konserwacja

- Regularna kontrola i konserwacja zmywarki pomaga zwiększyć jej niezawodność i wydłużyć okres jej bezawaryjnej eksploatacji.
- Do czyszczenia wnętrza urządzenia stosować tylko specjalne środki czyszczące / preparaty przeznaczone do czyszczenia zmywarek, zalecane przez producenta.
- Część czołową urządzenia i obudowę regularnie przemywać lekko wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń. Nie używać szorstkich gąbek oraz środków szorujących, bowiem ich stosowanie powoduje zdrapania powierzchni urządzenia. W przypadku urządzeń z frontem ze stali szlachetnej stosować specjalne środki do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej.
- Regularnie czyścić uszczelkę drzwiczek wilgotną ściereczką.
- Do czyszczenia zmywarki nigdy nie używać myjki parowej (generatora pary).
- Po każdym zmywaniu kontrolować filtry pod kątem osadów i resztek jedzenia. Usunąć ewentualnie występujące resztki i oczyścić sita pod bieżącą wodą.
- Regularnie kontrolować dysze ramion spryskujących pod względem zatykania się otworów spryskujących.