

# Symbole dotyczące prania

## Co oznaczają symbole prania?

Metki ubrań zawierają wiele informacji. Ale gdy zrozumiesz podstawową logikę, łatwo je rozszyfrujesz. Symbole etykiet do prania dzielą się na **pięć** podstawowych kategorii: **pranie, wybielanie, prasowanie, czyszczenie chemiczne i suszenie**.

Różne warianty symboli dostarczają szczegółowych instrukcji pielęgnacyjnych dla każdego etapu – zawsze je przeczytaj przed włączeniem pralki.



**Symbol wanny** wyjaśnia wszystko o **praniu**



**Trójkąt** wyjaśnia wszystko o **wybielaniu**



**Symbol żelazka** pokazuje, jak prasować twoje tekstylia



**Koło** informuje o czyszczeniu **chemicznym**



**Kwadrat** mówi wszystko o **suszeniu**

## Symbole prania wyjaśnione: Jak czytać etykiety prania

Symbol wanny jest najważniejszym symbolem prania na etykiecie pielęgnacyjnej. Wyjaśnia, jak należy prać twoje ubrania - jakim programem i w jakich temperaturach. Jeśli twoje pranie wymaga delikatnej pielęgnacji, zobaczysz jedną lub więcej linii pod wanną. W Europie odpowiednia temperatura prania jest pokazana bezpośrednio w ikonie wanny. W USA natomiast zalecane temperatury prania są wskazywane przez kropki wewnątrz niej. Im więcej kropek, tym wyższa temperatura.

## Ogólne symbole prania



### Nie prać

Bądź ostrożny, gdy widzisz ten symbol na swoich ubraniach. Ubrania z tym symbolem na etykiecie nie nadają się do prania w pralce. Nigdy nie wkładaj ich do pralki – i nie pierz ich ręcznie. Prawdopodobnie wymagają czyszczenia chemicznego (patrz poniżej).



### Pranie ręczne

Ten symbol prania oznacza, że twoje ubranie może być prane tylko ręcznie. Ale nie martw się, ponieważ wiele pralek ma programy do prania ręcznego, które są tak samo delikatne dla twoich ubrań.



### Nie wyżymać

Jeśli widzisz ten symbol, powinieneś powstrzymać się od chęci wykręcania tkanin, aby usunąć nadmiar wody, ponieważ wykręcanie może uszkodzić włókna.

## Delikatne pranie, delikatne tkaniny i cykle wirowania



### Cykle z trwałym złożem

Symbol prania z **linią** lub **kreską** pod **symbolem wanny** oznacza, że pranie można prać na krótszym cyklu (jak program syntetyczny) oraz na krótkim lub niskim cyklu **wirowania**.

**Wanna** bez linii oznacza, że twoje ubrania nadają się do prania w pralce. Znajdziesz to na bardziej wytrzymałych tkaninach jak dżins. Odpowiednia temperatura prania zazwyczaj pojawi się wewnątrz symbolu (patrz poniżej).



### Delikatny cykl lub delikatne tkaniny

Symbol prania z **dwiema liniami** pod symbolem wanny oznacza, że twoje ubrania potrzebują wyjątkowo delikatnego prania. Powinny być prane wyłącznie w delikatnym programie (np. wełna) i z odpowiednim detergentem. Unikaj cyklu **wirowania**, jeśli to możliwe.



### Delikatny cykl z temperaturą

**Symbol wanny z jedną** lub więcej liniami pod spodem oraz **temperaturą** oznacza po prostu, że twoje ubranie powinno być prane delikatnie w określonej temperaturze. Unikaj cyklu **wirowania**, jeśli to możliwe.

## Temperatury prania

**Prać w 30°C**

Ten symbol prania oznacza, że twoje ubrania mogą być prane w pralce, ale tylko w niskiej temperaturze do 30 stopni Celsjusza.

**Prać w 40°C lub poniżej**

Twoje ubranie może wytrzymać temperatury prania do 40°C.

**Prać w 50°C lub poniżej**

Jeśli widzisz ten symbol prania, pranie można przeprowadzić w temperaturach do 50°C.

**Prać w 60°C lub poniżej**

Z tym symbolem prania, twoje ubranie może być prane w temperaturach do 60°C.

**Prać w 70°C lub poniżej**

Ten symbol prania wskazuje, że pranie można przeprowadzić w temperaturze do 70°C.

**Prać w 80°C lub poniżej**

Ten symbol prania umożliwia pranie tkanin w wysokich temperaturach do maksymalnie 80°C.

**Prać w 90°C lub poniżej**

Twoja tkanina lub ubranie może wytrzymać pranie w bardzo wysokich temperaturach do 90°C.

**Pranie w 95°C lub poniżej**

Twój przedmiot może być prany w pralce w najwyższej temperaturze: 95°C.

## Amerykańskie symbole prania

**Prać w 30°C lub poniżej**

W USA symbol wanny z kropką wewnątrz oznacza, że twoje pranie można prać tylko w 30 stopniach Celsjusza lub poniżej.

**Delikatne pranie w 30°C lub poniżej**

Jeśli widzisz dodatkową linię pod symbolem wanny z kropką wewnątrz, oznacza to, że twoje ubrania należy prać na delikatnym cyklu.

**Prać w 40°C lub poniżej**

Symbol prania z dwiema kropkami w wannie oznacza pranie, które można przeprowadzić w temperaturze 40 stopni Celsjusza.

**Prać w 50°C lub poniżej**

Symbol wanny z trzema kropkami wskazuje, że pranie można przeprowadzić w wysokich temperaturach do 50 stopni Celsjusza.

**Prać w 60°C lub poniżej**

Symbole pielęgnacyjne z czterema kropkami oznaczają, że przedmioty można prać w temperaturze do 60 stopni Celsjusza

**Prać w 70°C lub poniżej**

Pranie, które można prać w temperaturze do 70 stopni, w USA jest oznaczane symbolem wanny z pięcioma kropkami

Symbole prania z kropkami odnoszą się również do prania, które można prać w temperaturze 80 stopni (6 kropek) lub 90 stopni (7 kropek).

## Trójkąt: Symbole wybielania

Trójkąt lub symbol wybielania zazwyczaj pojawia się po symbolu wanny na etykiecie odzieżowej. Ważne jest, aby wiedzieć, że wybielanie można przeprowadzić na dwa sposoby: albo za pomocą tlenu, albo chloru. Każda metoda ma swój symbol. Oto przegląd wszystkich symboli wybielania:



### Wybielanie dozwolone

Symbol trójkąta na etykiecie prania oznacza, że każdy rodzaj wybielacza jest dozwolony.



### Nie wybielać

Przekreślony symbol trójkąta oznacza, że wybielacz nie jest dozwolony. Jeśli znajdziesz ten symbol, upewnij się, że używasz dobrego detergentu kolorowego lub takiego, który nie zawiera optycznych wybielaczy, które mogą zniszczyć kolor twoich ubrań.



### Nie wybielać

To przestarzała wersja symbolu "nie wybielać", którą możesz nadal znaleźć na starszych przedmiotach.



### Tylko wybielacz bezchlorowy

Dwie ukośne linie wewnątrz trójkąta oznaczają, że możesz używać wybielacza, aby rozjaśnić swoje ubrania – upewnij się tylko, że jest to wybielacz bezchlorowy.



### Wybielacz chlorowy

Litery CL w trójkącie na etykiecie prania oznaczają chlor i oznaczają, że twoje ubranie może być wybielane tylko za pomocą wybielacza chlorowego.

## Żelazko: Symbole prasowania

Symbol prasowania na etykiecie prania mówi sam za siebie – w końcu wygląda dokładnie jak żelazko. Symbol często uzupełniony jest kropkami, które wskazują maksymalną temperaturę prasowania. Znajdź je wszystkie poniżej.



### Nie prasować

Przekreślony symbol żelazka oznacza, że nie jest bezpieczne prasowanie twojego przedmiotu, ponieważ prasowanie może na stałe uszkodzić tkaninę.



### Nie prasować parowo

Jeśli tylko część parowa żelazka jest przekreślona, twoje ubranie może być prasowane, o ile nie używasz funkcji pary.



### Prasowanie dozwolone

Żelazko to ogólny symbol prasowania i oznacza, że prasowanie jest odpowiednie dla twojej tkaniny.



### Prać w 110°C

Ten symbol żelazka z kropką oznacza ekstra-delikatne prasowanie w maksymalnej temperaturze 110 stopni Celsjusza.



### Prać w 150°C

Symbol żelazka z dwiema kropkami wskazuje, że przedmiot można prasować w maksymalnej temperaturze 150°C.



### Prać w 200°C

Jeśli symbol żelazka ma trzy kropki, można używać wyższej temperatury do 200°C.

## Koło: Symbole czyszczenia chemicznego

Puste koło to ogólny symbol prania dla czyszczenia chemicznego. Wariacje tego symbolu prania dostarczają informacji o tym, jak odzież może być profesjonalnie czyszczona. Litery wewnątrz koła oznaczają rodzaj czyszczenia (czyszczenie na mokro, czyszczenie rozpuszczalnikami naftowymi lub innymi rozpuszczalnikami itp.). Jak w przypadku innych symboli prania, linie lub paski pod spodem określają potrzebę delikatnej pielęgnacji.

Przekreślone koło oznacza, że odzież nie może być czyszczona chemicznie.



### Czyszczenie chemiczne

Koło to ogólny symbol czyszczenia chemicznego.



### Nie czyścić chemicznie

Przekreślone koło oznacza, że czyszczenie chemiczne jest niedozwolone dla danego przedmiotu odzieżowego.



### Czyszczenie chemiczne, wszystkie rozpuszczalniki

Litera "A" wewnątrz symbolu czyszczenia chemicznego oznacza, że czyszczenie chemiczne jest możliwe z użyciem wszystkich rozpuszczalników do czyszczenia chemicznego.



### Czyszczenie chemiczne, perkloroetylen (PCE)

Litera "P" wewnątrz symbolu czyszczenia chemicznego oznacza, że czyszczenie chemiczne może być przeprowadzone z użyciem PCE lub rozpuszczalników naftowych.



### Czyszczenie chemiczne, tylko rozpuszczalniki naftowe

Litera "F" wewnątrz symbolu czyszczenia chemicznego oznacza, że czyszczenie chemiczne powinno być przeprowadzane tylko przy użyciu rozpuszczalników naftowych.



### Profesjonalne czyszczenie na mokro

Symbol czyszczenia chemicznego z literą "W" oznacza tylko profesjonalne czyszczenie na mokro.



### Metoda czyszczenia niedozwolona

Jeśli jakkolwiek metoda czyszczenia jest pokazana z przekreślonym kołem, nie powinna być stosowana.



### Delikatne profesjonalne czyszczenie na mokro

Koło z literą "W" i linią pod nim oznacza, że twój przedmiot wymaga delikatnego profesjonalnego czyszczenia na mokro.



### Ekstra-delikatne profesjonalne czyszczenie na mokro

Koło z literą "W" i dwiema liniami pod nim oznacza, że artykuł do prania wymaga ekstra-delikatnego profesjonalnego czyszczenia na mokro.

## Kwadrat: Symbole suszenia

Kwadrat z kołem w środku to ogólny symbol suszarki. Jeśli ten symbol pojawia się na etykiecie prania, oznacza, że odzież można suszyć w maszynie, chyba że kwadrat jest przekreślony. Różne wariacje tego symbolu suszenia dostarczają informacji o programach i ustawieniach temperatury, w jakich można suszyć pranie.



### Suszyć w suszarce

Kwadrat z kołem w środku oznacza, że przedmiot może być umieszczony w suszarce.



### Nie suszyć w suszarce

Przedmioty odzieżowe, które nie nadają się do suszenia w suszarce, są oznaczone symbolem X. Nie umieszczaj tych przedmiotów w suszarce.



### Suszenie na powietrzu

Symbol pielęgnacji prania w formie prostej kwadratu bez koła oznacza suszenie na powietrzu. Powinieneś suszyć te ubrania, wieszając je na (obrotowej) linie do ubrań lub na suszarce.