

# Modos Demo Extracción


Extractores de techo

Modo Demo

Campanas de isla y pared iQ700 e iQ500

Campanas de pared verticales e inclinadas iQ700 e iQ500

Campanas telescópicas iQ700



Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

**Activar el Modo Demo\*:**

- 1.- Apagar aparato.
- 2.- Apagar luz.
- 3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 seg.

**Apagar el Modo Demo:**

- 1.- Apagar aparato.
- 2.- Encender luz.
- 3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 seg.

\*La activación del Modo Demo en extractores de techo se realiza a través del mando de control remoto