

Modos Demo Lavadoras

WG54B2A1ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 seg tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 3.- Pulsar y mantener el botón de bajar "Selección rpm".
- 4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.
- 5.- Se activa el modo demo. (Aparece Shop en el display)

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora
- 2.- Esperar a que esté lista (display encendido)
- 3.- Presionar cualquier botón (menos encendido)
- 4.- Presionar el botón de encendido durante 5 seg



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WG56H2AXES, WG56H2A0ES, WG44H2A0ES

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 seg tras encender la lavadora)
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición. ECO 40°-60°
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
- 4.- Seleccionar el programa en 5ª posición. "Delicado seda)
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WG56G2ZAES, WG56G2Z1ES, WG44G2FAES, WG44G2F1ES, WG44G2ZAES, WU14UT6KES, WU14UT62ES

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 seg tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m."
- 4.- Selecciona el programa en 5ª posición.
- 5.- Soltar tecla.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WI14W542ES, WI12W327ES, WI12W326ES

Modo Demo

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 seg tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "Selección r.p.m."
- 4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demo Lavadoras-secadoras

WN54C2A0ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 seg. tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa "ECO 40-60".
- 3.- Mantener pulsado el botón de revoluciones. Pulsar y mantener la tecla "+".
- 4.- Seleccionar el programa "Delicado".
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WN44G2A0ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 seg. tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 6ª posición "express 15".
- 3.- Pulsar y mantener el programa en 1ª posición (Algodón) y la tecla selector de revoluciones (Centrif.).
- 4.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WN34A1V0ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 seg. tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 6ª posición "camisas/business".
- 3.- Pulsar y mantener el botón de "Selección r.p.m."
- 4.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WG54B2A1ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 seg. tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 3.- Pulsar y mantener el botón de bajar "Selección rpm".
- 4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.
- 5.- Se activa el modo demo. (Aparece Shop en el display).

Desactivar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora
- 2.- Esperar a que este lista (display encendido)
- 3.- Presionar cualquier botón (menos encendido)
- 4.- Presionar el botón de encendido durante 5 seg.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WG56H2AXES, WG56H2A0ES, WG44H2A0ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 seg tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición. ECO 40°-60°
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
- 4.- Seleccionar el programa en 5ª posición. "Delicado seda")
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WG56G2ZAES, WG56G2Z1ES, WG54G2F1EP, WG54G2Z1ES, WG44G2FAES, WG44G2F1ES, WG44G2ZAES, WU14UT6KES, WU14UT6ZES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:

- 1.- Apagar y encender de nuevo la lavadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 seg. tras encender la lavadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección rpm"
- 4.- Selecciona el programa en 5ª posición.
- 5.- Soltar tecla.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WI14W54ZES, WI12W327ES, WI12W326ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la lavadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 seg tras encender la lavadora)
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "Selección rpm."
- 4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demo Secadoras

WR74B2D0ES

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la secadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 seg. tras encender la secadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 3.- Se debe pulsar y pulsar el botón debajo de "Ajuste de secado" y simultáneamente.
- 4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
- 5.- El modo demo se ha activado.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WQ46H2B0ES

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la secadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 seg tras encender la secadora).
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
- 3.- Se debe pulsar y mantener el botón: "Tipo de secado".
- 4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ42G200ES, WQ35G2D0ES, WT45HV00ES

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender la secadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 seg tras encender la secadora)
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición
- 3.- Se debe pulsar y mantener el botón: "Seco".
- 4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:

Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.