



## Vista generale dei programmi di lavaggio

<b>Tipo di tessuti</b> Osservare attentamente i simboli riportanti sulle etichette della biancheria.	<b>Quantità di biancheria ammessa</b>	<b>Programmi di lavaggio* (secondo il modello di lavatrice)</b>	<b>Selector de Temperatura</b>	<b>Grado di sporco della biancheria, consigli e ossevazioni pratiche</b>	<b>Funzioni complementari (secondo il modello di lavatrice)</b>	<b>Durata del programma (min. appross.) ***</b>
<b>Biancheria resistente e colorata (tessuti resistenti con colori resistenti), colorata (tessuti resistenti con colori resistent)</b> 	4,5 kg	Cotone/Colorati	30 – 60 °C	normale  Ciclo di risciacquo complementare, flot, Escl. centrif. finale velocità di centrifuga ridotta	senza funzione  «Extra Risciacquo», «Escl. centrif. finale»	118  125
			60 °C	manchiata  Ciclo di risciacquo complementare, flot, Escl. centrif. finale velocità di centrifuga ridotta	senza funzione  «Extra Risciacquo», «Escl. centrif. finale»	128  138
			90 °C	intenso  Ciclo di risciacquo complementare, flot, Escl. centrif. finale velocità di centrifuga ridotta	senza funzione  «Extra Risciacquo», «Escl. centrif. finale»	118  132
		Cotone/Colorati con Prelavaggio**	60 °C	intenso  Ciclo di risciacquo complementare, flot, Escl. centrif. finale velocità di centrifuga ridotta	senza funzione  «Extra Risciacquo», «Escl. centrif. finale»	138  148
		<b>Biancheria molto delicada di lana o misti di lana lavabile a mano o a macchina, per esempio cachemire, angora, mohair</b> 	2,0 kg	Lana/Pregiati	freddo/ 0 – 30 °C	normale  Ciclo di risciacquo complementare, flot, Escl. centrif. finale velocità di centrifuga ridotta

Tipo di tessuti	Quantità di biancheria ammessa	Programmi di lavaggio* (secondo il modello di lavatrice)	Selector de Temperatura	Grado di sporco della biancheria, consigli e osservazioni pratiche	Funzioni complementari (secondo il modello di lavatrice)	Durata del programma (min. appross.) ***
Osservare attentamente i simboli riportanti sulle etichette della biancheria.						
<b>Biancheria delicata lavabile a macchina,</b> per esempio cotone o lino, fibra sintetica o tessuti misti	2,25 kg	<b>Sintetici 30, 40, 60 °C</b>	<b>30 – 60 °C</b>	normale  Ciclo di risciacquo complementare, flot, Escl. centrif. finale velocità di centrifuga ridotta	senza funzione  «Extra Risciacquo», «Escl. centrif. finale»	118  125

## Programmi complementari

Selettore dei programmi	Osservazioni/Applicazione	Duración del programa (min. appross.) ***
<b>Risciacquo</b>	Ciclo de risciacquo, con centrifuga. Per inamidare o risciacquare la biancheria lavata a mano. massima velocità di centrifuga: 800 o 1000 r.p.m. (secondo modello).	15
<b>Centrifugazione</b>	Ciclo de centrifuga per la centrifuga della biancheria lavata a mano. L'acqua o di risciacquo deve essere espulsa prima di iniziare il ciclo di centrifuga. Massima velocità di centrifuga: 800 r.p.m. o 1000 r.p.m. (secondo modello).	10
<b>Scarico acqua</b>	La scarica dell'acqua di risciacquo avviene al termine del programma di lavaggio con la opzione Ø. Lavaggio delicato della biancheria molto delicata.	2

\* In tutti i programma senza prelavaggio, versare il detersivo nel scomparto **II** (a sinistra).

\*\* Spartire il detersivo tra i scomparti **I** e **II**.

\*\*\* I valori di durata dei programmi elencati nella tabella sono indicativi e possono differire in funzione della pressione, dal grado di durezza e dalla temperatura dell'acqua della rete dalla quale al lavatrice si alimenta, dalla temperatura del locale dove è installata la lavatrice, dal tipo e dalla quantità di biancheria che si introduce nella lavatrice, dal detersivo usato, dalle variazioni della tensione elettrica e dalle funzioni supplementari che sono state selezionate.

Per informazioni più dettagliate, veda al rispetto le istruzioni di uso e montaggio della lavatrice, che dovrà leggere attentamente, asservando rigorosamente i consigli e osservazioni di sicurezza che sono riportanti nelle istruzioni.