

Récapitulatif des programmes

Type de linge	Quantité de linge maxi.	Programme	Salissures, remarques	Fonctions supplémentaires	Durée du programme en minutes (approx.)*	
Textiles résistants en coton ou en lin, textiles résistants à l'ébullition 	4,5 kg	Blanc/couleurs à 30, 40, 60 °C	légères à normales	aucune	115	
			très légères à légères	«Rapide»	75	
			Rinçage supplémentaire	«Niveau plus»	125	
				Réduction du froissage	«Facile 	120
			Intensif à 60 °C	Présence de taches	aucune	135
			Couleurs à 60 °C avec pré-lavage	intenses	aucune	140
	Blanc à 90 °C	intenses	aucune	120		
Textiles faciles à entretenir, en coton, en matière synthétique ou en tissu mixte 	2,0 kg	Synthétiques à 30, 40, 60 °C	légères à normales	aucune	75	
			très légères à légères	«Rapide»	45	
			Rinçage supplémentaire	«Niveau plus»	85	
			Réduction du froissage	«Facile 	80	
Textiles délicats, faciles à entretenir, en coton, en matière synthétique ou en tissu mixte (rideaux par ex.) 	2,0 kg	Délicat à 30 °C	légères à normales	aucune	45	
			très légères à légères	«Rapide»	40	
			Rinçage supplémentaire	«Niveau plus»	50	
			Réduction du froissage	«Facile 	50	
Textiles lavables en laine ou contenant de la laine 	2,0 kg	Laine Froid à 30 °C	légères à normales	aucune	55	
			très légères à légères	«Rapide»	35	
			Rinçage supplémentaire	«Niveau plus»	60	
			Réduction du froissage	«Facile 	50	

Programmes supplémentaires

Programme	Remarques/Utilisation	Durée du programme en minutes (approx.)*
Rinçage	Rinçage séparé suivi d'un essorage à 800 t/minute maxi., pour textiles synthétiques. Rinçage du linge lavé à la main, ou pour amidonner.	15
Essorage	Essorage séparé, à 800 t/minute maxi. Avant l'essorage, la pompe de l'appareil vidange le bain lessiviel ou l'eau de rinçage. Essorage du linge lavé à la main.	10
Vidange	Vidange de l'eau de rinçage après un programme qui avait été réglé sur «Cuve pleine». Traitement en douceur du linge délicat.	2

* Les durées du programme susmentionnés peuvent varier suivant la pression de l'eau, sa dureté, sa température d'arrivée, suivant la température ambiante, la nature du linge et la quantité de linge, suivant le produit lessiviel utilisé. Les variations de tension secteur et les fonctions supplémentaires choisies influent également.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les notices d'utilisation et d'installation. Lisez ces notices attentivement et respectez les consignes de sécurité qu'elles contiennent.