




5600 055 203 (8303)



pl Instrukcja obsługi



Household Appliances

Internet: <http://www.bosch-hausgeraete.de>
Bosch Info-Team: DE Tel. 01 80/5 30 40 50 (EUR 0,12/Min. DTAG)

BOSCH

pl Spis treści

Przepisy bezpieczeństwa	4	Środek czyszczący	13
Zapoznanie się z urządzeniem . . .	6	Przegląd programów	16
Układ zmiękczenia wody	7	Zmywanie naczyń	17
Napełnianie soli specjalnej	8	Konserwacja	18
Napełnianie nabtyszczacza	9	Szukanie usterek	20
Naczynia nie nadające się		Wzywanie serwisu	22
do zmywarki	10	Wskazówki	23
Układanie naczyń	11	Instalacja	24

Przepisy bezpieczeństwa

Przy dostawie

- Sprawdzić stan opakowania i zmywarkę pod względem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia, lecz porozumieć się z dostawcą.
- Usunąć opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Tektura falista wytworzona jest głównie z makulatury.
- Kształki styropowe są spieniane bez użycia gazu FCKW.
- Folia polietylenowa (PE) wykonana jest częściowo z surowca wtórnego.
- Rama drewniana (o ile występuje) są z drewna odpadowego, nieimpregnowanego.
- Taśmy opakunkowe (o ile występują) wykonane są z polipropylenu (PP).

Podczas instalowania

- Ustawić i podłączyć zmywarkę zgodnie z instrukcją instalowania i montażu.
- Podczas instalowania zmywarka nie może być podłączona do sieci.
- Upewnić się, że system przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej jest prawidłowo wykonany.
- Parametry przyłącza elektrycznego i dane na tabliczce identyfikacyjnej zmywarki muszą być zgodne.
- Urządzenia przeznaczone do zabudowania lub zintegrowane instalować tylko pod ciągłym blatem roboczym, który jest przykręcony do sąsiednich szafek, celem zapewnienia stateczności ustawienia.
- Po ustawieniu zmywarki wtyczka sieciowa musi być swobodnie dostępna.
- Przy niektórych modelach:
W obudowie z tworzywa sztucznego na przyłączy wody znajduje się zawór elektryczny, przez wąż dopływu są poprowadzone przewody podłączeniowe. Nie przecinać tego węża, obudowy z tworzywa sztucznego nie zanurzać w wodzie.



Ostrzeżenie

Jeśli urządzenie nie stoi we wnęcie i przez to pozostawiony jest dostęp do ściany bocznej, to strefa zawiasów drzwi musi zostać osłonięta z boku (niebezpieczeństwo skaleczenia). Stosowne osłony to akcesoria specjalne, które można nabyć w serwisie lub handlu specjalistycznym.

Używanie codzienne



Ostrzeżenie

Noże i inne przybory z ostrymi końcówkami należy układać w koszu na naczynia końcówką na dół lub poziomo.

- Zmywarkę używać tylko w gospodarstwie domowym i tylko do przeznaczonego celu: zmywania naczyń domowych.
- Nie siadać lub stawać na otwartych drzwiach! Urządzenie może się przewrócić.
- Woda w komorze mycia nie jest wodą pitną.
- Nie dodawać żadnego rozpuszczalnika do komory mycia. Występuje zagrożenie wybuchowe.
- Podczas trwania programu, drzwi otwierać bardzo ostrożnie. Występuje niebezpieczeństwo wytrysku wody z urządzenia.

Obecność dzieci w domu

- Nie pozwalać małym dzieciom na zabawy ze zmywarką lub na jej obsługiwanie.
- Uniemożliwić małym dzieciom dostęp do środka czyszczącego i płynu nabłyszczającego.
- Uniemożliwić małym dzieciom dostęp do otwartej zmywarki, w niej mogą znajdować się pozostałości środka czyszczącego.

Zabezpieczenie przed dziećmi *

* w niektórych modelach.

Należy zwracać uwagę na rysunki przedstawione na tylnej okładce.

- 40 Włączanie zabezpieczenia przed dziećmi
- 41 Otwieranie drzwi z włączonym zabezpieczeniem przed dziećmi
- 42 Wyłączanie zabezpieczenia przed dziećmi

W przypadku wystąpienia szkód

- Naprawy i ingerencje w zmywarkę może przeprowadzać tylko specjalista.
- Podczas napraw i ingerencji urządzenie musi być odłączone od sieci. Wyciągnąć wtyczkę sieciową lub wyłączyć bezpiecznik. Ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel. Zakręcić zawór wody.

W przypadku usunięcia wyłужonego urządzenia

- Wyłужone urządzenie natychmiast pozbawić cech przydatności do użycia, w celu uniknięcia ewentualnych wypadków.
- Urządzenie należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Ostrzeżenie

Dzieci mogą zamknąć się w środku urządzenia (niebezpieczeństwo uduszenia) lub wywołać inne niebezpieczne sytuacje. Dlatego: wyciągnąć wtyczkę sieciową, odciąć i usunąć kabel sieciowy. Zamek drzwiowy tak zniszczyć, aby niemożliwić ponowne zamknięcie drzwi.

Zapoznanie się z urządzeniem

Rysunki panela obsługowego i wnętrza urządzenia znajdują się z przodu w kopercie.

Do poszczególnych pozycji kierowane są odnośniki w tekście.

Pulpit obsługi

- 1 Programator
- 2 Pozycja startu
- 3 Przebieg programu
- 4 Otwieracz drzwi
- 5 Włącznik główny (WŁĄCZ / WYŁĄCZ)
- 6 Przegląd programów
- 7 Lampka kontrolna

Wnętrze urządzenia

- 20 Górny kosz na naczynia z etażerką
- 21 Dodatkowy koszyk na sztućce dla górnego kosza na naczynia *
- 22 Górne ramię spryskujące
- 23 Dolne ramię spryskujące
- 24 Zbiornik soli specjalnej ze wskaźnikiem napełnienia *
- 25 Przełącznik zakresów twardości wody
- 26 Siłka
- 27 Koszyk na sztućce
- 28 Dolny kosz na naczynia
- 29 Zasułka zamykająca
- 30 Zbiornik na płyn nabłyszczający ze wskaźnikiem napełnienia
- 31 Komora środka czyszczącego
- 32 Tabliczka identyfikacyjna

* w niektórych modelach

Przed pierwszym użyciem należy zakupić:

- sól specjalną (tylko przy określonej twardości wody, patrz instrukcja)
- środek czyszczący
- płyn nabłyszczający

Stosować tylko produkty nadające się do zmywarek.

Układ zmiękczenia wody

Do uzyskiwania dobrych wyników zmywania potrzebna jest miękka woda, tzn. z niewielką zawartością wapna.

W przeciwnym razie na naczyniach i we wnętrzu zmywarki wydziela się osad wapienny.

Woda bieżąca do użycia w zmywarce, przekraczająca określony stopień twardości, musi być zmiękczona tzn. pozbawiona wapna.

Można to uzyskać przy pomocy soli specjalnej w układzie zmiękczenia wody w zmywarce.


Nastawienie i potrzebna przy tym ilość soli jest zależna od stopnia twardości wody bieżącej.

Nastawienie układu zmiękczenia wody


- Zasięgnąć informacji o twardości dostarczanej wody bieżącej. Pomocne może być przedsiębiorstwo wodociągów lub serwis.
- Wartość ustawienia odczytać w tabeli twardości wody.

Tabela twardości wody

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	3
12-16	17-29	12-20	2,1-2,9	2
7-11	12-16	9-11	1,2-2,0	1
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0



- Wartość nastawienia na przełączniku zakresu twardości wody **25**.



* w niektórych modelach

Napełnianie soli specjalnej

Sposób działania soli

W czasie płukania sól wymywana jest automatycznie ze zbiornika na sól do systemu zmiękczenia i rozpuszcza kamień wapienny.

Roztwór zawierający rozpuszczony kamień wapienny wypompowany jest ze zmywarki. System zmiękczenia jest znowu gotowy do przyjęcia wody.


Ten proces regeneracji może zachodzić tylko wtedy, jeżeli w wodzie rozpuszczona jest sól.

Proszę otworzyć przykręcaną pokrywę zbiornika na sól [24].


Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wlać do zbiornika na sól ok. 1 litr wody.

W tym celu używać dostarczonego lejka do nasypywania soli.

Dosypywać taką ilość soli, (**żadną sól kuchenną**) aż pojemnik będzie pełny (maks. do 1,5 kg). W czasie wsypywania soli woda jest wypierana i odpływa. Z tego względu, solą należy napełniać bezpośrednio przed włączeniem zmywarki. (Aby zapobiec korozji). Dzięki temu przelewający się roztwór soli zostanie natychmiast rozcieńczony i wypłukany. Następnie oczyścić obszar napełnienia z resztek soli, prawidłowo zakręcić pojemnik bez skośnego ustawienia nakrętki.



* w niektórych modelach



Przy nastawieniu na '0' sól nie musi być wsypana, ponieważ w czasie pracy nie będzie ona zużywana. Przy nastawieniach od '1' do '4' należy napełnić solą.



Nie wolno nigdy dodawać środka czyszczącego do zbiornika na sól specjalną. Spowoduje to uszkodzenie systemu zmiękczenia wody.


Wskaźnik napełnienia solą

Niedobór soli należy uzupełnić, jak tylko zniknie kolorowy punkt na zakręcie pojemnika soli [24].


Napełnianie nabołyszczacza

Nabołyszczacz pobierany jest w czasie płukania naczyń, dzięki temu otrzymujemy błoyszczące szklanki i naczynia bez płam pozostawianych przez krople wody.

- Odchylić pokrywę zbiornika nabołyszczacza [30]. W tym celu nacisnąć na oznaczenie  na pokrywce zbiornika nabołyszczacza i równocześnie unieść pokrywę chwytając ją za uchwyt .



- Włożyć nabołyszczacz poprzez otwór, aż wskaźnik poziomu płynu stanie się ciemny.
- Zamknąć pokrywę, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia.




Wskazówka

Stosować płyn nabołyszczający przeznaczony tylko do zmywarek domowych. Rozlany płyn nabołyszczający może przy następnym zmywaniu spowodować nadmierne wydzielenie piany i dlatego należy go usunąć ściągą.

Nastawianie stężenia nabołyszczacza

Stężenie nabołyszczacza można nastawiać bezstopniowo. Regulator stężenia nabołyszczacza nastawiony jest fabrycznie na 4.


Nastawienie regulatora stężenia nabołyszczacza zmieniać tylko wtedy, jeżeli na umytych naczyniach pozostają metaliczne smugi (przekręcić w kierunku -) lub plamy po kroplach wody (przekręcić w kierunku +).



Regulator stężenia nabołyszczacza

Wskaźnik napełnienia środkiem do nabołyszczania

Ilość płynu do nabołyszczania jest wystarczająca, dopóki nie zaświeci się wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika [30].



Wskaźnik napełnienia nabołyszczacza

Naczynia nie nadające się do zmywarki

Do zmywania w zmywarce na nadają się:

- naczynia i sztucze drewniane. One ulegają wylugowaniu i tracą walory estetyczne; także zastosowane kleje nie są dostosowane do występujących temperatur.
- wrażliwe szkło dekoracyjne, naczynia artystyczne i wazony, a szczególnie antyki i naczynia o niepowtarzalnych cechach. Dekoracje na nich nie są odporne na działanie zmywarek mechanicznych.

Ponadto nieprzydatne są części z tworzywa sztucznego wrażliwego na działanie ciepłej wody, naczynia miedziane i cynowe. Wzory na szkłe, elementy aluminiowe i srebrne wykazują skłonności do zabarwienia lub wyblaknięcia. Również niektóre rodzaje szkła, np. kryształ, po wielu procesach zmywania mogą ulec zmatowieniu. Materiały cechujące się zdolnością nasączenia, jak gąbki i ściereki, nie mogą znaleźć się w zmywarce.

Zalecenie:

Niech Państwo w przyszłości kupują tylko naczynia z oznakowaniem przydatności do zmywania w zmywarce.



Wskazówka

Naczyni zabrudzonych popiołem, woskiem, smarem stałym lub farbą nie zmywać w zmywarce.

Uszkodzenia szkła i naczyń

Przyczyny:

- Rodzaj szkła i proces jego wytwarzania.
- Skład chemiczny środka czyszczącego.
- Temperatura wody programu zmywającego.

Zaleca się:

- Używać szkła i porcelanę oznaczoną przez producenta jako nadającą się dla zmywarek.
- Stosować środek czyszczący oznaczony przez producenta jako szanujący naczynia, zasięgnąć informacji u producenta środka.
- Wybierać jak najkrótszy program.
- W celu uniknięcia szkód, po zakończeniu programu możliwie szybko wyjąć szkło i sztucze ze zmywarki.

Układanie naczyń

Wkładanie naczyń do zmywarki

Najpierw należy usunąć z naczyń większe resztki potraw.

Splukiwanie naczyń pod bieżącą nie jest konieczne.

Naczynia ułożyć w taki sposób, aby

- wszystkie naczynia, takie jak filiżanki, szklanki, kieliszki, garnki itp. ustawione były otworem na dół,
- naczynia z wypukłościami lub zagłębieniami ustawić ukośnie, aby woda mogła swobodnie spływać,
- naczynia stały pewnie i nie mogły się przewrócić,
- naczynia nie przeszkadzały w swobodnych obrotach obu ramion natryskowych.


W zmywarce nie zmywać bardzo małych naczyń, gdyż wypadają one łatwo z koszy.

Wymywanie naczyń

W celu uniknięcia zmożenia naczyń w dolnym koszu kroplami wody spadającymi z kosza górnego, zaleca się opróżnienie najpierw dolnego a potem górnego kosza.

Filiżanki, szklanki i kieliszki


Kosz górny [20]



* w niektórych modelach

Garnki

Kosz dolny [28]



Sztućce


Sztućce wkładać zawsze nieposortowane, uchwytem na dół (ostrożnie, ostrza noży). W taki sposób strumień wody może lepiej osiągnąć poszczególne części.

Aby zapobiec niebezpieczeństwu zranienia, proszę kłaść długie, spiczaste części i noże na etażerę (w niektórych typach), albo na specjalną etażerę przeznaczoną na noże (jako wyposażenie dodatkowe).

Składane kolce *

* w niektórych typach

Kolce można składać, co ułatwia ułożenie garnków i misek.



Głowica myjąca do blach do pieczenia *

* w niektórych modelach.


Należy zwracać uwagę na rysunki przedstawione na okładce. Duże blachy lub ruszty można zmywać przy pomocy głowicy myjącej do blach do pieczenia. W tym celu należy wyjąć kosz górny i zamocować głowicę myjącą w sposób przedstawiony na rysunku. Blachy ustawiać zgodnie z rysunkiem.

Blachy należy ustawić tak jak zilustrowano to na rysunku, aby strumień wody mógł dotrzeć do wszystkich elementów (maks. 2 blachy do pieczenia i 2 ruszty).

Etażera *

* wz etażerą niektórych typach


Kieliszki na długich nóżkach i wysokie szklanki opierać o brzeg etażery (nie o inne naczynia).





Szklanki, filiżanki i oraz mniejsze naczynia można ustawić na odchylanych półkach, które znajdują się w górnym koszu.

Przestawianie wysokości kosza *

* w niektórych typach



Kosz górny można wsunąć zależnie od potrzeby na górnych lub dolnych rolkach, wtedy otrzymamy więcej miejsca na wysokie naczynia odpowiednio w górnym, albo w dolnym koszu.



Środek czyszczący

Wskazówki dotyczące środka czyszczącego

Dostępne w handlu markowe środki czyszczące dla zmywarek, płynne, proszkowe lub kostki (TABS) można używać w Państwa zmywarce (ale żaden środek do zmywania ręcznego!).

Na rynku dostępne są obecnie trzy typy środków czyszczących:

1. zawierające fosforan i chlor
2. zawierające fosforan, bez chloru
3. bez fosforanu i chloru

W przypadku twardej wody bieżącej i stosowania środka czyszczącego bez zawartości fosforanu może dojść szybciej do powstania białego osadu na naczyniach i ścianach wnętrza zmywarki. Ich powstawanie można uniknąć poprzez dodanie większej ilości środka czyszczącego.

Środki czyszczące bez zawartości chloru mają słabsze działanie wybielające. Może to prowadzić do silniejszego powstawania osadu po herbacie i zafarbowaniu częściach z tworzyw sztucznych.

Środkiem zaradczym jest w tym wypadku:

- użycie skuteczniejszego / intensywniejszego programu zmywania lub
- dodanie większej ilości środka czyszczącego lub
- użycie środka czyszczącego zawierającego chlor.


Informację o przydatności środka czyszczącego do srebra znajdują Państwo na opakowaniu.

W przypadku dalszych pytań, proponujemy zwrócić się o poradę do producenta środków mycia naczyń.

Komora środka czyszczącego ze skalą dozowania

Podziałka dozowania w komorze środka czyszczącego ułatwia napełnienie odpowiedniej ilości.

Do komory mieści się 15 ml środka czyszczącego do dolnej linii, 25 ml do środkowej linii. Komora ma pojemność 40 ml (całkowicie napełniona).



Wskazówka

Jeżeli komora środka czyszczącego jest jeszcze zamknięta, proszę nacisnąć zatrask, wtedy pokrywa otworzy się.

Napełnianie środkiem czyszczącym


- Środek czyszczący dodać do komory 31.
W celu zapewnienia prawidłowego dozowania należy przestrzegać wskazówek producenta środka czyszczącego umieszczonych na opakowaniu.
- Zróżnicowanie zdolności rozpuszczania się kostek środka czyszczącego pochodzących od różnych producentów, może spowodować przy krótszych programach ewentualne niepełne rozwinięcie się zdolności czyszczących. Proszkowe środki czyszczące są lepiej przystosowane do tych programów.
W przypadku programu „Intensywnego” (w niektórych modelach) rozsypać ok. 10 - 15 ml środka czyszczącego na drzwi urządzenia.



Wskazówka dotycząca oszczędności

Jeżeli naczynia są tylko lekko zabrudzone, wtedy wystarczy na ogół trochę mniej środka czyszczącego niż podano.

- Zamknąć pokrywę zbiornika środka czyszczącego.
W tym celu (1) zasunąć pokrywę i (2) na końcu lekko nacisnąć, aż do słyszalnego zatrasku.



- W przypadku użycia pastylek TABS przeczytać na opakowaniu środka, gdzie należy je włożyć (np. kosz na sztućce, komora środka czyszczącego, itd.).
Zwrócić uwagę, że przy użyciu pastylek TABS pokrywa komory środka czyszczącego musi być również zamknięta.

 Uwaga!**Ważna wskazówka dotycząca zastosowania zespolonych środków czyszczących**

W przypadku zastosowania tak zwanych zespolonych środków czyszczących, które mają zastąpić użycie np. płynu nabyłyszczającego lub soli specjalnej, prosimy o przestrzeganie następujących ważnych wskazówek:

- Niektóre produkty ze zintegrowanym środkiem do nabyłyszczania wykazują optymalną skuteczność tylko przy określonych programach.
- W przypadku urządzeń z programami automatycznymi, produkty tego typu rzadko wykazują pożądaną skuteczność.
- Produkty, mające zastąpić użycie soli regenerującej, mogą być używane tylko w określonym zakresie twardości wody.
- Chcąc używać takie produkty zespolone należy dokładnie przeczytać instrukcję ich stosowania lub ewentualnie wskazówki na opakowaniu!


W wypadku wątpliwości należy zwrócić się do producenta środka czyszczącego, szczególnie wtedy gdy:

- naczynia, po zakończeniu programu są bardzo mokre.
- powstają osady wapienne.

W przypadku reklamacji mających bezpośredni związek z używaniem tego typu produktów, roszczenia gwarancyjne nie będą uwzględnione!

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Programy odpowiednie dla Państwa zmywarki wymienione są na pulpicie obsługi.



Wybór programu

Na podstawie rodzaju naczyń, ich ilości wzgl. stanu zabrudzenia, z przeglądu programów mogą Państwo wybrać najskuteczniejszy dla danego przypadku.



Jak oszczędzać

Przy niepełnym wykorzystaniu pojemności maszyny często wystarczy najbliższy słabszy program.

Parametry programów

Parametry programów (czas trwania, zużycie energii i wody) znajdują Państwo w Krótkiej instrukcji. One odnoszą się do warunków normalnych.

Większe odchylenia mogą być spowodowane:

- różną ilością naczyń
- temperaturą dopływu wody
- ciśnieniem wody bieżącej
- temperatura otoczenia
- zakresem tolerancji napięcia sieciowego
- i tolerancjami zależnymi od maszyny (np. temperatura, ilość wody,...).

Ilości zużycia wody odnoszą się do wartości 2 nastawionej twardości wody.

Zmywanie naczyń

Włączanie urządzenia

- Otworzyć całkowicie zawór dopływu wody.
- Jeszcze raz sprawdzić, czy ramiona spryskującej obracają się swobodnie.
- Programator [1] ustawić na potrzebny program (kręcić tylko w prawo).
- Nacinać włącznik główny [5]. Lampka kontrolna świeci się na [7]. Program przebiega.

Wskaźnik przebiegu programu

Programator przekręca się w czasie zmywania zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wskazuje stan przebiegu programu.

Koniec programu

Program jest zakończony, gdy już nie słyszy się odgłosu pompy i programator osiągnął pozycję wyjściową („godz. 12“).

Wyłączanie urządzenia

Kilka minut po zakończeniu programu:

- Wyłączyć włącznik główny [5]. Lampka kontrolna [7] gaśnie.
- Zakręcić zawór wody (zbędne w przypadku Aqua-Stop). Ustawienia programatora nie trzeba zmieniać.
- Wyjąć naczynia po ich ochłodzeniu.

Przerwanie programu

- Wyłączyć włącznik główny [5].
- Lampka kontrolna gaśnie.
- W przypadku przyłącza ciepłej wody lub gdy urządzenie jest nagrzane, należy kilka minut przed zamknięciem drzwi, najpierw je przytknąć. W innym wypadku, z powodu zwiększenia objętości powietrza, drzwi mogą się ponownie otworzyć.
- W celu kontynuacji przebiegu programu włączyć znów włącznik główny.

Zmiana programu

- Wyłączyć wyłącznik główny [5].
- Programator [1] nastawić na nowowybrany program (kręcić tylko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara!).
- Włączyć ponownie wyłącznik główny [5].

Sprawdzić, czy komora środka czyszczącego jest jeszcze zamknięta. W innym wypadku jeszcze raz napełnić środkiem czyszczącym.



Wskazówka

Jeśli podczas pracy urządzenie pozbawione zostanie dopływu prądu, np. poprzez wyłączenie lub zanik zasilania sieciowego, wszystkie ustawienia pozostaną zapisane w pamięci. Praca będzie automatycznie dalej kontynuowana z chwilą włączenia zasilania prądowego.

Konserwacja

Regularne kontrole i konserwacja zmywarki pomagają zapobiegać usterkom. Daje to oszczędności czasu i środków. Z tego względu należy od czasu do czasu przyrzeć się uważnie zmywarce.

Stan ogólny zmywarki

Sprawdzić komorę zmywania pod względem osadów tłuszczu i wapna. W razie stwierdzenia takich osadów:

- Komorę środka czyszczącego napełnić środkiem czyszczącym. Włączyć pustą zmywarkę wybierając program o najwyższej temperaturze zmywania.

Czyszczenie uszczelki drzwiowej:

- W regularnych odstępach czasu uszczelkę drzwiową przecierać wilgotną ścierką, w celu usunięcia osadów.

Sól specjalna

Kontrolować stan wskaźnika napełnienia solą [24]. W razie potrzeby uzupełnić niedobór soli.


Płyn nabłyszczający

Kontrolować poziom płynu w pojemniku [30]. W razie potrzeby uzupełnić niedobór płynu nabłyszczającego.

Filtry

Filtry [26] chronią pompę przed dużymi zanieczyszczeniami pozostającymi po zmywaniu. Zanieczyszczenia te mogą doprowadzić do zatkania filtrów.

- Po każdym zmywaniu skontrolować filtry, czy nie pozostały w nich resztki potraw.
- W przypadku konieczności wyjąć filtry. Po odkręceniu grubego filtra i mikrofiltra można wyjąć cały system filtrów. Usunąć resztki potraw i umyć filtry pod bieżącą wodą.
- W celu ponownego zamontowania należy włożyć system filtrów i skręcić gruby filtr i mikrofiltr.




Filtr

Ramiona natryskowe

Kamień wapienny i zanieczyszczenia z roztworu myjącego mogą zablokować dysze i łożyska ramion natryskowych [22] i [23].

- Sprawdzać dysze wylotowe ramion natryskowych, czy nie są zatkane resztkami potraw.
- W przypadku zatkania dysz wyjąć do góry dolne ramię natryskowe [23].
- Odkręcić górne ramię natryskowe [22].
- Ramiona natryskowe wymyć pod bieżącą wodą.
- Ramiona natryskowe ponownie zamontować (jedno wcisnąć do zatrzasku, drugie przykręcić).



Ramiona spryskujące

Szukanie usterek

Usuwanie drobnych usterek we własnym zakresie


Z doświadczeń wynika, że większość usterek występujących w codziennej eksploatacji, można usunąć we własnym zakresie bez wzywania serwisu. Oszczędza to naturalnie wydatków i zapewnia szybkie przywrócenie sprawności maszyny. Poniższy przegląd pomoże Państwu znaleźć przyczyny występujących usterek.

Zakłócenia

... po włączeniu

● Urządzenie nie zaczyna pracować.

- Zepsuty bezpiecznik domowy.
- Wtyczka urządzenia wyjęta z gniazdka.
- Drzwi urządzenia nie są prawidłowo zamknięte.
- Zakręcony zawór wody.
- Zatkane sitko węża dopływu wody. Urządzenie wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę urządzenia. Zakręcić zawór wody. Następnie oczyścić sitko znajdujące się na przyłączy węża dopływu. Na zakończenie przywrócić zasilanie prądowe, odkręcić zawór wody i włączyć urządzenie.



Uwaga

Pamiętaj o tym: Naprawy może przeprowadzać tylko specjalista. Niewłaściwie wykonane naprawy mogą wywołać duże szkody materialne i zagrożenia dla użytkownika.

... na urządzeniu

● Dolne ramię spryskujące obraca się z oporami.

- ramię spryskujące jest blokowane przez małe części lub resztki potraw.

● Pokrywy komory na środek czyszczący nie można zamknąć.

- Komora na środek czyszczący przepełniona.
- Mechanizm zablokowany przez sklejone resztki środka czyszczącego.

● Po zmywaniu resztki środka czyszczącego są przyklejone do komory na środek czyszczący.

- Pojemnik w czasie napełniania był wilgotny. Tylko suchy pojemnik napełniać środkiem czyszczącym.

● Po zakończeniu programu woda pozostaje w urządzeniu.

- Zatkany lub załamany wąż odpływowy.
- Zablokowana pompa odprowadzająca.
- Zatkane sitka.
- Nie zakończony program. Odczekać zakończenie programu.

... podczas zmywania

- **Nadzwyczajne wydzielanie piany**
 - Środek do ręcznego mycia naczyń w zbiorniku płynu nabtyszczającego.
 - Rozlany płyn nabtyszczający może spowodować przy następnym zmywaniu nadmierne wydzielanie piany, dlatego należy go wytrzeć ścierką.
- **Podczas zmywania urządzenie zatrzymuje się**
 - Przerwany dopływ prądu.
 - Przerwany dopływ wody.
- **Odgłos uderzeń podczas zmywania**
 - Ramię spryskujące uderza o naczynia.
- **Odgłos stukający podczas zmywania**
 - Naczynia nieprawidłowo ułożone.
- **Odgłos uderzeń zaworu napełniającego**
 - Spowodowany jest poprowadzeniem rurociągu wodnego i nie ma wpływu na funkcjonowanie maszyny. Brak środków zaradczych.


... na naczyniach

- **Resztki potraw pozostają częściowo na naczyniach.**
 - Naczynia źle ułożone, strumienie wody nie docierają do ich powierzchni.
 - Przepętniony kosz na naczynia.
 - Naczynia stykają się ze sobą.
 - Za mało środka czyszczącego.
 - Wybrano za słaby program zmywania.
 - Ruch ramienia spryskującego jest zablokowany przez naczynia.
 - Dysze ramienia spryskującego są zatkane resztkami potraw.
 - Zatkane sitka.
 - Źle osadzone sitka.
 - Zablokowana pompa odpływowa.
- **Na częściach z tworzyw sztucznych powstają odbarwienia.**
 - Za mało środka czyszczącego.
- **Na naczyniach pozostają częściowo białe plamy, szkło pokryte mlecznym nalotem.**
 - Za mało środka czyszczącego.
 - Za małą nastawioną dawkę płynu nabtyszczającego.
 - Mimo twardej wody brak dodatku soli specjalnej.
 - Urządzenie do zmiękczenia wody nastawione na zbyt niską wartość.
 - Nakrętka pojemnika na sól nie jest mocno dokręcona.
 - Dla porównania, po użyciu środka czyszczącego bez fosforanu, wypróbować środek czyszczący z fosforanem.

- **Nie wysuszone naczynia.**
 - Drzwi urządzenia za wcześniej otworzone i za wczesne wyjęcie naczyń.
 - Wybrano program bez suszenia.
 - Za mała nastawiona dawka płynu nablyszczającego.
- **Matowe szkło.**
 - Za mała nastawiona dawka płynu nablyszczającego.
- **Nie usunięte do końca resztki herbaty lub szminki.**
 - Środek czyszczący ma za słabe działanie wybielające.
- **Ślady rdzy na sztućcach**
 - Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie.
 - Za wysoka zawartość soli w wodzie płuczącej.
 - Nakrętka pojemnika na sól nie jest mocno dokręcona.
 - Podczas napełniania soli za dużo soli rozsypanej.
- **Szkło ulega zmatowieniu i zafarbowaniu, osadów nie można zetrzeć.**
 - Dodano nieodpowiedni środek czyszczący.
 - Szkło nie nadaje się do zmywania w zmywarkach mechanicznych.
- **Na szkłe i sztućcach pozostają smugi, szkło uzyskuje wygląd metaliczny.**
 - Za duża nastawiona dawka płynu nablyszczającego.

Wzywanie serwisu

Jeśli nie udało się Państwu usunąć usterki, prosimy zwrócić się do serwisu. Najbliższą Placówkę serwisową znajdzie Państwo w wykazie placówek. Prosimy o telefoniczne podanie numeru urządzenia (1) i numeru FD (2), znajdujące się na tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej na drzwiach urządzenia.



Uwaga

Prosimy o zwrócenie uwagi, że wezwanie specjalisty serwisowego, także w okresie gwarancji, w przypadku błędnej obsługi lub jednego z opisanych zaktóceń, nie jest bezpłatne.

Wskazówki

Wskazówka dotycząca usuwania odpadów

Stare urządzenie nie jest bezwartościowym odpadem!

Dzięki usunięciu odpadów w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego można odzyskać cenne surowce naturalne.

Wyciągnąć wtyczkę zasilania sieciowego wystłużonego urządzenia. Odciąć kabel sieciowy i usunąć go wraz z wtyczką. Zniszczyć zamek drzwiowy. W ten sposób uniemożliwią Państwo bawiącym się dzieciom zamknięcie się w środku urządzenia i zażegnają zagrożeniu dla ich życia.

W drodze do Państwa, nowe urządzenie było chronione przez opakowanie. Wszystkie zastosowane do tego celu materiały są przyjazne dla środowiska naturalnego i mogą być powtórnie wykorzystane. Prosimy również o Państwa pomoc i usunięcie tego opakowania w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Wszystkie części z tworzywa sztucznego są opatrzone międzynarodowymi oznakowaniami skrótowymi (np. >PS< polistyrol). Umożliwia to jednorodne sortowanie odpadów z tworzywa sztucznego według rodzajów i recykling w myśl ochrony środowiska naturalnego.

Prosimy o poinformowanie się u sprzedawcy lub lokalnej administracji o aktualnym sposobie usuwania opakowania.

Nie pozostawiać opakowania lub jego części bawiącym się dzieciom.

Niebezpieczeństwo uduszenia poprzez składane kartony i folię.

Wskazówki do badań porównawczych

Warunki do badań porównawczych przedstawione są na arkuszu dodatkowym „Wskazówki do badań porównawczych”. Parametry zużycia dla odpowiednich programów są przedstawione w Krótkiej instrukcji.

Uwagi ogólne

- Urządzeniom przeznaczone do zabudowania pod blatem roboczym lub zintegrowane, które zostaną później ustawione jako wolnostojące, należy zapewnić odpowiednią stateczność ustawienia np. przez przykręcenie do ściany albo zamontowanie ciągłego blatu roboczego, przykręconego do sąsiednich szafek.
- Tylko wersja dla Szwajcarii: Urządzenie można zamontować pomiędzy ścianami drewnianymi lub z tworzywa sztucznego bloku kuchennego bez żadnych dodatkowych przedsięwzięć. Jeżeli urządzenie nie jest podłączone poprzez wtyczkę i gniazdko, to muszą zostać spełnione odpowiednie przepisy bezpieczeństwa. Po stronie instalacji musi być zamontowany odłącznik wszystkich biegunów, rozwierający styki co najmniej 3 mm.

Instalacja

Właściwa eksploatacja zmywarki zależy od jej prawidłowego podłączenia. Parametry dopływu i odpływu, a także dane przyłącza elektrycznego muszą spełniać wymagane kryteria, które przedstawiono w następnych rozdziałach wzgl. w instrukcji montażu.

Podczas montażu przestrzegać podanej kolejności wykonywania czynności:

- kontrola przy dostawie
- ustawienie
- podłączenie do odpływu
- podłączenie do wody bieżącej
- podłączenie elektryczne

Dostawa

Zmywarka została fabrycznie poddana gruntownej kontroli prawidłowości działania. W wyniku tego pozostały ślady wody, który znikną po pierwszym procesie zmywania.

Ustawienie

Konieczne wymiary montażowe przedstawiono w instrukcji montażu. Zmywarkę należy wypoziomować przy pomocy stóp ze śrubami regulacyjnymi. Upewnić się co pewności ustawienia.

Podłączenie do odpływu

Konieczne czynności robocze przedstawiono w instrukcji montażu, w razie potrzeby zamontować syfon z króćcem odpływu.

Wąż odpływu połączyć z króćcem odpływu za pomocą dostarczonych części. Zważać, aby wąż nie miał załamań, nie był zaciśnięty i nie tworzył pętli. (Upewnić się, że żadna zatyczka nie blokuje odpływu zużytej wody!)

Podłączenie do wody bieżącej

Podłączenie do wody bieżącej wykonać zgodnie z instrukcją montażu za pomocą dostarczonych części do zaworu kurkowego wody. Zwrócić uwagę, aby wąż wody bieżącej nie był załamany, zaciśnięty i nie tworzył pętli.

W przypadku wymiany urządzenia na nowe należy zawsze zastosować nowy wąż dopływu wody bieżącej. Dotychczasowego węża nie wolno używać ponownie.

Ciśnienie wody:

co najmniej 0,5 bar, maksymalnie 10 bar. Jeżeli ciśnienie w sieci wodociągowej jest wyższe: zamontować przed zmywarką ogranicznik ciśnienia.

Natężenie przepływu wody dopływowej:

minimalnie 10 litrów/minutę.

Temperatura wody dopływowej:

najlepiej woda zimna; jeżeli woda ciepła - temperatura maksymalna 60 °C.

Podłączenie elektryczne

Urządzenie podłączać tylko do źródła prądu zmiennego o napięciu 230 V poprzez uziemione gniazdko zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązkowe zabezpieczenie patrz tabliczka znamionowa urządzenia ^[32].

Gniazdko musi znajdować się w pobliżu zmywarki i musi być wolnodostępne. Ewentualne zmiany podłączenia może przeprowadzić tylko uprawniony specjalista.

W przypadku zastosowania wyłącznika ochronnego (bezpiecznika) wolno

zastosować tylko typ z oznaczeniem . Tylko taki bezpiecznik gwarantuje spełnienie aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

Demontaż

Również tutaj bardzo ważna jest kolejność wykonywanych czynności: Najpierw należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Zamknąć zawór dopływu wody.

Zdjąć węże odpływu i dopływu wody z odpowiednich przyłączy.

Odkręcić śruby mocujące pod pulpitem roboczym. Zdemonstować listwę cokołu (jeżeli taka jest).

Wysunąć urządzenie, pociągnąć zanim ostrożnie wąż.

Transport

Opróżnić zmywarkę. Zabezpieczyć luźne części. Urządzenie transportować tylko w pozycji pionowej.

- Jeżeli urządzenie nie będzie transportowane w pozycji pionowej, resztki wody mogą dostać się do elektronicznego systemu sterowania urządzenia i spowodować błędy w przebiegu programów.




Zabezpieczenie przed skutkami mrozu

Jeśli urządzenie stoi w pomieszczeniu narażonym na mróz (np. domek letniskowy), należy je całkowicie opróżnić.

Zamknąć zawór wody, odłączyć wąż dopływowy i opróżnić.

de Änderungen vorbehalten

pl Zmiany zastrzeżone



Internet:
<http://www.bosch-hausgeraete.de>

5 600 055 203 pl (8303)
450 R