



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Cafetera automática**  
**Máquina de café**  
**Πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ**  
**Automata kávéfőző**  
**Автоматична кавомашина**  
**TIS 3.3.**



**BOSCH**



|           |                                 |     |
|-----------|---------------------------------|-----|
| <b>es</b> | Instrucciones de uso .....      | 5   |
| <b>pt</b> | Instruções de serviço .....     | 31  |
| <b>el</b> | Οδηγίες χρήσης .....            | 55  |
| <b>hu</b> | Használati utasítás .....       | 81  |
| <b>uk</b> | Інструкція з використання ..... | 105 |



A



B




C






D





1




2




3




4



5



6



7

# Índice

|                                                                                    |                                                                      |                                                                                   |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    | <b>Uso correcto del aparato . . . . . 6</b>                          |  | <b>Cuidado y limpieza diarios . . . . 20</b>                    |
|    | <b>Indicaciones de seguridad importantes . . . . . 6</b>             | Productos de limpieza. . . . . 20                                                 | Limpieza del aparato. . . . . 21                                |
|    | <b>Protección del medio ambiente . 8</b>                             | Limpieza la bandeja de goteo y el recipiente para los posos de café. . . 21       | Limpieza el sistema de leche. . . . . 21                        |
|                                                                                    | Ahorro de energía. . . . . 8                                         | Limpieza la unidad de escaldado . . . 22                                          |                                                                 |
|                                                                                    | Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente . . . . . 8 |  | <b>Programas de mantenimiento . 23</b>                          |
|    | <b>Presentación del aparato . . . . . 9</b>                          | Inicio Calc'nClean . . . . . 24                                                   |                                                                 |
|                                                                                    | Material suministrado . . . . . 9                                    |  | <b>¿Qué hacer en caso de avería? 25</b>                         |
|                                                                                    | Estructura y componentes . . . . . 9                                 |  | <b>Servicio de Asistencia Técnica 29</b>                        |
|                                                                                    | Elementos de mando . . . . . 10                                      | Datos técnicos . . . . . 29                                                       | Número de producto (E) y número de fabricación (FD). . . . . 29 |
|    | <b>Accesorios . . . . . 11</b>                                       | Condiciones de garantía . . . . . 30                                              |                                                                 |
|    | <b>Antes del primer uso . . . . . 12</b>                             |                                                                                   |                                                                 |
|                                                                                    | Instalación y conexión del aparato . . 12                            |                                                                                   |                                                                 |
|                                                                                    | Puesta en funcionamiento del aparato . . . . . 12                    |                                                                                   |                                                                 |
|    | <b>Manejo del aparato . . . . . 14</b>                               |                                                                                   |                                                                 |
|                                                                                    | Preparar café a partir de granos de café recién molidos . . . . . 14 |                                                                                   |                                                                 |
|                                                                                    | Preparación de bebidas con leche. . 14                               |                                                                                   |                                                                 |
|                                                                                    | Adaptar los ajustes de las bebidas . 15                              |                                                                                   |                                                                 |
|                                                                                    | Filtro de agua . . . . . 17                                          |                                                                                   |                                                                 |
|                                                                                    | Protección frente a bajas temperaturas . . . . . 17                  |                                                                                   |                                                                 |
|  | <b>Ajustes . . . . . 18</b>                                          |                                                                                   |                                                                 |
|                                                                                    | Desconexión automática . . . . . 18                                  |                                                                                   |                                                                 |
|                                                                                    | Activar/desactivar el tono de aviso. . 18                            |                                                                                   |                                                                 |
|                                                                                    | Selección del idioma . . . . . 18                                    |                                                                                   |                                                                 |
|                                                                                    | Ajustar la dureza del agua . . . . . 19                              |                                                                                   |                                                                 |
|                                                                                    | Configuración de fábrica . . . . . 19                                |                                                                                   |                                                                 |



## **Uso correcto del aparato**

Comprobar el aparato al sacarlo de su embalaje. El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.

Utilice la máquina sólo dentro de casa y a temperatura ambiente y no utilizarlo por encima de los 2000 m sobre el nivel del mar.



## **Indicaciones de seguridad importantes**

Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato y guárdelas para una posible consulta posterior. En caso de ceder el aparato a otra persona, acompáñelo siempre de las presentes instrucciones de uso.

Estos aparatos solo podrán ser usados por niños mayores de 8 años o personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales estén mermadas o cuya falta de conocimientos o de experiencia les impida hacer un uso seguro de los mismos, en caso de que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del aparato y del cable de alimentación, y además no deben manejar el aparato. No dejar que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo la supervisión de un adulto.

**⚠ Advertencia****¡Peligro de descarga eléctrica!**

- El aparato solo puede conectarse a una fuente de alimentación con corriente alterna través de un enchufe reglamentario con puesta a tierra. Asegúrese de que el terminal de tierra protector de la instalación doméstica está instalado de acuerdo con las normas vigentes.
- Conectar y usar el aparato sólo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo. En caso de que el cable de conexión del aparato se dañe y tenga que sustituirse, sólo podrá hacerlo el servicio de asistencia técnica.
- No utilizar el aparato en caso de que el cable de conexión o el propio aparato presenten daños visibles. En caso de errores, desenchufar inmediatamente o desconectar la tensión de alimentación.
- Con objeto de evitar posibles situaciones de peligro, las reparaciones sólo podrán ser realizadas por el servicio de asistencia técnica.
- No sumergir nunca el aparato ni su cable de conexión en el agua.

**⚠ Advertencia****¡Peligros derivados del magnetismo!**

El aparato contiene imanes permanentes que pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos como marcapasos o bombas de insulina. Los portadores de implantes electrónicos deben mantener una distancia mínima de 10 cm respecto a la parte frontal del aparato y al depósito de agua retirado.

**⚠ Advertencia****¡Peligro de asfixia!**

No permita que los niños jueguen con el embalaje. Guardar las piezas pequeñas en un lugar seguro, ya que son fáciles de tragar.

**⚠ Advertencia****¡Peligro de quemaduras!**

- El sistema de leche se calienta mucho. Después de utilizarlo, no lo toque hasta que se haya enfriado.
- Después de usar el aparato, las superficies (como el calentatazas) pueden permanecer calientes durante un tiempo.

**⚠ Advertencia****¡Peligro de lesiones!**

- Un uso erróneo del aparato puede causar lesiones.
- No introducir la mano en el molinillo.



## Protección del medio ambiente

### Ahorro de energía

- Apagar el aparato cuando no se esté utilizando.
- Ajustar el intervalo para desconexión automática al valor más bajo.
- En la medida de lo posible, no interrumpir el dispensado de café o de espuma. Si la preparación de café o espuma se detiene antes de tiempo, el consumo de energía es mayor y también es mayor la cantidad de agua residual de la bandeja de goteo.
- Descalcificar la cafetera regularmente para evitar sedimentaciones de cal. Los residuos de cal hacen que aumente el consumo de energía.

## Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Consulte a su distribuidor especializado sobre las vías actuales para la eliminación de desechos.



## Presentación del aparato

Este capítulo incluye un resumen del volumen de suministro, la estructura y los componentes de su aparato. Además, conocerá los diferentes elementos de mando.

**Nota:** Los colores y elementos individuales pueden variar según el modelo de aparato.

### Cómo utilizar el presente manual de instrucciones

Las cubiertas de este manual son desplegables por delante. Las ilustraciones están marcadas con números a los que se hace referencia en el manual.

Ejemplo: → Figura **1**

### Material suministrado

→ Figura **1**

- A** Cafetera automática
- B** Tira de prueba de dureza del agua
- C** Instrucciones de uso
- D** Vaporizador de leche

## Estructura y componentes

→ Figura **2**

- 1** Tecla on/off (funcionamiento modo ahorro)
- 2** Pantalla
- 3** Panel de mando
- 4** Asa del vaporizador de leche
- 5** Dispensador de bebidas para café de altura regulable
- 6** Vaporizador de leche (sujeción, vaporizador, tapa) de altura regulable
- 7** ja de goteo (recipiente para los posos de café, rejilla, cubierta, flotador)
- 8** Puerta para compartimento de elaboración
- 9** Placa de características
- 10** Unidad de elaboración
- 11** Tapa para conservar el aroma
- 12** Recipiente para café en grano
- 13** Mando giratorio para ajustar el grado de molido
- 14** Tapa del depósito de agua
- 15** Depósito de agua
- 16** Calienta tazas

## Elementos de mando

Tocando los campos puede seleccionarse e iniciarse, por ejemplo, la preparación de una bebida, así como ajustarse la intensidad del café.

| Tecla                                                                              | Significado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Encendido y apagado del aparato<br>Al encender y apagar el aparato, este realiza un enjuague automático.<br>El aparato no realizará el enjuague si:<br>■ todavía está caliente al encenderlo.<br>■ no se ha dispensado café antes de apagarlo.<br>El aparato está listo para el funcionamiento cuando se iluminan los LED de las teclas de selección de bebidas. El aparato cuenta con una función de desconexión automática. → "Ajustar la desconexión automática" en la página 18 |
| <b>Espresso</b>                                                                    | Elaboración de Espresso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Caffe Crema</b>                                                                 | Elaboración de Caffe Crema<br>o navegación de pantalla "◀" (volver sin guardar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cappuccino</b>                                                                  | Elaboración de Capuchino<br>o navegación de pantalla "▼" (navegación hacia abajo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Latte Macchiato</b>                                                             | Elaboración de Latte Macchiato<br>o navegación de pantalla "ok" (confirmar y guardar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Milk</b>                                                                        | Espumar la leche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Intensidad del café<br>Ajuste de la intensidad del café → "Adaptar el ajuste de las bebidas" en la página 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Calc'nClean</b>                                                                 | Iniciar el programa de mantenimiento<br>Parpadea cuando debe realizarse el programa de mantenimiento. → "Programa de mantenimiento Calc 'nClean" en la página 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Elaboración de 2 Espresso o 2 Caffe Crema simultáneamente. Colocar las tazas una al lado de la otra debajo del dispensador de café. → "Manejo del aparato" en la página 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | La cafetera automática dispone de un calienta tazas que puede activarse o desactivarse manualmente con la tecla. Si el calienta tazas está activado, se ilumina la tecla.<br> <b>Advertencia</b><br><b>¡Peligro de quemaduras!</b><br>¡El calienta tazas se calienta mucho!<br><b>Nota:</b> Para que las tazas se calienten bien, colocarlas con la base sobre el calienta tazas.                |

| Indicadores                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Se ilumina cuando debe llenarse con agua el depósito de agua, cuando el depósito no está disponible o cuando debe cambiarse el filtro de agua. Aparece un mensaje en la pantalla. |
|  | Se ilumina cuando deben vaciarse las bandejas.<br>Parpadea cuando la puerta del compartimento de elaboración está abierta.                                                        |
|  |                                                                                                                                                                                   |
| Se ilumina                                                                       | Listo para el funcionamiento, puede realizarse una selección                                                                                                                      |
| Intermitente                                                                     | Elaboración en marcha                                                                                                                                                             |
| Parpadea                                                                         | Esperando al servicio, p. ej., con Calc'nClean                                                                                                                                    |
| Apagado                                                                          | No disponible                                                                                                                                                                     |

## Pantalla

En la pantalla  se visualizan las bebidas seleccionadas, los ajustes y las opciones ajustables, así como la información acerca del estado de funcionamiento.

En la pantalla también aparecen mensajes que solicitan la intervención del usuario.

En la pantalla se muestra cada uno de los pasos que debe dar el usuario.

Una vez realizada la acción necesaria, por ejemplo, «Rellenar depósito de agua», el mensaje desaparecerá.

## Accesorios

Los siguientes accesorios se pueden obtener en establecimientos comerciales y a través del servicio de asistencia técnica:

| Accesorios                    | Número de pedido          |                                |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|                               | Establecimiento comercial | Servicio de asistencia técnica |
| Pastillas de limpieza         | TCZ8001                   | 00311807                       |
| Pastillas de descalcificación | TCZ8002                   | 00576693                       |
| Filtro de agua                | TCZ7003                   | 00575491                       |
| Set de limpieza               | TCZ8004                   | 00576331                       |

Encontrará los datos de contacto del servicio de atención al cliente de todos los países en las últimas páginas de este manual.



## Antes del primer uso

En este capítulo se explica cómo poner en marcha el aparato.

**Nota:** Utilizar este aparato únicamente en lugares no sometidos a congelación. Si el aparato se transporta o almacena a temperaturas por debajo de 0 °C, se deben esperar al menos 3 horas para ponerlo en marcha.

## Instalación y conexión del aparato

1. Retirar las láminas protectoras.
2. Colocar el aparato sobre una superficie plana, impermeable al agua y con suficiente capacidad de carga para resistir su peso.
3. Conectar el enchufe de red del aparato a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma a tierra.

**Nota:** Después de cada colocación esperar un poco (aprox. 5 segundos).

## Puesta en funcionamiento del aparato

### Encajar el vaporizador de leche

→ Figura 3

1. Tomar las piezas del vaporizador de leche de la funda.
2. Ensamblar el vaporizador de leche.
3. Encajar el vaporizador de leche en la parte delantera del aparato.

## Rellenar recipiente para café en grano

Con este aparato puede preparar bebidas a base de café con café en grano.

1. Abrir la tapa [11] del recipiente para café en grano [12].
2. Introducir café en grano.
3. Volver a cerrar la tapa.

### Notas

- Los granos de café glaseados, caramelizados o que contengan otros ingredientes ricos en azúcar obstruyen la unidad de preparación. Utilizar exclusivamente mezclas de granos de café puros para cafeteras automáticas.
- Los granos de café se muelen justo antes de cada elaboración.
- Guardar el café en grano en un lugar fresco y en envases cerrados para que conserve su calidad.
- Los granos de café pueden permanecer varios días en el recipiente para café en grano sin que pierdan su aroma.

## Rellenar depósito de agua

**Importante:** Llenar el depósito de agua a diario con agua limpia, fría y sin gas. Antes de utilizar el aparato, asegurarse de que exista suficiente agua en el depósito.

1. Retirar la tapa del depósito de agua.
2. Levantar el depósito de agua por el asa.
3. Llenar el depósito de agua hasta la marca «max».
4. Volver a introducir en posición recta el depósito de agua en su soporte y colocar la tapa del depósito de agua.

## Ajustar el idioma

1. Encender el aparato con la tecla ☺.  
En la pantalla aparece el idioma preseleccionado.
2. Pulsar repetidamente la "▼" tecla **Cappuccino** hasta que en la pantalla aparezca el idioma deseado.
3. Pulsar la "ok" tecla **Latte Macchiato** para confirmar el ajuste seleccionado.

El aparato se enjuaga y está listo para el funcionamiento cuando en la pantalla aparece "Seleccionar bebida".


### Notas

- La selección de idioma solo aparece automáticamente al encender por primera vez el aparato.
- Puede cambiar el idioma en cualquier momento. → "Ajustes" en la página 18

## Advertencias de carácter general

La cafetera automática está programada de fábrica con los ajustes estándar para lograr un funcionamiento óptimo.

- El aparato se desconecta automáticamente después de un tiempo seleccionado.
- Al pulsar una tecla se emite un sonido que puede desactivarse. → "Ajustes" en la página 18
- Cuando el aparato se usa por primera vez, tras ejecutar un programa de mantenimiento o si este ha estado inactivo durante largo tiempo, la primera bebida no tiene aún todo su aroma y no se debería beber.
- La primera vez que se utilice el aparato, solo se conseguirá una crema consistente y de poros finos después de haber preparado varias tazas de café.
- Tras un uso prolongado es normal que se formen gotas de agua en las rendijas de ventilación.
- El vapor producido no indica ninguna avería y se debe a motivos técnicos.



Antes de utilizar su nuevo aparato, comprobar y ajustar la dureza del agua. → "Ajustes" en la página 18



## Manejo del aparato

En este capítulo se ofrece información sobre cómo elaborar bebidas a base de café y leche. Contiene información sobre los ajustes, el filtro de agua y la adaptación del grado de molido, así como sobre la protección frente a bajas temperaturas.

**Nota:** Las bebidas recién elaboradas pueden estar muy calientes.

### Preparar café a partir de granos de café recién molidos

Puede seleccionarse entre Espresso y Caffè Crema. → *"Preparación de bebidas con leche" en la página 14*

El aparato está conectado. El depósito de agua y el recipiente para café en grano están llenos.

1. Colocar una taza debajo del dispensador de bebidas.
2. Ajustar la intensidad deseada del café pulsando 000 repetidamente.
3. Pulsar la tecla **Espresso** o **Caffè Crema**.

Se prepara el café y, a continuación, se llena la taza.

**Nota:** Pulsar de nuevo **Espresso** o **Caffè Crema** para detener la preparación de la bebida antes de tiempo.

### Preparación de bebidas con leche

Este aparato posee un vaporizador de leche. Se pueden preparar bebidas a base de café con leche o hacerse espuma en la leche.

**Nota:** Los restos de leche seca son difíciles de eliminar por lo que es imprescindible limpiarlos. → *"Cuidado y limpieza diarios" en la página 20*




### Advertencia

#### ¡Peligro de quemaduras!

El vaporizador de leche se calienta mucho. Sostener solo por el asa. Después de utilizarlo, no lo toque hasta que se haya enfriado.

### Cafés preparados con leche

Se puede seleccionar entre capuchino y latte macchiato. Para ello debe tenerse en cuenta la posición del dispensador de café y del vaporizador de leche.



El aparato está conectado. El depósito de agua y el recipiente para café en grano están llenos.

El vaporizador de leche está montado.

1. Llenar una taza o un vaso grandes con aprox. 100 ml de leche para el capuchino y con aprox. 150 ml de leche para el latte macchiato.
2. Colocar la taza o el vaso debajo del dispensador de bebidas.
3. Desplazar el dispensador de café y el vaporizador de leche completamente hacia abajo.
4. Ajustar la intensidad deseada del café pulsando 000 repetidamente.
5. Pulsar la tecla **Cappuccino** o **Latte Macchiato**.

Primero se espuma la leche en la taza o el vaso. Después se elabora el café y se dispensa en la taza o el vaso.

**Nota:** Pulsar de nuevo **Cappuccino** o **Latte Macchiato** para que el paso actual de salida de la bebida se detenga antes de tiempo.

## Espumar la leche

El aparato está conectado. El depósito de agua está lleno.

El vaporizador de leche está montado.

1. Llenar una taza o un vaso grandes con aprox. 100 ml de leche.
2. Colocar la taza o el vaso debajo del dispensador de bebidas.
3. Desplazar el dispensador de café y el vaporizador de leche completamente hacia abajo.
4. Pulsar la tecla **Milk**. Comienza a formarse la espuma en la leche.

**Nota:** Pulsar de nuevo **Milk** para detener el proceso antes de tiempo.

## Adaptar los ajustes de las bebidas

### Preparación de dos tazas al mismo tiempo

Antes de elaborar una bebida, puede seleccionar la elaboración de dos tazas al mismo tiempo.

Pulsando  se activa o desactiva la función.

En la pantalla se ilumina durante 5 segundos «Doble taza activada» o «Doble taza desactivada».

La función de doble taza es solo para **Espresso** y **Caffe Crema**, se iluminan las teclas. No es posible elaborar otras bebidas mientras la función de doble taza esté activada.

### Notas

- Las bebidas se elaboran en dos pasos (dos procesos de molido). Esperar hasta que el proceso haya concluido completamente.
- Si no se acciona ninguna tecla durante 90 segundos, el aparato cambia automáticamente al ajuste «Doble taza desactivada».

## Intensidad del café

Antes de elaborar una bebida, puede adaptarse la intensidad del café:

la intensidad deseada se selecciona pulsando .

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | muy suave  |
|  | suave      |
|  | normal     |
|  | fuerte     |
|  | muy fuerte |

**Nota:** La intensidad del café ajustada se activa para todas las bebidas a base de café.


## Cantidad de llenado

Se puede modificar la cantidad de llenado de las bebidas.

Mantener pulsados **Espresso** o **Caffe Crema** durante 3 segundos.

La elaboración comienza y parpadea la tecla seleccionada.

En la pantalla se muestra el tiempo transcurrido:



Cuando se alcanza la cantidad de llenado deseada, pulsar la tecla seleccionada para detener. La nueva cantidad de llenado surte efecto a partir de la siguiente elaboración de una bebida.

**Nota:** La cantidad de llenado puede ajustarse respectivamente para Espresso (25 - 60 ml) o Caffe Crema (80 - 200 ml). Siempre se elabora una cantidad mínima, Espresso aprox. 25 ml y Caffe Crema aprox. 80 ml.

## Duración del espumado

Se puede modificar la duración del espumado de las bebidas.

Mantener pulsados **Cappuccino**, **Latte Macchiato** o **Milk** durante 3 segundos.

Se comienza a espumar la leche y parpadea la tecla seleccionada.

En la pantalla se muestra el tiempo transcurrido:



Cuando se alcanza la duración del espumado deseada, pulsar la tecla seleccionada para detener.

**Nota:** El ajuste de la duración del espumado no influye en la cantidad de café.

## Ajustar el grado de molienda

Esta cafetera dispone de un molinillo regulable, que permite modificar el grado de molido del café como se desee.



### Advertencia

#### ¡Peligro de lesiones!


No introducir la mano en el molinillo.

#### ¡Atención!

El aparato puede sufrir daños. El grado de molido de café sólo debe modificarse con el molinillo en funcionamiento.

Con el molinillo en funcionamiento, ajustar el grado de molido con el mando giratorio [13].

- Grado de molido más fino: girar en sentido antihorario. (figura a)
- Grado de molido más grueso: girar en sentido horario. (figura b)



## Notas

- El nuevo ajuste solo surte efecto a partir de la segunda taza de café.
- Con granos de café muy tostados ajustar un grado de molido más fino, en caso de granos menos tostados ajustar un grado de molido más grueso.

## Filtro de agua

→ Figura 7

Un filtro de agua reduce los sedimentos de cal, así como las impurezas del agua, y mejora el sabor del café. Se pueden conseguir los filtros de agua en establecimientos comerciales o a través del servicio de asistencia técnica.

### Colocar o renovar el filtro de agua

Los filtros de agua nuevos se tienen que enjuagar antes de su primer uso.

El aparato está conectado. El depósito de agua está lleno.

1. Mantener pulsados  y **Calc'nClean** al menos 3 segundos.
2. Pulsar repetidamente la "▼" tecla **Cappuccino** hasta que aparezca la «Dureza agua» deseada.
3. Confirmar con la "ok" tecla **Latte Macchiato**.
4. Pulsar repetidamente la "▼" tecla **Cappuccino** hasta que aparezca «Filtro agua».
5. Confirmar con la "ok" tecla **Latte Macchiato**.

En la pantalla aparece «Act. filtro».

6. Sumergir el filtro de agua (abertura hacia arriba) en un recipiente lleno de agua hasta que ya no se formen burbujas de aire.  
→ Figura 7
7. A continuación presionar firmemente el filtro de agua en el interior del depósito de agua vacío.
8. Llenar el depósito de agua hasta la marca «max».
9. Colocar un recipiente de mín. 1,0 l de capacidad debajo del dispensador.
10. Pulsar la "ok" tecla **Latte Macchiato** para guardar el ajuste y comenzar el proceso de enjuague.
11. Pulsar la "<" tecla **Caffe Crema** para abandonar el menú.
12. A continuación vaciar el recipiente. El aparato vuelve a estar listo para funcionar.

## Retirar el filtro de agua

Si se retira el filtro de agua y no se utiliza ningún filtro de agua nuevo, realizar el ajuste correspondiente de la dureza del agua. → "Ajustar la dureza del agua" en la página 19

## Protección frente a bajas temperaturas

Con objeto de preservar el aparato contra posibles daños durante el almacenamiento o transporte al registrarse bajas temperaturas, deberá vaciarse primero completamente el agua del mismo.

**Información:** El aparato debe estar listo para el funcionamiento y el depósito de agua, lleno.

1. Colocar un recipiente grande debajo del dispensador del vaporizador de leche y desplazar el vaporizador de leche hacia abajo.
2. Mantener pulsada la tecla **Milk** al menos 5 segundos.  
El LED de la tecla parpadea, el aparato se calienta ahora.
3. En cuanto salga vapor del vaporizador de leche, retirar el depósito de agua.
4. Dejar que el aparato expulse el vapor. Esperar hasta que aparezca , depósito de agua vacío.
5. Apagar el aparato con la tecla .
6. Vaciar el depósito de agua y la bandeja de goteo y limpiar a fondo el aparato.

Ahora es posible transportar y almacenar el aparato.

**Nota:** La unidad de elaboración está ahora asegurada y no puede retirarse.



## Ajustes

Este aparato dispone de distintos ajustes de fábrica. Existe la posibilidad de adaptar los ajustes individualmente.

**Nota:** Si no se pulsa ninguna tecla en el plazo de 90 segundos, el aparato pasa al estado de seleccionar bebida sin ninguna memorización. Se mantienen los ajustes realizados con anterioridad.

Puede ajustarse lo siguiente:

### Desconexión automática

El aparato se apaga automáticamente después del último manejo de las teclas por un tiempo determinado. Este tiempo puede ajustarse, el ajuste puede ser desde 15 minutos hasta 4 horas.

1. Mantener pulsados **000** y **Calc'nClean** al menos 3 segundos.
2. Pulsar repetidamente la “▼” tecla **Cappuccino** hasta que aparezca «Auto Stand-by».
3. Confirmar con la “ok” tecla **Latte Macchiato**.  
Los ajustes de fábrica están activados, aparece la selección de idioma.
4. Pulsar la “▼” tecla **Cappuccino** y ajustar el tiempo. Se pueden realizar los siguientes ajustes:
  - transcurridos 15 min
  - transcurridos 30 min (ajuste de fábrica)
  - transcurrida 1 h
  - transcurridas 2 h
  - transcurridas 4 h
5. Confirmar con la “ok” tecla **Latte Macchiato**.  
Los ajustes de fábrica están activados, aparece la selección de idioma.
6. Pulsar la “<” tecla **Caffe Crema** para abandonar el menú.

## Activar/desactivar el tono de aviso

Cuando se acciona una tecla suena un tono de aviso.

Este tono puede activarse o desactivarse.

1. Mantener pulsados **000** y **Calc'nClean** al menos 3 segundos.
2. Pulsar repetidamente la “▼” tecla **Cappuccino** hasta que aparezca «Sonido».
3. Confirmar con la “ok” tecla **Latte Macchiato**.  
Los ajustes de fábrica están activados, aparece la selección de idioma.
4. Pulsar la “▼” tecla **Cappuccino** y seleccionar «Sonido act.» o «Sonido des.».
5. Confirmar con la “ok” tecla **Latte Macchiato**.  
Los ajustes de fábrica están activados, aparece la selección de idioma.
6. Pulsar la “<” tecla **Caffe Crema** para abandonar el menú.

### Selección del idioma

1. Mantener pulsados **000** y **Calc'nClean** al menos 3 segundos.
2. Pulsar repetidamente la “▼” tecla **Cappuccino** hasta que aparezca «Idioma».
3. Confirmar con la “ok” tecla **Latte Macchiato**.  
Los ajustes de fábrica están activados, aparece la selección de idioma.
4. Pulsar la “▼” tecla **Cappuccino** y ajustar el idioma deseado.
5. Confirmar con la “ok” tecla **Latte Macchiato**.  
Los ajustes de fábrica están activados, aparece la selección de idioma.
6. Pulsar la “<” tecla **Caffe Crema** para abandonar el menú.

## Ajustar la dureza del agua

Es importante ajustar correctamente la dureza del agua para que el aparato pueda indicar a tiempo el momento en que se debe descalcificar. El aparato está ajustado de fábrica con el grado de dureza 4.

La dureza del agua puede determinarse mediante la tira de prueba adjunta o se puede consultar llamando a la empresa de abastecimiento de agua de su zona.

1. Sumergir brevemente en agua corriente limpia la tira de prueba, dejar que escurra y, tras un minuto, leer el resultado.  
El número de los campos coloreados en la tira de prueba muestra el nivel de la dureza del agua.
2. Mantener pulsados **000** y **Calc'nClean** al menos 3 segundos.
3. Pulsar repetidamente la "▼" tecla **Cappuccino** hasta que aparezca la «Dureza agua» deseada.
4. Pulsar la "ok" tecla **Latte Macchiato** y confirmar.
5. Pulsar la "▼" tecla **Cappuccino** y ajustar la dureza del agua. Se pueden realizar los siguientes ajustes:
  - Dureza agua 1
  - Dureza agua 2
  - Dureza agua 3
  - Dureza agua 4 (ajuste de fábrica)
  - Filtro agua (si se utiliza)
  - Ablandad. H2O (ajuste en caso de que haya disponible un sistema de dureza de agua)
6. Pulsar la "ok" tecla **Latte Macchiato** para guardar el ajuste.
7. Pulsar la "<" tecla **Caffè Crema** para abandonar el menú.

En la tabla se muestra la correspondencia entre los niveles y los diferentes grados de dureza del agua:

| Nivel | Grado de dureza del agua |               |
|-------|--------------------------|---------------|
|       | Alemania (°dH)           | Francia (°fH) |
| 1     | 1-7                      | 1-13          |
| 2     | 8-14                     | 14-25         |
| 3     | 15-21                    | 26-38         |
| 4     | 22-30                    | 39-54         |

La dureza del agua puede modificarse en cualquier momento.

**Nota:** Proceder como sigue cuando se utiliza el filtro de agua (véase el capítulo «Accesorios»), → "Filtro de agua" en la página 17.

## Configuración de fábrica

Restablecer los ajustes de fábrica, se borran los ajustes personales.

1. Mantener pulsados **000** y **Calc'nClean** al menos 3 segundos.
2. Pulsar repetidamente la "▼" tecla **Cappuccino** hasta que aparezca «Config. fábr.».
3. Confirmar con la "ok" tecla **Latte Macchiato**.  
Los ajustes de fábrica están activados, aparece la selección de idioma.
4. Pulsar repetidamente la "▼" tecla **Cappuccino** hasta que en la pantalla aparezca el idioma deseado.
5. Pulsar la "ok" tecla **Latte Macchiato** para confirmar el ajuste seleccionado.  
El aparato se enjuaga y está listo para el funcionamiento cuando en la pantalla aparece "Seleccionar bebida".

## Cuidado y limpieza diarios

El aparato conservará su capacidad funcional durante mucho tiempo si se llevan a cabo la limpieza y los cuidados pertinentes. En este capítulo se explica como cuidar y limpiar correctamente el aparato.

### ⚠ Advertencia

#### ¡Peligro de descarga eléctrica!


Antes de iniciar la limpieza del aparato, extraer el cable de conexión de la red eléctrica. No sumergir nunca el aparato en agua. ¡No utilizar limpiadoras de vapor!

## Productos de limpieza

Para no dañar las distintas superficies si se emplea un producto de limpieza inadecuado, tener en cuenta las siguientes indicaciones.

No utilizar lo siguiente

- productos de limpieza abrasivos o corrosivos.
- productos de limpieza que contengan alcohol.
- estropajos o esponjas duras.



## Notas

- Los paños de limpieza nuevos pueden contener sales. Las sales pueden provocar una corrosión ligera en el acero. Por este motivo, lavar bien los paños antes de usarlos.
- Retirar siempre inmediatamente los restos de cal, café, leche y solución descalcificadora. Estos restos pueden producir corrosión.

### ¡Atención!

No todos lo componentes del aparato pueden lavarse en el lavavajillas.

→ Figura 5 - 7

#### No adecuado para lavavajillas:



|                              |
|------------------------------|
| Depósito de agua             |
| Tapa del depósito de agua    |
| Tapa para conservar el aroma |
| Unidad de elaboración        |
| Bandeja de goteo             |

#### Adecuado para lavavajillas:



máx.  
60°C

|                                   |
|-----------------------------------|
| Cubierta de bandeja de goteo      |
| Rejilla de goteo                  |
| Recipiente para los posos de café |
| Flotador                          |
| Vaporizador de leche              |
| Tapa del vaporizador de leche     |

## Limpieza del aparato

1. Limpiar la superficie de la cafetera con un paño suave y húmedo.
2. Limpiar el panel de control con un paño de microfibra.
3. Si es necesario, limpiar el dispensador de café tras la elaboración de cada bebida.

### Notas

- Si el aparato se enciende en frío o se apaga después de elaborar café, este ejecuta un enjuague automático. De este modo, el aparato se limpia por sí mismo.
- Si no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado (p. ej., durante las vacaciones), limpiar todo el aparato a fondo, incluidos el vaporizador de leche y la unidad de elaboración.

## Limpiar la bandeja de goteo y el recipiente para los posos de café

→ Figura **5**

**Nota:** La bandeja de goteo y el recipiente para los posos de café deberían vaciarse y limpiarse a diario para evitar la formación de moho. En caso de un uso frecuente vaciar de vez en cuando siempre que el flotador pueda verse claramente o cuando la indicación correspondiente aparezca en al pantalla.

1. Abrir la puerta.
2. Extraer hacia adelante la bandeja de goteo con el recipiente para los posos de café.
3. Retirar la chapa de goteo con la rejilla de goteo.

4. Vaciar y limpiar la bandeja de goteo y el recipiente para los posos de café.
5. Limpiar el interior del aparato (zona de la bandeja de goteo) con un paño.

## Limpiar el sistema de leche

→ Figura **6**

El sistema de leche se debería limpiar después de cada uso para eliminar restos.

### Advertencia

#### ¡Peligro de quemaduras!

El vaporizador de leche se calienta mucho. Sostener solo por el asa. Después de utilizarlo, no lo toque hasta que se haya enfriado.

1. Llenar un vaso con agua hasta la mitad y colocarlo debajo del dispensador.
2. Desplazar el vaporizador de leche completamente hacia abajo.
3. Pulsar la tecla **Milk**, se limpia el sistema de leche.
4. Desplazar el vaporizador de leche hacia arriba y dejar que se enfríe.
5. Desmontar las piezas individuales del vaporizador de leche y limpiarlas a fondo.
6. Secar todas las piezas, ensamblarlas y volver a colocarlas en el aparato.

### Notas

- Pulsar de nuevo **Milk** para detener el proceso antes de tiempo.
- Todas las piezas del sistema de leche deben meterse en el lavavajillas. Después de enjuagar el sistema de leche, retirar los restos de álcali.

## Limpiar la unidad de escaldado

→ Figura 4, → Figura 5

Además del programa de enjuague automático, la unidad de elaboración debería extraerse regularmente para limpiarla.

### ¡Atención!

No utilizar detergente ni productos que contengan ácidos o vinagre para limpiar la unidad de elaboración, no meterla en el lavavajillas.

Extraer la unidad de elaboración:

1. Apagar el aparato.
2. Abrir la puerta del compartimento de elaboración.
3. Retirar el recipiente para los posos de café.
4. Empujar hacia arriba el tirador rojo, sujetar la unidad de elaboración por el asa y extraerla cuidadosamente hacia delante.
5. Limpiar a fondo la unidad de elaboración con agua corriente caliente.
6. Limpiar a fondo el interior del aparato con un paño húmedo y retirar los restos de café que pueda haber.
7. Dejar secar la unidad de elaboración y el interior del aparato.

Colocar la unidad de elaboración:

1. Sujetar la unidad de elaboración por el asa.
2. Empujar hacia arriba el tirador rojo, colocar la unidad de elaboración bajo el tirador y desplazarla hacia atrás hasta el tope. El tirador debe encajarse.
3. Volver a colocar el recipiente para los posos de café y cerrar la puerta.

**Importante:** En caso de que falte la unidad de elaboración o la bandeja de goteo o si estos no están bien colocados, la puerta no puede cerrarse.



## Programas de mantenimiento

En intervalos de tiempo regulares, dependiendo de la dureza del agua y del uso del aparato, se ilumina la tecla **Calc'nClean**. En la pantalla aparece «Calc'nClean necesario».

El aparato debe limpiarse y descalcificarse inmediatamente con el programa correspondiente.


### Notas

- **Importante:** Si el aparato no se limpia y descalcifica a tiempo, este puede dañarse.  
**Importante:** Si el aparato no se limpia y descalcifica a tiempo, este se bloquea. En la pantalla aparece «¡Aparato bloqueado!»  
 Si el aparato está bloqueado, solo puede utilizarse de nuevo cuando se haya completado correctamente el programa de mantenimiento.
- **¡Atención!** Con cada programa de mantenimiento Calc'nClean, utilizar los productos de descalcificación y limpieza según las instrucciones y tener en cuenta las indicaciones de seguridad correspondientes.
- No ingerir los líquidos.
- No utilizar nunca vinagre, productos a base de vinagre, ácido cítrico ni productos a base de ácido cítrico para la descalcificación.
- Para descalcificar y limpiar, utilizar únicamente las pastillas adecuadas para ello. Se han desarrollado especialmente para este aparato y pueden solicitarse al servicio de asistencia técnica. → "Accesorios" en la página 11
- No poner en ningún caso pastillas o agentes de descalcificación en la unidad de elaboración.
- No interrumpir nunca el programa de mantenimiento.
- Antes de iniciar cualquiera de los programas de mantenimiento, retirar la unidad de elaboración, limpiarla según las instrucciones y volver a colocarla. Limpiar el vaporizador de leche.
- Al finalizar un programa de mantenimiento, limpiar el aparato con un paño suave y húmedo para retirar inmediatamente los restos de la solución de descalcificación. Estos restos pueden producir corrosión.
- Los paños de limpieza nuevos pueden contener sales. Las sales pueden provocar una corrosión ligera en el acero inoxidable. Por este motivo, lavar bien los paños antes de su uso.
- Si por alguna razón se interrumpe el programa de mantenimiento, p. ej., por un apagón, proceder como se describe en el capítulo Calc'nClean a partir del punto 10.

## Iniciar Calc'nClean

Duración: aprox. 40 minutos

1. Mantener pulsada la tecla **Calc'nClean** aprox. 5 segundos.  
Se ilumina el símbolo .
2. Abrir la puerta, retirar la bandeja de goteo y el recipiente para los posos de café y vaciarlos.
3. Retirar y limpiar la unidad de elaboración.
4. Introducir una pastilla de limpieza Bosch en la unidad de elaboración y volver a colocarla.



5. Volver a colocar la bandeja de goteo y el recipiente para los posos de café y cerrar la puerta.  
Se ilumina el símbolo .
6. Retirar el filtro de agua (si hay).
7. Llenar el depósito de agua vacío con agua templada hasta la marca de 0,5 l y disolver en ella una pastilla de descalcificación Bosch.
8. Volver a colocar el depósito de agua y poner un recipiente grande (aprox. 1 litro) debajo del dispensador de bebidas.
9. **Calc'nClean** parpadea, pulsar **Calc'nClean**.

El programa comienza, limpia y descalcifica el aparato. **Calc'nClean** se ilumina intermitentemente. Duración aprox. 20 minutos.  
Se ilumina el símbolo .

10. Vaciar el recipiente, abrir la puerta, vaciar la bandeja de goteo y volver a colocarla.
11. Cerrar la puerta y colocar el recipiente debajo del dispensador de bebidas.  
Se ilumina el símbolo .
12. Limpiar el depósito de agua y colocar de nuevo el filtro de agua (si se había retirado).  
→ Figura 7
13. Llenar con agua limpia sin gas hasta la marca «max», volver a colocar el recipiente bajo el dispensador de bebidas.
14. **Calc'nClean** parpadea, pulsar **Calc'nClean**.

El programa comienza, este limpia y enjuaga el aparato. **Calc'nClean** se ilumina intermitentemente. Duración aprox. 20 minutos.  
Se ilumina el símbolo .

15. Vaciar y limpiar la bandeja de goteo y el recipiente para los posos de café, volver a colocarlos.  
El programa ha finalizado. El aparato vuelve a estar listo para funcionar.



## ¿Qué hacer en caso de avería?

Con frecuencia, cuando se produce una avería, se trata solo de una pequeña

anomalía fácil de subsanar. Antes de llamar al servicio de asistencia técnica, intentar subsanar la avería uno mismo con ayuda de la tabla.

Leer las instrucciones de seguridad que aparecen al principio de este manual.

### Tabla de averías

| Problema                                                                                 | Causa                                                          | Solución                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato no reacciona.                                                                 | Avería en el aparato.                                          | Extraer el conector de red, esperar 5 segundos y volver a enchufar el conector de red.                                                                    |
| Calidad del café o de la leche muy variable.                                             | El aparato tiene cal.                                          | Descalcificar el aparato según las instrucciones.                                                                                                         |
| La cantidad de llenado ajustada no se alcanza; el café sale solo a gotas o deja de salir | El grado de molido es demasiado fino.                          | Ajustar un grado de molido más grueso.                                                                                                                    |
|                                                                                          | El aparato tiene mucha cal.                                    | Descalcificar el aparato según las instrucciones.                                                                                                         |
|                                                                                          | Hay aire en el filtro de agua.                                 | Sumergir el filtro de agua en agua hasta que no salgan burbujas de aire y volver a colocar el filtro.                                                     |
| Solo sale agua y nada de café.                                                           | El aparato no reconoce un recipiente para café en grano vacío. | Introducir café en grano<br><b>Advertencia:</b> Al elaborar las siguientes bebidas, el aparato se ajusta a los granos de café.                            |
|                                                                                          | El conducto de café de la unidad de elaboración está atascado. | Limpiar la unidad de elaboración.<br>→ "Limpiar la unidad de escaldado" en la página 22                                                                   |
|                                                                                          | Los granos no caen en el molinillo (son demasiado grasos).     | Golpear levemente el recipiente para el café en grano. Utilizar otra clase de café. Vaciar el recipiente para café en grano y limpiarlo con un paño seco. |
| El café no tiene «crema».                                                                | Tipo de café inadecuado.                                       | Utilizar un tipo de café con una mayor proporción de granos de la variedad Robusta.                                                                       |
|                                                                                          | Los granos ya no están frescos.                                | Utilizar granos frescos.                                                                                                                                  |
|                                                                                          | El grado de molido no es el adecuado para los granos de café.  | Ajustar un grano de molido más fino.                                                                                                                      |
| El café es demasiado «ácido».                                                            | El grado de molido ajustado es demasiado grueso.               | Ajustar un grano de molido más fino.                                                                                                                      |
|                                                                                          | Tipo de café inadecuado.                                       | Utilizar un café de tueste más intenso.                                                                                                                   |

## es ¿Qué hacer en caso de avería?

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El café es demasiado «amargo».                                                                                                                 | El grado de molido ajustado es demasiado fino.                                                                                   | Ajustar un grado de molido más grueso.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                | Tipo de café inadecuado.                                                                                                         | Utilizar otro tipo de café.                                                                                                                                                                                                                                    |
| El café tiene sabor a «quemado».                                                                                                               | El grado de molido ajustado es demasiado fino.                                                                                   | Ajustar un grado de molido más grueso.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                | Tipo de café inadecuado.                                                                                                         | Utilizar otro tipo de café.                                                                                                                                                                                                                                    |
| La leche/bebidas a base de leche están demasiado calientes.<br>Espuma de la leche demasiado porosa, intensidad fuerte del ruido de aspiración. | Cantidad de leche insuficiente en el vaso o la taza.                                                                             | Utilizar más leche o adaptar la duración del espumado.                                                                                                                                                                                                         |
| La leche/bebidas a base de leche están demasiado frías.                                                                                        | Cantidad de leche excesiva en el vaso o la taza.                                                                                 | Utilizar menos leche o adaptar la duración del espumado.                                                                                                                                                                                                       |
| No sale ninguna leche/espuma de leche.                                                                                                         | El vaporizador de leche está sucio.<br>El vaporizador de leche no se introduce en la leche.                                      | Limpia el vaporizador de leche en el lavavajillas. → <i>"Limpiar el sistema de leche" en la página 21</i><br>Utilizar más leche, comprobar si el vaporizador de leche se introduce en la leche. Desplazar el dispensador de bebidas completamente hacia abajo. |
| El filtro de agua no se mantiene sujeto en el depósito de agua.                                                                                | El filtro de agua no está bien fijado.                                                                                           | Sumergir el filtro en el agua hasta que no salgan burbujas de aire y volver a colocar el filtro.<br>Presionar con fuerza y recto el filtro de agua en el empalme del depósito.                                                                                 |
| Gotas de agua en el interior del aparato tras retirar la bandeja de goteo.                                                                     | La bandeja de goteo se ha retirado demasiado pronto.                                                                             | Retirar la bandeja de goteo unos segundos después de haber preparado la última bebida.                                                                                                                                                                         |
| La unidad de elaboración no puede retirarse.                                                                                                   | La unidad de elaboración no está en la posición de extracción (p. ej., la protección frente a bajas temperaturas está activada). | Volver a conectar el aparato.                                                                                                                                                                                                                                  |
| No se puede manejar el aparato, las indicaciones de la pantalla cambian.                                                                       | El aparato está en modo demostración.                                                                                            | Mantener pulsada la tecla  al menos 5 segundos para desactivar el modo demostración.                                                                                        |
| El molinillo no funciona.                                                                                                                      | El aparato está demasiado caliente.                                                                                              | Esperar 1 hora y dejar que el aparato se enfríe.                                                                                                                                                                                                               |
| Indicación de la pantalla «Cerrar puerta» a pesar de que la puerta está cerrada.                                                               | La puerta no está cerrada correctamente.                                                                                         | Cerrar la puerta empujando firmemente.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                | El aparato está demasiado caliente.                                                                                              | Esperar 1 hora y dejar que el aparato se enfríe.                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicación de la pantalla: «Vaciar bandejas» a pesar de que la bandeja de goteo está vacía. ¿Qué hacer? | Con el aparato apagado no se reconoce el vaciado.                   | Con el aparato encendido, retirar la bandeja de goteo y volver a colocarla.                                                                                                                  |
| Indicación de la pantalla «Llenar depósito de agua» a pesar de que el depósito de agua está vacío.      | Depósito de agua colocado incorrectamente.                          | Colocar el depósito de agua correctamente.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                         | Agua con gas en el depósito de agua.                                | Llenar el depósito con agua limpia del grifo.                                                                                                                                                |
|                                                                                                         | El flotador del depósito de agua está enganchado.                   | Extraer el depósito de agua y limpiarlo a fondo.                                                                                                                                             |
|                                                                                                         | El filtro de agua nuevo no se ha enjuagado según las instrucciones. | Enjuagar el filtro de agua según las instrucciones y ponerlo en marcha.                                                                                                                      |
|                                                                                                         | Hay aire en el filtro de agua.                                      | Sumergir el filtro de agua (abertura hacia arriba) en agua hasta que no salgan burbujas de aire y volver a colocar el filtro. → <i>"Colocar o renovar el filtro de agua" en la página 17</i> |
| Indicación de la pantalla «Llenar depósito de agua» y los LED parpadean.                                | Filtro de agua gastado.                                             | Colocar el filtro de agua nuevo.                                                                                                                                                             |
|                                                                                                         | El depósito de agua falta o no está correctamente colocado.         | Colocar el depósito de agua correctamente.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                         | El sistema de tubos del aparato está seco.                          | Llenar el depósito con agua limpia del grifo.<br>No llenar con agua con gas.                                                                                                                 |
|                                                                                                         | Hay aire en el filtro de agua.                                      | Sumergir el filtro de agua (abertura hacia arriba) en agua hasta que no salgan burbujas de aire y volver a colocar el filtro.                                                                |
| Indicación de la pantalla «Limpiar unid. elaboración».                                                  | Unidad de elaboración sucia.                                        | Limpiar la unidad de elaboración.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                         | El mecanismo de la unidad de elaboración está duro.                 | Limpiar la unidad de elaboración.<br>→ <i>"Cuidado y limpieza diarios" en la página 20</i>                                                                                                   |

**es** ¿Qué hacer en caso de avería?

|                                                                       |                                                               |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicación de la pantalla «Voltaje incorrecto».                       | Voltaje incorrecto en la red doméstica.                       | El aparato debe funcionar solo con 220–240 V.                                                |
| Indicación de la pantalla «Aparato muy frío».                         | La temperatura ambiente es demasiado baja.                    | Utilizar el aparato a temperaturas > 5 °C.                                                   |
| Indicación de la pantalla «Por favor, reinicie» y los LED parpadean.  | La unidad de elaboración está muy sucia o no puede retirarse. | Desconectar y volver a conectar el aparato, si es posible, limpiar la unidad de elaboración. |
| Indicación de la pantalla «Por favor, reinicie», ningún LED parpadea. | Avería en el aparato.                                         | Reiniciar el aparato.                                                                        |

Si no puede solucionar algún problema, póngase en contacto con el teléfono de asistencia.  
Los números de teléfono se encuentran en la última página de estas instrucciones



## Servicio de Asistencia Técnica

### Datos técnicos

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Conexión eléctrica (tensión – frecuencia)          | 220–240 V ~, 50/60 Hz |
| Potencia de conexión                               | 1300 W                |
| Presión máxima de la bomba, estática               | 15 bares              |
| Capacidad máxima del depósito de agua (sin filtro) | 1,3 l                 |
| Capacidad máxima del recipiente de granos de café  | ≈ 250 g               |
| Longitud del cable de alimentación                 | 100 cm                |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad)       | 37,3 x 24,9 x 42,8 cm |
| Peso, vacío                                        | aprox. 8–9 kg         |
| Tipo de molinillo                                  | Cerámico/acero        |

### Número de producto (E) y número de fabricación (FD)

Si llama al servicio de asistencia técnica, indique el número de producto (E) completo y el de fabricación (FD) para obtener un asesoramiento cualificado. Encontrará estos números en la placa de características . (→ Figura )

A fin de evitarse molestias llegado el momento, recomendamos anotar los datos del aparato, así como el número de teléfono del servicio de asistencia técnica en el siguiente apartado.

|                                                                                                                           |  |                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>N.º de producto</b>                                                                                                    |  | <b>N.º de fabricación</b> |  |
| <b>Servicio de asistencia técnica</b>  |  |                           |  |

Encontrará los datos de contacto del servicio de atención al cliente de todos los países en las últimas páginas de este manual.

## Condiciones de garantía

CONDICIONES DE GARANTIA PAE  
Siemens se compromete a reparar o reponer de forma gratuita durante un período de 24 meses, a partir de la fecha de compra por el usuario final, las piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de obra necesaria para su reparación, siempre y cuando el aparato sea llevado por el usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado por Siemens. En el caso de que el usuario solicitara la visita del Técnico Autorizado a su domicilio para la reparación del aparato, estará obligado el usuario a pagar los gastos del desplazamiento. Esta garantía no incluye: lámparas, cristales, plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas después del primer uso, ni averías producidas por causas ajenas a la fabricación o por uso no doméstico. Igualmente no están amparadas por esta garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por causas no imputables al aparato (manejo inadecuado del mismo, limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o falta de seguimiento de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que para cada aparato se incluyen en el folleto de instrucciones.

Para la efectividad de esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Autorizado de Siemens, la fecha de adquisición mediante la correspondiente FACTURA DE COMPRA que el usuario acompañará con el aparato cuando ante la eventualidad de una avería lo tenga que llevar al Taller Autorizado. La intervención en el aparato por personal ajeno al Servicio Técnico Autorizado por Siemens, significa la pérdida de garantía. **GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE COMPRA.** Todos nuestros técnicos van provistos del correspondiente carnet avalado por

ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) que le acredita como Servicio Autorizado de Siemens.

Reservado el derecho a cambios y modificaciones sin previo aviso.

# Índice

## Utilização adequada ..... 32

## Instruções de segurança importantes ..... 32

## Protecção do meio ambiente .. 34

Poupança energética ..... 34

Eliminação ecológica ..... 34

## Conhecer o aparelho ..... 35

Equipamento standard ..... 35

Componentes e acessórios ..... 35

Elementos de comando ..... 36

## Acessórios ..... 37

## Antes da primeira utilização... 38

Instalar e ligar o aparelho ..... 38

Colocar o aparelho em funcionamento ..... 38

## Utilizar o aparelho ..... 40

Preparar uma bebida de café a partir de café em grão recém-moído ..... 40

Preparar bebidas com leite ..... 40

Ajustar as definições para bebidas . 41

Filtro de água ..... 43

Proteç. contra congelam. .... 43

## Definições..... 44

Desligamento automático ..... 44

Ligar/desligar sinal sonoro ..... 44

Definir idioma ..... 44

Ajustar a dureza da água ..... 45

Reposição das definições de fábrica 45

## Conservação e limpeza diária . 46

Produto de limpeza ..... 46

Limpeza do aparelho ..... 47

Limpar o apanha-gotas e o depósito de borras de café ..... 47

Limpar sistema de leite ..... 47

Limpar a unidade de infusão..... 48

## Programas de manutenção ... 49

Iniciar Calc'nClean ..... 50

## Defeito: O que fazer? ..... 51

## Serviços Técnicos..... 54

Dados técnicos ..... 54

Número E e número FD ..... 54

Garantia..... 54



## Utilização adequada

Examine o aparelho depois de o desembalar. Se forem detectados danos de transporte, não ligue o aparelho.

Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e doméstico.

Utilize o aparelho apenas em espaços interiores à temperatura ambiente e até 2000 m acima do nível do mar.



## Instruções de segurança importantes

Ler as instruções de serviço atentamente e na íntegra antes de utilizar o aparelho, proceder em conformidade e guardá-las. Se o aparelho mudar de proprietário, estas instruções devem acompanhá-lo.

Este aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com pouca experiência e/ou conhecimentos, se estiverem sob vigilância ou tiverem sido instruídas acerca da utilização segura do aparelho e tiverem compreendido os perigos decorrentes da sua utilização. O aparelho e o cabo elétrico devem ser mantidos fora do alcance de crianças com menos de 8 anos. As crianças não podem brincar com o aparelho. As crianças não podem efetuar a limpeza e manutenção do aparelho, a não ser que tenham idade igual ou superior a 8 anos e estejam sob a supervisão de um adulto.

 **Aviso****Perigo de choque elétrico!**

- O aparelho deve ser ligado a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada corretamente instalada. Certifique-se de que o sistema fio terra da alimentação elétrica doméstica foi instalado corretamente.
- Ligar e utilizar o aparelho apenas de acordo com as indicações da placa de identificação. Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, o mesmo deve ser substituído pelos Serviços de Assistência Técnica.
- Utilizar o aparelho somente se o cabo de alimentação ou o próprio aparelho não apresentarem quaisquer danos. Em caso de falha, retirar imediatamente a ficha da tomada ou desligar a tensão de rede.
- Reparações no aparelho só podem ser efetuadas pelos nossos Serviços de Assistência Técnica, para se evitarem situações de perigo.
- Nunca mergulhar a máquina ou o cabo elétrico em água.

 **Aviso****Perigo devido a magnetismo!**

O aparelho contém ímanes permanentes que podem afetar implantes eletrônicos, p. ex., pacemakers ou bombas de insulina. Os portadores de implantes eletrônicos devem manter uma distância mínima de 10 cm em relação ao aparelho e ao depósito de água removido.

 **Aviso****Perigo de asfixia!**

Não deixar crianças brincarem com o material da embalagem. Guardar peças pequenas em segurança, pois elas podem ser ingeridas.

 **Aviso****Perigo de queimaduras!**

- O sistema de leite fica muito quente. Depois da utilização, deixe arrefecer antes de tocar.
- Após a utilização, as superfícies do aparelho, como, p. ex., o aquecimento de chávenas, ainda podem permanecer quentes durante algum tempo.

 **Aviso****Perigo de ferimentos!**

- Uma utilização errada do aparelho pode causar ferimentos.
- Nunca meter as mãos no moinho de café.



## Protecção do meio ambiente

### Poupança energética

- Desligar o aparelho quando este não for utilizado.
- Regular o intervalo do desligar automático para o valor mínimo.
- Não interromper a tiragem de café ou de espuma de leite, se possível. A interrupção antecipada conduz a um maior consumo de energia e a um enchimento mais rápido do apanha-gotas.
- Descalcificar o aparelho regularmente, para evitar depósitos calcários. Os depósitos calcários aumentam o consumo de energia.

## Eliminação ecológica

Elimine a embalagem de forma ecológica.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Sobre os meios atuais de reciclagem, deverá informar-se junto do seu Agente Comercial.



## Conhecer o aparelho

Neste capítulo encontrará uma perspetiva geral sobre o equipamento de origem, a montagem e os componentes do seu aparelho. Além disso, ficará a conhecer os diferentes elementos de comando.

**Conselho:** Dependendo do tipo de aparelho, poderá haver diferenças nas cores e nos pormenores.

### Para utilizar estas instruções de serviço:

Poderá desdobrar à frente as páginas da capa e contracapa destas instruções. O texto das instruções de serviço remete para os números das ilustrações.

Exemplo: → Figura **1**

## Equipamento standard

→ Figura **1**

- ☐ A Máquina de café
- ☐ B Tiras para medição da dureza da água
- ☐ C Manual de instruções
- ☐ D Bocal para espuma de leite

## Componentes e acessórios

→ Figura **2**

- ☐ 1 Tecla ligar/desligar (modo Stand by)
- ☐ 2 Visor
- ☐ 3 Painel de comandos
- ☐ 4 Pega do bocal de fazer espuma de leite
- ☐ 5 Sistema de saída para café, ajustável em altura
- ☐ 6 Bocal de fazer espuma de leite (suporte, bocal para fazer espuma, cobertura), ajustável em altura
- ☐ 7 Apanha-gotas (depósito de borras de café, grelha apanha-gotas, tabuleiro apanha-gotas, flutuador)
- ☐ 8 Porta para o compartimento de preparação
- ☐ 9 Placa de identificação
- ☐ 10 Unidade de infusão
- ☐ 11 Tampa aromática
- ☐ 12 Depósito de café em grão
- ☐ 13 Seletor rotativo de definição do grau de moagem
- ☐ 14 Tampa do depósito de água
- ☐ 15 Depósito de água
- ☐ 16 Zona de aquecimento de chávenas

## Elementos de comando

Tocando nos campos pode, p. ex., selecionar uma bebida e iniciar a respetiva preparação ou ajustar a intensidade do café.

| Tecla                                                                              | Significado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Ligar e desligar o aparelho</p> <p>O aparelho executa automaticamente um ciclo de lavagem quando é ligado e desligado.</p> <p>O aparelho não executa um ciclo de lavagem se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ainda estiver quente ao ligar.</li> <li>■ não tiver sido tirado qualquer café, antes de ser desligado.</li> </ul> <p>O aparelho está pronto a funcionar assim que os LEDs das teclas para a seleção de bebidas se iluminarem no painel de controlo. O aparelho dispõe de um mecanismo de desligamento automático. → "Ajustar o desligamento automático" na página 44</p> |
| <b>Espresso</b>                                                                    | Tiragem de Espresso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caffe Crema</b>                                                                 | Tiragem de Caffe Crema ou navegação no visor "◀" (voltar sem guardar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cappuccino</b>                                                                  | Tiragem de Cappuccino ou navegação no visor "▼" (navegação para baixo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Latte Macchiato</b>                                                             | Tiragem de Latte macchiato ou navegação no visor "ok" (confirmar e guardar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Milk</b>                                                                        | Fazer espuma de leite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p>Intensidade do café</p> <p>Adaptação da intensidade do café → "Ajustar a definição para bebidas" na página 41</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Calc'nClean</b>                                                                 | <p>Início do programa de manutenção</p> <p>Pisca se for necessário executar o programa de manutenção. → "Programa de manutenção Calc 'nClean" na página 50</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Preparação de 2 Espresso ou 2 Caffe Crema em simultâneo. Colocar as chávenas lado a lado sob a saída de café. → "Utilizar o aparelho" na página 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p>A máquina de café dispõe de uma zona de aquecimento de chávenas que pode ser ligada ou desligada manualmente com a tecla. Se o aquecimento de chávenas estiver ligado, a tecla acende-se.</p> <p> <b>Aviso</b></p> <p><b>Perigo de queimaduras!</b></p> <p>A zona de aquecimento de chávenas aquece muito!</p> <p><b>Conselho:</b> Para as chávenas ficarem bem aquecidas, colocá-las pousadas com a base na zona de aquecimento de chávenas.</p>                                                               |

| Indicação                                                                        |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Acende-se se for necessário encher o depósito de água, se este estiver em falta ou se for necessário trocar o filtro de água. No visor aparece uma mensagem. |
|  | Acende-se quando for necessário esvaziar os apanha-gotas.<br>Pisca se a porta para o compartimento de preparação estiver aberta.                             |
|  |                                                                                                                                                              |
| acende-se                                                                        | Aparelho pronto a funcionar, é possível fazer uma seleção                                                                                                    |
| pulsa                                                                            | Tiragem em curso                                                                                                                                             |
| pisca                                                                            | A aguardar uma operação, p. ex. no Calc'nClean                                                                                                               |
| desligado                                                                        | não disponível                                                                                                                                               |

Visor

O visor  exibe as bebidas seleccionadas, as definições, as opções de definição e as mensagens relativas ao estado operacional do aparelho.

Além disso, o utilizador recebe indicações de atuação através de mensagens exibidas no visor.

Cada uma das ações necessárias é apresentada no visor.

Depois de realizada a ação necessária, p. ex., "Fill water tank" (Encher o depósito de água), a mensagem respetiva é ocultada.



Acessórios

Os acessórios seguintes podem ser adquiridos no comércio ou através dos Serviços de Assistência Técnica:

| Acessórios                   | Referência |                                 |
|------------------------------|------------|---------------------------------|
|                              | Comércio   | Serviços de Assistência Técnica |
| Pastilhas de limpeza         | TCZ8001    | 00311807                        |
| Pastilhas de descalcificação | TCZ8002    | 00576693                        |
| Filtro de água               | TCZ7003    | 00575491                        |
| Kit de conservação           | TCZ8004    | 00576331                        |

Na última página destas instruções de serviço encontrará os contactos dos Serviços de Assistência Técnica de todos os países.



## Antes da primeira utilização

Neste capítulo irá aprender a colocar o seu aparelho em funcionamento.

**Conselho:** Utilize o aparelho apenas em espaços interiores à temperatura ambiente. Caso o aparelho tenha sido transportado ou armazenado a temperaturas inferiores a 0 °C, deve aguardar, pelo menos, 3 horas antes de o colocar em funcionamento.

## Instalar e ligar o aparelho

1. Remover as películas de proteção existentes.
2. Colocar o aparelho sobre uma superfície plana e resistente à água que aguente com o peso do mesmo.
3. Com a ficha, ligar o aparelho a uma tomada de ligação à terra isolada instalada corretamente.

**Conselho:** Após cada ligação aguardar algum tempo (aprox. 5 segundos).

## Colocar o aparelho em funcionamento

### Colocar o bocal de fazer espuma de leite

→ Figura **3**

1. Retirar do saco as peças do bocal de fazer espuma de leite.
2. Montar o bocal de fazer espuma de leite.
3. Colocar o bocal de fazer espuma de leite na parte da frente do aparelho.

## Encher o recipiente para café em grão

Este aparelho permite preparar bebidas de café a partir de café em grão.

1. Abrir a tampa [11] do recipiente para café em grão [12].
2. Adicionar grãos de café
3. Fechar novamente a tampa.

### Conselhos

- Grãos de café caramelizados ou tratados com outros aditivos contendo açúcar entopem a unidade de infusão. Utilize apenas misturas de café para máquinas de café totalmente automáticas ou máquinas de café expresso.
- Os grãos de café são moídos de raiz para cada ciclo de preparação.
- Conservar os grãos de café em local fresco e fechado, de modo a garantir a melhor qualidade.
- É possível deixar os grãos no recipiente para café em grão durante vários dias sem que percam o seu aroma.

## Encher o depósito de água

**Importante:** Abastecer o depósito de água diariamente com água limpa, fria e sem gás. Antes de colocar o aparelho em funcionamento, verificar se o depósito tem água em quantidade suficiente.

1. Retirar a tampa do depósito de água.
2. Levantar o depósito de água pela pega.
3. Encher o depósito de água com água até à marca "max".
4. Encaixar o depósito de água novamente no suporte e colocar a respetiva tampa.

## Regular o idioma

1. Ligar o aparelho com a tecla ☺.  
No visor aparece o idioma predefinido.
2. Tocar "▼" na tecla **Cappuccino** as vezes necessárias até aparecer o idioma desejado no visor.
3. Tocar "ok" na tecla **Latte Macchiato** para confirmar a definição.

O aparelho executa um ciclo de lavagem e está pronto a funcionar quando aparecer no visor "Choose beverage" (Selecionar bebida).

## Conselhos


- A seleção do idioma só é exibida automaticamente ao ligar o aparelho pela primeira vez.
- O idioma pode ser alterado em qualquer altura. → "Definições" na página 44

## Indicações gerais

A máquina de café vem programada de fábrica com as definições standard que asseguram o funcionamento ideal.

- O aparelho desliga-se automaticamente após um período de tempo selecionado.
- Quando se toca numa tecla é emitido um som, o qual pode ser desativado. → "Definições" na página 44
- Ao ser utilizado pela primeira vez, após a execução de um programa de manutenção ou quando o aparelho não tiver sido utilizado durante um longo período, a primeira bebida ainda não tem todo o aroma desejado e não deve ser bebida.
- Após a colocação em funcionamento do aparelho, só é obtido um café cremoso consistente depois de terem sido tiradas algumas chávenas de café.

- Durante uma utilização prolongada, é normal a formação de gotas de água nas ranhuras de ventilação.
- O vapor emitido não é um erro, mas sim um condicionalismo técnico.



Antes de utilizar o seu novo aparelho deverá verificar e ajustar a dureza da água. → "Definições" na página 44



## Utilizar o aparelho

Neste capítulo irá aprender como preparar bebidas de café e leite. Aqui encontrará informações sobre as definições, o filtro de água, como adaptar o grau de moagem e ainda sobre a proteção contra congelamento.

**Conselho:** As bebidas acabadas de preparar podem estar muito quentes.

### Preparar uma bebida de café a partir de café em grão recém-moído

É possível optar entre Espresso e Caffè Crema. → "Preparar bebidas com leite" na página 40

O aparelho está ligado. O depósito de água e o recipiente para café em grão estão cheios.

1. Colocar uma chávena sob o sistema de saída.
2. Tocar repetidamente em **000** para ajustar a intensidade do café desejada.
3. Tocar na tecla **Espresso** ou **Caffè Crema**.

O café é preparado, correndo depois para a chávena.

**Conselho:** Para terminar antecipadamente a preparação de bebidas, tocar novamente em **Espresso** ou **Caffè Crema**.

### Preparar bebidas com leite

Este aparelho possui um bocal de fazer espuma de leite. Poderá preparar bebidas de café com leite ou fazer espuma de leite.

**Conselho:** Os resíduos de leite secos são difíceis de remover, por isso, lavar impreterivelmente. → "Conservação e limpeza diária" na página 46




#### Aviso

#### Perigo de queimaduras!


O bocal de fazer espuma de leite fica muito quente. Agarrar apenas pela pega. Depois da utilização, deixar arrefecer antes de tocar.

#### Bebidas de café com leite

É possível optar entre Cappuccino e Latte Macchiato. Para isso, prestar atenção à posição da saída de café e do bocal de fazer espuma de leite.



Cappuccino



Latte Macchiato

O aparelho está ligado. O depósito de água e o recipiente para café em grão estão cheios.

O bocal de fazer espuma de leite está montado.

1. Encher uma chávena ou um copo grande com aprox. 100 ml de leite para Cappuccino e aprox. 150 ml de leite para Latte Macchiato.
2. Colocar a chávena ou o copo sob o sistema de saída.
3. Empurrar a saída de café e o bocal de fazer espuma de leite totalmente para baixo.
4. Tocar repetidamente em **000** para ajustar a intensidade do café desejada.
5. Tocar na tecla **Cappuccino** ou **Latte Macchiato**.

Em primeiro lugar forma-se espuma a partir do leite na chávena ou no copo. Depois, o café é preparado e corre para a chávena ou o copo.

**Conselho:** Para terminar antecipadamente o passo atual da preparação de bebidas, tocar novamente em **Cappuccino** ou **Latte Macchiato**.

### Fazer espuma de leite

O aparelho está ligado. O depósito de água está cheio.  
O bocal de fazer espuma de leite está montado.

1. Encha uma chávena ou um copo grande com aprox.100 ml de leite.
2. Colocar a chávena ou o copo sob o sistema de saída.
3. Empurrar a saída de café e o bocal de fazer espuma de leite totalmente para baixo.
4. Tocar na tecla **Milk**.  
Começa a formar-se espuma a partir do leite.

**Conselho:** Para terminar o processo antecipadamente, tocar novamente em **Milk**.

## Ajustar as definições para bebidas

### Preparar duas chávenas em simultâneo

Antes de tirar uma bebida, é possível selecionar a tiragem de duas chávenas em simultâneo.

Ao tocar em  a função liga-se ou desliga-se.

No visor acende-se "Double cup on" (Tiragem de duas chávenas ligada) ou "Double cup off" (Tiragem de duas chávenas desligada) durante 5 segundos.

A função de tiragem de duas chávenas só é possível para **Espresso** e **Caffe Crema**, as teclas acendem-se. A tiragem de outras bebidas não é possível enquanto a função de tiragem de duas chávenas estiver ligada.

## Conselhos

- As bebidas são preparadas em dois passos (dois processos de moagem). Aguardar até que a operação esteja totalmente concluída.
- Se não se tocar em qualquer tecla durante 90 segundos, o aparelho muda automaticamente para a definição "Double cup off" (Tiragem de duas chávenas desligada).

### Intensidade do café

Antes de preparar uma bebida, é possível ajustar a intensidade do café:

Para tal, toque em  para selecionar a intensidade desejada.

|                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | muito suave               |
|  | mild (suave)              |
|  | normal                    |
|  | strong (forte)            |
|  | very strong (muito forte) |

**Conselho:** A intensidade do café ajustada fica ativa para todas as bebidas.


### Quantidade de enchimento

É possível modificar a quantidade de enchimento das suas bebidas.

Manter premidas as teclas **Espresso** ou **Caffe Crema** durante 3 segundos.

A tiragem está em curso, a tecla selecionada pisca.

No visor é apresentada a evolução:



Quando for alcançada a quantidade de enchimento desejada, tocar na tecla selecionada para parar. A quantidade de enchimento recentemente ajustada só se torna perceptível a partir da tiragem da bebida seguinte.

**Conselho:** A quantidade de enchimento pode ser ajustada respetivamente para Espresso (25 - 60 ml) ou Caffe Crema (80 - 200 ml). É sempre preparada uma quantidade mínima, para Espresso aprox.25 ml e para Caffe Crema aprox.80 ml.


### Duração da produção de espuma de leite

É possível modificar a duração da produção de espuma de leite.

Manter premidas as teclas **Cappuccino**, **Latte Macchiato** ou **Milk** durante 3 segundos.

A espuma de leite vai-se formando, a tecla selecionada pisca.

No visor é apresentada a evolução:



Quando for alcançada a duração da produção de espuma de leite desejada, tocar na tecla selecionada para parar.

**Conselho:** A definição da duração da produção de espuma de leite não tem qualquer influência sobre a quantidade de café.

### Regular o grau de moagem

Este aparelho possui um moinho ajustável. Assim, o grau de moagem do café pode ser alterado individualmente.



#### Aviso

#### Perigo de ferimentos!


Nunca meter as mãos no moinho de café.

#### Atenção!

O aparelho pode ficar danificado! Ajustar o grau de moagem só com o moinho a trabalhar!

Com o moinho em funcionamento, ajustar o grau de moagem com o seletor rotativo [13].

- Grau de moagem fino: girar no sentido contrário aos ponteiros do relógio. (Figura a)
- Grau de moagem grosso: girar no sentido dos ponteiros do relógio. (Figura b)



### Conselhos

- A nova definição só se torna perceptível a partir da segunda chávena de café.
- Para os grãos de café mais torrados, ajustar um grau de moagem mais fino e para os grãos mais claros ajustar um grau de moagem mais grosso.

## Filtro de água

→ Figura 7

Um filtro de água evita os depósitos calcários, reduz as impurezas na água e melhora o sabor do café. Os filtros de água podem ser adquiridos no comércio ou nos serviços de assistência técnica.

### Colocar ou substituir o filtro de água

Um filtro de água novo tem de ser lavado antes de ser utilizado.

O aparelho está ligado. O depósito de água está cheio.

1. Manter premidas as teclas  e **Calc'nClean** durante pelo menos 3 segundos.
2. “▼” Tocar na tecla **Cappuccino** as vezes necessárias até aparecer "W. hardness" (Dureza da água).
3. Confirmar com a tecla “ok” **Latte Macchiato**.
4. “▼” Tocar na tecla **Cappuccino** as vezes necessárias até aparecer "Water filter" (Filtro de água).
5. Confirmar com a tecla “ok” **Latte Macchiato**.

No visor aparece "Filter act.".

6. Mergulhar o filtro de água (abertura virada para cima) num recipiente cheio de água até que deixem de surgir bolhas de ar.  
→ Figura 7
7. Em seguida, empurrar o filtro de água com firmeza para dentro do depósito de água vazio.
8. Encher o depósito de água com água até à marca "max".
9. Colocar um recipiente com uma capacidade mín. de 1,0 l por baixo da saída.
10. “ok” Tocar na tecla **Latte Macchiato** para guardar a definição e iniciar o processo de lavagem.

11. “<” Tocar na tecla **Caffe Crema** para sair do menu.
12. Em seguida, esvaziar o recipiente. O aparelho está novamente pronto para ser utilizado.

### Remover filtro de água

Se o filtro de água for retirado e não for colocado um filtro de água novo, realizar a respetiva definição da dureza da água. → "Ajustar a dureza da água" na página 45

### Proteç. contra congelam.

Para evitar danos devido à ação do frio durante o transporte e o armazenamento, o aparelho deve ser previamente e completamente esvaziado.

**Info:** O aparelho tem de estar pronto a funcionar e o depósito de água cheio.

1. Colocar um recipiente grande sob a saída do bocal de fazer espuma de leite e empurrar este último para baixo.
2. Manter a tecla **Milk** premida durante, pelo menos, 5 segundos. O LED da tecla pisca e o aparelho começa a aquecer.
3. Assim que começar a sair vapor do bocal de fazer espuma de leite, retirar o depósito de água.
4. Deixar o aparelho libertar o vapor. Aguardar até que apareça a indicação  de depósito de água vazio.
5. Desligar o aparelho com a tecla .
6. Esvaziar o depósito de água e o apanha-gotas e limpar bem o aparelho.

O aparelho pode agora ser transportado ou armazenado.

**Conselho:** A unidade de infusão está agora protegida e não pode ser removida.



## Definições

Este aparelho dispõe de várias definições de fábrica. As definições podem ser adaptadas individualmente.

**Conselho:** Se não se tocar em qualquer tecla durante 90 segundos, o aparelho muda automaticamente para a seleção de bebidas sem guardar as alterações. É mantida a definição memorizada anteriormente.

Podem ser feitos os seguintes ajustes:

### Desligamento automático

O aparelho desliga-se automaticamente após um determinado período de tempo a seguir à última operação realizada com as teclas. Este período pode ser configurado num intervalo entre 15 minutos e 4 horas.

1. Manter premidas as teclas **000** e **Calc'nClean** durante pelo menos 3 segundos.
2. "▼" Tocar na tecla **Cappuccino** as vezes necessárias até aparecer "Auto Stand-by" (Stand by automático).
3. Confirmar com a tecla "ok" **Latte Macchiato**.  
As definições de fábrica são ativadas e o idioma selecionado aparece.
4. "▼" Tocar na tecla **Cappuccino** e ajustar o tempo. São possíveis as seguintes definições:
  - após 15 min
  - após 30 min (definição de fábrica)
  - após 1 h
  - após 2 h
  - após 4 h
5. Confirmar com a tecla "ok" **Latte Macchiato**.  
As definições de fábrica são ativadas e o idioma selecionado aparece.
6. "<" Tocar na tecla **Caffe Crema** para sair do menu.

## Ligar/desligar sinal sonoro

Quando se aciona uma tecla ouve-se um sinal sonoro.

Este pode ser ativado ou desativado.

1. Manter premidas as teclas **000** e **Calc'nClean** durante pelo menos 3 segundos.
2. "▼" Tocar na tecla **Cappuccino** as vezes necessárias até aparecer "Sound" (Som).
3. Confirmar com a tecla "ok" **Latte Macchiato**.  
As definições de fábrica são ativadas e o idioma selecionado aparece.
4. "▼" Tocar na tecla **Cappuccino** e selecionar "Sound on" (Som ligado) ou "Sound off" (Som desligado).
5. Confirmar com a tecla "ok" **Latte Macchiato**.  
As definições de fábrica são ativadas e o idioma selecionado aparece.
6. "<" Tocar na tecla **Caffe Crema** para sair do menu.

## Definir idioma

1. Manter premidas as teclas **000** e **Calc'nClean** durante pelo menos 3 segundos.
2. "▼" Tocar na tecla **Cappuccino** as vezes necessárias até aparecer "Language" (Idioma).
3. Confirmar com a tecla "ok" **Latte Macchiato**.  
As definições de fábrica são ativadas e o idioma selecionado aparece.
4. "▼" Tocar na tecla **Cappuccino** e definir o idioma desejado.
5. Confirmar com a tecla "ok" **Latte Macchiato**.  
As definições de fábrica são ativadas e o idioma selecionado aparece.
6. "<" Tocar na tecla **Caffe Crema** para sair do menu.

## Ajustar a dureza da água

A definição certa da dureza da água é importante para que o aparelho indique na devida altura quando deve ser feita uma descalcificação. A dureza da água predefinida é o nível 4.

A dureza da água pode ser determinada através das tiras de teste fornecidas junto com o aparelho ou perguntando à companhia abastecedora de água local.

1. Mergulhar brevemente as tiras de teste em água de torneira fresca, deixar escorrer e aguardar um minuto para fazer a leitura do resultado.  
A quantidade de campos coloridos na tira de teste indica o nível da dureza da água.
2. Manter premidas as teclas **000** e **Calc'nClean** durante pelo menos 3 segundos.
3. “▼” Tocar na tecla **Cappuccino** as vezes necessárias até aparecer "W. hardness" (Dureza da água).
4. “ok” Tocar na tecla **Latte Macchiato** e confirmar.
5. “▼” Tocar na tecla **Cappuccino** e ajustar a dureza da água. São possíveis as seguintes definições:
  - W. hardness 1 (Dureza da água 1)
  - W. hardness 2 (Dureza da água 2)
  - W. hardness 3 (Dureza da água 3)
  - W. hardness 4 (Dureza da água 4) (definição de fábrica)
  - Filtro de água (se colocado)
  - H2O-Softener (Agente amaciador de H2O) (definição caso haja um sistema de descalcificação)
6. “ok” Tocar na tecla **Latte Macchiato** para guardar a definição.
7. “<” Tocar na tecla **Caffe Crema** para sair do menu.

A tabela apresenta a correspondência dos níveis com os diferentes graus de dureza da água:

| Nível | Grau de dureza da água |               |
|-------|------------------------|---------------|
|       | Alemão (°dH)           | Francês (°fH) |
| 1     | 1-7                    | 1-13          |
| 2     | 8-14                   | 14-25         |
| 3     | 15-21                  | 26-38         |
| 4     | 22-30                  | 39-54         |

A dureza da água pode ser alterada posteriormente em qualquer altura.

**Conselho:** Para a colocação do filtro de água (ver capítulo "Acessórios"), proceder do seguinte modo, → *"Filtro de água" na página 43.*

## Reposição das definições de fábrica

Repor as definições de fábrica, as definições próprias perder-se-ão.

1. Manter premidas as teclas **000** e **Calc'nClean** durante pelo menos 3 segundos.
2. “▼” Tocar na tecla **Cappuccino** as vezes necessárias até aparecer "Factory reset" (Reposição das definições de fábrica).
3. Confirmar com a tecla “ok” **Latte Macchiato**.  
As definições de fábrica são ativadas e o idioma selecionado aparece.
4. “▼” Tocar na tecla **Cappuccino** as vezes necessárias até aparecer o idioma desejado no visor.
5. “ok” Tocar na tecla **Latte Macchiato** para confirmar a definição.  
O aparelho executa um ciclo de lavagem e está pronto a funcionar quando aparecer no visor "Choose beverage" (Selecionar bebida).



## Conservação e limpeza diária

Com uma manutenção e limpeza cuidadosas, é possível garantir o correto funcionamento do seu aparelho. Neste capítulo irá aprender como limpar e cuidar corretamente do seu aparelho.



### Aviso

#### Perigo de choque elétrico!


Antes de proceder à limpeza, desligar a ficha da tomada elétrica. Nunca mergulhar o aparelho em água. Nunca utilizar aparelhos de limpeza a vapor.

## Produto de limpeza

De modo a não danificar as diferentes superfícies com produtos de limpeza inadequados, respeitar as indicações seguintes.

Não utilizar

- produtos de limpeza agressivos ou abrasivos,
- detergentes que contenham álcool ou álcool etílico.
- esfregões de palha-de-aço ou esponjas abrasivas.



## Conselhos

- Os panos esponja novos podem estar impregnados de sais. Esses sais podem provocar películas de ferrugem na superfície de aço inoxidável. Lavar bem os panos de esponja novos, antes de os utilizar.
- Eliminar sempre de imediato quaisquer resíduos de calcário, de café, de leite e de soluções de limpeza e de descalcificação. Por baixo destes resíduos pode formar-se corrosão.

## Atenção!

Nem todas as peças do aparelho podem ser lavadas na máquina de lavar loiça.

→ Figura 5 - 7

### Não laváveis na máquina de lavar loiça:



|                           |
|---------------------------|
| Depósito de água          |
| Tampa do depósito de água |
| Tampa aromática           |
| Unidade de infusão        |
| Apanha-gotas              |

### Laváveis na máquina de lavar loiça:



Máx. 60  
°C

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Tabuleiro apanha-gotas                      |
| Grelha apanha-gotas                         |
| Depósito de borras de café                  |
| Flutuador                                   |
| Bocal para espuma de leite                  |
| Cobertura do bocal de fazer espuma de leite |

## Limpeza do aparelho

1. Limpar o exterior do aparelho utilizando um pano húmido macio.
2. Limpar o painel de controlo com um pano de microfibras.
3. Se necessário, limpar a saída de café após cada tiragem de bebida.

### Conselhos

- O aparelho executa um ciclo de lavagem automaticamente quando é ligado a frio ou ao desligar-se depois de ter sido tirado café. Deste modo, o sistema limpa-se a si mesmo.
- Se o aparelho não for utilizado durante um período de tempo longo (p. ex., férias), limpar bem todo o aparelho, incluindo o bocal de fazer espuma de leite e a unidade de infusão.

## Limpar o apanha-gotas e o depósito de borras de café

→ Figura 5

**Conselho:** O apanha-gotas e o depósito de borras de café devem ser esvaziados e limpos diariamente para prevenir a formação de depósitos. Em caso de utilização frequente, esvaziar de vez em quando, logo que o flutuador fique claramente visível ou quando a indicação correspondente aparecer no visor.

1. Abrir a porta.
2. Extrair o apanha-gotas com o depósito de borras de café para a frente.
3. Remover o tabuleiro apanha-gotas com a grelha.
4. Esvaziar e limpar o apanha-gotas e o depósito de borras de café.
5. Limpar o interior do aparelho (espaço do apanha-gotas) com um pano.

## Limpar sistema de leite

→ Figura 6

O sistema de leite deve ser limpo após cada utilização para remover resíduos.

### Aviso

#### Perigo de queimaduras!

O bocal de fazer espuma de leite fica muito quente. Agarrar apenas pela pega. Depois da utilização, deixar arrefecer antes de tocar.

1. Encher um copo com água até meio e colocar sob o sistema de saída.
2. Empurrar o bocal de fazer espuma de leite totalmente para baixo.
3. Tocar na tecla **Milk** para limpar o sistema de leite.
4. Empurrar o bocal de fazer espuma de leite para cima e deixar arrefecer.
5. Desmontar o bocal de fazer espuma de leite em peças individuais e limpar muito bem.
6. Secar as peças individuais, montá-las e voltar a colocar no aparelho.

### Conselhos

- Para terminar o processo antecipadamente, tocar novamente em **Milk**.
- Todas as peças do sistema de leite devem ser lavadas na máquina de lavar loiça. Após o processo de lavagem, remover cuidadosamente os resíduos de solução existentes no sistema de leite.

## Limpar a unidade de infusão

→ Figura 4, → Figura 5

Adicionalmente ao processo de lavagem, a unidade de infusão deve ser retirada regularmente para limpeza.

### Atenção!

Limpar a unidade de infusão sem utilizar produtos à base de vinagre ou ácidos e não colocar na máquina de lavar loiça.

Retirar a unidade de infusão:

1. Desligar o aparelho.
2. Abrir a porta do compartimento de preparação.
3. Remover o depósito de borras de café.
4. Pressionar a alavanca vermelha para cima, agarrar na unidade de infusão pela pega e extrair cuidadosamente para a frente.
5. Lavar bem a unidade de infusão sob água quente corrente.
6. Limpar bem o interior do aparelho com um pano húmido e remover eventuais restos de café.
7. Deixar secar a unidade de infusão e o interior do aparelho.

Colocar a unidade de infusão:

1. Agarrar a unidade de infusão pela pega.
2. Pressionar a alavanca vermelha para cima, colocar a unidade de infusão sob a alavanca e empurrar para trás até ao batente. A alavanca tem de engatar.
3. Recolocar o depósito de borras de café e fechar a porta.

**Importante:** Se a unidade de infusão ou o apanha-gotas estiverem em falta ou mal colocados, não é possível fechar a porta.



## Programas de manutenção

Em determinados intervalos de tempo e em função da dureza da água e da utilização do aparelho, a tecla **Calc'nClean** acende-se. No visor aparece "Calc'nClean required" (Calc'nClean necessário).

O aparelho deve ser limpo e descalcificado de imediato com o respetivo programa.

### Conselhos


- **Importante:** Se o aparelho não for limpo atempadamente, pode ficar danificado.  
**Importante:** Se o aparelho não for limpo e descalcificado atempadamente, será bloqueado. No visor aparece "Device locked" (Aparelho bloqueado). Se o aparelho estiver bloqueado, o mesmo só pode voltar a ser operado depois de efetuado o programa de manutenção.
- **Atenção!** Em cada programa de manutenção Calc'nClean, utilizar produtos de descalcificação e limpeza conforme o indicado e respeitar as (respetivas) indicações de segurança.
- Não beba os líquidos.
- Nunca utilize vinagre, produtos à base de vinagre, nem ácido cítrico ou produtos à base de ácido cítrico para descalcificar.
- Utilize exclusivamente as pastilhas adequadas para limpar e descalcificar. Estas foram desenvolvidas especialmente para este aparelho e podem ser adquiridas posteriormente junto dos serviços de assistência técnica.  
→ "Acessórios" na página 37
- Nunca adicionar pastilhas de limpeza ou outros produtos na unidade de infusão.

- Nunca interromper o programa de manutenção.
- Antes de iniciar um programa de manutenção, retirar a unidade de infusão, limpar e recolocá-la no lugar. Limpar o bocal de fazer espuma de leite.
- Após a conclusão de um programa de manutenção, limpar o aparelho com um pano macio e húmido para remover de imediato resíduos da solução de descalcificação. Por baixo destes resíduos pode formar-se corrosão.
- Os panos de limpeza novos podem estar impregnados de sais. Esses sais podem provocar películas de ferrugem na superfície de aço inoxidável, motivo pelo qual estes panos têm de ser muito bem lavados antes de serem utilizados.
- Se o programa de manutenção for interrompido, p. ex., devido a uma falha de corrente, proceder tal como descrito no capítulo Calc'nClean a partir do ponto 10.

## Iniciar Calc'nClean

Duração: aprox. 40 minutos

1. Manter premida a tecla **Calc'nClean** durante aprox.5 segundos.  
O símbolo ☼ acende-se.
2. Abrir a porta, remover e esvaziar o apanha-gotas e o depósito de borras de café.
3. Retirar a unidade de infusão e limpar.
4. Introduzir uma pastilha de limpeza de Bosch na unidade de infusão e recolocá-la no lugar.



5. Recolocar o apanha-gotas e o depósito de borras de café e fechar a porta.  
O símbolo ☼ acende-se.
6. Remover o filtro da água (se existente).
7. Encher o depósito de água com água morna até à marca 0,5 l e dissolver neste uma pastilha de descalcificação de Bosch.
8. Recolocar o depósito de água e colocar um recipiente grande (aprox.1 litro) sob o sistema de saída.
9. **Calc'nClean** pisca, tocar em **Calc'nClean**.

O programa é iniciado e limpa e descalcifica o aparelho. **Calc'nClean** pulsa. Duração: aprox. 20 minutos  
O símbolo ☼ acende-se.

10. Esvaziar o recipiente, abrir a porta, esvaziar o apanha-gotas e recolocá-lo no lugar.
11. Fechar a porta e colocar o recipiente sob o sistema de saída.  
O símbolo ☼ acende-se.
12. Limpar o depósito de água e recolocar o filtro de água (caso tenha sido retirado).  
→ Figura 7
13. Encher com água limpa sem gás até à marca "max" e voltar a colocar o recipiente sob o sistema de saída.
14. **Calc'nClean** pisca, tocar em **Calc'nClean**.

O programa é iniciado e limpa e lava o aparelho. **Calc'nClean** pulsa. Duração: aprox. 20 minutos

O símbolo ☼ acende-se.

15. Esvaziar, limpar o apanha-gotas e o depósito de borras de café e recolocá-los nos respetivos lugares.  
O programa chegou ao fim. O aparelho está novamente pronto para ser utilizado.

## Defeito: O que fazer?

Quando ocorre uma anomalia, trata-se, muitas vezes, de uma situação simples de resolver. Antes de lidar para os

Serviços de Assistência Técnica, tente eliminar a anomalia pelos seus próprios meios, com o auxílio da tabela.

Ler as indicações de segurança no início destas instruções de serviço.

### Tabela de anomalias

| Problema                                                                                                               | Causa                                                              | Ajuda                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O aparelho deixa de reagir.                                                                                            | Avaria no aparelho.                                                | Desligar a ficha da tomada, aguardar 5 segundos, ligar a ficha à tomada.                                                                            |
| Qualidade do café ou do leite muito variável.                                                                          | O aparelho tem calcário.                                           | Descalcificar o aparelho de acordo com as instruções.                                                                                               |
| A quantidade de enchimento definida individualmente não é alcançada, o café só corre às gotas ou deixa mesmo de correr | O grau de moagem é demasiado fino.                                 | Ajustar para uma moagem mais grossa.                                                                                                                |
|                                                                                                                        | O aparelho tem muito calcário.                                     | Descalcificar o aparelho de acordo com as instruções.                                                                                               |
|                                                                                                                        | No filtro de água existe ar.                                       | Mergulhar o filtro de água em água até não saírem mais bolhas de ar, voltar a colocar o filtro.                                                     |
| Só corre água, nenhum café.                                                                                            | O aparelho não deteta um depósito de café em grão vazio.           | Adicionar grãos de café<br><b>Nota:</b> Nas próximas tiragens, o aparelho regula-se em função dos grãos de café.                                    |
|                                                                                                                        | O compartimento de café na unidade de infusão está entupido.       | Limpar a unidade de infusão.<br>→ "Limpar a unidade de infusão" na página 48                                                                        |
|                                                                                                                        | Os grãos não estão a cair para o moinho (grãos demasiado oleosos). | Bater ligeiramente no recipiente de café em grão. Eventualmente, mudar de tipo de café. Limpar o recipiente de café em grão vazio com um pano seco. |
| O café não tem "creme".                                                                                                | Café inadequado.                                                   | Utilizar um tipo de café com uma maior percentagem de grãos Robusta.                                                                                |
|                                                                                                                        | Os grãos de café já não são frescos.                               | Utilizar grãos frescos.                                                                                                                             |
|                                                                                                                        | O grau de moagem não é adequado para os grãos de café.             | Definir para um grau de moagem mais fino.                                                                                                           |
| O café é demasiado "ácido".                                                                                            | Está definido um grau de moagem demasiado grosso.                  | Definir para um grau de moagem mais fino.                                                                                                           |
|                                                                                                                        | Café inadequado.                                                   | Utilizar uma torrefação mais escura.                                                                                                                |
| O café é demasiado "amargo".                                                                                           | Está definido um grau de moagem demasiado fino.                    | Definir um grau de moagem mais grosso.                                                                                                              |
|                                                                                                                        | Café inadequado.                                                   | Alterar o tipo de café que usa.                                                                                                                     |

## pt Defeito: O que fazer?

|                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O café sabe a "queimado".                                                                                     | Está definido um grau de moagem demasiado fino                                                           | Definir um grau de moagem mais grosso.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                               | Café inapropriado.                                                                                       | Alterar o tipo de café que usa.                                                                                                                                                                                                                    |
| As bebidas/os batidos de leite saem demasiado quentes. Espuma de leite muito porosa, ruído de sucção elevado. | Muito pouco leite no copo ou na chávena.                                                                 | Utilizar mais leite ou ajustar a duração da produção de espuma de leite.                                                                                                                                                                           |
| As bebidas/os batidos de leite saem demasiado frios.                                                          | Demasiado leite no copo ou na chávena.                                                                   | Utilizar menos leite ou ajustar a duração da produção de espuma de leite.                                                                                                                                                                          |
| Não flui leite/espuma de leite.                                                                               | O bocal de fazer espuma de leite está sujo.<br>O bocal de fazer espuma de leite não imerge no leite.     | Lavar o bocal de fazer espuma de leite na máquina de lavar loiça. → <i>"Limpar sistema de leite" na página 47</i><br>Utilizar mais leite, verificar se o bocal de fazer espuma de leite imerge no leite. Empurrar o sistema totalmente para baixo. |
|                                                                                                               | O filtro de água não está bem fixado.                                                                    | Mergulhar o filtro de água em água até não saírem mais bolhas de ar, voltar a colocar o filtro.<br>Colocar o filtro de água a direito e fixá-lo com firmeza à ligação do depósito.                                                                 |
| Pingos de água no fundo do interior do aparelho depois de retirado o apanha-gotas.                            | Apanha-gotas retirado demasiado cedo.                                                                    | Retirar o apanha-gotas apenas alguns segundos depois de ter sido tirada a última bebida.                                                                                                                                                           |
| A unidade de infusão não pode ser removida.                                                                   | A unidade de infusão não está em posição de remoção (p. ex. a proteção contra congelamento foi ativada). | Volte a ligar o aparelho.                                                                                                                                                                                                                          |
| Não se consegue operar o aparelho, as indicações do visor alternam.                                           | O aparelho em modo de demonstração.                                                                      | Manter premida a tecla  durante pelo menos 5 segundos para desativar o modo de demonstração.                                                                     |
| O moinho não arranca.                                                                                         | O aparelho está muito quente.                                                                            | Aguardar 1 hora e deixar que o aparelho arrefeça.                                                                                                                                                                                                  |
| Indicação do visor "Close door" (Fechar porta) apesar de a porta estar fechada.                               | A porta não está bem fechada.                                                                            | Fechar bem a porta.                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                               | O aparelho está muito quente.                                                                            | Aguardar 1 hora e deixar que o aparelho arrefeça.                                                                                                                                                                                                  |
| Indicação do visor "Empty trays" apesar de o apanha-gotas estar vazio - o que fazer?                          | O esvaziamento não é reconhecido com o aparelho desligado.                                               | Com o aparelho ligado, esvaziar o apanha-gotas e recolocá-lo.                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicação do visor "Fill water tank" (Encher o depósito de água) e LEDs a piscar.    | O depósito de água está mal colocado.                             | Colocar corretamente o depósito de água.                                                                                                                                                   |
|                                                                                      | Água com gás no depósito de água.                                 | Encher o depósito de água com água limpa da torneira.                                                                                                                                      |
|                                                                                      | O flutuador no depósito de água está preso.                       | Retirar o depósito de água e limpar bem.                                                                                                                                                   |
|                                                                                      | O novo filtro de água não foi lavado de acordo com as instruções. | Lavar o filtro de água de acordo com as instruções e colocar em funcionamento.                                                                                                             |
|                                                                                      | No filtro de água existe ar.                                      | Mergulhar o filtro de água (abertura virada para cima) em água até não saírem mais bolhas de ar, voltar a colocar o filtro. → <i>"Colocar ou substituir o filtro de água" na página 43</i> |
| Indicação do visor "Fill water tank" (Encher o depósito de água) e LEDs a piscar.    | Filtro de água antigo.                                            | Colocar um filtro de água novo.                                                                                                                                                            |
|                                                                                      | Depósito de água em falta ou mal colocado.                        | Colocar corretamente o depósito de água.                                                                                                                                                   |
|                                                                                      | O sistema de tubos do aparelho está seco.                         | Encher o depósito de água com água limpa da torneira.<br>Não encher com água com gás.                                                                                                      |
| Indicação do visor "Clean brewing unit" (Limpar unidade de infusão).                 | No filtro de água existe ar.                                      | Mergulhar o filtro de água (abertura virada para cima) em água até não saírem mais bolhas de ar, voltar a colocar o filtro.                                                                |
|                                                                                      | Unidade de infusão suja.                                          | Limpar a unidade de infusão.                                                                                                                                                               |
| Indicação do visor "Incorrect voltage" (Tensão incorreta).                           | O mecanismo da unidade de infusão está cheio.                     | Limpar a unidade de infusão.<br>→ <i>"Conservação e limpeza diária" na página 46</i>                                                                                                       |
|                                                                                      | Tensão incorreta na instalação doméstica.                         | Operar o aparelho unicamente com uma tensão de 220-240 V.                                                                                                                                  |
| Indicação do visor "Device too cold" (Aparelho demasiado frio).                      | A temperatura ambiente está demasiado fria.                       | Operar o aparelho a temperaturas > 5°C.                                                                                                                                                    |
| Indicação do visor "Restart appliance" (Reiniciar o aparelho), LEDs a piscar.        | Unidade de infusão demasiado suja ou não pode ser removida.       | Desligar e voltar a ligar o aparelho, se possível, limpar a unidade de infusão.                                                                                                            |
| Indicação do visor "Restart appliance" (Reiniciar o aparelho), nenhum LED se acende. | Avaria no aparelho.                                               | Reiniciar o aparelho.                                                                                                                                                                      |

Na impossibilidade de resolver um problema, contactar imediatamente a hotline!  
Os números de telefone encontram-se nas últimas páginas destas instruções



## Serviços Técnicos

### Dados técnicos

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Ligação elétrica (tensão – frequência)             | 220–240 V ~, 50/60 Hz |
| Valor de ligação                                   | 1300 W                |
| Pressão máxima da bomba, estática                  | 15 bar                |
| Capacidade máxima do depósito de água (sem filtro) | 1,3 l                 |
| Capacidade máxima do depósito de café em grão      | ≈ 250 g               |
| Comprimento do cabo de alimentação                 | 100 cm                |
| Dimensões (A x L x P)                              | 37,3 x 24,9 x 42,8 cm |
| Peso, vazia                                        | aprox. 8–9 kg         |
| Tipo de moinho                                     | Cerâmica/aço          |

### Número E e número FD

Quando efetuar a chamada, indique o número completo de produto (N.º E) e o número de fabrico (N.º FD) do aparelho para podermos prestar um serviço de qualidade. Encontrará estes números na placa de identificação  (→ Figura 2)

Para que, em caso de necessidade, não perca tempo a procurar, poderá inserir aqui os dados do seu aparelho e o número de telefone dos Serviços de Assistência Técnica.

N.º E

N.º FD

**Serviços de  
Assistência Técnica**



Na última página destas instruções de serviço encontrará os contactos dos Serviços de Assistência Técnica de todos os países.

### Garantia

Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso representante no país em que o mesmo for adquirido. O representante onde comprou o aparelho poderá dar-lhe mais pormenores sobre este assunto. Para a prestação de qualquer serviço dentro da garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

Salvo alterações técnicas.

# Πίνακας περιεχομένων

|                                                                                  |                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|  | <b>Αρμόζουσα χρήση</b> . . . . . | <b>56</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|

|                                                                                  |                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας</b> . . . . . | <b>56</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                  |                                                                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Προστασία περιβάλλοντος</b> . . . . .                                | <b>58</b> |
|                                                                                  | Εξοικονόμηση ενέργειας . . . . .                                        | 58        |
|                                                                                  | Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος . . . . . | 58        |

|                                                                                  |                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  | <b>Γνωρίστε τη συσκευή</b> . . . . .   | <b>58</b> |
|                                                                                  | Υλικά παράδοσης . . . . .              | 58        |
|                                                                                  | Συναρμολόγηση και εξαρτήματα . . . . . | 59        |
|                                                                                  | Στοιχεία χειρισμού . . . . .           | 59        |

|                                                                                  |                             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|  | <b>Εξαρτήματα</b> . . . . . | <b>60</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|

|                                                                                  |                                               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Πριν την πρώτη χρήση</b> . . . . .         | <b>61</b> |
|                                                                                  | Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής . . . . . | 61        |
|                                                                                  | Θέση της συσκευής σε λειτουργία . . . . .     | 61        |

|                                                                                  |                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Χειρισμός συσκευής</b> . . . . .                                  | <b>63</b> |
|                                                                                  | Παρασκευή ροφήματος καφέ από φρεσκοαλεσμένους κόκκους καφέ . . . . . | 63        |
|                                                                                  | Παρασκευή ροφημάτων με γάλα . . . . .                                | 63        |
|                                                                                  | Προσαρμογή των ρυθμίσεων ροφημάτων . . . . .                         | 64        |
|                                                                                  | Φίλτρο νερού . . . . .                                               | 66        |
|                                                                                  | Αντιπαγετική προστασία . . . . .                                     | 66        |

|                                                                                    |                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Ρυθμίσεις</b> . . . . .                                     | <b>67</b> |
|                                                                                    | Αυτόματη απενεργοποίηση . . . . .                              | 67        |
|                                                                                    | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχητικού σήματος . . . . .     | 67        |
|                                                                                    | Ρύθμιση της γλώσσας . . . . .                                  | 67        |
|                                                                                    | Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού . . . . .                    | 68        |
|                                                                                    | Factory Reset (Επαναφορά στις ρυθμίσεις εργοστασίου) . . . . . | 68        |

|                                                                                   |                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Καθημερινή φροντίδα και καθαρισμός</b> . . . . . | <b>69</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|

|  |                                                                                       |    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | Υλικά καθαρισμού . . . . .                                                            | 69 |
|  | Καθαρισμός της συσκευής . . . . .                                                     | 70 |
|  | Καθαρισμός του δίσκου σταξίματος και του δοχείου συλλογής υπολειμμάτων καφέ . . . . . | 70 |
|  | Καθαρισμός του συστήματος γάλακτος . . . . .                                          | 70 |
|  | Καθαρισμός της μονάδας παρασκευής . . . . .                                           | 71 |

|                                                                                   |                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  | <b>Προγράμματα σέρβις</b> . . . . . | <b>72</b> |
|                                                                                   | Ξεκίνημα του Calc'nClean . . . . .  | 73        |

|                                                                                   |                                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|  | <b>Αντιμετώπιση βλαβών</b> . . . . . | <b>74</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|

|                                                                                   |                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών</b> . . . . . | <b>78</b> |
|                                                                                   | Τεχνικά στοιχεία . . . . .                              | 78        |
|                                                                                   | Αριθμός Ε και αριθμός FD: . . . . .                     | 78        |
|                                                                                   | Όροι εγγύησης . . . . .                                 | 79        |



## Αρμόζουσα χρήση

Μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία, ελέγξτε τη συσκευή. Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά μην την συνδέσετε.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση και το οικιακό περιβάλλον.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους, σε θερμοκρασία δωματίου και σε υψόμετρο μέχρι 2.000 m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.



## Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε παρακαλώ προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και φυλάξτε τις. Σε περίπτωση παραχώρησης της συσκευής σε τρίτους πρέπει να δώσετε μαζί και αυτές τις οδηγίες.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και/ή ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς από τη χρήση της συσκευής κινδύνους. Παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να κρατιούνται μακριά από τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης και δεν επιτρέπεται να χειριστούν τη συσκευή. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά, εκτός αν αυτά είναι 8 ετών και άνω και επιβλέπονται.

## Προειδοποίηση Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί σε ένα δίκτυο ρεύματος μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς. Βεβαιωθείτε, ότι το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Συνδέστε και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου. Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο, όταν το ηλεκτρικό καλώδιο και η συσκευή δεν παρουσιάζουν καμία ζημιά. Σε περίπτωση βλάβης τραβήξτε αμέσως το φις από την πρίζα ή απενεργοποιήστε την τάση του δικτύου.
- Οι επισκευές στη συσκευή επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από το σέρβις πελατών της εταιρείας μας, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- Μη βυθίσετε τη συσκευή ή το ηλεκτρικό καλώδιο ποτέ μέσα σε νερό.

## Προειδοποίηση Κίνδυνος λόγω μαγνητισμού!

Η συσκευή περιέχει μόνιμους μαγνήτες, οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα ηλεκτρονικά στοιχεία εμφύτευσης, π.χ. βηματοδότες καρδιάς ή αντλίες ινσουλίνης. Οι φορείς ηλεκτρονικών στοιχείων εμφύτευσης παρακαλούνται να διατηρούν μια ελάχιστη απόσταση 10 cm από τη συσκευή και από το αφαιρεμένο δοχείο νερού.

## Προειδοποίηση Κίνδυνος ασφυξίας!

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Φυλάξτε με ασφάλεια τα μικροαντικείμενα, μπορεί να καταποθούν.

## Προειδοποίηση Κίνδυνος εγκαυμάτων!

- Το σύστημα γάλακτος ζεσταίνονται πάρα πολύ. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μετά τη χρήση και μετά αγγίξτε την.
- Μετά τη χρήση οι επιφάνειες, όπως π.χ. θερμαντήρας φλιτζανιών, μπορεί να είναι ακόμα καυτές για λίγο χρόνο.

## Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού!

- Η λάθος χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- Μην απλώνετε τα χέρια σας στο μηχανισμό άλεσης.



## Προστασία περιβάλλοντος

### Εξοικονόμηση ενέργειας

- Όταν δε χρησιμοποιείται η συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα για την αυτόματη απενεργοποίηση στη μικρότερη τιμή.
- Μη διακόπτετε τη λήψη καφέ ή αφρόγαλου, εάν αυτό είναι εφικτό. Η πρόωρη διακοπή οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και σε γρηγορότερη πλήρωση του δίσκου σταξίματος.
- Απασβεστώνετε τακτικά τη συσκευή, για την αποφυγή αποθεμάτων αλάτων ασβεστίου. Τα υπολείμματα αλάτων οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

### Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος

Αποσύρετε τη συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Για τους τρέχοντες τρόπους απόσυρσης αποταθείτε παρακαλώ στο ειδικό κατάστημα πώλησης.



## Γνωρίστε τη συσκευή

Σε αυτό το κεφάλαιο έχετε μια επισκόπηση των υλικών παράδοσης, της δομής και των εξαρτημάτων της συσκευής σας. Επιπλέον γνωρίζετε τα διάφορα στοιχεία χειρισμού.

**Υπόδειξη:** Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις στο χρώμα και στις λεπτομέρειες.

### Σχετικά με τη χρήση αυτών των οδηγιών χρήσης:

Τα εξώφυλλα των οδηγιών χρήσης μπορείτε να τα ανοίξετε προς τα εμπρός. Οι απεικονίσεις χαρακτηρίζονται με αριθμούς, στους οποίους γίνεται αναφορά στις οδηγίες χρήσης.

Παράδειγμα → Εκόνα **1**

### Υλικά παράδοσης

→ Εικόνα **1**



Πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ



Ταινία μέτρησης της σκληρότητας του νερού



Οδηγίες χρήσης



Αφροποιετής γάλατος

## Συναρμολόγηση και εξαρτήματα

→ Εικόνα **2**

- 1** Πλήκτρο On / Off (λειτουργία ετοιμότητας)
- 2** Οθόνη ενδείξεων
- 3** Πεδίο χειρισμού
- 4** Λαβή του αφροποποιητή γάλατος
- 5** Σύστημα εκροής για καφέ, ρυθμιζόμενο στο ύψος
- 6** Αφροποποιητής γάλακτος (στήριγμα, αφροποποιητής, κάλυμμα), ρυθμιζόμενος στο ύψος

- 7** Δίσκος σταξίματος (δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ, πλέγμα σταξίματος, λαμαρίνα σταξίματος, φλοτέρ)
- 8** Πόρτα του χώρου παρασκευής
- 9** Πινακίδα τύπου
- 10** Μονάδα παρασκευής
- 11** Κάλυμμα αρώματος
- 12** Δοχείο κόκκων καφέ
- 13** Περιστροφικός επιλογέας για τη ρύθμιση του βαθμού άλεσης
- 14** Καπάκι του δοχείου νερού
- 15** Δοχείο νερού
- 16** Θερμαντήρας φλιτζανιών

## Στοιχεία χειρισμού

Αγγίζοντας τα πεδία μπορεί π.χ. να επιλεγεί και να ξεκινήσει ένα ρόφημα ή να ρυθμιστεί η δύναμη του καφέ.

| Πλήκτρο                                                                            | Σημασία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής<br>Η συσκευή ξεπλύνεται αυτόματα, όταν ενεργοποιείται και απενεργοποιείται.<br>Η συσκευή δεν ξεπλύνεται, όταν:<br>■ Κατά την ενεργοποίηση είναι ακόμη ζεστή.<br>■ Πριν από την απενεργοποίηση δεν έγινε καμία λήψη καφέ.<br>Η συσκευή βρίσκεται σε ετοιμότητα λειτουργίας, όταν στο πεδίο χειρισμού ανάβουν οι φωτο-<br>διοδοί (LED) των πλήκτρων για την επιλογή ροφήματος. Η συσκευή διαθέτει μια αυτόματη<br>απενεργοποίηση. → "Ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης" στη σελίδα 67 |
| <b>Espresso</b>                                                                    | Λήψη Espresso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Caffe Crema</b>                                                                 | Λήψη Caffe Crema<br>ή πλοήγηση στην οθόνη ενδείξεων "<" (προηγούμενο χωρίς αποθήκευση).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cappuccino</b>                                                                  | Λήψη καπουτσίνο<br>ή πλοήγηση στην οθόνη ενδείξεων "▼" (πλοήγηση προς τα κάτω).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Latte Macchiato</b>                                                             | Λήψη Latte macchiato<br>ή πλοήγηση στην οθόνη ενδείξεων "ok" (επιβεβαίωση και αποθήκευση).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Milk</b>                                                                        | Δημιουργία αφρού γάλακτος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Δύναμη καφέ<br>Προσαρμογή της δύναμης του καφέ → "Προσαρμογή της ρύθμισης ροφήματος" στη σελίδα 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Calc'nClean</b>                                                                 | Εκκίνηση του προγράμματος σέρβις<br>Αναβοσβήνει, όταν το πρόγραμμα σέρβις πρέπει να εκτελεστεί. → "Πρόγραμμα σέρβις<br>Calc 'nClean" στη σελίδα 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Παρασκευή από 2 Espresso ή 2 Caffe Crema ταυτόχρονα. Τοποθετήστε τα φλιτζάνια δίπλα<br>δίπλα κάτω από το στόμιο εκροής του καφέ. → "Χειρισμός συσκευής" στη σελίδα 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Η πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ διαθέτει ένα θερμαντήρα φλιτζανιών, ο οποίος με το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα. Όταν ο θερμαντήρας φλιτζανιών είναι ενεργοποιημένος, ανάβει το πλήκτρο.



**Προειδοποίηση**

**Κίνδυνος ζεματίσματος!**

Ο θερμαντήρας φλιτζανιών ζεσταίνεται πάρα πολύ!

**Υπόδειξη:** Για μια ιδανική θέρμανση των φλιτζανιών τοποθετήστε τα με το τον πάτο των φλιτζανιών πάνω στο θερμαντήρα φλιτζανιών.

**Ένδειξη**



Ανάβει, όταν πρέπει να προστεθεί νερό στο δοχείο νερού, το δοχείο νερού λείπει ή το φίλτρο του νερού πρέπει να αντικατασταθεί. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται ένα μήνυμα.



Ανάβει, όταν οι δίσκοι πρέπει να αδειάσουν.  
Αναβοσβήνει, όταν η πόρτα του χώρου παρασκευής είναι ανοιχτή.



|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| ανάβει              | Σε ετοιμότητα λειτουργίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια επιλογή |
| αναβοσβήνει παλμικά | Η λήψη τρέχει                                                    |
| αναβοσβήνει         | περιμένει για χειρισμό, π.χ. στο Calc'nClean                     |
| Off                 | μη διαθέσιμο                                                     |

**Οθόνη ενδείξεων**

Στην οθόνη ενδείξεων  εμφανίζονται ροφήματα, ρυθμίσεις και δυνατότητες ρύθμισης καθώς και μηνύματα για την κατάσταση λειτουργίας.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται επίσης η εντολή χειρισμού.

Τα ξεχωριστά βήματα χειρισμού εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων.

Όταν πραγματοποιηθεί η απαραίτητη ενέργεια, π.χ. "Fill water tank" (Πλήρωση του δοχείου νερού)", αποκρύπτεται το αντίστοιχο μήνυμα.



**Εξαρτήματα**

Τα ακόλουθα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα στο εμπόριο και από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

| Εξαρτήματα        | Αριθμός παραγγελίας |                               |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
|                   | Εμπόριο             | Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών |
| Δισκία καθαρισμού | TCZ8001             | 00311807                      |
| Δισκία απαβεύωσης | TCZ8002             | 00576693                      |
| Φίλτρο νερού      | TCZ7003             | 00575491                      |
| Σετ φροντίδας     | TCZ8004             | 00576331                      |

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στην τελευταία σελίδα σε αυτές τις οδηγίες.



## Πριν την πρώτη χρήση

Σε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να πληροφορηθείτε, πως να θέσετε τη συσκευή σας σε λειτουργία.

**Υπόδειξη:** Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε χώρους χωρίς παγωνιά. Σε περίπτωση που η συσκευή μεταφέρθηκε ή αποθηκεύτηκε σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C, πρέπει πριν από τη θέση σε λειτουργία να περιμένετε το λιγότερο 3 ώρες.

### Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής

1. Αφαιρέστε τις υπάρχουσες προστατευτικές μεμβράνες.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μία επίπεδη, αδιάβροχη και επαρκή για το βάρος επιφάνεια.
3. Συνδέστε τη συσκευή με το φις σε μια εγκατεστημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς πρίζα σούκο.

**Υπόδειξη:** Μετά από κάθε σύνδεση στην πρίζα του ρεύματος περιμένετε λίγο (περίπου 5 δευτερόλεπτα).

### Θέση της συσκευής σε λειτουργία

#### Τοποθέτηση του αφροποιητή γάλακτος

→ Εικόνα **3**

1. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα του αφροποιητή γάλακτος από τη σακούλα.
2. Συναρμολογήστε τον αφροποιητή γάλακτος.
3. Τοποθετήστε τον αφροποιητή γάλακτος μπροστά στη συσκευή.

### Πλήρωση του δοχείου κόκκων καφέ

Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να παρασκευάσετε ροφήματα καφέ από κόκκους καφέ.

1. Ανοίξτε το καπάκι [11] του δοχείου κόκκων καφέ [12].
2. Προσθέστε κόκκους καφέ.
3. Κλείστε ξανά το καπάκι.

#### Υποδείξεις

- Οι κόκκοι καφέ με γλάσο, οι καραμελωμένοι κόκκοι καφέ ή οι κόκκοι καφέ με άλλα σακχαρώδη συστατικά, φράζουν τη μονάδα παρασκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια χαρμάνια καφέ ειδικά για πλήρως αυτόματες μηχανές καφέ ή εσπρέσσο.
- Για κάθε διαδικασία παρασκευής αλέθεται φρέσκος καφές.
- Φυλάγτε τους κόκκους καφέ κλειστούς σε δροσερό μέρος, έτσι διατηρείται ιδανικά η ποιότητα.
- Μπορείτε να φυλάξετε κόκκους καφέ για περισσότερες ημέρες στο δοχείο κόκκων καφέ, χωρίς να χαθεί το άρωμά τους.

### Πλήρωση του δοχείου νερού

**Σημαντικό:** Γεμίζετε το δοχείο νερού καθημερινά με καθαρό, κρύο μη ανθρακούχο νερό. Πριν από τη λειτουργία ελέγξτε, εάν το δοχείο νερού είναι αρκετά γεμάτο.

1. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου του νερού.
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη λαβή.
3. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη "max" με νερό.
4. Βάλτε το δοχείο νερού ξανά ίσια στο στήριγμα και τοποθετήστε το καπάκι του δοχείου νερού.

**el** Πριν την πρώτη χρήση

## Ρύθμιση της γλώσσας

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο .  
Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η προρρυθμισμένη γλώσσα.
2. Αγγίξτε το πλήκτρο  **Cappuccino** τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων η επιθυμητή γλώσσα.
3. Αγγίξτε το σύμβολο "ok" **Latte Macchiato**, για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Η συσκευή ξεπλένεται και είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας, όταν στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται "Choose beverage" (Επιλογή ροφήματος).

## Υποδείξεις


- Η επιλογή γλώσσας εμφανίζεται αυτόματα μόνο κατά την πρώτη ενεργοποίηση.
- Μπορείτε να αλλάξετε οποτεδήποτε τη γλώσσα. → *"Ρυθμίσεις" στη σελίδα 67*

## Γενικές υποδείξεις

Η πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ είναι προγραμματισμένη από το εργοστάσιο με τις σπάντα ρυθμίσεις για ιδανική λειτουργία.

- Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από έναν επιλεγμένο χρόνο.
- Αγγίζοντας ένα πλήκτρο, ηχεί ένας ήχος, αυτός μπορεί να απενεργοποιηθεί. → *"Ρυθμίσεις" στη σελίδα 67*
- Κατά την πρώτη χρήση, μετά την εκτέλεση του προγράμματος σέρβις ή όταν η συσκευή δεν ήταν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε λειτουργία, το πρώτο ρόφημα δεν έχει ακόμα το πλήρες άρωμα και δε θα πρέπει να καταναλωθεί.
- Μετά τη θέση σε λειτουργία της συσκευής επιτυγχάνεται μια συνεχής λεπτή και σταθερή "κρέμα (καϊμάκι)" μόνο, μετά την παρασκευή μερικών φλιτζανιών.

- Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης είναι φυσιολογικό, να δημιουργούνται στις σχισμές αερισμού σταγόνες νερού.
- Ο εξερχόμενος ατμός δεν αποτελεί κανένα σφάλμα, αλλά οφείλεται σε τεχνικούς λόγους.



Προτού χρησιμοποιήσετε την καινούργια σας συσκευή, πρέπει να ελέγξετε και να ρυθμίσετε τη σκληρότητα του νερού. → *"Ρυθμίσεις" στη σελίδα 67*



## Χειρισμός συσκευής

Σε αυτό το κεφάλαιο μαθαίνετε, με ποιον τρόπο παρασκευάζετε ροφήματα καφέ και ροφήματα γάλακτος. Λαμβάνετε πληροφορίες για τις ρυθμίσεις, το φίλτρο νερού και την προσαρμογή του βαθμού άλεσης καθώς και για την αντιπαγετική προστασία.

**Υπόδειξη:** Τα φρεσκοπαρασκευασμένα ροφήματα μπορεί να είναι πάρα πολύ καυτά.

### Παρασκευή ροφήματος καφέ από φρεσκοαλεσμένους κόκκους καφέ

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Espresso και Caffè Crema. → "Παρασκευή ροφημάτων με γάλα" στη σελίδα 63

Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Το δοχείο νερού και το δοχείο κόκκων καφέ είναι γεμάτα.

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα εκροής.
2. Αγγίζοντας επανειλημμένα το 000, ρυθμίστε την επιθυμητή δύναμη του καφέ.
3. Αγγίξτε το πλήκτρο **Espresso** ή **Caffè Crema**.

Ο καφές ετοιμάζεται και στη συνέχεια τρέχει στο φλιτζάνι.

**Υπόδειξη:** Για να σταματήσετε πρόωρα τη λήψη ροφήματος, αγγίξτε ξανά το **Espresso** ή το **Caffè Crema**.

### Παρασκευή ροφημάτων με γάλα

Αυτή η συσκευή διαθέτει έναν αφροποιητή γάλακτος. Μπορείτε να παρασκευάσετε ροφήματα καφέ με γάλα ή να δημιουργήσετε αφρό γάλακτος.

**Υπόδειξη:** Τα αποξηραμένα υπολείμματα γάλακτος αφαιρούνται δύσκολα, γι' αυτό καθαρίζετε τα οπωσδήποτε. → "Καθημερινή φροντίδα και καθαρισμός" στη σελίδα 69




#### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος ζεματίσματος!


Ο αφροποιητής γάλακτος ζεσταίνεται πάρα πολύ. Πιάνετε μόνο τη λαβή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μετά τη χρήση και μετά αγγίξτε την.

#### Ροφήματα καφέ με γάλα

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Cappuccino (Καπουτσίνο) και Latte Macchiato. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τη θέση του στομίου εκροής του καφέ και του αφροποιητή γάλακτος.



Καπουτσίνο



Latte Macchiato

## el Χειρισμός συσκευής

Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Το δοχείο νερού και το δοχείο κόκκων καφέ είναι γεμάτα.

Ο αφροποιητής γάλακτος είναι συναρμολογημένος.

1. Γεμίστε ένα μεγάλο φλιτζάνι ή ένα μεγάλο ποτήρι με περίπου 100 ml γάλα για καπουτσίνο και περίπου 150 ml γάλα για Latte Macchiato.
2. Τοποθετήστε το φλιτζάνι ή το ποτήρι κάτω από το σύστημα εκροής.
3. Σπρώξτε το στόμιο εκροής του καφέ και τον αφροποιητή γάλακτος εντελώς προς τα κάτω.
4. Αγγίζοντας επανειλημμένα το , ρυθμίστε την επιθυμητή δύναμη του καφέ.
5. Αγγίξτε το πλήκτρο **Cappuccino** ή **Latte Macchiato**.

Πρώτα αφρίζει το γάλα στο φλιτζάνι ή στο ποτήρι. Στη συνέχεια παρασκευάζεται ο καφές και τρέχει μέσα στο φλιτζάνι ή το ποτήρι.

**Υπόδειξη:** Για να σταματήσετε πρόωρα το τρέχον βήμα της λήψης ροφήματος, αγγίξτε ξανά το **Cappuccino** ή το **Latte Macchiato**.

### Δημιουργία αφρού γάλακτος

Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Το δοχείο του νερού είναι γεμάτο.

Ο αφροποιητής γάλακτος είναι συναρμολογημένος.

1. Γεμίστε ένα μεγάλο φλιτζάνι ή ένα μεγάλο ποτήρι με περίπου 100 ml γάλα.
2. Τοποθετήστε το φλιτζάνι ή το ποτήρι κάτω από το σύστημα εκροής.
3. Σπρώξτε το στόμιο εκροής του καφέ και τον αφροποιητή γάλακτος εντελώς προς τα κάτω.
4. Αγγίξτε το πλήκτρο **Milk**. Το γάλα αφρίζει.

**Υπόδειξη:** Για να σταματήσετε πρόωρα τη διαδικασία, αγγίξτε ξανά το **Milk**.

## Προσαρμογή των ρυθμίσεων ροφημάτων

### Παρασκευή δύο φλιτζανιών με μιας

Προτού κάνετε λήψη ενός ροφήματος, μπορείτε να επιλέξετε τη λήψη δύο φλιτζανιών με μιας.

Αγγίζοντας το , ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η λειτουργία.

Στην οθόνη ενδείξεων ανάβει για 5 δευτερόλεπτα "Double cup on" (Διπλό φλιτζάνι On) ή "Double cup off" (Διπλό φλιτζάνι Off).

Η λειτουργία διπλού φλιτζανιού είναι δυνατή μόνο για **Espresso** και **Caffe Crema**, τα πλήκτρα ανάβουν. Η λήψη άλλων ροφημάτων δεν είναι δυνατή, όσο η λειτουργία διπλού φλιτζανιού είναι ενεργοποιημένη.

### Υποδείξεις

- Τα ροφήματα παρασκευάζονται σε δύο βήματα (δύο διαδικασίες άλεσης). Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία.
- Εάν μέσα σε 90 δευτερόλεπτα δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, περνά η συσκευή αυτόματα στη ρύθμιση "Double cup off" (Διπλό φλιτζάνι Off).

### Δύναμη καφέ

Προτού κάνετε λήψη ενός ροφήματος, μπορείτε να προσαρμόσετε τη δύναμη του καφέ:

Γι' αυτό, αγγίζοντας το , επιλέξετε την επιθυμητή δύναμη του καφέ.

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | πολύ ελαφρύς |
|  | ελαφρύς      |
|  | κανονικός    |
|  | δυνατός      |
|  | πολύ δυνατός |

**Υπόδειξη:** Η ρυθμισμένη δύναμη καφέ είναι ενεργοποιημένη για όλα τα ροφήματα με καφέ.


## Ποσότητα πλήρωσης

Μπορείτε να αλλάξετε την ποσότητα πλήρωσης των ροφημάτων σας.

Κρατήστε το πλήκτρο **Espresso** ή **Caffe Crema** πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.

Η λήψη τρέχει, το επιλεγμένο πλήκτρο αναβοσβήνει.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η πορεία:



Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα πλήρωσης, αγγίξτε το επιλεγμένο πλήκτρο για το σταμάτημα. Η νέα ρυθμισμένη ποσότητα πλήρωσης θα γίνει αντιληπτή από την επόμενη λήψη ροφήματος.

**Υπόδειξη:** Η ποσότητα πλήρωσης μπορεί να ρυθμιστεί κάθε φορά για Espresso (25 - 60 ml) ή Caffe Crema (80 - 200 ml). Παρασκευάζεται πάντα μια ελάχιστη ποσότητα, Espresso περίπου 25 ml και Caffe Crema περίπου 80 ml.


## Διάρκεια αφρού

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια αφρού των ροφημάτων σας.

Κρατήστε το πλήκτρο **Cappuccino**, **Latte Macchiato** ή **Milk** πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.

Το γάλα αφρίζει, το επιλεγμένο πλήκτρο αναβοσβήνει.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η πορεία:



Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή διάρκεια αφρού, αγγίξτε το επιλεγμένο πλήκτρο για το σταμάτημα.

**Υπόδειξη:** Η ρύθμιση της διάρκειας αφρού δεν έχει καμία επιρροή πάνω στην ποσότητα του καφέ.

## Ρύθμιση του βαθμού άλεσης

Αυτή η συσκευή διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο μηχανισμό άλεσης. Έτσι μπορεί να αλλάξει εξατομικευμένα ο βαθμός άλεσης του καφέ.

### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος τραυματισμού!


Μην απλώνετε τα χέρια σας στο μηχανισμό άλεσης.

### Προσοχή!

Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά! Ρυθμίστε το βαθμό άλεσης μόνο, όταν λειτουργεί ο μηχανισμός άλεσης!

Με το μηχανισμό άλεσης σε λειτουργία ρυθμίστε το βαθμό άλεσης μόνο, όταν περιστροφικό επιλογέας [13].

- Λεπτότερος βαθμός άλεσης: Γυρίστε ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού. (Εικόνα a)
- Χοντρότερος βαθμός άλεσης: Γυρίστε προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού. (Εικόνα b)



### Υποδείξεις

- Η νέα ρύθμιση θα γίνει αντιληπτή από το δεύτερο φλιτζάνι καφέ.
- Για τους σκούρους κόκκους καφέ επιλέξτε ένα λεπτότερο βαθμό άλεσης, ενώ για τους ανοιχτόχρωμους κόκκους ένα χοντρότερο.

## Φίλτρο νερού

→ Εικόνα 7

Ένα φίλτρο νερού εμποδίζει τα αποθέματα αλάτων ασβεστίου, μειώνει τη ρύπανση στο νερό και βελτιώνει τη γεύση το καφέ. Τα φίλτρα νερού διατίθενται στο εμπόριο ή από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### Τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φίλτρου νερού

Προτού χρησιμοποιηθεί ένα νέο φίλτρο νερού, πρέπει αυτό να ξεπλυθεί.

Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Το δοχείο του νερού είναι γεμάτο.

1. Κρατήστε το πλήκτρο **000** και **Calc'nClean** πατημένο το λιγότερο 3 δευτερόλεπτα.
2. Αγγίξτε το πλήκτρο **▼** **Cappuccino** τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί "W. hardness" (Σκληρότητα νερού).
3. Επιβεβαιώστε με το "ok" πλήκτρο **Latte Macchiato**.
4. Αγγίξτε το πλήκτρο **▼** **Cappuccino** τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί "Water filter" (Φίλτρο νερού).
5. Επιβεβαιώστε με το "ok" πλήκτρο **Latte Macchiato**.

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται "Filter act." (Ενεργ. φίλτρου).

6. Βυθίστε το φίλτρο του νερού (άνοιγμα προς τα επάνω) σε ένα δοχείο γεμάτο με νερό, μέχρι να μην ανεβαίνει πλέον καμία φυσαλίδα αέρα.  
→ Εικόνα 7
7. Στη συνέχεια πιέστε το φίλτρο του νερού δυνατά μέσα στο άδειο δοχείο νερού.
8. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη "max" με νερό.
9. Τοποθετήστε ένα δοχείο με χωρητικότητα 1,0 λίτρο κάτω από το στόμιο.
10. Αγγίξτε το πλήκτρο "ok" **Latte Macchiato**, για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και να ξεκινήσετε τη διαδικασία ξεπλύματος.

11. Αγγίξτε το πλήκτρο "<" **Caffe Crema**, για να εγκαταλείψετε το μενού.
12. Στη συνέχεια αδειάστε το δοχείο. Η συσκευή βρίσκεται ξανά σε ετοιμότητα λειτουργίας.

### Αφαίρεση φίλτρου νερού

Εάν απομακρυνθεί το φίλτρο του νερού και δεν τοποθετηθεί κανένα νέο φίλτρο νερού, πραγματοποιήστε παρακαλώ την αντίστοιχη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού. → "Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού" στη σελίδα 68

## Αντιπαγετική προστασία

Για να αποφευχθούν οι ζημιές από τον παγετό κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, θα πρέπει προηγουμένως η συσκευή να αδειάσει εντελώς.

**Πληροφορία:** Η συσκευή πρέπει να είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας και το δοχείο νερού γεμάτο.

1. Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής του αφροποιητή γάλακτος και σπρώξτε τον αφροποιητή γάλακτος προς τα κάτω.
2. Κρατήστε το πλήκτρο **Milk** το λιγότερο για 5 δευτερόλεπτα πατημένο. Η φωτοδίοδος (LED) του πλήκτρου αναβοσβήνει, η συσκευή τώρα θερμαίνει.
3. Μόλις εξέλθει ατμός από τον αφροποιητή γάλακτος, αφαιρέστε το δοχείο νερού.
4. Αφήστε τη συσκευή να εξατμιστεί. Περιμένετε, μέχρι να εμφανιστεί  Δοχείο νερού άδειο.
5. Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο .
6. Αδειάστε το δοχείο νερού και το δίσκος σταξίματος και καθαρίστε καλά τη συσκευή.  
Η συσκευή μπορεί τώρα να μεταφερθεί ή να αποθηκευτεί.

**Υπόδειξη:** Η μονάδα παρασκευής είναι τώρα ασφαλισμένη και δεν μπορεί να αφαιρεθεί.



## Ρυθμίσεις

Αυτή η συσκευή διαθέτει διάφορες ρυθμίσεις εργοστασίου. Έχετε τη δυνατότητα, να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ξεχωριστά.

**Υπόδειξη:** Όταν μέσα σε 90 δευτερόλεπτα δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, περνά η συσκευή χωρίς αποθήκευση στην επιλογή ροφήματος. Η προηγούμενος αποθηκευμένη ρύθμιση διατηρείται.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα:

### Αυτόματη απενεργοποίηση

Η συσκευή απενεργοποιείται μετά τον τελευταίο χειρισμό των πλήκτρων αυτόματα σε έναν καθορισμένο χρόνο. Αυτός ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί, η ρύθμιση είναι δυνατή από 15 λεπτά μέχρι 4 ώρες.

1. Κρατήστε το πλήκτρο **000** και **Calc'nClean** πατημένο το λιγότερο 3 δευτερόλεπτα.
2. Αγγίξτε το πλήκτρο **▼** **Cappuccino** τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί "Auto Stand-by" (Αυτόματη ετοιμότητα).
3. Επιβεβαιώστε με το "ok" πλήκτρο **Latte Macchiato**.  
Οι ρυθμίσεις εργοστασίου είναι ενεργοποιημένες, εμφανίζεται η επιλογή της γλώσσας.
4. Αγγίξτε το πλήκτρο **▼** **Cappuccino**, για να ρυθμίσετε το χρόνο. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι δυνατές:
  - μετά από 15 λεπτά
  - μετά από 30 λεπτά (ρύθμιση εργοστασίου)
  - μετά από 1 ώρα
  - μετά από 2 ώρες
  - μετά από 4 ώρες
5. Επιβεβαιώστε με το "ok" πλήκτρο **Latte Macchiato**.  
Οι ρυθμίσεις εργοστασίου είναι ενεργοποιημένες, εμφανίζεται η επιλογή της γλώσσας.
6. Αγγίξτε το πλήκτρο **◀** **Caffe Crema**, για να εγκαταλείψετε το μενού.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση η του ηχητικού σήματος

Όταν πατηθεί ένα πλήκτρο, ηχεί ένα ηχητικό σήμα.

Αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

1. Κρατήστε το πλήκτρο **000** και **Calc'nClean** πατημένο το λιγότερο 3 δευτερόλεπτα.
2. Αγγίξτε το πλήκτρο **▼** **Cappuccino** τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί "Sound" (Ήχος).
3. Επιβεβαιώστε με το "ok" πλήκτρο **Latte Macchiato**.  
Οι ρυθμίσεις εργοστασίου είναι ενεργοποιημένες, εμφανίζεται η επιλογή της γλώσσας.
4. Αγγίξτε το πλήκτρο **▼** **Cappuccino** και επιλέξτε "Sound on" (Ήχος On) ή "Sound off" (Ήχος Off).
5. Επιβεβαιώστε με το "ok" πλήκτρο **Latte Macchiato**.  
Οι ρυθμίσεις εργοστασίου είναι ενεργοποιημένες, εμφανίζεται η επιλογή της γλώσσας.
6. Αγγίξτε το πλήκτρο **◀** **Caffe Crema**, για να εγκαταλείψετε το μενού.

### Ρύθμιση της γλώσσας

1. Κρατήστε το πλήκτρο **000** και **Calc'nClean** πατημένο το λιγότερο 3 δευτερόλεπτα.
2. Αγγίξτε το πλήκτρο **▼** **Cappuccino** τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί "Language" (Γλώσσα).
3. Επιβεβαιώστε με το "ok" πλήκτρο **Latte Macchiato**.  
Οι ρυθμίσεις εργοστασίου είναι ενεργοποιημένες, εμφανίζεται η επιλογή της γλώσσας.
4. Αγγίξτε το πλήκτρο **▼** **Cappuccino** και ρυθμίστε την επιθυμητή γλώσσα.
5. Επιβεβαιώστε με το "ok" πλήκτρο **Latte Macchiato**.  
Οι ρυθμίσεις εργοστασίου είναι ενεργοποιημένες, εμφανίζεται η επιλογή της γλώσσας.
6. Αγγίξτε το πλήκτρο **◀** **Caffe Crema**, για να εγκαταλείψετε το μενού.

## Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Η σωστή ρύθμιση της σκληρότητας νερού είναι σημαντική ώστε η συσκευή να επισημαίνει έγκαιρα πότε απαιτείται απασβέστωση. Η προρρυθμισμένη σκληρότητα του νερού είναι η βαθμίδα 4. Για τη σκληρότητα του νερού μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία ύδρευσης της περιοχής σας ή να την διαπιστώσετε με τις συνημμένες δοκιμαστικές ταινίες.

1. Βυθίστε τη συνημμένη δοκιμαστική ταινία για λίγο σε καθαρό νερό του δικτύου ύδρευσης, αφήστε την να στραγγίξει και μετά από ένα λεπτό διαβάστε το αποτέλεσμα.  
Ο αριθμός των πεδίων που άλλαξαν χρώμα στη δοκιμαστική ταινία δείχνει το βαθμό της σκληρότητας του νερού.
2. Κρατήστε το πλήκτρο **000** και **Calc'nClean** πατημένο το λιγότερο 3 δευτερόλεπτα.
3. Αγγίξτε το πλήκτρο **▼** **Cappuccino** τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί "W. hardness" (Σκληρότητα νερού).
4. Αγγίξτε το πλήκτρο **ok** **Latte Macchiato** και επιβεβαιώστε.
5. Αγγίξτε το πλήκτρο **▼** **Cappuccino** και ρυθμίστε τη σκληρότητα του νερού. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι δυνατές:
  - W. hardness 1 (Σκληρότητα νερού 1)
  - W. hardness 2 (Σκληρότητα νερού 2)
  - W. hardness 3 (Σκληρότητα νερού 3)
  - W. hardness 4 (Σκληρότητα νερού 4) (ρύθμιση εργοστασίου)
  - Water filter (Φίλτρο νερού) (όταν είναι τοποθετημένο)
  - H2O-Softener (Αποσκληρυντικό H2O) (ρύθμιση, σε περίπτωση που υπάρχει εγκατάσταση αποσκληρυνσης του νερού)
6. Αγγίξτε το πλήκτρο **ok** **Latte Macchiato**, για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
7. Αγγίξτε το πλήκτρο **<** **Caffe Crema**, για να εγκαταλείψετε το μενού.

Ο πίνακας δείχνει την αντιστοίχιση των βαθμίδων στους διαφορετικούς βαθμούς σκληρότητας του νερού:

| Βαθμίδα | Βαθμός σκληρότητας νερού |                       |
|---------|--------------------------|-----------------------|
|         | Γερμανική μέθοδος (°dH)  | Γαλλική μέθοδος (°fH) |
| 1       | 1-7                      | 1-13                  |
| 2       | 8-14                     | 14-25                 |
| 3       | 15-21                    | 26-38                 |
| 4       | 22-30                    | 39-54                 |

Μια εκ των υστέρων αλλαγή της σκληρότητας του νερού είναι οποτεδήποτε δυνατή.

**Υπόδειξη:** Σε περίπτωση χρήσης του φίλτρου νερού (βλέπε στο κεφάλαιο "Εξαρτήματα") εργαστείτε ως εξής,  
→ "Φίλτρο νερού" στη σελίδα 66.

## Factory Reset (Επαναφορά στις ρυθμίσεις εργοστασίου)

Επαναφορά στις ρυθμίσεις εργοστασίου, οι δικές σας ρυθμίσεις χάνονται.

1. Κρατήστε το πλήκτρο **000** και **Calc'nClean** πατημένο το λιγότερο 3 δευτερόλεπτα.
2. Αγγίξτε το πλήκτρο **▼** **Cappuccino** τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί "Factory reset" (Επαναφορά στις ρυθμίσεις εργοστασίου).
3. Επιβεβαιώστε με το **ok** πλήκτρο **Latte Macchiato**.  
Οι ρυθμίσεις εργοστασίου είναι ενεργοποιημένες, εμφανίζεται η επιλογή της γλώσσας.
4. Αγγίξτε το πλήκτρο **▼** **Cappuccino** τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων η επιθυμητή γλώσσα.
5. Αγγίξτε το σύμβολο **ok** **Latte Macchiato**, για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.  
Η συσκευή ξεπλύνεται και είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας, όταν στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται "Choose beverage" (Επιλογή ροφήματος).



## Καθημερινή φροντίδα και καθαρισμός

Με καλή φροντίδα και προσεκτικό καθαρισμό, διατηρεί η συσκευή σας για πολύ χρόνο τη λειτουργικότητά της. Σε αυτό το κεφάλαιο μαθαίνετε, με ποιον τρόπο φροντίζετε και καθαρίζετε σωστά τη συσκευή σας.



### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!


Πριν τον καθαρισμό τραβήξτε το φισ από την πρίζα. Μη βυθίσετε τη συσκευή ποτέ μέσα σε νερό. Μη χρησιμοποιήσετε ατμοκαθαριστή.

## Υλικά καθαρισμού

Για να μην υποστούν ζημιές οι διάφορες επιφάνειες από λάθος υγρό καθαρισμού, προσέξτε παρακαλώ τα ακόλουθα στοιχεία.

Μη χρησιμοποιείτε

- ισχυρά καθαριστικά ή υλικά τριψίματος.
- καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη ή οινόπνευμα.
- σκληρά σύρματα τριψίματος και σφουγγάρια καθαρισμού.



## Υποδείξεις

- Τα νέα σφουγγάρια μπορεί να περιέχουν άλατα. Τα άλατα μπορεί να προξενήσουν την εμφάνιση σκουριάς στον ανοξείδωτο χάλυβα. Πριν τη χρήση πλύνετε καλά τα καινούργια σφουγγαρόπανα.
- Αφαιρείτε πάντα αμέσως τα κατάλοιπα αλάτων, καφέ, γάλακτος, καθαριστικών διαλυμάτων και διαλυμάτων απασβέστωσης. Κάτω από αυτά τα υπολείμματα μπορεί να προκληθούν οξειδώσεις.

## Προσοχή!

Δεν μπορούν όλα τα εξαρτήματα της συσκευής να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων.

→ Εικόνα **5** - **7**

### Δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων:



|                          |
|--------------------------|
| Δοχείο νερού             |
| Καπάκι του δοχείου νερού |
| Κάλυμμα αρώματος         |
| Μονάδα παρασκευής        |
| Δίσκος σταξίματος        |

### Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων:



μέγ.  
60°C

|                                   |
|-----------------------------------|
| Λαμαρίνα σταξίματος               |
| Πλέγμα σταξίματος                 |
| Δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ |
| Φλοτέρ                            |
| Αφροποιητής γάλακτος              |
| Κάλυμμα του αφροποιητή γάλακτος   |

## Καθαρισμός της συσκευής

1. Σκουπίστε το περίβλημα με ένα μαλακό, υγρό πανί.
2. Καθαρίστε το πεδίο χειρισμού με ένα πανί από μικροΐνες.
3. Σκουπίστε, σε περίπτωση που χρειάζεται, το στόμιο εκροής του καφέ μετά από κάθε λήψη ροφήματος.

### Υποδείξεις

- Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί σε κρύα κατάσταση ή απενεργοποιηθεί μετά τη λήψη καφέ, ξεπλένεται η συσκευή αυτόματα. Το σύστημα καθαρίζεται έτσι από μόνο του.
- Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές), καθαρίστε προσεκτικά ολόκληρη τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του αφροποιητή γάλακτος και της μονάδας παρασκευής.

## Καθαρισμός του δίσκου σταξίματος και του δοχείου συλλογής υπολειμμάτων καφέ

→ Εικόνα 5

**Υπόδειξη:** Ο δίσκος σταξίματος και το δοχείο συλλογής των υπολειμμάτων του καφέ θα πρέπει να αδειάζουν και να καθαρίζονται καθημερινά, ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός αποθέσεων. Σε περίπτωση συχνής χρήσης αδειάζετε ενδιάμεσα, μόλις φανεί καθαρά το φлотέρ ή μόλις εμφανιστεί η αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη ενδείξεων.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε το δίσκο σταξίματος μαζί με το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ προς τα εμπρός.
3. Αφαιρέστε τη λαμαρίνα σταξίματος μαζί με το πλέγμα σταξίματος.
4. Αδειάστε και καθαρίστε το δίσκο σταξίματος και το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ.
5. Σκουπίστε τον εσωτερικό χώρο της συσκευής (περιοχή του δίσκου σταξίματος).

## Καθαρισμός του συστήματος γάλακτος

→ Εικόνα 6

Το σύστημα γάλακτος πρέπει μετά από κάθε χρήση να καθαρίζεται, για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων.

### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος ζεματισματος!

Ο αφροποιητής γάλακτος ζεσταίνεται πάρα πολύ. Πιάνετε μόνο τη λαβή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μετά τη χρήση και μετά αγγίξτε την.

1. Γεμίστε ένα ποτήρι μέχρι τη μέση με νερό και τοποθετήστε το κάτω από το σύστημα εκροής.
2. Σπρώξτε τον αφροποιητή γάλακτος εντελώς προς τα κάτω.
3. Αγγίξτε το πλήκτρο **Milk**, το σύστημα γάλακτος καθαρίζεται.
4. Σπρώξτε τον αφροποιητή γάλακτος προς τα επάνω και αφήστε τον να κρυώσει.
5. Αποσυναρμολογήστε τα ξεχωριστά εξαρτήματα του αφροποιητή γάλακτος και καθαρίστε τα προσεκτικά.
6. Στεγνώστε τα ξεχωριστά εξαρτήματα, συναρμολογήστε τα και τοποθετήστε τα ξανά στη συσκευή.

### Υποδείξεις

- Για να σταματήσετε πρόωρα τη διαδικασία, αγγίξτε ξανά το **Milk**.
- Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος γάλακτος πρέπει να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων. Αφαιρέστε προσεκτικά τα υπολείμματα απόπλυσης στο σύστημα γάλακτος μετά τη διαδικασία ξεπλύματος.

## Καθαρισμός της μονάδας παρασκευής

→ Εικόνα **4**, → Εικόνα **5**

Πρόσθετα στην αυτόματη διαδικασία ξεπλύματος η μονάδα παρασκευής πρέπει να αφαιρείται τακτικά για καθαρισμό.

### Προσοχή!

Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής χωρίς απορρυπαντικό πιάτων ή υγρών καθαρισμού που περιέχουν ξίδι ή οξέα και μην τη βάλετε στο πλυντήριο πιάτων.

Αφαίρεση της μονάδας παρασκευής:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Ανοίξτε την πόρτα προς το χώρο παρασκευής.
3. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ.
4. Πιέστε τον κόκκινο μοχλό προς τα επάνω, πιάστε τη μονάδα παρασκευής από τη λαβή και τραβήξτε την έξω προσεκτικά προς τα εμπρός.
5. Καθαρίστε προσεκτικά τη μονάδα παρασκευής κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό.
6. Καθαρίστε καλά τον εσωτερικό χώρο της συσκευής με ένα υγρό πανί, απομακρύνετε ενδεχομένως υπάρχοντα υπολείμματα του καφέ.
7. Αφήστε τη μονάδα παρασκευής και τον εσωτερικό χώρο της συσκευής να στεγνώσουν.

Τοποθέτηση της μονάδας παρασκευής:

1. Πιάστε τη μονάδα παρασκευής από τη λαβή.
2. Πιέστε τον κόκκινο μοχλό προς τα επάνω, τοποθετήστε τη μονάδα παρασκευής κάτω από το μοχλό και σπρώξτε την μέχρι τέρμα προς τα πίσω. Ο μοχλός πρέπει να ασφαλίσει.
3. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ και κλείστε την πόρτα.

**Σημαντικό:** Σε περίπτωση που λείπει ή είναι λάθος τοποθετημένη η μονάδα παρασκευής ή ο δίσκος σταξίματος δεν μπορεί να κλείσει η πόρτα.



## Προγράμματα σέρβις

Σε ορισμένα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού και τη χρήση της συσκευής, ανάβει το πλήκτρο **Calc'nClean**. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται "Calc'nClean required!" (Απαραίτητο Calc'nClean!).

Η συσκευή πρέπει χωρίς καθυστέρηση να καθαριστεί και να απασβεστωθεί με το πρόγραμμα.


### Υποδείξεις

- **Σημαντικό:** Εάν η συσκευή δεν καθαριστεί και δεν απασβεστωθεί έγκαιρα, μπορεί να υποστεί ζημιά.
- **Σημαντικό:** Εάν η συσκευή δεν απασβεστωθεί και δεν καθαριστεί έγκαιρα, κλειδώνεται. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται "Device locked" "Συσκευή κλειδωμένη". Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάλι ξανά μετά την εκτέλεση του προγράμματος σέρβις.
- **Προσοχή!** Σε κάθε πρόγραμμα σέρβις Calc'nClean χρησιμοποιείτε τα μέσα απασβεστώσης και καθαρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες και προσέχετε τις (εκάστοτε) υποδείξεις ασφαλείας.
- Μην πίνετε τα υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ξίδι, υλικά με βάση ξιδιού, κιτρικό οξύ ή υλικά με βάση το κιτρικό οξύ για την απασβέστωση.
- Για την απασβέστωση και τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα κατάλληλα γι' αυτό δισκία. Αυτά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτή τη συσκευή και μπορείτε να τα αγοράσετε εκ των υστέρων από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.  
→ "Εξαρτήματα" στη σελίδα 60
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βάλετε δισκία απασβέστωσης ή άλλα μέσα στη μονάδα παρασκευής.
- Μη διακόψετε σε καμία περίπτωση το πρόγραμμα σέρβις.
- Πριν την εκκίνηση του προγράμματος σέρβις αφαιρέστε τη μονάδα παρασκευής, καθαρίστε την και τοποθετήστε την ξανά. Καθαρίστε τον αφροποιητή γάλατος.
- Μετά το πέρας ενός προγράμματος σέρβις σκουπίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, υγρό πανί, για να απομακρύνετε αμέσως τα υπολείμματα του διαλύματος απασβέστωσης. Κάτω από αυτά τα υπολείμματα μπορεί να προκληθούν οξειδώσεις.
- Τα νέα σφουγγάρια καθαρισμού μπορεί να περιέχουν άλατα. Τα άλατα μπορούν να προκαλέσουν τη εμφάνιση σκουριάς στον ανοξείδωτο χάλυβα, γι' αυτό πριν τη χρήση πρέπει να ξεπλύνετε τα πανιά οπωσδήποτε πολύ καλά.
- Σε περίπτωση που το πρόγραμμα σέρβις διακοπεί π.χ. λόγω διακοπής ρεύματος, ενεργήστε όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Calc'nClean από το σημείο 10.

## Ξεκίνημα του Calc'nClean

Διάρκεια: περίπου 40 λεπτά

1. Κρατήστε το πλήκτρο **Calc'nClean** περίπου 5 δευτερόλεπτα πατημένο. Το σύμβολο  ανάβει.
2. Ανοίξτε την πόρτα, τραβήξτε έξω το δίσκο σταξιματος και δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ και αδειάστε τα.
3. Αφαιρέστε και καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής.
4. Ρίξτε ένα δισκίο καθαρισμού Bosch μέσα στη μονάδα παρασκευής και τοποθετήστε ξανά τη μονάδα παρασκευής.



5. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο σταξιματος και το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ και κλείστε την πόρτα. Το σύμβολο  ανάβει.
6. Απομακρύνετε το φίλτρο νερού (εάν υπάρχει).
7. Στο άδειο δοχείο νερού προσθέστε χλιαρό νερό μέχρι το μαρκάρισμα 0,5 λίτρα και διαλύστε μέσα ένα δισκίο απασβέστωσης Bosch.
8. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού και βάλτε ένα μεγαλύτερο δοχείο (περίπου 1 λίτρο) κάτω από το σύστημα εκροής.
9. Το **Calc'nClean** αναβοσβήνει, αγγίξτε το **Calc'nClean**.

Το πρόγραμμα ξεκινά, καθαρίζει και απασβεστώνει τη συσκευή. Το **Calc'nClean** αναβοσβήνει παλμικά. Διάρκεια περίπου 20 λεπτά. Το σύμβολο  ανάβει.

10. Αδειάστε το δοχείο, ανοίξτε την πόρτα, αδειάστε το δίσκο σταξιματος και τοποθετήστε τον ξανά.
11. Κλείστε την πόρτα και τοποθετήστε το δοχείο κάτω από το σύστημα εκροής. Το σύμβολο  ανάβει.
12. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και τοποθετήστε ξανά το φίλτρο του νερού (σε περίπτωση που είχε αφαιρεθεί). → Εικόνα **7**
13. Προσθέστε καθαρό, μη ανθρακούχο νερό μέχρι το μαρκάρισμα "max", τοποθετήστε ξανά το δοχείο κάτω από το σύστημα εκροής.
14. Το **Calc'nClean** αναβοσβήνει, αγγίξτε το **Calc'nClean**.

Το πρόγραμμα ξεκινά, καθαρίζει και ξεπλύνει τη συσκευή. Το **Calc'nClean** αναβοσβήνει παλμικά. Διάρκεια περίπου 20 λεπτά. Το σύμβολο  ανάβει.

15. Αδειάστε το δίσκο σταξιματος και το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ, καθαρίστε τα και τοποθετήστε τα ξανά. Το πρόγραμμα τελειώνει. Η συσκευή βρίσκεται ξανά σε ετοιμότητα λειτουργίας.

## Αντιμετώπιση βλαβών

Όταν παρουσιαστεί μια βλάβη, συχνά η αιτία είναι ασήμαντη. Προτού καλέσετε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών,

προσπαθήστε με τη βοήθεια του πίνακα να διορθώσετε οι ίδιοι τη βλάβη.

Διαβάστε παρακαλώ καλά τις υποδείξεις ασφαλείας στην αρχή αυτών των οδηγιών.

### Πίνακας βλαβών

| Πρόβλημα                                                                                                             | Αιτία                                                                               | Αντιμετώπιση                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η συσκευή δεν αντιδρά πλέον.                                                                                         | Βλάβη στη συσκευή.                                                                  | Τραβήξτε το φιν από την πρίζα, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα, συνδέστε το φιν ξανά στην πρίζα του ρεύματος.                                         |
| Μεγάλη διακύμανση της ποιότητας του καφέ ή του αφρόγαλου.                                                            | Στη συσκευή έχουν συσσωρευτεί πολλά άλατα.                                          | Απασβεστώστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.                                                                                                 |
| Δεν επιτυγχάνεται η εξατομικευμένα ρυθμισμένη ποσότητα πλήρωσης, ο καφές απλά στάζει ή δεν τρέχει άλλο καθόλου καφές | Ο βαθμός άλεσης είναι πολύ λεπτός.                                                  | Επιλέξτε ένα χοντρότερο βαθμό άλεσης.                                                                                                           |
|                                                                                                                      | Στη συσκευή έχουν συσσωρευτεί πολλά άλατα.                                          | Απασβεστώστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.                                                                                                 |
|                                                                                                                      | Στο φίλτρο του νερού υπάρχει αέρας.                                                 | Βυθίστε το φίλτρο του νερού στο νερό τόσο, μέχρι να μη διαφεύγει πλέον καμία φυσαλίδα αέρα, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο.                         |
| Τρέχει μόνο νερό, καθόλου καφές.                                                                                     | Ένα άδειο δοχείο κόκκων καφέ δεν αναγνωρίζεται από τη συσκευή.                      | Προσθέστε κόκκους καφέ<br><b>Υπόδειξη:</b> Η συσκευή προσαρμόζεται στις επόμενες λήψεις στους κόκκους του καφέ.                                 |
|                                                                                                                      | Το κανάλι του καφέ στη μονάδα παρασκευής είναι φραγμένο.                            | Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής.<br>→ "Καθαρισμός της μονάδας παρασκευής" στη σελίδα 71                                                          |
|                                                                                                                      | Οι κόκκοι του καφέ δεν πέφτουν στο μηχανισμό άλεσης (οι κόκκοι είναι πολύ λιπαροί). | Χτυπήστε ελαφρά το δοχείο των κόκκων του καφέ. Ενδεχομένως αλλάξτε το είδος του καφέ. Σκουπίστε το άδειο δοχείο κόκκων καφέ με ένα στεγνό πανί. |
| Ο καφές δεν έχει "κρέμα".                                                                                            | Ακατάλληλο είδος καφέ.                                                              | Χρησιμοποιήστε ένα είδος καφέ με μεγαλύτερη αναλογία κόκκων καφέ Robusta.                                                                       |
|                                                                                                                      | Οι κόκκοι του καφέ δεν είναι φρεσκοκαβουρντισμένοι.                                 | Χρησιμοποιήστε φρέσκους κόκκους καφέ.                                                                                                           |
|                                                                                                                      | Ο βαθμός άλεσης δεν είναι κατάλληλος για το είδος των κόκκων του καφέ.              | Ρυθμίστε το βαθμό άλεσης λεπτότερο.                                                                                                             |
| Ο καφές είναι πολύ "ξινός".                                                                                          | Ο βαθμός άλεσης είναι ρυθμισμένος πολύ χοντρός.                                     | Ρυθμίστε το βαθμό άλεσης λεπτότερο.                                                                                                             |
|                                                                                                                      | Ακατάλληλο είδος καφέ.                                                              | Χρησιμοποιήστε πιο καλοψημένο καφέ.                                                                                                             |

|                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο καφές είναι πολύ "πικρός".                                                                                      | Ο βαθμός άλεσης είναι ρυθμισμένος πολύ λεπτός.                                                     | Ρυθμίστε το βαθμό άλεσης χοντρότερο.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                   | Ακατάλληλο είδος καφέ.                                                                             | Αλλάξτε το είδος του καφέ.                                                                                                                                                                                                                              |
| Ο καφές έχει γεύση "καμμένου".                                                                                    | Ο βαθμός άλεσης είναι ρυθμισμένος πολύ λεπτός                                                      | Ρυθμίστε το βαθμό άλεσης χοντρότερο.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                   | Ακατάλληλο είδος καφέ.                                                                             | Αλλάξτε το είδος του καφέ.                                                                                                                                                                                                                              |
| Το γάλα/τα ροφήματα με γάλα (μilkσέικ) είναι πολύ καυτά. Αφρόγαλα με μεγάλους πόρους, μεγάλος θόρυβος αναρόφησης. | Πολύ λίγο γάλα στο ποτήρι ή στο φλιτζάνι.                                                          | Χρησιμοποιήστε περισσότερο γάλα ή προσαρμόστε τη διάρκεια αφρού.                                                                                                                                                                                        |
| Το γάλα/τα ροφήματα με γάλα (μilkσέικ) είναι πολύ κρύα.                                                           | Πάρα πολύ γάλα στο ποτήρι ή στο φλιτζάνι.                                                          | Χρησιμοποιήστε λιγότερο γάλα ή προσαρμόστε τη διάρκεια αφρού.                                                                                                                                                                                           |
| Δεν τρέχει καθόλου γάλα/αφρόγαλα.                                                                                 | Ο αφροποιητής γάλακτος είναι λερωμένος.<br>Ο αφροποιητής γάλακτος δε βυθίζεται στο γάλα.           | Καθαρίστε τον αφροποιητή γάλακτος στο πλυντήριο πιάτων. → "Καθαρισμός του συστήματος γάλακτος" στη σελίδα 70<br>Χρησιμοποιήστε περισσότερο γάλα, ελέγξτε εάν ο αφροποιητής γάλακτος βυθίζεται στο γάλα. Σπρώξτε το σύστημα εκροής εντελώς προς τα κάτω. |
| Το φίλτρο νερού δε συγκρατείται στο δοχείο νερού.                                                                 | Το φίλτρο νερού δεν έχει στερεωθεί σωστά.                                                          | Βυθίστε το φίλτρο του νερού στο νερό τόσο, μέχρι να μη διαφεύγει πλέον καμία φυσαλίδα αέρα, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο.<br>Πιέστε σταθερά και ευθεία το φίλτρο νερού μέσα στη σύνδεση του δοχείου.                                                      |
| Σταγόνες νερού στον εσωτερικό πάτο της συσκευής, όταν αφαιρεθεί ο δίσκος σταξίματος.                              | Ο δίσκος σταξίματος αφαιρέθηκε πολύ νωρίς.                                                         | Αφαιρέστε το δίσκο σταξίματος μερικά δευτερόλεπτα μετά την τελευταία λήψη ροφήματος.                                                                                                                                                                    |
| Η μονάδα παρασκευής δεν μπορεί να αφαιρεθεί.                                                                      | Η μονάδα παρασκευής δεν είναι στη θέση αφαίρεσης (π.χ. η αντιπαιγερτική προστασία ενεργοποιήθηκε). | Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.                                                                                                                                                                                                                          |
| Δεν μπορεί να γίνει χειρισμός της συσκευής, οι ενδείξεις της οθόνης αλλάζουν.                                     | Η συσκευή είναι στη λειτουργία παρουσίασης.                                                        | Κρατήστε το πλήκτρο  το λιγότερο 5 δευτερόλεπτα πατημένο, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρουσίασης.                                                         |
| Ο μηχανισμός άλεσης δεν ξεκινά.                                                                                   | Η συσκευή είναι πολύ ζεστή.                                                                        | Περιμένετε 1 ώρα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.                                                                                                                                                                                                      |
| Ένδειξη οθόνης "Close door" (Κλείστε την πόρτα) παρόλο που η πόρτα είναι κλειστή.                                 | Η πόρτα δεν είναι σωστά κλεισμένη.                                                                 | Πιέστε την πόρτα δυνατά.                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                   | Η συσκευή είναι πολύ ζεστή.                                                                        | Περιμένετε 1 ώρα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.                                                                                                                                                                                                      |

## el Αντιμετώπιση βλαβών

|                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ένδειξη οθόνης: "Empty trays"<br>(Αδειάστε τους δίσκους) παρόλο που ο δίσκος σταξίματος είναι άδειος - τι κάνετε; | Σε περίπτωση απενεργοποιημένης συσκευής δεν αναγνωρίζεται το άδειασμα. | Με ενεργοποιημένη τη συσκευή αφαιρέστε το δίσκο σταξίματος και τοποθετήστε τον ξανά.                                                                                                                                    |
|                                                                                                                   | Το δοχείο του νερού είναι λάθος τοποθετημένο.                          | Τοποθετήστε σωστά το δοχείο του νερού.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                   | Το δοχείο του νερού περιέχει ανθρακούχο νερό.                          | Γεμίστε το δοχείο του νερού με καθαρό νερό του δικτύου ύδρευσης.                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                   | Το φλοτέρ στο δοχείο του νερού είναι μαγκωμένο.                        | Αφαιρέστε το δοχείο νερού και καθαρίστε το καλά.                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                   | Το νέο φίλτρο του νερού δεν ξεπλύθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες.          | Ξεπλύνετε το φίλτρο του νερού σύμφωνα με τις οδηγίες και θέστε το σε λειτουργία.                                                                                                                                        |
| Ένδειξη οθόνης "Fill water tank"<br>(Πλήρωση του δοχείου νερού) παρόλο που το δοχείο νερού είναι γεμάτο.          | Στο φίλτρο του νερού υπάρχει αέρας.                                    | Βυθίστε το φίλτρο του νερού (με το άνοιγμα προς τα επάνω) στο νερό τόσο, μέχρι να μη διαφεύγει πλέον καμία φυσαλίδα αέρα, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο.<br>→ "Τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φίλτρου νερού" στη σελίδα 66 |
|                                                                                                                   | Το φίλτρο του νερού είναι παλιό.                                       | Τοποθετήστε νέο φίλτρο νερού.                                                                                                                                                                                           |
| Ένδειξη οθόνης "Fill water tank"<br>(Πλήρωση του δοχείου νερού) και οι φωτοδίοδοι (LED) αναβοσβήνουν.             | Το δοχείο του νερού λείπει ή δεν είναι σωστά τοποθετημένο.             | Τοποθετήστε σωστά το δοχείο του νερού.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                   | Το σύστημα των σωληνώσεων στη συσκευή είναι στεγνό.                    | Γεμίστε το δοχείο του νερού με καθαρό νερό του δικτύου ύδρευσης.<br>Μην προσθέσετε καθόλου ανθρακούχο νερό.                                                                                                             |
|                                                                                                                   | Στο φίλτρο του νερού υπάρχει αέρας.                                    | Βυθίστε το φίλτρο του νερού (με το άνοιγμα προς τα επάνω) στο νερό τόσο, μέχρι να μη διαφεύγει πλέον καμία φυσαλίδα αέρα, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο.                                                                   |
| Ένδειξη οθόνης "Clean brewing unit"<br>(Καθαρισμός της μονάδας παρασκευής).                                       | Η μονάδα παρασκευής είναι λερωμένη.                                    | Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                   | Ο μηχανισμός της μονάδας παρασκευής λειτουργεί με δυσκολία.            | Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής.<br>→ "Καθημερινή φροντίδα και καθαρισμός" στη σελίδα 69                                                                                                                                 |

|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ένδειξη οθόνης "Incorrect voltage" (Λάθος τάση).                                                     | Λάθος τάση στην εγκατάσταση του σπιτιού.                                            | Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο στα 220 V - 240 V.                                                       |
| Ένδειξη οθόνης "Device too cold" (Συσκευή πολύ κρύα).                                                | Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή.                                  | Λειτουργείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες $> 5^{\circ}\text{C}$ .                                       |
| Ένδειξη οθόνης "Επανεκκίνηση της συσκευής", οι φωτοδιόδοι (LED) αναβοσβήνουν.                        | Πάρα πολύ λερωμένη μονάδα παρασκευής ή η μονάδα παρασκευής δεν μπορεί να αφαιρεθεί. | Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή, καθαρίστε, εάν είναι δυνατό, τη μονάδα παρασκευής. |
| Ένδειξη οθόνης "Restart appliance" (Επανεκκίνηση της συσκευής), δεν ανέβει καμία η φωτοδίοδος (LED). | Βλάβη στη συσκευή.                                                                  | Ξεκινήστε τη συσκευή εκ νέου.                                                                         |

Σε περίπτωση που τυχόν προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν, καλέστε οπωσδήποτε τη Hotline!  
Οι αριθμοί τηλεφώνων βρίσκονται στις τελευταίες σελίδες των οδηγιών



## Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών

### Τεχνικά στοιχεία

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Ηλεκτρική σύνδεση (τάση - συχνότητα)              | 220–240 V ~, 50 / 60 Hz |
| Τιμή σύνδεσης                                     | 1.300 W                 |
| Μέγιστη πίεση αντλίας, στατική                    | 15 bar                  |
| Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου νερού (χωρίς φίλτρο) | 1,3 λίτρα               |
| Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ          | ≈ 250 γρ.               |
| Μήκος καλωδίου                                    | 100 cm                  |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β)                            | 37,3 x 24,9 x 42,8 cm   |
| Βάρος, άδεια συσκευή                              | περίπου 8-9 kg          |
| Τύπος μηχανισμού άλεσης                           | Κεραμικό / χάλυβας      |

### Αριθμός E και αριθμός FD:

Αναφέρετε στο τηλεφώνημα τον πλήρη αριθμό προϊόντος (Αριθ. E) και τον αριθμό κατασκευής (Αριθ. FD), για να μπορούμε να σας βοηθήσουμε σωστά. Τους αριθμούς θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου . (→ Εικόνα )

Για να μη χρειαστεί να ψάχνετε πολύ, σε περίπτωση που χρειάζεται, μπορείτε να γράψετε εδώ τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

E-Nr.

Αριθ. FD

Υπηρεσία  
εξυπηρέτησης  
πελατών 

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στην τελευταία σελίδα σε αυτές τις οδηγίες.

## Όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.
2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πλημμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ.
3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, η μονάδα Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς την μονάδα Σέρβις (ή προς το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. εφόσον δεν πραγματοποιούνται από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξουσιοδοτημένο απ' αυτήν πρόσωπο.
5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).
7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
  - Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο Σέρβις μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
  - Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής, της πώσης της συσκευής κλπ.
  - Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
  - Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

**el** Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών

- 9.** Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
- 10.** Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
- 11.** Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

**BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.**

17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά, Αθήνα

**ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ**

**Αθήνα:** 17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά

**Θεσ/νίκη:** Οδός Χάλκης, Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 οι Πυλαία, Τ.θ. 60017 Θέρμη

**Πάτρα:** Χαραλάμπη 57. 262 24 Ψηλά Αλώνια

**Ηράκλειο – Κρήτης:** Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, 713 06 Ηράκλειο

**Κύπρος:** Αρχ. Μακαρίου Γ 39. 2407 Έγκωμη Λευκωσία, Κύπρος

**18182:** 24 ώρες / 7 ημέρες, τυπική χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

# Tartalomjegyzék

|                                                                                    |                                                                  |                                                                                   |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>Rendeltetésszerű használat . . . 82</b>                       |  | <b>Napi ápolás és tisztítás. . . . . 95</b> |
|    | <b>Fontos biztonsági előírások . . . 82</b>                      | Tisztítószer . . . . . 95                                                         | A készülék tisztítása . . . . . 96          |
|    | <b>Környezetvédelem . . . . . 84</b>                             | A cseppgyűjtő tálca és a kávézacctartó tisztítása . . . . . 96                    | A tejrendszer tisztítása . . . . . 96       |
| Energiamegtakarítás . . . . . 84                                                   | Ártalmatlanítás környezetbarát módon . . . . . 84                | A forrázóegység tisztítása . . . . . 97                                           |                                             |
|    | <b>A készülék megismerése . . . . 84</b>                         |  | <b>Szervizprogramok . . . . . 98</b>        |
| A csomagolás tartalma . . . . . 84                                                 | A készülék felépítése és részei . . . 85                         | A Calc'nClean elindítása . . . . . 99                                             |                                             |
| Kezelőelemek . . . . . 85                                                          |                                                                  |  | <b>Mi a teendő zavar esetén? . . . 100</b>  |
|    | <b>Tartozékok . . . . . 86</b>                                   |  | <b>Vevőszolgálat. . . . . 104</b>           |
|    | <b>Az első használat előtt elvégzendő tennivalók. . . . . 87</b> | Műszaki adatok . . . . . 104                                                      | Termékszám és gyártási szám . . . 104       |
| A készülék elhelyezése és csatlakoztatása . . . . . 87                             | A készülék üzembe helyezése . . . . 87                           | Garanciális feltételek . . . . . 104                                              |                                             |
|    | <b>A készülék kezelése. . . . . 88</b>                           |                                                                                   |                                             |
| Kávéital készítése frissen darált szemes kávéból . . . . . 88                      | Italok készítése tejjel . . . . . 89                             |                                                                                   |                                             |
| Italbeállítások megváltoztatása . . . . 90                                         | Vízszűrő . . . . . 91                                            |                                                                                   |                                             |
| Fagyvédelem . . . . . 92                                                           |                                                                  |                                                                                   |                                             |
|  | <b>Beállítások . . . . . 92</b>                                  |                                                                                   |                                             |
| Automatikus kikapcsolás . . . . . 92                                               | Hangjelzés be- és kikapcsolása . . . 93                          |                                                                                   |                                             |
| Nyelv beállítása . . . . . 93                                                      | A vízkeménység beállítása . . . . . 93                           |                                                                                   |                                             |
| Factory reset . . . . . 94                                                         |                                                                  |                                                                                   |                                             |



## Rendeltetésszerű használat

Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket. Szállítási sérülés esetén ne csatlakoztassa.

Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való alkalmazásra készült.

A készüléket csak belső helyiségekben, szobahőmérsékleten, legfeljebb 2000 m tengerszint feletti magasságig használja.



## Fontos biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és tartsa be az utasításokat. Az útmutatót őrizze meg. Ha a készüléket továbbadja, mellékelje hozzá ezt az útmutatót.

Ezt a készüléket nyolc év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket. A nyolc év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozóvezetékétől, számukra tilos a készülék kezelése. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a használati karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha idősebbek nyolc évesnél, és felügyelik őket.

## **Figyelmeztetés** **Áramütésveszély!**

- A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át szabad a váltakozó áramú hálózatra csatlakoztatni. Gondoskodjon arról, hogy a házi villamos hálózat védővezető-rendszere szabályszerűen legyen szerelve.
- A készüléket csakis a típustáblán szereplő adatok szerint csatlakoztassa és üzemeltesse. Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke meghibásodott, azt a vevőszolgálattal kell kicseréltetni.
- Csak akkor használja, ha a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen hibátlan. Hiba esetén azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vagy kapcsolja ki a hálózati feszültséget.
- A kockázatok megelőzése érdekében a készüléket csak vevőszolgálatunk javíthatja.
- A készüléket vagy a hálózati csatlakozóvezetéket soha ne merítse vízbe.

## **Figyelmeztetés** **Mágneses veszély!**

A készülék állandó mágneseket tartalmaz, amelyek befolyásolhatják az elektronikus implantátumok, pl. szívritmus-szabályozó vagy inzulinpumpa működését. Kérjük, hogy elektronikus implantátumok viselői tartsanak legalább 10 cm távolságot a készüléktől és a kivett víztartálytól.

## **Figyelmeztetés** **Fulladásveszély!**

Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal. Az apró alkatrészeket biztonságosan tárolja, mert lenyelhetők.

## **Figyelmeztetés** **Égési sérülés veszélye!**

- A tejrendszer nagyon felforrósodik. Használat után hagyja kihűlni, csak utána fogja meg.
- Használat után egyes felületek, mint például a csészemelegítő, még egy ideig forrók lehetnek.

## **Figyelmeztetés** **Sérülésveszély!**

- A készülék helytelen használata sérülésekhez vezethet.
- Ne nyúljon a darálóba.



## Környezetvédelem

### Energiamegtakarítás

- Ha nem használja a készüléket, akkor kapcsolja ki.
- Az automatikus kikapcsolásig eltelt időt a legkisebb értékre állítsa be.
- A kávé- vagy tejhabkiadást csak indokolt esetben szakítsa meg. Az idő előtti megszakítás nagyobb energiafogyasztással jár, és a cseppgyűjtő tálca is hamarabb megtelik.
- A készüléket rendszeresen mentesítse a vízkőtől, hogy elkerülje a vízkőlerakódást. A vízkőmaradványok nagyobb energiafogyasztást okoznak.

### Ártalmatlanítás környezetbarát módon

A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelő jelölést kapott. Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

A jelenleg érvényes ártalmatlanítási módokról érdeklődjön a szakkereskedésben.



## A készülék megismerése

Ebben a fejezetben áttekintést kap a készülék csomagolásának tartalmáról, a készülék felépítéséről és részeiről. Ezenkívül megismeri a különböző kezelőelemeket.

**Utasítás:** Készüléktípustól függően a színekben és a részletekben előfordulhatnak eltérések.

### Az útmutató használata:

A használati útmutató borítólapjai elől kihajthatók. Az ábrák számokkal vannak jelölve, ezekre utalunk a használati útmutatóban.

Példa: → **1.** ábra

### A csomagolás tartalma

→ **1.** ábra



Automata kávéfőző



Vízke ménység-tesztelő csík



Használati utasítás



Tejhabosító

## A készülék felépítése és részei

→ **2.** ábra

- 1** Be/ki gomb (készenléti üzem)
- 2** Kijelző
- 3** Kezelőfelület
- 4** Tejhabosító fogantyúja
- 5** Kávé-kifolyórendszer, állítható magasságú
- 6** Tejhabosító (tartó, habosító, borítás), állítható magasságú

- 7** Cseppgyűjtő tálca (kávézacctartó, cseppfogó rács, cseppfogó lemez, úszó)
- 8** Forrázótér ajtaja
- 9** Típus tábla
- 10** Forrázóegység
- 11** Aromazáró fedél
- 12** Szemeskávétartály
- 13** Forgatókapcsoló az őrlési fokozat beállításához
- 14** Víz tartály fedele
- 15** Víz tartály
- 16** Csészemelegítés

## Kezelőelemek

A mezők megérintésével pl. kiválasztható egy ital és elindítható a készítése, vagy beállítható a kávéerősség.

| Gomb                                                                               | Jelentés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A készülék be- és kikapcsolása<br>A készülék be- és kikapcsoláskor automatikusan öblít.<br>A készülék nem öblít akkor, ha:<br>■ bekapcsoláskor még meleg.<br>■ kikapcsolás előtt nem adott ki kávé.<br>A készülék üzemkész, ha a kezelőmezőn világítanak az italkiválasztásra szolgáló gombok LED-jei. A készülék automatikus kikapcsolással rendelkezik. → "Az automatikus kikapcsolás beállítása" a(z) 92. Oldalon |
| <b>Espresso</b>                                                                    | Espresso készítése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caffe Crema</b>                                                                 | Caffe Crema készítése<br>vagy navigálás a kijelzőn: "<" (vissza mentés nélkül).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cappuccino</b>                                                                  | Cappuccino készítése<br>vagy navigálás a kijelzőn: "▼" (navigálás lefelé).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Latte Macchiato</b>                                                             | Latte macchiato készítése<br>vagy navigálás a kijelzőn: "ok" (megerősítés és mentés).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Milk</b>                                                                        | Tej habosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Kávéerősség<br>A kávéerősség megváltoztatása → "Italbeállítás megváltoztatása" a(z) 90. Oldalon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Calc'nClean</b>                                                                 | A szervizprogram indítása<br>Villog, ha el kell végezteni a szervizprogramot. → "A Calc'nClean szervizprogram" a(z) 99. Oldalon                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Egyszerre 2 Espresso vagy 2 Caffe Crema készítése. A csészéket állítsa egymás mellé a kávékifolyó alá. → "A készülék kezelése" a(z) 88. Oldalon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>Az automata kávéfőző csészemelegítővel rendelkezik, amely a gombbal kézzel be- és kikapcsolható. Ha a csészemelegítő be van kapcsolva, a gomb világít.</p> <p> <b>Figyelmeztetés</b></p> <p><b>Égési sérülés veszélye!</b></p> <p>A csészemelegítő nagyon felforrósodik!</p> <p><b>Utasítás:</b> A csészéket az optimális felmelegítéshez tegye aljukkal a csészemelegítőre.</p> |

| Kijelzés                                                                         |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kigyullad, ha vizet kell tölteni a víztartályba, ha nincs a helyén a víztartály, vagy ha ki kell cserélni a vízsűrőt. A kijelzőn megjelenik egy üzenet. |
|  | Kigyullad, ha a tálcákat ki kell üríteni. Villog, ha nyitva van a forrázótér ajtaja.                                                                    |
|  |                                                                                                                                                         |
| világít                                                                          | Üzemkész, lehet választani                                                                                                                              |
| pulzál                                                                           | A készítés folyik                                                                                                                                       |
| villog                                                                           | Beavatkozásra vár, pl. a Calc'nClean esetében                                                                                                           |
| ki                                                                               | Nem elérhető                                                                                                                                            |

Kijelző

A  kijelzőn a választott italok, beállítások és beállítási lehetőségek, valamint az üzemállapottal kapcsolatos üzenetek jelennek meg.

A kijelző tevékenységek elvégzésére is felszólíthat.

A tevékenység egyes lépései megjelennek a kijelzőn.

Ha a szükséges tevékenységet elvégeztük, pl. „Fill water tank” (Töltse fel a víztartályt), a megfelelő üzenet ismét eltűnik.

 Tartozékok

Az alábbi tartozékok beszerezhetők a szaküzletekben vagy a vevőszolgálatnál:

| Külön tartozék      | Rendelési szám |               |
|---------------------|----------------|---------------|
|                     | Szaküzlet      | Vevőszolgálat |
| Tisztítótabletták   | TCZ8001        | 00311807      |
| Vízkezelő tabletták | TCZ8002        | 00576693      |
| Vízsűrítő           | TCZ7003        | 00575491      |
| Ápolási készlet     | TCZ8004        | 00576331      |

Az egyes országok vevőszolgálati elérhetőségeit ennek az útmutatónak az utolsó oldalain találja.



## Az első használat előtt elvégzendő tennivalók

Ebből a fejezetből megtudhatja, hogyan helyezheti üzembe készülékét.

**Utasítás:** A készüléket csak fagymentes helyiségben használja. Ha a készüléket 0 °C alatti hőmérsékleten szállították vagy tárolták, az üzembe helyezés előtt legalább 3 órát várni kell.

### A készülék elhelyezése és csatlakoztatása

1. Távolítsa el a védőfóliákat.
2. A készüléket vízszintes, vízálló felületre helyezze, amely képes megtartani a készülék súlyát.
3. A készüléket a hálózati csatlakozódugóval csatlakoztassa előírás szerint felszerelt védőérintkezős dugaszolóaljzatra.

**Utasítás:** Minden csatlakoztatás után várjon egy keveset (kb. 5 másodpercet).

### A készülék üzembe helyezése

#### A tejhabosító felhelyezése

→ **3.** ábra

1. Vegye ki a tejhabosító részeit a tasakból.
2. Szerelje össze a tejhabosítót.
3. A tejhabosítót elöl helyezze fel a készülékre.

#### A szemeskávétartály feltöltése

Ezzel a készülékkel szemes kávéból készíthet kávéitalokat.

1. Nyissa fel a **[11]** szemeskávétartály **[12]** fedelét.
2. Töltsön be szemes kávé.
3. Zárja le ismét a fedelet.

#### Utasítások

- A cukormázzal bevont, karamellizált vagy egyéb cukortartalmú adalékkal kezelt kávészemek eltömítik a forrázóegységet. Kizárólag presszógépbe vagy teljesen automata kávéfőzőbe alkalmas babkávékeverékeket használjon.
- A szemes kávé minden főzéshez frissen őröldik.
- Az optimális minőség megőrzése érdekében a szemes kávé hűvös helyen, zárt csomagolásban tárolja.
- A szemes kávé több napon át tarthatja a szemeskávétartályban, nem veszíti el az aromáját.

#### A víztartály feltöltése

**Fontos:** A víztartályt minden nap töltsse fel friss, hideg szénsavmentes vízzel. Üzemeltetés előtt ellenőrizze, van-e elég víz a víztartályban.

1. Vegye le a víztartály fedelét.
2. A fogantyúnál fogva emelje ki a víztartályt.
3. Töltsse meg a víztartályt a „max” jelölésig vízzel.
4. A víztartályt egyenesen helyezze be ismét a tartóba, és helyezze fel a víztartály fedelét.

#### Nyelv beállítása

1. A **○** gombbal kapcsolja be a készüléket. A kijelzőn megjelenik az előre beállított nyelv.
2. **“▼”** Érintse meg a **Cappuccino** gombot többször mindaddig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt nyelv.
3. **“ok”** Érintse meg a **Latte Macchiato** gombot a beállítás megerősítéséhez. A készülék öblít és üzemkész, ha a kijelzőn megjelenik: „Choose beverage” (Válasszon italt).


## Utasítások

- A nyelvkiválasztás automatikusan csak az első bekapcsoláskor jelenik meg.
- A nyelvet bármikor módosíthatja.  
→ "Beállítások" a(z) 92. Oldalon

## Általános útmutatások

Az automata kávéfőző gyárilag programozott standard beállításai optimális működést biztosítanak.

- A készülék a kiválasztott idő elteltével automatikusan kikapcsol.
- Bármelyik gomb megérintésekor hang hallható, ez kikapcsolható. → "Beállítások" a(z) 92. Oldalon
- Az első használatkor, szervizprogram elvégzése után, illetve, ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, az első italnak még nincs teljes aromája, és nem ajánlatos meginni.
- A készülék üzembe helyezése után csak néhány csésze kávé elkészítését követően lesz a „crema” tartósan megfelelő vastagságú és szilárdságú.
- Hosszabb használat esetén normális dolog, hogy a szellőzőnyílásoknál vízcseppek képződnek.
- A távozó gőz nem hiba, hanem technikai oka van.



Mielőtt használatba venné új készülékét, ajánlatos ellenőriznie és beállítania a vízkeménységet. → "Beállítások" a(z) 92. Oldalon



## A készülék kezelése

Ebből a fejezetből megtudhatja, hogyan készíthet kávéitalokat és tejes italokat. Információkat kap a beállításokról, a vízszűrőről, az őrlési fokozat módosításáról, valamint a fagyvédelemről.

**Utasítás:** A frissen készített ital nagyon forró lehet.

## Kávéital készítése frissen darált szemes kávéból

Ön választhat: Espresso vagy Caffè Crema. → "Italok készítése tejjel" a(z) 89. Oldalon

A készülék be van kapcsolva. A víztartály és a szemeskávé tartály tele van.

1. Tegyen egy csészét a kifolyórendszer alá.
2. A **000** ismételt megérintésével állítsa be a kívánt kávéerősséget.
3. Érintse meg az **Espresso** vagy a **Caffè Crema** gombot.

A készülék elkészíti a kávé, amely a csészébe folyik.

**Utasítás:** Az italkészítés idő előtti leállításához érintse meg újra az **Espresso** vagy a **Caffè Crema** gombot.

## Italok készítése tejjel

Ez a készülék tejhabosítóval rendelkezik. A kávéitalokat készítheti tejjel, vagy pedig tejet habosíthat.

**Utasítás:** A rászáradt tejmaradványokat nehéz eltávolítani, ezért feltétlenül le kell tisztítani. → "Napi ápolás és tisztítás" a(z) 95. Oldalon


### Figyelmeztetés

#### Égési sérülés veszélye!

A tejhabosító nagyon felforrósodik. Csak a fogantyúnál fogja meg. A használat után előbb hagyja lehűlni, csak utána fogja meg.

### Tejjel készülő kávéitalok

Ön választhat: Cappuccino vagy Latte Macchiato. Kérjük, ehhez ügyeljen a kávékifolyó és a tejhabosító helyzetére.



A készülék be van kapcsolva. A víztartály és a szemeskávé tartály tele van.

A tejhabosító fel van szerelve.

1. Egy nagy csészébe vagy pohárba töltsön cappuccino készítéséhez kb. 100 ml, latte macchiato készítéséhez kb. 150 ml tejet.
2. A csészét vagy a poharat tegye a kifolyórendszer alá.
3. A kávékifolyót és a tejhabosítót tolja egészen le.

4. A  ismételt megérintésével állítsa be a kívánt kávéerősséget.
5. Érintse meg a **Cappuccino** vagy a **Latte Macchiato** gombot.

Először a csészében vagy a pohárban felhabosítjuk a tejet. Utána a készülék elkészíti a kávé, amely a csészébe vagy a pohárba folyik.

**Utasítás:** Az italkészítés aktuális lépésének idő előtti leállításához érintse meg újra a **Cappuccino** vagy a **Latte Macchiato** gombot.

### Tej habosítása

A készülék be van kapcsolva. A víztartály tele van.

A tejhabosító fel van szerelve.

1. Egy nagy csészébe vagy pohárba töltsön kb. 100 ml tejet.
2. A csészét vagy a poharat tegye a kifolyórendszer alá.
3. A kávékifolyót és a tejhabosítót tolja egészen le.
4. Érintse meg a **Milk** gombot. Megtörténik a tej felhabosítása.

**Utasítás:** A folyamat idő előtti leállításához érintse meg újra a **Milk** gombot.

## Italbeállítások megváltoztatása

### Két csésze készítése egyszerre

Mielőtt italt készítené, kiválaszthatja az egyszerre két csésze készítése lehetőségét.

A ☐ ikon megérintésével történik a funkció be- és kikapcsolása.

A kijelzőn 5 másodpercre megjelenik: „Double cup on” (Két csésze be), ill. „Double cup off” (Két csésze ki).

A két csésze funkció csak **Espresso** és **Caffe Crema** esetében lehetséges, a gombok világítanak. Más italt nem lehet készíteni, amíg be van kapcsolva a két csésze funkció.

### Utasítások

- Az italok készítése két lépésben (két darálási művelettel) történik. Kérjük, várja meg a művelet teljes befejeződését.
- Ha 90 másodpercig egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan átáll a „Double cup off” (Két csésze ki) beállításra.

### Kávéerősség

Mielőtt italt készítené, megváltoztathatja a kávéerősséget:

Ehhez a ☐☐☐ megérintésével válassza ki a kívánt erősséget.

|       |               |
|-------|---------------|
| ☐     | nagyon gyenge |
| ☐☐    | gyenge        |
| ☐☐☐   | normál        |
| ☐☐☐☐  | erős          |
| ☐☐☐☐☐ | nagyon erős   |

**Utasítás:** A beállított kávéerősség mindegyik kávéval készülő italhoz aktív.


### Töltési mennyiség

Ön megváltoztathatja italjainak töltési mennyiségét.

Tartsa az **Espresso** vagy a **Caffe Crema** gombot 3 másodpercig lenyomva.

A készítés folyik, a választott gomb villog.

A kijelző mutatja a folyamat haladását:



A kívánt töltési mennyiség elértekor a leállításhoz érintse meg a választott gombot. Az újonnan beállított töltési mennyiség csak a következő italkészítéstől kezdve érzékelhető.

**Utasítás:** A töltési mennyiséget Espresso (25-60 ml) és Caffe Crema (80-200 ml) számára lehet beállítani. Minimális mennyiség mindig készül, Espresso kb. 25 ml, Caffe Crema kb. 80 ml.


### A habosítás időtartama

Ön megváltoztathatja italjai habosításának időtartamát.

Tartsa a **Cappuccino**, **Latte Macchiato** vagy **Milk** gombot 3 másodpercig lenyomva.

A tej habosítása folyik, a választott gomb villog.

A kijelző mutatja a folyamat haladását:



A kívánt habosítási időtartam elértekor a leállításhoz érintse meg a választott gombot.

**Utasítás:** A habosítási időtartam beállítása nem befolyásolja a kávé mennyiségét.

## Az őrlési fokozat beállítása

Ez a készülék beállítható darálóval rendelkezik. Ezzel egyénileg megválogtatható a kávénál az őrlési fokozat.

### Figyelmeztetés Sérülésveszély!


Ne nyúljon a darálóba.

### Figyelem!

A készülék károsodhat! Az őrlési fokozatot csak akkor módosítsa, amikor a daráló működésben van!

Az őrlési fokozatot állítsa be a  forgatókapcsolóval, amikor a daráló működésben van.

- Finomabb őrlési fokozat: Az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa. (a ábra)
- Durvább őrlési fokozat: Az óramutató járásával megegyező irányba forgassa. (b ábra)



### Utasítások

- Az új beállítás csak a második csésze kávétól kezdve érzékelhető.
- Sötétre pörkölt kávészemekhez finomabb, világosabbra pörkölt kávészemekhez durvább őrlési fokozatot állítson be.

## Vízszűrő

→ . ábra

A vízszűrő mérsékli a vízkőlerakódást, csökkenti a vízben a szennyeződések és javítja a kávé ízét. Vízszűrők beszerezhetők szaküzletekben vagy a vevőszolgálatnál.

## Vízszűrő behelyezése vagy cseréje

Mielőtt az új vízszűrőt használhatná, át kell öblíteni.

A készülék be van kapcsolva. A víztartály tele van.

1. Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a  és a **Calc'nClean** gombot.
2. “▼” Érintse meg a **Cappuccino** gombot többször mindaddig, amíg meg nem jelenik: „W. hardness” (Vízkeménység).
3. Az “ok” **Latte Macchiato** gombbal erősítse meg.
4. “▼” Érintse meg a **Cappuccino** gombot többször mindaddig, amíg meg nem jelenik: „Water filter” (Vízszűrő).
5. Az “ok” **Latte Macchiato** gombbal erősítse meg.

A kijelzőn megjelenik: „Filter act.” (Szűrő akt.).

6. A vízszűrőt (nyílással felfelé) addig tartsa egy vízzel töltött tartályba, amíg már nem szállnak fel légbuborékok.

→ . ábra

7. Ezt követően a vízszűrőt erősen nyomja az üres víztartályba.
8. Töltse meg a víztartályt a „max” jelölésig vízzel.
9. Egy legalább 1,0 l űrtartalmú edényt helyezzen a kifolyó alá.
10. “ok” Érintse meg a **Latte Macchiato** gombot a beállítás mentéséhez és az öblítési folyamat elindításához.
11. “<” Érintse meg a **Caffe Crema** gombot a menü elhagyásához.
12. Ezt követően ürítse ki a tartályt. A készülék ismét üzemkész.

## Vízszűrő eltávolítása

Ha a vízszűrőt eltávolítja, és nem helyez be újat, kérjük, végezze el a vízkeménység megfelelő beállítását.

→ “A vízkeménység beállítása”  
a(z) 93. Oldalon

## Fagyvédelem

Szállítás vagy tárolás előtt a fagy által okozott károk elkerülése érdekében a készüléket teljesen ki kell üríteni.

**Infó:** A készülék legyen üzemkész, a víztartály legyen megtöltve.

1. Tegyen egy nagy edényt a tejhabosító kifolyója alá, és tolja le a tejhabosítót.
2. Tartsa legalább 5 másodpercig lenyomva a **Milk** gombot. A gomb LED-je villog, a készülék ekkor felfűt.
3. Amint gőz távozik a tejhabosítóból, vegye le a víztartályt.
4. Hagyja kigőzölni a készüléket. Várjon, amíg megjelenik:  Water tank empty (Üres a víztartály).
5. A  gombbal kapcsolja ki a készüléket.
6. Ürítse ki a víztartályt és a cseppgyűjtő tálcát, majd alaposan tisztítsa meg a készüléket.

A készülék most szállítható vagy tárolható.

**Utasítás:** A forrázóegység most rögzítve van, nem lehet kivenni.



## Beállítások

Ez a készülék különféle gyári beállításokkal rendelkezik. Ön a beállításokat hozzáigazíthatja egyéni igényeihez.

**Utasítás:** Ha 90 másodpercig egy gombot sem nyom meg, a készülék mentés nélkül átmegy az italválasztáshoz. Az előzőleg mentett beállítás marad érvényben.

A következőket tudja beállítani:

### Automatikus kikapcsolás

A készülék az utolsó gombhasználat után a meghatározott időben automatikusan kikapcsolódik. Ez az idő beállítható, a beállítás 15 perctől 4 óráig lehetséges.

1. Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a  és a **Calc'nClean** gombot.
2. “▼” Érintse meg a **Cappuccino** gombot többször mindaddig, amíg meg nem jelenik: „Auto Stand-By” (Autom. készenlét).
3. Az “ok” **Latte Macchiato** gombbal erősítse meg. Megtörtént a gyári beállítások aktiválása, megjelenik a nyelv kiválasztás.
4. “▼” Érintse meg a **Cappuccino** gombot, és állítsa be az időt. A következő beállítások lehetségesek:
  - 15 perc után
  - 30 perc után (gyári beállítás)
  - 1 óra után
  - 2 óra után
  - 4 óra után
5. Az “ok” **Latte Macchiato** gombbal erősítse meg. Megtörtént a gyári beállítások aktiválása, megjelenik a nyelv kiválasztás.
6. “<” Érintse meg a **Caffe Crema** gombot a menü elhagyásához.

## Hangjelzés be- és kikapcsolása

Bármelyik gomb működtetésekor hangjelzés hallható.

Ez be- vagy kikapcsolható.

1. Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a **000** és a **Calc'nClean** gombot.
2. “▼” Érintse meg a **Cappuccino** gombot többször mindaddig, amíg meg nem jelenik: „Sound” (Hang).
3. Az “ok” **Latte Macchiato** gombbal erősítse meg.  
Megtörtént a gyári beállítások aktiválása, megjelenik a nyelv kiválasztás.
4. “▼” Érintse meg a **Cappuccino** gombot, és válasszon: „Sound on” (Hang be) vagy „Sound off” (Hang ki).
5. Az “ok” **Latte Macchiato** gombbal erősítse meg.  
Megtörtént a gyári beállítások aktiválása, megjelenik a nyelv kiválasztás.
6. “<” Érintse meg a **Caffe Crema** gombot a menü elhagyásához.

## Nyelv beállítása

1. Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a **000** és a **Calc'nClean** gombot.
2. “▼” Érintse meg a **Cappuccino** gombot többször mindaddig, amíg meg nem jelenik: „Language” (Nyelv).
3. Az “ok” **Latte Macchiato** gombbal erősítse meg.  
Megtörtént a gyári beállítások aktiválása, megjelenik a nyelv kiválasztás.
4. “▼” Érintse meg a **Cappuccino** gombot, és állítsa be a kívánt nyelvet.
5. Az “ok” **Latte Macchiato** gombbal erősítse meg.  
Megtörtént a gyári beállítások aktiválása, megjelenik a nyelv kiválasztás.
6. “<” Érintse meg a **Caffe Crema** gombot a menü elhagyásához.

## A vízkeménység beállítása

A vízkeménység helyes beállítása azért fontos, hogy a készülék időben jelezhesse, mikor kell vízkőmentesíteni. Az előre beállított vízkeménységi fok a 4.

A felhasznált víz vízkeménységét meg lehet érdeklődni a helyi vízműveknél, vagy a mellékelt próbacsíkkal lehet megállapítani.

1. A mellékelt próbacsíkot tartsa rövid ideig friss csapvízbe, rázogassa le, majd egy perc elteltével olvassa le az eredményt.  
A próbacsíkon elszíneződött mezők száma mutatja a vízkeménység fokát.
2. Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a **000** és a **Calc'nClean** gombot.

3. “▼” Érintse meg a **Cappuccino** gombot többször mindaddig, amíg meg nem jelenik: „W. hardness” (Vízkeménység).
4. “ok” Érintse meg a **Latte Macchiato** gombot, és erősítse meg.
5. “▼” Érintse meg a **Cappuccino** gombot, és állítsa be a vízkeménységet. A következő beállítások lehetségesek:
  - W. hardness 1 (1-es vízkeménység)
  - W. hardness 2 (2-es vízkeménység)
  - W. hardness 3 (3-as vízkeménység)
  - W. hardness 4 (4-es vízkeménység) (gyári beállítás)
  - Water filter (Vízszűrő) (ha van behelyezve)
  - H2O-Softener (Vízlágyító) (beállítás, ha van vízlágyító berendezés)
6. “ok” Érintse meg a **Latte Macchiato** gombot a beállítás mentéséhez.
7. “<” Érintse meg a **Caffe Crema** gombot a menü elhagyásához.

A táblázatból megtudható, hogyan vannak hozzárendelve a fokozatok a különböző vízkeménységi fokokhoz:

| Fokozat | Vízkeménységi fok |               |
|---------|-------------------|---------------|
|         | Német (°dH)       | Francia (°fH) |
| 1       | 1-7               | 1-13          |
| 2       | 8-14              | 14-25         |
| 3       | 15-21             | 26-38         |
| 4       | 22-30             | 39-54         |

A vízkeménység utólagos módosítása bármikor lehetséges.

**Utasítás:** Vízszűrő (lásd a „Tartozékok” fejezetet) használata esetén a következőképpen járjon el,  
→ „Vízszűrő” a(z) 91. Oldalon .

## Factory reset

Visszaállítás a gyári beállításokra, a saját beállítások elvesznek.

1. Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a **000** és a **Calc’nClean** gombot.
2. “▼” Érintse meg a **Cappuccino** gombot többször mindaddig, amíg meg nem jelenik: „Factory reset” (Visszaállítás gyári beállításokra).
3. Az “ok” **Latte Macchiato** gombbal erősítse meg.  
Megtörtént a gyári beállítások aktiválása, megjelenik a nyelvkiválasztás.
4. “▼” Érintse meg a **Cappuccino** gombot többször mindaddig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt nyelv.
5. “ok” Érintse meg a **Latte Macchiato** gombot a beállítás megerősítéséhez.  
A készülék öblít és üzemkész, ha a kijelzőn megjelenik: „Choose beverage” (Válasszon italt).



## Napi ápolás és tisztítás

Gondos ápolással és tisztítással készüléke sokáig működőképes marad. Ebből a fejezetből megtudhatja, hogyan ápolhatja és tisztíthatja helyesen a készülékét.



### Figyelmeztetés

#### Aramütésveszély!


Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót. A készüléket soha ne tegye vízbe. Ne használjon gőztisztítót.

## Tisztítószer

Annak érdekében, hogy a különböző felületek ne sérüljenek a nem megfelelő tisztítószer használata miatt, kérjük, vegye figyelembe az alábbi adatokat.

Ne használjon

- éles vagy súroló tisztítószer.
- alkoholt vagy denaturált szeszt tartalmazó tisztítószer.
- kemény súrolópárnát és tisztítószivacsot.



## Utasítások

- Új szivacsos kendők sokat tartalmazhatnak. A sók a nemesacélon felületi rozsdát (szállórozsdát) okozhatnak. Az új szivacsos kendőket használat előtt alaposan öblítse ki.
- Mindig azonnal távolítsa el a vízkő-, kávé- és tejmaradványokat, valamint a tisztító és a vízkőmentesítő oldat maradványait. Az ilyen maradványok alatt korrózió alakulhat ki.

## Figyelem!

A készüléknek nem minden alkatrésze tisztítható mosogatógépben.

→ **5.** - **7.** ábra

### Mosogatógépbe nem alkalmas:



|                   |
|-------------------|
| Víztartály        |
| Víztartály fedele |
| Aromazáró fedél   |
| Forrázóegység     |
| Cseppgyűjtő tálca |

### Mosogatógépbe alkalmas:



max.  
60 °C

|                      |
|----------------------|
| Cseppfogó lemez      |
| Cseppfogó rács       |
| Kávézacctartó        |
| Úszó                 |
| Tejhabosító          |
| Tejhabosító borítása |

## A készülék tisztítása

1. Puha, nedves ruhával törölje le a készülék házát.
2. A kezelőmezőt mikroszálas törülőkendővel tisztítsa.
3. A kávékifolyót minden italkészítés után szükség szerint törölje le.

### Útasítások

- Ha a készüléket hideg állapotban bekapcsolják, vagy kávékészítés után kikapcsolják, akkor a készülék automatikusan öblít. A rendszer így kitisztítja magát.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják (pl. nyaralás miatt), akkor gondosan tisztítsa meg a teljes készüléket, beleértve a tejhabosítót és a forrázóegységet is.

## A cseppgyűjtő tálca és a kávézacctartó tisztítása

→ 5. ábra

**Útasítás:** A cseppgyűjtő tálcát és a kávézacctartót ajánlatos naponta üríteni és tisztítani, hogy ne keletkezzen lerakódás. Gyakori használat esetén közben is ki kell üríteni, ha jól látható az úszó, vagy pedig a kijelzőn megjelenik a megfelelő kijelzés.

1. Nyissa ki az ajtót.
2. A cseppgyűjtő tálcát a kávézacctartóval előrefelé húzza ki.
3. Vegye le a cseppfogó lemezt a cseppfogó ráccsal.
4. Ürítse ki, és tisztítsa meg a cseppgyűjtő tálcát és a kávézacctartót.
5. Törölje ki a készülék belsejét (a cseppgyűjtő tálca körül).

## A tejrendszer tisztítása

→ 6. ábra

A tejrendszert a maradványok eltávolításához ajánlatos minden használat után megtisztítani.

### Figyelmeztetés

#### Égési sérülés veszélye!

A tejhabosító nagyon felforrósodik. Csak a fogantyúnál fogja meg. A használat után előbb hagyja lehűlni, csak utána fogja meg.

1. Egy poharat félig töltsön meg vízzel, és tegye a kifolyórendszer alá.
2. A tejhabosítót tolja egészen le.
3. Érintse meg a **Milk** gombot, megtörténik a tejrendszer tisztítása.
4. A tejhabosítót tolja fel, és hagyja lehűlni.
5. A tejhabosítót szedje szét, és az alkatrészeit alaposan tisztítsa meg.
6. Az alkatrészeket szárítsa meg, rakja össze, és a tejhabosítót ismét helyezze a készülékre.

### Útasítások

- A folyamat idő előtti leállításához érintse meg újra a **Milk** gombot.
- A tejrendszer minden alkatrészét ajánlatos mosogatógépben tisztítani. A tejrendszerben lévő mosogatószer-maradványokat az öblítési folyamat után gondosan távolítsa el.

## A forrázóegység tisztítása

→ **4.** ábra, → **5.** ábra

Az automatikus öblítési folyamat mellett a forrázóegységet rendszeresen ki kell venni tisztítás céljából.

### Figyelem!

A forrázóegységet mosogatószer és ecetet, ill. savakat tartalmazó szerek nélkül tisztítsa, és ne tegye mosogatógépbe.

A forrázóegység kivétele:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Nyissa ki a forrázótér ajtaját.
3. Vegye ki a kávézacctartót.
4. A piros emeltyűt nyomja felfelé, a forrázóegységet fogantyújánál megfogva óvatosan, előre felé húzza ki.
5. Meleg folyó víz alatt alaposan tisztítsa meg a forrázóegységet.
6. A készülék belsejét nedves ruhával gondosan tisztítsa meg, távolítsa el az esetleges kávémaradványokat.
7. A forrázóegységet és a készülék belsejét hagyja megszáradni.

A forrázóegység behelyezése:

1. A forrázóegységet a fogantyúnál fogja meg.
2. A piros emeltyűt nyomja felfelé, a forrázóegységet az emeltyű alá illesztve ütközésig tolja hátrafelé. Hallhatóan a helyére kell kattannia.
3. Helyezze be ismét a kávézacctartót, és csukja be az ajtót.

**Fontos:** Ha a forrázóegység vagy a cseppgyűjtő tálca hiányzik vagy nem jól van behelyezve, akkor az ajtót nem lehet becsukni.



## Szervizprogramok

Bizonyos időközönként, a vízkeménységtől és a készülék használatától függően, kigyullad a **Calc'nClean** gomb. A kijelzőn megjelenik: „Calc'nClean required!” (Calc'nClean szükséges!).

A készüléket a programmal azonnal meg kell tisztítani, és mentesíteni kell a vízkőtől.

### Utasítások

- **Fontos:** Ha a készülék tisztítását és vízkőmentesítését nem végzik el időben, akkor a készülék megsérülhet.

**Fontos:** Ha a készülék vízkőmentesítését és tisztítását nem végzik el időben, akkor a készülék letiltódik. A kijelzőn megjelenik: „Device locked” (készülék letiltva). Ha a készülék le van tiltva, akkor csak a szervizprogram elvégzése után használható újra.


- **Figyelem!** Minden Calc'nClean szervizprogramnál használjon vízkőmentesítő és tisztítószer az útmutató szerint, továbbá tartsa be a (mindenkori) biztonsági előírásokat.
- A folyadékokat ne igya meg.
- A vízkőmentesítéshez soha ne használjon ecetet vagy ecetalapú szereket, citromsavat vagy citromsavalapú szereket.
- Vízkőmentesítéshez és tisztításhoz kizárólag az erre szolgáló tablettákat használja. Ezeket kifejezetten ehhez a készülékhez fejlesztették ki, beszerzésük a vevőszolgálaton keresztül lehetséges.  
→ *„Tartozékok” a(z) 86. Oldalon*
- Semmiképpen se tegyen vízkőoldó tablettát vagy egyéb szert a forrázóegységbe.
- A szervizprogramot semmi esetre se szakítsa meg.

- Szervizprogram indítása előtt vegye ki a forrázóegységet, tisztítsa meg, majd ismét helyezze be. Tisztítsa meg a tejhabosítót.
- A szervizprogram befejeződése után puha, nedves ruhával törölje le a készüléket, hogy azonnal eltávolítsa a vízkőmentesítő oldat maradványait. Az ilyen maradványok alatt korrózió alakulhat ki.
- Új szivacsos tisztítókendők sokat tartalmazhatnak. A sók a nemesacélon felületi rozsdát (szállórozsdát) okozhatnak, ezért a kendőket használat előtt feltétlenül alaposan mossa ki.
- Ha a szervizprogram pl. áramszünet miatt megszakad, úgy járjon el, ahogyan a Calc'nClean fejezetben a 10. ponttól kezdve le van írva.

## A Calc'nClean elindítása

Időtartam: kb. 40 perc.

1. Tartsa a **Calc'nClean** gombot kb. 5 másodpercig lenyomva. Kigyullad a ☼ szimbólum.
2. Nyissa ki az ajtót, majd vegye ki, és ürítse ki a cseppgyűjtő tálcat és a kávézacctartót.
3. Vegye ki, és tisztítsa meg a forrázóegységet.
4. Dobjon egy Bosch tisztítótablettát a forrázóegységbe, és helyezze be ismét a forrázóegységet.



5. Helyezze be ismét a cseppgyűjtő tálcat és a kávézacctartót, és csukja be az ajtót. Kigyullad a ☼ szimbólum.
  6. Távolítsa el a vízsűrőt (ha van).
  7. Töltsön a 0,5 l jelölésig langyos vizet az üres víztartályba, és oldjon fel benne egy darab Bosch vízköoldó tablettát.
  8. Helyezze be ismét a víztartályt, és tegyen egy nagy edényt (kb. 1 liter) a kifolyórendszer alá.
  9. **Calc'nClean** villog, érintse meg a **Calc'nClean** gombot.
- A program elindul, tisztítja és mentesíti a vízkőtől a készüléket. **Calc'nClean** pulzál. Az időtartam kb. 20 perc. Kigyullad a ☼ szimbólum.
10. Ürítse ki az edényt, nyissa ki az ajtót, ürítse ki, majd helyezze ismét vissza a cseppgyűjtő tálcat.

11. Csukja be az ajtót, és az edényt tegye a kifolyórendszer alá. Kigyullad a ☼ szimbólum.
  12. Tisztítsa ki a víztartályt, és (ha kivette) helyezze be ismét a vízsűrőt. → 7. ábra
  13. Töltsön be szénsavmentes friss vizet a „max” jelölésig, majd tegye az edényt ismét a kifolyórendszer alá.
  14. **Calc'nClean** villog, érintse meg a **Calc'nClean** gombot.
- A program elindul, tisztítja és öblíti a készüléket. **Calc'nClean** pulzál. Az időtartam kb. 20 perc. Kigyullad a ☼ szimbólum.
15. Ürítse ki, tisztítsa meg, majd helyezze be ismét a cseppgyűjtő tálcat és a kávézacctartót.
- A program befejeződött. A készülék ismét üzemkész.

## Mi a teendő zavar esetén?

Ha valami zavar keletkezik, akkor igen gyakran csak apróságról van szó.

Mielőtt hívná a vevőszolgálatot, kérjük, próbálja meg a táblázat segítségével saját maga elhárítani a zavart.

Kérjük, olvassa el a jelen útmutató elején található biztonsági előírásokat.

### Hibatáblázat

| Probléma                                                                                                     | Ok                                                     | Hibaelhárítás                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A készülék nem reagál.                                                                                       | Üzemzavar a készülékben.                               | Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, várjon 5 másodpercet, dugja be a hálózati csatlakozódugót.                                        |
| A kávé, ill. a tejhab minősége erősen ingadozik.                                                             | A készülék vízköves.                                   | A készüléket az útmutatás szerint mentesse a vízkőtől.                                                                                 |
| Nem jön ki az egyénileg beállított töltési mennyiség, a kávé csak csöpög, vagy egyáltalán nem folyik ki kávé | Túl finom az őrlési fokozat.                           | Állítsa durvábbra az őrlési fokozatot.                                                                                                 |
|                                                                                                              | A készülék nagyon vízköves.                            | A készüléket az útmutatás szerint mentesse a vízkőtől.                                                                                 |
|                                                                                                              | A vízszűrőben levegő van.                              | A vízszűrőt addig tartsa víz alatt, amíg már nincsenek légbuborékok, helyezze be újra a szűrőt.                                        |
| Csak víz folyik ki, nem kávé.                                                                                | A készülék nem ismeri fel az üres szemeskávétartályt.  | Töltsön be szemes kávé.<br><b>Megjegyzés:</b> A készülék a következő italkészítéseknel alkalmazkodik a szemes kávéhoz.                 |
|                                                                                                              | A forrázóegységnél eltömődött a kávécsatorna.          | Tisztítsa meg a forrázóegységet.<br>→ "A forrázóegység tisztítása" a(z) 97. Oldalon                                                    |
|                                                                                                              | A kávészemek nem esnek bele a darálóba (túl olajosak). | Könnyedén kopogtassa meg a szemeskávétartályt. Esetleg használjon másfajta kávé. Az üres szemeskávétartályt törölje ki száraz ruhával. |
| A kávé nincsen „crema”.                                                                                      | A kávéfajta nem megfelelő.                             | Olyan kávéfajtát használjon, amely nagy arányban tartalmaz robusta kávészemeket.                                                       |
|                                                                                                              | A szemes kávé nem frissen pörkölt.                     | Frissen pörkölt szemes kávé használjon.                                                                                                |
|                                                                                                              | Az őrlési fokozat nincs a kávészemhez igazítva.        | Állítsa finomabbra az őrlési fokozatot.                                                                                                |
| A kávé túl „savanyú”.                                                                                        | Túl durvára van beállítva az őrlési fokozat.           | Állítsa finomabbra az őrlési fokozatot.                                                                                                |
|                                                                                                              | A kávéfajta nem megfelelő.                             | Sötétebb pörkölést használjon.                                                                                                         |

|                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kávé túl „keserű”.                                                                     | Túl finomra van beállítva az őrlési fokozat.                                   | Állítsa durvábbra az őrlési fokozatot.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                          | A kávéfajta nem megfelelő.                                                     | Használjon másfajta kávé.                                                                                                                                                                                        |
| A kávé „égett” ízű.                                                                      | Túl finomra van beállítva az őrlési fokozat.                                   | Állítsa durvábbra az őrlési fokozatot.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                          | A kávéfajta nem megfelelő.                                                     | Használjon másfajta kávé.                                                                                                                                                                                        |
| A tej/tejes turmixitalok túl forróak.<br>A tejhab túl nagy pórusú, nagy a beszívási zaj. | Túl kevés tej van a pohárban vagy a csészében.                                 | Használjon több tejet, vagy változtassa meg a habosítás időtartamát.                                                                                                                                             |
| A tej/tejes turmixitalok túl hidegek.                                                    | Túl sok tej van a pohárban vagy a csészében.                                   | Használjon kevesebb tejet, vagy változtassa meg a habosítás időtartamát.                                                                                                                                         |
| Nem folyik ki tej/tejhab.                                                                | A tejhabosító elpiszkolódott.<br>A tejhabosító nem ér bele a tejbe.            | A tejhabosítót mosogatógépben tisztítsa meg. → <i>"A tejrendszer tisztítása"</i> a(z) 96. Oldalon<br>Használjon több tejet, nézze meg, hogy a tejhabosító beleér-e a tejbe. A kifolyórendszert tolja egészen le. |
| A vízsűrítő nem marad a víztartályban.                                                   | Nincs jól rögzítve a vízsűrítő.                                                | A vízsűrítőt addig tartsa víz alatt, amíg már nincsenek légbuborékok, helyezze be újra a szűrőt.<br>Erősen nyomja a vízsűrítőt egyenesen, a tartály csatlakozójába.                                              |
| Odacsepegett a víz a készülék belső részébe, a kivett cseppgyűjtő tálca helyére.         | Túl korán vette ki a cseppgyűjtő tálcát.                                       | A cseppgyűjtő tálcát csak az utolsó ital elkészítése után néhány másodperccel vegye ki.                                                                                                                          |
| Nem lehet kivenni a forrázóegységet.                                                     | A forrázóegység nincs a kivételi pozícióban (pl. bekapcsolták a fagyvédelmet). | Kapcsolja be újra a készüléket.                                                                                                                                                                                  |
| A készülék nem kezelhető, a kijelzőn váltakozó kijelzések jelennek meg.                  | A készülék bemutató üzemmódban van.                                            | Tartsa nyomva legalább 5 másodpercen keresztül a  gombot, hogy kikapcsolja a bemutató üzemmódot.                              |
| A daráló nem indul el.                                                                   | A készülék túl forró.                                                          | Várjon 1 órát, hagyja lehűlni a készüléket.                                                                                                                                                                      |
| A kijelzőn a „Close door” (Csukja az ajtót) kijelzés látható, pedig az ajtó csukva van.  | Az ajtó nincs rendesen becsukva.                                               | Nyomja be erősen az ajtót.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          | A készülék túl forró.                                                          | Várjon 1 órát, hagyja lehűlni a készüléket.                                                                                                                                                                      |

## hu Mi a teendő zavar esetén?

|                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Empty trays” (Üritse ki a tálcákat) kijelzés jelenik meg, pedig a cseppgyűjtő tálca üres – mi a teendő? | Ha a készülék ki van kapcsolva, nem ismeri fel a kiürítést. | A készülék bekapcsolt állapotában vegye ki a cseppgyűjtő tálcat, majd helyezze vissza.                                                                                            |
|                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| „Fill water tank” (Töltse fel a víztartályt) kijelzés van a kijelzőn, pedig tele van a víztartály.       | Nem jól van behelyezve a víztartály.                        | Helyezze be megfelelően a víztartályt.                                                                                                                                            |
|                                                                                                          | Szénsavas víz van a víztartályban.                          | Töltse fel friss csapvízzel a víztartályt.                                                                                                                                        |
|                                                                                                          | A víztartályban az úszó beakadt.                            | Vegye ki a víztartályt, és alaposan tisztítsa meg.                                                                                                                                |
|                                                                                                          | Az új vízsűrőt nem öblítették át az útmutatás szerint.      | Öblítse át az útmutatás szerint a vízsűrőt, és helyezze üzembe.                                                                                                                   |
|                                                                                                          | A vízsűrőben levegő van.                                    | A vízsűrőt (nyílással felfelé) addig tartsa víz alatt, amíg már nincsenek légbuborékok, helyezze be újra a vízsűrőt. → <i>"Vízsűrő behelyezése vagy cseréje" a(z) 91. Oldalon</i> |
| „Fill water tank” (Töltse fel a víztartályt) kijelzés van a kijelzőn és a LED-ek villognak.              | A vízsűrő régi.                                             | Helyezzen be új vízsűrőt.                                                                                                                                                         |
|                                                                                                          | A víztartály hiányzik vagy nincs rendesen a helyén.         | Helyezze be megfelelően a víztartályt.                                                                                                                                            |
|                                                                                                          | A készülékben száraz a vezetérendszer.                      | Töltse fel friss csapvízzel a víztartályt. Ne töltsön be szénsavas vizet.                                                                                                         |
|                                                                                                          | A vízsűrőben levegő van.                                    | A vízsűrőt (nyílással felfelé) addig tartsa víz alatt, amíg már nincsenek légbuborékok, helyezze be újra a vízsűrőt.                                                              |
| „Clean brewing unit” (Tisztítsa meg a forrázóegységet) kijelzés van a kijelzőn.                          | Piszkos a forrázóegység.                                    | Tisztítsa meg a forrázóegységet.                                                                                                                                                  |
|                                                                                                          | A forrázóegység szerkezete nehezen mozgatható.              | Tisztítsa meg a forrázóegységet.<br>→ <i>"Napi ápolás és tisztítás" a(z) 95. Oldalon</i>                                                                                          |

|                                                                                                  |                                                                           |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| „Incorrect voltage” (Helytelen feszültség) kijelzés van a kijelzőn.                              | Az épület berendezésének a feszültsége helytelen.                         | A készüléket csak 220-240 V-on használja.                                           |
| „Device too cold” (Túl hideg készülék) kijelzés van a kijelzőn.                                  | Túl alacsony a környezet hőmérséklete.                                    | A készülék használatakor a hőmérséklet legyen >5 °C.                                |
| „Restart appliance” (Indítsa újra a készüléket) kijelzés van a kijelzőn, a LED-ek villognak.     | Nagyon piszkos a forrázóegység, vagy nem lehet kivenni a forrázóegységet. | Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket, ha lehet, tisztítsa meg a forrázóegységet. |
| „Restart appliance” (Indítsa újra a készüléket) kijelzés van a kijelzőn, LED-ek nem világítanak. | Üzemzavar a készülékben.                                                  | Indítsa újra a készüléket.                                                          |

Ha a problémát nem tudja elhárítani, feltétlenül hívja a forródrótot!  
A telefonszámok az útmutató utolsó oldalain találhatók



## Vevőszolgálat

### Műszaki adatok

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Villamos csatlakoztatás (feszültség és frekvencia)    | 220-240 V ~, 50/60 Hz |
| Teljesítményszükséglet                                | 1300 W                |
| Maximális szivattyúnyomás, statikus                   | 15 bar                |
| Víztartály maximális befogadóképessége (szűrő nélkül) | 1,3 l                 |
| Szemeskávétartály maximális befogadóképessége         | ≈ 250 g               |
| Vezeték hosszúsága                                    | 100 cm                |
| Méret (magasság x szélesség x mélység)                | 37,3 x 24,9 x 42,8 cm |
| Tömeg, üresen                                         | kb. 8-9 kg            |
| Daráló típusa                                         | kerámia/acél          |

### Termékszám és gyártási szám

Kérjük, telefonos ügyintézés esetén adja meg a készülék teljes termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD-Nr.), hogy szakszerű segítséget nyújthassunk. A számokat a  típus táblán találja. (→ **2.** ábra)

Ahhoz, hogy szükség esetén ne kelljen sokáig keresgélnie, ide felírhatja készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát.

|              |                      |               |                      |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>E-Nr.</b> | <input type="text"/> | <b>FD-Nr.</b> | <input type="text"/> |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------|

**Vevőszolgálat** 

Az egyes országok vevőszolgálati elérhetőségeit ennek az útmutatónak az utolsó oldalain találja.

### Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendelet szabályozza. 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén a készüléket a kereskedő kicseréli. Ezután vevőszolgálatunk gondoskodik a lehető legrövidebb időn belüli javításról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális feltételt is részletesen ismerteti. Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-lpM számú rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A változtatások jogát fenntartjuk.

## Зміст

|                                                                                    |                                                                      |            |                                                                                   |                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|    | <b>Використання за призначенням . . . . .</b>                        | <b>106</b> |  | <b>Щоденні догляд і очищення . . . . .</b>                           | <b>118</b> |
|    | <b>Важливі настанови з безпеки . . . . .</b>                         | <b>106</b> |                                                                                   | Чистильні засоби . . . . .                                           | 118        |
|    | <b>Захист навколишнього середовища . . . . .</b>                     | <b>108</b> |                                                                                   | Очищення приладу . . . . .                                           | 119        |
|                                                                                    | Заощадження енергії . . . . .                                        | 108        |                                                                                   | Очищення піддона для крапель і контейнера для кавової гущі . . . . . | 119        |
|                                                                                    | Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки . . . . .        | 108        |                                                                                   | Очищення молочної системи . . . . .                                  | 120        |
|    | <b>Знайомство з приладом . . . . .</b>                               | <b>108</b> |  | <b>Сервісні програми . . . . .</b>                                   | <b>121</b> |
|                                                                                    | Комплект поставки . . . . .                                          | 108        |                                                                                   | Запуск програми Calc'nClean . . . . .                                | 122        |
|                                                                                    | Конструкція та складові елементи . . . . .                           | 109        |  | <b>Що робити у випадку несправності? . . . . .</b>                   | <b>123</b> |
|                                                                                    | Елементи управління . . . . .                                        | 109        |  | <b>Служба сервісу . . . . .</b>                                      | <b>127</b> |
|    | <b>Приладдя . . . . .</b>                                            | <b>110</b> |                                                                                   | Технічні характеристики . . . . .                                    | 127        |
|    | <b>Перед першим використанням</b>                                    | <b>111</b> |                                                                                   | Номери E та FD . . . . .                                             | 127        |
|                                                                                    | Установлення та під'єднання приладу . . . . .                        | 111        |                                                                                   | Умови гарантії . . . . .                                             | 127        |
|                                                                                    | Початок роботи з приладом . . . . .                                  | 111        |                                                                                   |                                                                      |            |
|    | <b>Управління приладу . . . . .</b>                                  | <b>112</b> |                                                                                   |                                                                      |            |
|                                                                                    | Приготування кавового напою зі свіжозмелених кавових зерен . . . . . | 112        |                                                                                   |                                                                      |            |
|                                                                                    | Приготування напоїв з молоком . . . . .                              | 113        |                                                                                   |                                                                      |            |
|                                                                                    | Регулювання параметрів напоїв . . . . .                              | 114        |                                                                                   |                                                                      |            |
|                                                                                    | Фільтр для води . . . . .                                            | 115        |                                                                                   |                                                                      |            |
|                                                                                    | Захист від морозу . . . . .                                          | 116        |                                                                                   |                                                                      |            |
|  | <b>Параметри . . . . .</b>                                           | <b>116</b> |                                                                                   |                                                                      |            |
|                                                                                    | Автоматичне вимкнення . . . . .                                      | 116        |                                                                                   |                                                                      |            |
|                                                                                    | Увімкнення/вимкнення звукового сигналу . . . . .                     | 117        |                                                                                   |                                                                      |            |
|                                                                                    | Вибір мови . . . . .                                                 | 117        |                                                                                   |                                                                      |            |
|                                                                                    | Встановлення жорсткості води . . . . .                               | 117        |                                                                                   |                                                                      |            |
|                                                                                    | Відновлення заводської конфігурації . . . . .                        | 118        |                                                                                   |                                                                      |            |



## Використання за призначенням

Перевірте прилад після розпакування. При виявленні пошкодження, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте прилад.

Цей прилад призначено тільки для побутового використання.

Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній температурі на висоті не вище 2000 м над рівнем моря.



## Важливі настанови з безпеки

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, дотримуйтеся її вказівок, не викидайте її. Передаючи прилад у користування іншим людям, додайте до нього й цю інструкцію.

Діти у віці старше 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, а також особи, які не володіють відповідними знаннями та досвідом щодо експлуатації приладу, можуть користуватись приладом лише під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або після проведення інструктажу та після того, як вони усвідомили можливу небезпеку у зв'язку з неправильним використанням приладу. Не підпускайте дітей віком молодше 8 років до приладу та кабелю живлення, їм не дозволяється користуватись приладом. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Дітям дозволено виконувати чищення і технічний догляд тільки у тому випадку, якщо вони досягли віку 8 років і перебувають під наглядом дорослих.

## **Попередження** **Небезпека ураження** **струмом!**

- Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами. Переконайтеся, що систему заземлення електромережі вашої оселі змонтовано правильно.
- Прилад дозволяється підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці. Замінити пошкоджений кабель живлення приладу можна лише спеціалістам сервісної служби.
- Використовуйте тільки у тому випадку, якщо кабель живлення і прилад не мають жодних пошкоджень. У разі несправності негайно витягніть штепсель із розетки або вимкніть напругу в електромережі.
- Щоб уникнути небезпеки, ремонт приладу лише в нашому сервісному центрі.
- Ніколи не занурюйте прилад або шнур у воду.

## **Попередження** **Небезпека впливу магнітних** **полів!**

Цей прилад містить постійні магніти, які можуть викликати порушення в роботі електронних імплантатів, як-от кардіостимуляторів або інсулінових pomp. Людям з електронними імплантатами необхідно триматися на безпечній відстані — принаймні 10 см від приладу та вийнятого резервуара для води.

## **Попередження** **Небезпека удушення!**

Дітям забороняється гратися з упаковкою. Стежте за дрібними деталями, що можна проковтнути.

## **Попередження** **Небезпека опіків!**

- Система подачі молока сильно нагрівається. Після використання дайте їй охолонути і лише після цього можете до неї доторкатися.
- Після використання приладу поверхні таких компонентів, як підігрівач чашок, можуть ще певний час залишатися гарячими.

## **Попередження** **Небезпека травмування!**

- Неправильне поводження з приладом може стати причиною травмування.
- Не торкайтесь кавомолки під час її роботи.



## Захист навколишнього середовища

### Заощадження енергії

- Вимикайте прилад, коли не користуєтеся ним.
- Установіть найменшу тривалість затримки автоматичного вимкнення.
- Не рекомендується переривати приготування кави чи молочної пінки. Передчасне переривання процесу призводить до підвищеного споживання електроенергії та швидшого заповнення піддона для крапель.
- Регулярно видаляйте накип, щоб він не відкладався в приладі. Відкладення накипу спричиняють підвищене споживання електроенергії.

### Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки

Обов'язково утилізуйте упаковку відповідно до правил екологічної безпеки.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Інформацію стосовно належної утилізації можна отримати в спеціалізованому магазині.



## Знайомство з приладом

У цьому розділі розглядаються комплект поставки, конструкція та компоненти приладу. Крім того, ви познайомитеся з елементами управління.

**Вказівка:** Залежно від типу приладу можливі деякі відмінності кольорів і окремих деталей.

### Інформація про використання цієї інструкції з експлуатації

Обкладинку цієї інструкції з експлуатації можна розгорнути. Ілюстрації містять числові позначення, на які посилається текст інструкції з експлуатації.

Приклад: → мал. **1**

### Комплект поставки

→ мал. **1**

- |                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>A</b> | Автоматична кавомашина                            |
| <input type="checkbox"/> <b>B</b> | Індикаторна смужка для визначення жорсткості води |
| <input type="checkbox"/> <b>C</b> | Інструкція з експлуатації                         |
| <input type="checkbox"/> <b>D</b> | Спінювач молока                                   |

## Конструкція та складові елементи

→ мал. 2

-  Кнопка увімкнення/вимкнення (режим очікування)
-  Дисплей
-  Панель управління
-  Ручка спінювача молока
-  Дозатор для видачі кави, з регульованою висотою
-  Спінювач молока (кріплення, спінювач, кришка), з регульованою висотою

-  Піддон для крапель (контейнер для кавової гущі, решітка, панель піддона, поплавець)
-  Дверцята заварювальної камери
-  Заводська табличка
-  Блок заварювання
-  Ароматична кришка
-  Контейнер для кавових зерен
-  Поворотний регулятор для встановлення тонкості помелу
-  Кришка резервуара для води
-  Резервуар для води
-  Підігрівач чашок

## Елементи управління

За допомогою кнопок можна вибрати напої та запускати приготування, а також регулювати міцність кави.

| Кнопка                                                                             | Пояснення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Увімкнення/вимкнення приладу<br>Під час увімкнення й вимкнення прилад автоматично промивається.<br>Прилад не промивається за таких умов: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ якщо на момент увімкнення він ще теплий;</li> <li>■ якщо перед вимкненням не готувалася кави.</li> </ul> Прилад готовий до роботи, коли на панелі управління підсвічуються кнопки вибору напоїв. Прилад має функцію автоматичного вимкнення. → "Налаштування автоматичного вимкнення" на сторінці 116 |
| <b>Espresso</b>                                                                    | Приготування Espresso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caffe Crema</b>                                                                 | Приготування Caffe Crema або навігація по дисплею "<" (назад без збереження).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cappuccino</b>                                                                  | Приготування капучино або навігація по дисплею "▼" (вниз).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Latte Macchiato</b>                                                             | Приготування лате макіато або навігація по дисплею "ok" (підтвердження та збереження).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Milk</b>                                                                        | Спінювання молока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Міцність кави<br>Регулювання міцності кави → "Регулювання параметрів напоїв" на сторінці 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Calc'nClean</b>                                                                 | Запуск сервісної програми<br>Блимає, коли є потреба виконати сервісну програму. → "Сервісна програма Calc'nClean" на сторінці 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Одноразове приготування 2 порцій Espresso або 2 порцій Caffe Crema. Поставте дві чашки під дозатор. → "Управління приладу" на сторінці 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Кавамашина має підігрівач чашок, що вмикається та вимикається вручну за допомогою спеціальної кнопки. Коли підігрівач чашок увімкнено, кнопка світиться.



**Попередження**

**Небезпека опіків!**

Підігрівач чашок дуже сильно нагрівається!

**Вказівка:** Для оптимального підігрівання чашку слід ставити денцем на підігрівач.

| Індикація |                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Світиться, коли потрібно залити воду в резервуар, установити резервуар на місце або замінити фільтр для води. На дисплеї з'являється повідомлення. |
|           | Світиться, коли треба спорожнити піддони.<br>Блимає, коли відчинено дверцята заварювальної камери.                                                 |
|           |                                                                                                                                                    |
| світиться | Прилад готовий до роботи, можна зробити вибір                                                                                                      |
| пульсує   | Триває приготування                                                                                                                                |
| блимає    | Очікуються дії користувача, наприклад, коли виконується функція Calc'nClean                                                                        |
| вимк.     | Недоступно                                                                                                                                         |

**Дисплей**

На дисплеї  відображаються напої, параметри й варіанти вибору, а також повідомлення про робочий стан.

На дисплеї з'являються також вимоги виконати певні дії.

Користувачу показуються поетапні інструкції з виконання дій.

Після виконання відповідної дії повідомлення, наприклад «Fill water tank» (Заповніть резервуар для води), зникає з дисплея.



**Приладдя**

Перелічене нижче приладдя можна придбати в магазині або замовити в сервісній службі.

| Приладдя                      | Номер для замовлення |                 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|
|                               | Магазин              | Сервісна служба |
| Таблетки для очищення         | TCZ8001              | 00311807        |
| Таблетки для видалення накипу | TCZ8002              | 00576693        |
| Фільтр для води               | TCZ7003              | 00575491        |
| Набір для догляду             | TCZ8004              | 00576331        |

Контактні дані сервісної служби в різних країнах наведено в кінці інструкції.



## Перед першим використанням

У цьому розділі ви дізнаєтеся, як ввести прилад в експлуатацію.

**Вказівка:** Використовуйте прилад лише в приміщеннях, захищених від морозу. Якщо прилад зберігався або транспортувався за температури нижче 0 °C, перед першим використанням йому слід дати нагрітися протягом щонайменше 3 годин.

## Установлення та під'єднання приладу

1. Приберіть захисні плівки.
2. Установіть прилад на рівній водостійкій поверхні, здатній витримати його вагу.
3. Під'єднайте штепсельну вилку приладу до розетки із заземленням, яку змонтовано належним чином.

**Вказівка:** Після кожного під'єднання трохи почекайте (приблизно 5 с).

## Початок роботи з приладом

### Під'єднання спінювача молока

→ Мал. **3**

1. Вийміть деталі спінювача молока з пакета.
2. Складіть спінювач молока докупи.
3. Під'єднайте спінювач молока до приладу спереду.

### Засипання зерен у контейнер

За допомогою цього приладу можна готувати напої з кавових зерен.

1. Відчиніть кришку **[11]** контейнера для кавових зерен **[12]**.
2. Завантажте кавові зерна.
3. Знову зачиніть кришку.

### Вказівки

- Кавові зерна, укриті глазур'ю, карамеллю або іншими продуктами, що містять цукор, засмічують заварювальний блок. Використовуйте лише чисті суміші кавових зерен для еспreso-машин / автоматичних кавомашин.
- Щоразу мелеться рівно стільки кавових зерен, скільки потрібно для заварювання.
- Для збереження високої якості зерен їх слід тримати в закритій посудині при невисокій температурі.
- Кавові зерна в контейнері приладу зберігають аромат упродовж кількох днів.

### Заливання води в резервуар

**Важлива інформація!** Щодня заповнюйте резервуар для води свіжою холодною негазованою водою. Перед експлуатацією перевірте, чи достатньо води в резервуарі.

1. Зніміть кришку резервуара для води.
2. Вийміть резервуар, тримаючи його за ручку.
3. Заповніть резервуар водою до позначки «max».
4. Рівно встановіть резервуар для води назад у кріплення та закрийте кришкою.

### Встановлення мови

1. Щоб увімкнути прилад, натисніть кнопку **[ON]**. На дисплеї з'явиться стандартна мова.
2. Натискайте кнопку **“▼” Cappuccino**, доки на дисплеї не з'явиться бажана мова.
3. Для підтвердження натисніть кнопку **“OK” Latte Macchiato**.

Прилад буде промито; коли він буде готовий до роботи, на дисплеї з'явиться повідомлення «Choose beverage» (Виберіть напій).


### Вказівки

- Меню вибору мови автоматично з'являється лише після першого ввімкнення.
- Мову можна змінити в будь-який момент. → "Параметри" на сторінці 116

### Загальні вказівки

У заводській конфігурації кавомашину настроєно для оптимальної роботи.

- Через вибраний проміжок часу прилад автоматично вимикається.
- Коли ви натискаєте кнопку, лунає сигнал, що його можна вимкнути. → "Параметри" на сторінці 116
- У першій порції, приготованій після введення в експлуатацію, виконання сервісної програми або тривалої перерви в роботі приладу, аромат не розкривається повною мірою, тому пити цю каву не рекомендується.
- Увімкнувши прилад уперше, досягти дрібнопористої та стійкої кавової пінки ви зможете лише після приготування кількох чашок кави.
- Під час тривалого використання нормальним явищем є поява крапель води на вентиляційних отворах.
- Вихід пари — нормальне явище, зумовлене технічними особливостями.



Перш ніж користуватися новим приладом, слід перевірити жорсткість води й настроїти прилад відповідним чином. → "Параметри" на сторінці 116



## Управління приладу

У цьому розділі ви дізнаєтеся, як готувати напої з кави та молока. Ви отримаєте інформацію про параметри приладу, фільтр для води та регулювання тонкості помелу, а також про захист від морозу.

**Вказівка:** Щойно приготовані напої можуть бути дуже гарячі.

### Приготування кавового напою зі свіжозмелених кавових зерен

На вибір доступні варіанти Espresso і Caffè Crema. → "Приготування напоїв з молоком" на сторінці 113

Прилад увімкнено. Резервуар для води й контейнер для кавових зерен заповнено.

1. Поставте чашку під дозатор.
2. Натискаючи символ , установіть бажану міцність кави.
3. Натисніть кнопку **Espresso** або **Caffè Crema**.

Кава заварюється, а потім наливається в чашку.

**Вказівка:** Щоб перервати приготування напою, ще раз натисніть кнопку **Espresso** або **Caffè Crema**.

## Приготування напоїв з молоком

Цей прилад устатковано спінювачем молока (капучинатором). Ви можете готувати кавові напої з молоком або спінувати молоко.

**Вказівка:** Засохлі залишки молока важко видалити, тому обов'язково чистьте систему. → "Щоденні догляд і очищення" на сторінці 118

### Попередження Небезпека опіків!

Спінувач молока дуже сильно нагрівається. Беріться лише за ручку. Після використання не можна торкатися цього компонента, доки він не охолоне.

### Кавові напої з молоком

На вибір доступні капучино та лате макіато. Зважайте на положення дозатора кави та спінувача молока.



Прилад увімкнено. Резервуар для води й контейнер для кавових зерен заповнено.

Спінувач молока установлено.

1. Для приготування капучино налейте у велику чашку або склянку приблизно 100 мл молока, для приготування лате макіато — приблизно 150 мл.
2. Поставте чашку або склянку під дозатор.
3. Зсуньте дозатор кави та спінувач молока до упору вниз.

4. Натискаючи символ , установіть бажану міцність кави.
5. Натисніть кнопку **Cappuccino** або **Latte Macchiato**.

Спочатку спінується молоко в чашці або склянці. Потім заварюється й наливається кава.

**Вказівка:** Щоб перервати приготування на поточному етапі, ще раз натисніть кнопку **Cappuccino** або **Latte Macchiato**.

### Спінування молока

Прилад увімкнено. Резервуар для води заповнено.

Спінувач молока установлено.

1. Налийте у велику чашку або склянку приблизно 100 мл молока.
2. Поставте чашку або склянку під дозатор.
3. Зсуньте дозатор кави та спінувач молока до упору вниз.
4. Натисніть кнопку **Milk**.  
Молоко буде спінено.

**Вказівка:** Щоб перервати процес, ще раз натисніть кнопку **Milk**.

## Регулювання параметрів напоїв

### Одночасне приготування двох порцій

Перш ніж готувати напій, можна вибрати одночасне приготування двох порцій.

Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, натисніть символ ☞.

На дисплеї на 5 секунд з'явиться повідомлення «Double cup on» (Дві порції увімкнено) або «Double cup off» (Дві порції вимкнено).

Функція приготування двох порцій доступна лише для напоїв **Espresso** і **Caffe Crema**; відповідні кнопки підсвічуються. Коли функцію приготування двох порцій увімкнено, готувати інші напої не можна.

### Вказівки

- Напої готуються в два етапи (два цикли молоття). Дочекайтеся повного завершення процесу.
- Якщо ви не натиснете жодну кнопку впродовж 90-секундного періоду, прилад автоматично вибере значення «Double cup off» (Дві порції вимкнено).

### Міцність кави

Перш ніж готувати напій, можна відрегулювати міцність кави.

Виберіть бажану міцність за допомогою кнопки ☞☞☞.

|       |             |
|-------|-------------|
| ☞     | дуже слабка |
| ☞☞    | слабка      |
| ☞☞☞   | звичайна    |
| ☞☞☞☞  | міцна       |
| ☞☞☞☞☞ | дуже міцна  |

**Вказівка:** Установлена міцність кави чинна для всіх кавових напоїв.


### Об'єм

Об'єм порції можна змінювати.

Натисніть і 3 секунди втримуйте кнопку **Espresso** або **Caffe Crema**.

Почнеться приготування, вибрана кнопка блиматиме.

На дисплеї з'явиться індикатор перебігу процесу:



Коли буде досягнуто бажаного об'єму, натисніть ту саму кнопку, щоб зупинити процес. Новий установлений об'єм буде застосовано лише до наступної порції напою.

**Вказівка:** Можна встановити об'єм Espresso (25–60 мл) або Caffe Crema (80–200 мл). Мінімальний об'єм завжди лишається незмінним: приблизно 25 мл для Espresso і приблизно 80 мл для Caffe Crema.


### Тривалість спінування

Тривалість спінування напоїв можна змінювати.

Натисніть і 3 секунди втримуйте кнопку **Cappuccino**, **Latte Macchiato** або **Milk**.

Молоко буде спінено, вибрана кнопка блиматиме.

На дисплеї з'явиться індикатор перебігу процесу:



Коли буде досягнуто бажаної тривалості спінування, натисніть ту саму кнопку, щоб зупинити процес.

**Вказівка:** Установлена тривалість спінування не впливає на об'єм кави.

## Налаштування ступеню помелу

Цей прилад має регульовану кавомолку. Завдяки цьому можна індивідуально змінювати тонкість помелу кави.



### Попередження

#### Небезпека травмувань!


Не торкайтесь кавомолки під час її роботи.

### Увага!

Загроза пошкодження приладу! Регулювати тонкість помелу можна лише під час роботи кавомолки!

Під час роботи кавомолки установіть бажану тонкість помелу за допомогою поворотного регулятора [13].

- Тонший помел: проти годинникової стрілки. (Мал. а)
- Грубіший помел: за годинниковою стрілкою. (Мал. b)



### Вказівки

- Результати настроювання будуть відчутні лише починаючи з другої чашки кави.
- Для темних смажених кавових зерен установлюйте тонший помел, для світлих — грубіший.

## Фільтр для води

→ Мал. 7

Фільтр для води зменшує утворення накипу, знижує рівень забруднення води, а також покращує смак кави. Фільтр для води можна придбати в магазині або замовити в сервісній службі.

## Встановлення або заміна фільтра для води

Перш ніж використовувати новий водяний фільтр, його необхідно промити.

Прилад увімкнено. Резервуар для води заповнено.

1. Натисніть і щонайменше 3 секунди втримуйте кнопки **000** і **Calc'nClean**.
2. Натискайте кнопку **▼** **Cappuccino**, доки не з'явиться пункт «W. hardness» (Жорсткість води).
3. Для підтвердження натисніть кнопку **ok** **Latte Macchiato**.
4. Натискайте кнопку **▼** **Cappuccino**, доки не з'явиться пункт «Water filter» (Фільтр для води).
5. Для підтвердження натисніть кнопку **ok** **Latte Macchiato**.

На дисплеї з'явиться індикація «Filter act.» (Фільтр активовано)..

6. Занурте фільтр для води (отвором догори) в резервуар з водою та потримайте там, доки з нього не перестануть виходити бульбашки повітря.  
→ Мал. 7
7. Потім щільно втисніть водяний фільтр у порожній резервуар для води.
8. Заповніть резервуар водою до позначки «max».
9. Поставте під дозатор посудину об'ємом щонайменше 1,0 л.
10. Щоб зберегти встановлене значення та запустити процес промивання, натисніть кнопку **ok** **Latte Macchiato**.
11. Щоб вийти з меню, натисніть кнопку **<** **Caffe Crema**.
12. Після цього спорожніть резервуар. Прилад знову готовий до використання.

## Видалення фільтра для води

Якщо ви видалили фільтр для води й не вставили новий, установіть для твердості води відповідне значення.

→ "Встановлення жорсткості води" на сторінці 117

## Захист від морозу

Щоб запобігти пошкодженням унаслідок впливу морозу під час транспортування та зберігання, необхідно заздалегідь повністю спорожнити прилад.

**Інформація:** прилад має бути готовий до роботи, резервуар для води має бути заповнено.

1. Поставте велику посудину під випускний отвір спінювача молока та зсуньте спінювач униз.
2. Натисніть і щонайменше 5 секунд утримуйте кнопку **Milk**. Світлодіод кнопки почне блимати; прилад виконуватиме нагрівання.
3. Коли зі спінювача молока вийде пара, вийміть резервуар для води.
4. Дайте приладу випустити пару. Дочекайтеся спорожнення резервуара для води .
5. Вимкніть прилад, натиснувши кнопку .
6. Злийте рідину з резервуара для води й піддона та ґрунтовно очистьте прилад.

Тепер прилад можна транспортувати або помістити на зберігання.

**Вказівка:** Блок заварювання тепер зафіксовано, і виняти його не можна.



## Параметри

Значення параметрів цього приладу встановлено на заводі. Можна встановлювати індивідуальні значення параметрів.

**Вказівка:** Якщо ви не натиснете жодну кнопку впродовж 90 секунд, прилад повернеться в режим вибору напою, не зберігаючи зміни. Залишиться в силі раніше збережене значення параметра.

Параметри, значення яких можна встановлювати, описано нижче.

### Автоматичне вимкнення

Прилад автоматично вимикається, коли минає певний період часу з моменту останнього натиснення кнопки. Цей час можна встановити на власний розсуд в діапазоні від 15 хв до 4 год.

1. Натисніть і щонайменше 3 секунди втримуйте кнопки  і **Calc'nClean**.
2. Натискайте кнопку “▼” **Cappuccino**, доки не з'явиться пункт «Auto Stand-by» (Автоматичний перехід у режим очікування).
3. Для підтвердження натисніть кнопку “ok” **Latte Macchiato**. Буде застосовано заводські значення параметрів, з'явиться меню вибору мови.
4. Установіть час за допомогою кнопки “▼” **Cappuccino**. Доступні такі значення:
  - 15 min (15 хв)
  - 30 min (30 хв) (заводське значення)
  - 1 h (1 год)
  - 2 h (2 год)
  - 4 h (4 год)
5. Для підтвердження натисніть кнопку “ok” **Latte Macchiato**. Буде застосовано заводські значення параметрів, з'явиться меню вибору мови.
6. Щоб вийти з меню, натисніть кнопку “<” **Caffe Crema**.

## Увімкнення/вимкнення звукового сигналу

Коли ви натискаєте кнопку, лунає сигнал.

Його можна вмикати та вимикати на власний розсуд.

1. Натисніть і щонайменше 3 секунди втримуйте кнопки **000** і **Calc'nClean**.
2. Натискайте кнопку “▼” **Cappuccino**, доки не з'явиться пункт «Sound» (Звук).
3. Для підтвердження натисніть кнопку “ok” **Latte Macchiato**. Буде застосовано заводські значення параметрів, з'явиться меню вибору мови.
4. За допомогою кнопки “▼” **Cappuccino** виберіть варіант «Sound on» (Звук увімкнено) або «Sound off» (Звук вимкнено).
5. Для підтвердження натисніть кнопку “ok” **Latte Macchiato**. Буде застосовано заводські значення параметрів, з'явиться меню вибору мови.
6. Щоб вийти з меню, натисніть кнопку “<” **Caffe Crema**.

## Вибір мови

1. Натисніть і щонайменше 3 секунди втримуйте кнопки **000** і **Calc'nClean**.
2. Натискайте кнопку “▼” **Cappuccino**, доки не з'явиться пункт «Language» (Мова).
3. Для підтвердження натисніть кнопку “ok” **Latte Macchiato**. Буде застосовано заводські значення параметрів, з'явиться меню вибору мови.
4. Виберіть бажану мову за допомогою кнопки “▼” **Cappuccino**.
5. Для підтвердження натисніть кнопку “ok” **Latte Macchiato**. Буде застосовано заводські значення параметрів, з'явиться меню вибору мови.
6. Щоб вийти з меню, натисніть кнопку “<” **Caffe Crema**.

## Встановлення жорсткості води

Щоб прилад своєчасно сповіщав про потребу видалити накип, важливо правильно встановити жорсткість води. Стандартний рівень жорсткості води — 4. Дізнатися фактичну жорсткість води можна в місцевого надавача послуг водопостачання. Її також можна визначити самостійно за допомогою індикаторної смужки з комплекту.

1. Ненадовго занурте індикаторну смужку у свіжу водопровідну воду. Дайте воді стекти. Через хвилину перевірте результат. Кількість полів індикаторної смужки, що змінили колір, відповідає рівню жорсткості води.
2. Натисніть і щонайменше 3 секунди втримуйте кнопки **000** і **Calc'nClean**.
3. Натискайте кнопку “▼” **Cappuccino**, доки не з'явиться пункт «W. hardness» (Жорсткість води).
4. Підтвердьте, натиснувши кнопку “ok” **Latte Macchiato**.
5. Установіть жорсткість води за допомогою кнопки “▼” **Cappuccino**. Доступні такі значення:
  - W. hardness 1 (Жорсткість води 1)
  - W. hardness 2 (Жорсткість води 2)
  - W. hardness 3 (Жорсткість води 3)
  - W. hardness 4 (Жорсткість води 4) (заводське значення)
  - Water filter (Фільтр для води) (за наявності)
  - H2O-Softener (Пом'якшувач води) (це значення доступне за наявності пристрою для пом'якшення води)
6. Щоб зберегти встановлене значення, натисніть кнопку “ok” **Latte Macchiato**.
7. Щоб вийти з меню, натисніть кнопку “<” **Caffe Crema**.

У таблиці нижче показано співвідношення рівнів і ступенів жорсткості води.

| Рівень | Ступінь жорсткості води |                          |
|--------|-------------------------|--------------------------|
|        | Німецькі градуси (°dH)  | Французькі градуси (°fH) |
| 1      | 1–7                     | 1–13                     |
| 2      | 8–14                    | 14–25                    |
| 3      | 15–21                   | 26–38                    |
| 4      | 22–30                   | 39–54                    |

Змінити встановлену жорсткість води можна в будь-який момент.

**Вказівка:** Якщо використовується водяний фільтр (див. розділ «Приладдя»), виконайте дії, описані тут: → "Фільтр для води" на сторінці 115.

## Відновлення заводської конфігурації

Установлені користувачем значення параметрів видаляються й відновлюється заводська конфігурація.

1. Натисніть і щонайменше 3 секунди втримуйте кнопки **000** і **Calc'nClean**.
2. Натискайте кнопку "▼" **Cappuccino**, доки не з'явиться пункт «Factory Reset» (Відновлення заводської конфігурації).
3. Для підтвердження натисніть кнопку "ok" **Latte Macchiato**. Буде застосовано заводські значення параметрів, з'явиться меню вибору мови.
4. Натискайте кнопку "▼" **Cappuccino**, доки на дисплеї не з'явиться бажана мова.
5. Для підтвердження натисніть кнопку "ok" **Latte Macchiato**. Прилад буде промито; коли він буде готовий до роботи, на дисплеї з'явиться повідомлення «Choose beverage» (Виберіть напій).



## Щоденні догляд і очищення

За умови належного догляду й очищення прилад прослужить довго. У цьому розділі ви дізнаєтеся, як правильно доглядати за приладом і чистити його.



### Попередження

#### Небезпека ураження струмом!


Перш ніж чистити прилад, від'єднайте його від електромережі. У жодному разі не занурюйте прилад у воду. Не використовуйте пароочисник.

## Чистильні засоби

Щоб не пошкодити поверхні приладу невідповідними чистильними засобами, урахуйте наведену нижче інформацію.

Забороняється використовувати:

- гострі чи абразивні чистильні засоби,
- чистильні засоби, що містять спирт,
- жорсткі губки або металеві мачулки.



### Вказівки

- Нові губчасті серветки можуть містити солі. Солі можуть спричинити появу нальоту ржі на нержавіючій сталі. Перед використанням ретельно промивайте нові губки.
- Завжди невідкладно прибирайте залишки накипу, кави, молока, розчинів для чищення й видалення накипу. Під такими залишками може утворюватися корозія.

**Увага!**

Не всі деталі приладу можна мити в посудомийній машині.

→ Мал. **5** – **7**

**Деталі, що їх не можна мити в посудомийній машині**

|                            |
|----------------------------|
| Резервуар для води         |
| Кришка резервуара для води |
| Ароматична кришка          |
| Блок заварювання           |
| Піддон                     |

**Деталі, що їх можна мити в посудомийній машині**

До 60 °C

|                            |
|----------------------------|
| Панель піддона             |
| Решітка піддона            |
| Контейнер для кавової гущі |
| Поплавець                  |
| Спінювач молока            |
| Кришка спінювача молока    |

**Очищення піддона для крапель і контейнера для кавової гущі**

→ Мал. **5**

**Вказівка:** Щодня спорожнюйте й очищайте піддон для крапель і контейнер для кавової гущі, щоб запобігти утворенню відкладень. У разі частого використання спорожнення потрібно, коли стає добре видно поплавець або на дисплеї з'являється відповідна індикація.

1. Відчиніть дверцята.
2. Витягніть піддон для крапель з контейнером для кавової гущі вперед із приладу.
3. Зніміть панель піддона разом з решіткою.
4. Спорожніть і очистьте піддон для крапель і контейнер для кавової гущі.
5. Протріть внутрішні поверхні приладу (в області піддона).

**Очищення приладу**

1. Протирайте корпус приладу м'якою вологою ганчіркою.
2. Панель управління протирайте серветкою з мікроволокну.
3. У разі потреби протирайте дозатор після приготування напою.

**Вказівки**

- Якщо ввімкнути непрогрітий прилад або вимкнути прилад після приготування кави, буде здійснено автоматичне промивання. Таким чином відбувається самоочищення системи.
- Якщо прилад довго не використовувався (наприклад, під час вашої відпустки), необхідно ретельно очистити всі його компоненти, зокрема спінювач молока та блок заварювання.

## Очищення молочної системи

→ Мал. 6

Молочну систему слід чистити після кожного використання, щоб у ній нічого не лишалось.



### Попередження Небезпека опіків!

Спіювач молока дуже сильно нагрівається. Беріться лише за ручку. Після використання не можна торкатися цього компонента, доки він не охолоне.

1. Налийте півсклянки води й поставте під дозатор.
2. Зсуньте спіювач молока до упору вниз.
3. Натисніть кнопку **Milk**; молочну систему буде очищено.
4. Зсуньте спіювач молока вгору та дайте йому охолонути.
5. Розберіть спіювач молока на окремі деталі та ретельно очистьте їх.
6. Висушіть окремі деталі, зберіть їх до купи та встановіть на місце в прилад.

### Вказівки

- Щоб перервати процес, ще раз натисніть кнопку **Milk**.
- Усі деталі молочної системи слід мити в посудомийній машині. Після миття ретельно видаліть з молочної системи залишки лужного мийного засобу.

## Очищення вузла заварювання

→ Мал. 4, → мал. 5

На додачу до автоматичного промивання слід регулярно очищати блок заварювання вручну, виймаючи його.

### Увага!

Блок заварювання слід чистити без мийних засобів, оцту та кислот; його не можна мити в посудомийній машині.

Виймання блока заварювання:

1. Вимкніть прилад.
2. Відчиніть дверцята заварювальної камери.
3. Вийміть контейнер для кавової гущі.
4. Посуньте червоний важіль угору, візьміть блок заварювання за ручку та обережно витягніть уперед.
5. Ретельно промийте блок заварювання під теплою проточною водою.
6. Ґрунтовно очистьте внутрішній простір приладу вологою ганчіркою, за необхідності видаліть залишки кави.
7. Дайте блоку заварювання та внутрішньому простору приладу висохнути.

Вставлення блока заварювання:

1. Візьміть блок заварювання за ручку.
2. Посуньте червоний важіль угору, установіть блок заварювання під важелем і засуньте до упору в прилад. Важіль має зафіксуватися.
3. Установіть на місце контейнер для кавової гущі та зачиніть дверцята.

**Важливо:** якщо блок заварювання не встановлено або встановлено неправильно, зачинити дверцята не можна.



## Сервісні програми

Час від часу, залежно від жорсткості води й інтенсивності використання приладу, підсвічується кнопка **Calc'nClean**. На дисплеї з'являється повідомлення «Calc'nClean required» (Необхідно виконати функцію Calc'nClean).

Слід негайно очистити прилад і видалити з нього накип за допомогою відповідної програми.

### Вказівки


- **Важливо:** якщо пропустити очищення й видалення накипу, прилад може бути пошкоджено.
- **Важливо:** якщо пропустити очищення й видалення накипу, прилад буде заблоковано. На дисплеї з'явиться повідомлення «Device locked» (Прилад заблоковано).  
Якщо прилад заблоковано, його подальше використання можливе лише після виконання сервісної програми.
- **Увага!** Під час кожного виконання сервісної програми Calc'nClean використовуйте засіб для видалення накипу й очищення згідно з інструкцією, дотримуючись відповідних правил техніки безпеки.
- Не пийте рідини.
- Для видалення накипу забороняється використовувати оцет, засоби на основі оцту, лимонну кислоту або засоби на основі лимонної кислоти.
- Для очищення й видалення накипу слід використовувати виключно засоби в таблетках. Їх розроблено спеціально для цього приладу. Замовити їх можна в сервісній службі. → "Приладдя" на сторінці 110
- Категорично забороняється класти таблетки для видалення накипу або інші засоби у блок заварювання.
- У жодному разі не переривайте виконання сервісної програми.

- Перш ніж запускати сервісну програму, вийміть блок заварювання, очистьте його відповідно до інструкції та встановіть на місце. Очистьте спінювач молока.
- Після завершення сервісної програми протріть прилад м'якою вологою ганчіркою, щоб одразу видалити залишки розчину для видалення накипу. Під такими залишками може утворюватися корозія.
- Нові губчасті ганчірки можуть містити солі. Солі можуть спричиняти появу нальоту ржі на нержавіючій сталі, тому перед використанням такі серветки слід ретельно промивати.
- Якщо сервісну програму перервано, наприклад, через порушення електропостачання, слід діяти, як описано в розділі «Calc'nClean» починаючи з пункту 10.

## Запуск програми Calc'nClean

Тривалість становить близько 40 хв.

1. Натисніть і 5 секунд утримуйте кнопку **Calc'nClean**. Засвітиться символ .
2. Відчиніть дверцята, вийміть піддон для крапель і контейнер для кавової гущі, спорожніть їх.
3. Вийміть і очистьте заварювальний блок.
4. Покладіть у блок заварювання таблетку для очищення Bosch і встановіть блок заварювання на місце.



5. Установіть на місце піддон для крапель і контейнер для кавової гущі, зачиніть дверцята.

Засвітиться символ .

6. Видаліть фільтр для води (за наявності).
7. Залийте теплу воду в порожній резервуар для води до позначки 0,5 л і розчиніть у ній одну таблетку для видалення накипу Bosch.
8. Установіть резервуар для води на місце, поставте під дозатор велику посудину (об'ємом близько 1 л).
9. Блимватиме символ **Calc'nClean**; натисніть символ **Calc'nClean**.

Програма запуститься, очистить прилад і видалить з нього накип. Пульсуватиме індикатор **Calc'nClean**. Тривалість становить близько 20 хв.

Засвітиться символ .

10. Спорожніть посудину, відчиніть дверцята, злийте рідину з піддона та встановіть його на місце.

11. Зачиніть дверцята, поставте посудину під дозатор.

Засвітиться символ .

12. Очистьте резервуар для води та вставте на місце фільтр (якщо його виймали).

→ Мал. 7

13. Залийте свіжу негазовану воду до позначки «max»; знову поставте посудину під дозатор.

14. Блимватиме символ **Calc'nClean**; натисніть символ **Calc'nClean**.

Програма запуститься, очистить і промие прилад. Пульсуватиме індикатор **Calc'nClean**. Тривалість становить близько 20 хв.

Засвітиться символ .

15. Спорожніть і очистьте піддон для крапель і контейнер для кавової гущі, установіть їх на місце.

Програму завершено. Прилад знову готовий до використання.



## Що робити у випадку несправності?

Дуже часто несправність спричинена дрібними проблемами. Перш ніж

звертатися до сервісної служби, спробуйте усунути несправність власними силами, керуючись цією таблицею.

Прочитайте правила техніки безпеки, наведені на початку цієї інструкції.

### Усунення незначних несправностей власноруч

| Проблема                                                                                                   | Можлива причина                                                | Усунення                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прилад перестав реагувати на команди.                                                                      | Несправність приладу.                                          | Від'єднайте прилад від електромережі, почекайте 5 секунд і знову під'єднайте.                                                                           |
| Якість кави або молочної пінки значно коливається.                                                         | У приладі відклався накип.                                     | Видаліть накип із приладу відповідно до інструкції.                                                                                                     |
| Індивідуально встановленого об'єму порції не досягнуто, кава витікає лише краплями або не витікає взагалі. | Установлено затонкий помел.                                    | Установіть грубіший помел.                                                                                                                              |
|                                                                                                            | У приладі відклалося багато накипу.                            | Видаліть накип із приладу відповідно до інструкції.                                                                                                     |
|                                                                                                            | Фільтр для води містить повітря.                               | Потримайте фільтр у воді, доки з нього не перестануть виходити бульбашки повітря; установіть фільтр на місце.                                           |
| Тече лише вода, без кави.                                                                                  | Прилад не розпізнає порожній контейнер для кавових зерен.      | Завантаження кавових зерен<br><b>Вказівка:</b> під час наступних процесів приготування прилад підстроюється під кавові зерна.                           |
|                                                                                                            | Засмічено завантажувальну горловину блока заварювання.         | Очистьте блок заварювання.<br>→ "Очищення вузла заварювання" на сторінці 120                                                                            |
|                                                                                                            | Зерна не потрапляють у кавомолку, оскільки вони занадто масні. | Злегка постукайте по контейнеру для кавових зерен. Спробуйте змінити сорт кави. Спорожніть контейнер для кавових зерен і протріть його сухою ганчіркою. |
| На каві не утворюється пінка.                                                                              | Непридатний сорт кави.                                         | Використовуйте сорт кави з більшим вмістом зерен робуста.                                                                                               |
|                                                                                                            | Зерна обсмажено вже давно.                                     | Використовуйте свіжі зерна.                                                                                                                             |
|                                                                                                            | Тонкість помелу не відповідає кавовим зернам.                  | Установіть тонший помел.                                                                                                                                |
| Кава має надто кислий присмак.                                                                             | Установлено загрубий помел.                                    | Установіть тонший помел.                                                                                                                                |
|                                                                                                            | Непридатний сорт кави.                                         | Використовуйте зерна, обсмажені до темнішого кольору.                                                                                                   |
| Кава має надто гіркий присмак.                                                                             | Установлено затонкий помел.                                    | Установіть грубіший помел.                                                                                                                              |
|                                                                                                            | Непридатний сорт кави.                                         | Змініть сорт кави.                                                                                                                                      |
| Кава має присмак горілих зерен.                                                                            | Установлено затонкий помел.                                    | Установіть грубіший помел.                                                                                                                              |
|                                                                                                            | Непридатний сорт кави.                                         | Змініть сорт кави.                                                                                                                                      |

## uk Що робити у випадку несправності?

|                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молоко або молочні напої надто гарячі.<br>Молочна пінка має завеликі пори, під час усмоктування чутно сильний шум. | Замало молока в склянці або чашці.                                                                            | Налийте більше молока або скоригуйте тривалість спінування.                                                                                                                                                |
| Молоко або молочні напої надто холодні.                                                                            | Забагато молока в склянці або чашці.                                                                          | Зменште кількість молока або скоригуйте тривалість спінування.                                                                                                                                             |
| Молоко/молочна пінка не подається.                                                                                 | Спіновач молока забруднено.<br>Спіновач молока не занурено в молоко.                                          | Помийте спіновач молока в посудомийній машині. → <i>"Очищення молочної системи"</i> на сторінці 120<br>Збільште кількість молока; переконайтеся, що спіновач занурено в молоко. До упору опустіть дозатор. |
| Фільтр для води не тримається в резервуарі.                                                                        | Фільтр для води не закріплено належним чином.                                                                 | Потримайте фільтр у воді, доки з нього не перестануть виходити бульбашки повітря; установіть фільтр на місце. Тримавши фільтр рівно, міцно втисніть його в місце з'єднання на резервуарі для води.         |
| Краплі води на дні приладу при вийнятому піддоні.                                                                  | Піддон вийнято зарано.                                                                                        | Виймайте піддон лише через кілька секунд після останнього приготування напою.                                                                                                                              |
| Не вдається вийняти блок заварювання.                                                                              | Блок заварювання не перебуває в положенні, з якого можливе виймання (наприклад, увімкнено захист від морозу). | Знову увімкніть прилад.                                                                                                                                                                                    |
| Прилад не реагує на команди, на дисплеї змінюється індикація.                                                      | Прилад перебуває в демонстраційному режимі.                                                                   | Щоб вийти з демонстраційного режиму, натисніть і щонайменше 5 секунд утримуйте кнопку  .                                  |
| Кавомолка не запускається.                                                                                         | Прилад занадто гарячий.                                                                                       | Дайте приладу охолонути, почекавши 1 годину.                                                                                                                                                               |
| На дисплеї відображається індикація «Close door» (Зачиніть дверцята), хоча дверцята зачинено.                      | Дверцята зачинено неправильно.                                                                                | Щільно притисніть дверцята.                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                    | Прилад занадто гарячий.                                                                                       | Дайте приладу охолонути, почекавши 1 годину.                                                                                                                                                               |
| На дисплеї відображається індикація «Empty trays» (Спорожніть піддони), хоча піддон порожній — що робити?          | Коли прилад вимкнено, спорожнення не розпізнається.                                                           | Увімкніть прилад, вийміть піддон і вставте його на місце.                                                                                                                                                  |

Хоча резервуар для води повний, на дисплеї світиться індикація «Fill water tank» (Заповніть резервуар для води).

|                                                        |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резервуар для води встановлено неправильно.            | Правильно встановіть резервуар для води.                                                                                                                                                  |
| Резервуар для води містить газовану воду.              | Залийте в резервуар для води свіжу водопровідну воду.                                                                                                                                     |
| Поплавець у резервуарі для води застряг.               | Вийміть і ґрунтовно очистьте резервуар для води.                                                                                                                                          |
| Новий фільтр для води не промито згідно з інструкцією. | Промийте фільтр для води та введіть його в експлуатацію згідно з інструкцією.                                                                                                             |
| Фільтр для води містить повітря.                       | Потримайте фільтр (отвором догори) у воді, доки з нього не перестануть виходити бульбашки повітря; установіть фільтр на місце. → "Вставлення або заміна фільтра для води" на сторінці 115 |
| Ресурс фільтра для води вичерпано.                     | Вставте новий фільтр для води.                                                                                                                                                            |

Відображається індикація «Fill water tank» (Заповніть резервуар для води), блимають світлодіодні індикатори.

|                                                                 |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резервуар для води відсутній, або його встановлено неправильно. | Правильно встановіть резервуар для води.                                                                                       |
| Система подачі рідини в приладі суха.                           | Залийте в резервуар для води свіжу водопровідну воду.<br>Не заливайте газовану воду.                                           |
| Фільтр для води містить повітря.                                | Потримайте фільтр (отвором догори) у воді, доки з нього не перестануть виходити бульбашки повітря; установіть фільтр на місце. |

На дисплеї відображається індикація «Clean brewing unit» (Очистьте блок заварювання).

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Блок заварювання забруднено.       | Очистьте блок заварювання.                                                  |
| Механізм блока заварювання заїдає. | Очистьте блок заварювання.<br>→ "Щоденні догляд і очищення" на сторінці 118 |

## uk Що робити у випадку несправності?

|                                                                                                                       |                                                                     |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| На дисплеї відображається індикація «Incorrect voltage» (Невідповідна напруга).                                       | Невідповідна напруга в електромережі вашої оселі.                   | Експлуатуйте прилад лише при напрузі 220–240 В.                             |
| На дисплеї відображається індикація «Device too cold» (Прилад надто холодний).                                        | Надто низька температура навколишнього середовища.                  | Експлуатуйте прилад при температурі понад 5 °С.                             |
| На дисплеї відображається індикація «Restart appliance» (Перезапустіть прилад), блимають світлодіодні індикатори.     | Блок заварювання дуже сильно забруднено, або його не можна вийняти. | Вимкніть і знову ввімкніть прилад, за можливості очистьте блок заварювання. |
| На дисплеї відображається індикація «Restart appliance» (Перезапустіть прилад), світлодіодні індикатори не світяться. | Несправність приладу.                                               | Перезапустіть прилад.                                                       |

Якщо проблему не вдається усунути самостійно, обов'язково зверніться до служби підтримки!  
Номери телефонів можна знайти в кінці інструкції.



## Служба сервісу

### Технічні характеристики

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Електричне живлення (напруга та частота)                | 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц |
| Номінальна потужність                                   | 1300 Вт                             |
| Максимальний статичний тиск насоса                      | 15 бар                              |
| Максимальна місткість резервуара для води (без фільтра) | 1,3 л                               |
| Максимальна місткість контейнера для кавових зерен      | ≈ 250 г                             |
| Довжина кабелю живлення                                 | 100 см                              |
| Габаритні розміри (В x Ш x Г)                           | 37,3 x 24,9 x 42,8 см               |
| Маса в порожньому стані                                 | прибл. 8–9 кг                       |
| Тип кавомолки                                           | кераміка/сталь                      |

### Номери E та FD

Щоб отримати кваліфіковану допомогу, у разі звернення до сервісної служби, завжди повідомляйте повні номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD-Nr.). Ці номери вказано на заводській табличці  (→ мал. **2**)

Щоб не шукати довго в разі потреби, дані вашого приладу й номер телефону сервісної служби можна записати тут.

**E-Nr.****FD-Nr.****Сервісна служба** 

Контактні дані сервісної служби в різних країнах наведено в кінці інструкції.

### Умови гарантії

Стосовно цього приладу діють умови гарантії, щоб були опубліковані нашим компетентним представництвом в країні, в якій Ви придбали прилад. Ви можете в будь-який час одержати умови гарантії у спеціалізованому магазині, в якому Ви придбали прилад, або безпосередньо в нашому представництві у Вас в країні. Умови гарантії для Німеччини та адреси Ви знайдете на останніх чотирьох сторінках цієї брошури. Крім того, умови гарантії розміщені також і в Інтернеті за зазначеною адресою. Для користування гарантійними послугами необхідно в будь-якому випадку показати квитанцію про оплату.

Можливі зміни.

## Service-Hotlines

---

**www.bosch-home.com**

|           |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AE</b> | 04 803 0500                                                                                                                       | <b>ME</b> | 050 432 575                                                                                                                                                              |
| <b>AL</b> | 066 206 47 94                                                                                                                     | <b>MK</b> | 02 2454 600                                                                                                                                                              |
| <b>AT</b> | 0810 550 511                                                                                                                      | <b>NL</b> | 088 424 4010                                                                                                                                                             |
| <b>AU</b> | 1300 368 339                                                                                                                      | <b>NO</b> | 22 66 06 00                                                                                                                                                              |
| <b>BA</b> | 033 213 513                                                                                                                       | <b>PL</b> | 801 191 534                                                                                                                                                              |
| <b>BE</b> | 070 222 141                                                                                                                       | <b>PT</b> | 21 4250 730                                                                                                                                                              |
| <b>BG</b> | 02 931 50 62                                                                                                                      | <b>RO</b> | 021 203 9748                                                                                                                                                             |
| <b>CH</b> | 043 455 4095                                                                                                                      | <b>RU</b> | 8 800 200 29 61                                                                                                                                                          |
| <b>CN</b> | 400 885 5888<br>Call rates depend on the network used                                                                             | <b>SE</b> | 0771 11 22 77 (local rate)                                                                                                                                               |
| <b>CZ</b> | 0251 095 546                                                                                                                      | <b>SK</b> | 02 444 520 41                                                                                                                                                            |
| <b>DE</b> | 0911 70 440 040                                                                                                                   | <b>SL</b> | 01 200 70 17                                                                                                                                                             |
| <b>DK</b> | 44 89 89 85                                                                                                                       | <b>TR</b> | 444 6333<br>Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli<br>şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise<br>kullanılan tarifeye göre değişikliklik göstermektedir |
| <b>EE</b> | 0627 8730                                                                                                                         | <b>US</b> | 800 944 2904 (toll free)                                                                                                                                                 |
| <b>ES</b> | 902 24 52 55                                                                                                                      | <b>XK</b> | 044 172 309                                                                                                                                                              |
| <b>FI</b> | 020 7510 700<br>Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%)<br>Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24%) | <b>XS</b> | 011 21 39 552                                                                                                                                                            |
| <b>FR</b> | 0140 10 1100                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                          |
| <b>GB</b> | 0344 892 8979<br>Calls charged at local or mobile rate                                                                            |           |                                                                                                                                                                          |
| <b>GR</b> | 18 182 (αστική γραμμή)                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                          |
| <b>HR</b> | 01 3028 226                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                          |
| <b>HU</b> | 00361 489 5461                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                          |
| <b>IE</b> | 01450 2655<br>0.03 € per minute at peak. Off peak 0.0088 € per minute.                                                            |           |                                                                                                                                                                          |
| <b>IL</b> | 08 9777 222                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                          |
| <b>IS</b> | 0520 3000                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                          |
| <b>IT</b> | 800 829 120 (Line Verde)                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                          |
| <b>LI</b> | 05 274 1788                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                          |
| <b>LU</b> | 26 349 300                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                          |
| <b>LV</b> | 067 425 232                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                          |

## DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH  
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte  
Trautskirchener Strasse 6-8  
90431 Nürnberg  
Online Auftragsstatus, Pickup Service für  
Kaffeefüllautomaten und viele weitere  
Infos unter:  
www.bosch-home.com

Reparaturservice, Ersatzteile &  
Zubehör, Produkt-Informationen:  
Tel.: 0911 70 440 040  
mailto:cp-servicecenter@bshg.com  
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr  
erreichbar.

## AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE  
Round About 13,  
Plot Nr MO-0532A  
Jebel Ali Free Zone – Dubai  
Tel.: 04 881 4401  
mailto:service.uae@bshg.com  
www.bosch-home.com/ae

## AL Republika e Shqipërisë, Albania

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k  
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,  
Pallati "Matrix Konstruktion",  
Kati 0 dhe +1  
1023 Tirane  
Tel.: 4 2278 130, -131  
Fax: 4 2278 130  
mailto:info@elektro-servis.com

## EXPERT-SERVIS

Rruga e Kavajës,  
Kulla B Nr 223/1 Kati I  
1023 Tirane  
Tel.: 4 480 6061  
Tel.: 4 227 4941  
Fax: 4 227 0448  
Cel: +355 069 60 45555  
mailto:info@expert-servis.al

## AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH  
Werkskundendienst für Hausgeräte  
Quellenstrasse 2a  
1100 Wien  
Online Reparaturannahme, Ersatzteile  
und Zubehör und viele weitere Infos  
unter: www.bosch-home.at  
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,  
Produktinformationen  
Tel.: 0810 550 511  
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com  
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für  
Sie erreichbar.

## AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.  
Gate 1, 1555 Centre Road  
Clayton, Victoria 3168  
Tel.: 1300 369 744\*  
Fax: 1300 306 818  
mailto:aftersales.au@bshg.com  
www.bosch-home.com.au  
\*Mo-Fr: 24 hours

## BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.  
Gradačka 29b  
71000 Sarajevo  
Tel.: 061 10 09 05  
Fax: 033 21 35 13  
mailto:bosch\_siemens\_sarajevo@  
yahoo.com

## BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.  
Avenue du Laerbeek 74  
Laarbeeklaan 74  
1090 Bruxelles – Brussel  
Tel.: 070 222 141  
Fax: 024 757 291  
mailto:bru-repairs@bshg.com  
www.bosch-home.be

## BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD  
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.  
European Trade Center Building, 5th floor  
1784 Sofia  
Tel.: 0700 208 17  
Fax: 02 878 79 72  
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com  
www.bosch-home.bg

## BH Bahrain, البحرين

Khalaifat Est.  
P.O. Box 5111  
Manama  
Tel.: 01 7400 553  
mailto:service@khalaifat.com

## BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"  
тел.: 495 737 2961  
mailto:mok-kdhl@bshg.com

## CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG  
Werkskundendienst für Hausgeräte  
Fahrweidstrasse 80  
8954 Geroldswil  
mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com  
Service Tel.: 0848 840 040  
Service Fax: 0848 840 041  
mailto:ch-reparatur@bshg.com  
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080  
Ersatzteile Fax: 0848 880 081  
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com  
www.bosch-home.com

## CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service  
39, Arh. Makaariou III Str.  
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)  
Tel.: 7777 8007  
Fax: 022 658 128  
mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

## CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Firemní servis domácích spotřebičů  
Pekařská 10b  
155 00 Praha 5  
Tel.: 0251 095 546  
Fax: 0251 095 549  
www.bosch-home.com/cz

## DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S  
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup  
Tel.: 44 89 89 85  
Fax: 44 89 89 86  
mailto:BSH-Service-DK@BSHG.com  
www.bosch-home.dk

## EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ  
Raua 55  
10152 Tallinn  
Tel.: 0627 8730  
Fax: 0627 8733  
mailto:teenindus@simson.ee  
www.simson.ee  
Rennerki Kaubanduse OÜ  
Tammisaare tee 134B (Euronicsi kaupluses)  
12918 Tallinn  
Tel.: 0651 2222  
Fax: 0516 7171  
mailto:klienditeenindus@rennerk.ee  
www.rennerk.ee  
Eliser OÜ  
Mustamäe tee 24  
10621 Tallinn  
Tel.: 0665 0090  
mailto:hooldus@eliser.ee  
www.kodumasinat-remont.ee

## ES España, Spain

En caso de avería puede ponerse en  
contacto con nosotros, su aparato será  
trasladado a nuestro taller especializado  
de cafeteras.  
BSH Electrodomésticos España S.A.  
Servicio Oficial del Fabricante  
Parque Empresarial PLAZA,  
C/ Manfredonia, 6  
50197 Zaragoza  
Tel.: 902 245 255 o 976 305 713  
Fax: 976 578 425  
mailto:CAU-Bosch@bshg.com  
www.bosch-home.es

## FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy  
Itälahdenkatu 18 A, PL 123  
00201 Helsinki  
Tel.: 0207 510 700  
Fax: 0207 510 780  
mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com  
www.bosch-home.fi  
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puheilu  
+ 7 snt/min (alv 24%)  
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puheilu  
+ 17 snt/min (alv 24%)

## FR France

BSH Electroménager S.A.S.  
50 rue Ardoin – CS 50037  
93406 SAINT-OUEN cedex  
Service interventions à domicile:  
01 40 10 11 00  
Service Consommateurs:  
0 892 698 010   
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com  
Service Pièces Détachées et Accessoires:  
0 892 698 009   
www.bosch-home.fr

**GB Great Britain**

BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton  
Milton Keynes MK12 5PT  
To arrange an engineer visit, to order  
spare parts and accessories or for  
product advice please visit  
www.bosch-home.co.uk  
or call  
Tel.: 0344 892 8979\*  
\*Calls are charged at the basic rate, please  
check with your telephone service provider for  
exact charges

**GR Greece, Ελλάδα**

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.  
Central Branch Service  
17 km E.O. Athinon-Lamias &  
Potamou 20  
14564 Kifisia  
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82  
(Αστική γρέωση)  
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com  
www.bosch-home.gr

**HK Hong Kong, 香港**

BSH Home Appliances Limited  
Unit 1 & 2, 3rd Floor,  
North Block, Skyway House,  
3 Sham Mong Road  
Tai Kok Tsui, Kowloon  
Hong Kong  
Tel.: 2565 6151  
Fax: 2565 6681  
mailto:bosch.hk.service@bshg.com  
www.bosch-home.cn

**HR Hrvatska, Croatia**

BSH kućni uređaji d.o.o.  
Kneza Branimira 22  
10000 Zagreb  
Tel.: 01 552 08 88  
Fax: 01 640 36 03  
mailto:informacije.servis-hr@  
bshg.com  
www.bosch-home.com/hr

**HU Magyarország, Hungary**

BSH Háztartási Készülék  
Kereskedelmi Kft.  
Háztartási gépek márkaszervize  
Királyhágó tér 8-9,  
1126 Budapest  
Hibabejelentés  
Tel.: +361 489 5461  
Fax: +361 201 8786  
mailto:hibabejelentos@bsh.hu  
Alkatrészrendelés  
Tel.: +361 489 5463  
Fax: +361 201 8786  
mailto:alkatrészrendeles@bsh.hu  
www.bosch-home.com/hu

**IE Republic of Ireland**

BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F4, Ballymount Drive  
Ballymount Industrial Estate  
Walkinstown  
Dublin 12  
Service Requests, Spares and  
Accessories  
Tel.: 01450 2655\*  
Fax: 01450 2520  
www.bosch-home.co.uk  
\*0.03 € per minute at peak.  
Off peak 0.0088 € per minute.

**IL Israel, ישראל**

C/S/B/ Home Appliance Ltd.  
1, Hamasger St.  
North Industrial Park  
Lod, 7129801  
Tel.: 08 9777 222  
Fax: 08 9777 245  
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il  
www.bosch-home.co.il

**IN India, Bhārat, भारत**

BSH Household Appliances  
Mfg. Pvt. Ltd.  
Arena House, 2nd Floor, Main Bldg.  
Plot No. 103, Road No. 12,  
MIDC, Andheri East  
Mumbai 400 093  
Toll Free 1800 266 1880\*  
www.bosch-home.com/in  
\*Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm  
(exclude public holidays)

**IS Iceland**

Smith & Norland hf.  
Noatuni 4  
105 Reykjavik  
Tel.: 0520 3000  
Fax: 0520 3011  
www.sminor.is

**IT Italia, Italy**

BSH Elettrodomestici S.p.A.  
Via. M. Nizzoli 1  
20147 Milano (MI)  
Numero verde 800 829 120  
mailto:info.it@bosch-home.com  
www.bosch-home.com/it

**KZ Kazakhstan, Қазақстан**

IP Turebekov Yerzhan  
Nurmanovich  
Jangeldina str. 15  
Shimkent 160018  
Tel.: 0252 31 00 06  
mailto:evrika\_kz@mail.ru

**LB Lebanon, لبنان**

Teheni, Hana & Co.  
Boulevard Dora 4043 Beyrouth  
P.O. Box 90449  
Jdeideh, 1202 2040  
Tel.: 01 255 211  
mailto:Info@Teheni-Hana.com

**LT Lietuva, Lithuania**

Senuku prekybos centras UAB  
Jonavos g. 62  
44192 Kaunas  
Tel.: 0372 12146  
Fax: 0372 12165  
www.senukai.lt  
UAB "AG Service"  
R. Kalantos g. 32  
52494 Kaunas  
Tel.: 0700 556 55  
Fax: 037 331 363  
mailto:servisas@agservice.lt  
www.agservice.lt

**Baltic Continent Ltd.**

Lukšio g. 23  
09132 Vilnius  
Tel.: 05 274 1788  
Fax: 05 274 1722  
mailto:info@balticcontinent.lt  
www.balticcontinent.lt

**LU Luxembourg**

BSH électroménagers S.A.  
13-15, Zi Breedewuees  
1259 Senningerberg  
Tel.: 26349 300  
Fax: 26349 315  
Reparaturen: lux-repair@bshg.com  
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com  
www.bosch-home.lu/lu

**LV Latvija, Latvia**

SIA "General Serviss"  
Bulļu iela 70c  
1067 Riga  
Tel.: 06742 52 32  
mailto:info@serviscentrs.lv  
www.serviscentrs.lv  
Elkor Serviss  
Brīvības gatve 201  
1039 Riga  
Tel.: 067 070 520; -36  
Fax: 067 070 524  
mailto:info@elkorserviss.lv  
www.elkorserviss.lv

**Sia Elektronika-Serviss**

Tadaiku iela 4  
1004 Riga  
Tel.: 067 717 060  
Fax: 067 601 235  
mailto:serviss@elektronika.lv  
www.elektronika.lv

**MD Moldova**

S.R.L. "Rialto-Studio"  
ул. Щуцева 98  
2012 Кишинев  
тел./факс: 022 23 81 80  
mailto:bosch-md@mail.ru

**ME Crna Gora, Montenegro**

Elektronika komerc  
Ul: Slobode 17  
84000 Bijelo Polje  
Tel./Fax: 050 432 575  
Mobil: 069 324 812  
mailto:ekobosch.servis@t-com.me

**MK Macedonia, Македонија**

GORENEC  
Jane Sandanski 69 lok. 3  
1000 Skopje  
Tel.: 022 454 600  
Mobil: 070 697 463  
mailto:gorenece@yahoo.com

**MT Malta**

Oxford House Ltd.  
Notable Road  
Mriehel BKR 14  
Tel.: 021 442 334  
Fax: 021 488 656  
www.oxfordhouse.com.mt

**MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, Maledives**

Lintel Investments  
Ma. Maadheil, Majeedhee Magu Malé  
Tel.: 0331 0742  
mailto:mohamed.zuhuree@intel.com.mv

**NL Nederlande, Netherlands**

BSH Huishoudapparaten B.V.  
Taurusavenue 36  
2132 LS Hoofddorp  
Storingsmelding:  
Tel.: 088 424 4010  
Fax: 088 424 4845  
mailto:bosch-contactcenter@bshg.com  
Onderdelenverkoop:  
Tel.: 088 424 4010  
Fax: 088 424 4801  
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com  
www.bosch-home.nl

**NO Norge, Norway**

BSH Husholdningsapparater A/S  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo  
Tel.: 22 66 06 00  
Fax: 22 66 05 50  
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com  
www.bosch-home.no

**NZ New Zealand**

BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F2, 4 Orbit Drive  
Mairangi Bay  
Auckland 0632  
Tel.: 0800 245 700\*  
Fax: 0800 256 535  
mailto:repairaction.nz@bshg.com  
www.bosch-home.co.nz  
\* Mo-Fr: 8.30am to 4.00pm  
(exclude public holidays)

**PL Polska, Poland**

BSH Sprzet Gospodarstwa  
Domowego sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 183  
02-222 Warszawa  
Tel.: 801 191 534  
Fax: 022 572 7709  
mailto:Servis.Fabryczny@bshg.com  
www.bosch-home.pl

**PT Portugal**

BSHP Electrodomésticos,  
Sociedade Unipessoal, Lda.  
Rua Alto do Montijo, nº 15  
2790-012 Carnaxide  
Tel.: 214 250 730  
Fax: 214 250 701  
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@bshg.com  
www.bosch-home.pt

**RO România, Romania**

BSH Electrocasnice srl.  
Sos. Bucuresti-Ploiesti,  
nr. 19-21, sect.1  
13682 Bucuresti  
Tel.: 021 203 9748  
Fax: 021 203 9733  
mailto:service.romania@bshg.com  
www.bosch-home.ro

**RU Russia, Россия**

ООО "БСХ Бытовая техника"  
Сервис от производителя  
Малая Калужская 19/1  
119071 Москва  
тел.: 495 737 2961  
mailto:mok-kdhl@bshg.com  
www.bosch-home.com

**SA Kingdom Saudi Arabia, المملكة العربية السعودية**

Abdul Latif Jameel Electronics  
and Airconditioning Co. Ltd.  
BOSCH Service centre,  
Kilo 5 Old Makkah Road  
(Next to Toyota), Jamiah Dist.  
P.O.Box 7997  
Jeddah 21472  
Tel.: 800 244 0043  
mailto:kunnulmsp@alj.com  
www.aljelectronics.com.sa

**SE Sverige, Sweden**

BSH Home Appliances AB  
Landsvägen 32  
169 29 Solna  
Tel.: 0771 11 22 77 local rate  
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com  
www.bosch-home.se

**SG Singapore, 新加坡**

BSH Home Appliances Pte. Ltd.  
Block 4012, Ang Mo Kio Avenue 10  
#01-01 Techplace 1  
Singapore 569628  
Tel.: 6751 5000\*  
Fax: 6751 5005  
mailto:bshsgp.service@bshg.com  
www.bosch-home.com.sg  
\* Mo-Fr: 8.30am to 7.00pm, Sa: 8.30am to 5.30pm  
(exclude public holidays)

**SI Slovenija, Slovenia**

BSH Hišni aparati d.o.o.  
Litostrojska 48  
1000 Ljubljana  
Tel.: 01 583 07 00  
Fax: 01 583 08 89  
mailto:informacije.servis@bshg.com  
www.bosch-home.com/si

**SK Slovensko, Slovakia**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Organizačná zložka Bratislava  
Galvaniho 17/C  
821 04 Bratislava  
Tel.: 02 44 45 20 41  
mailto:opravy@bshg.com  
www.bosch-home.com/sk

**TR Türkiye, Turkey**

BSH Ev Aletleri Sanayi  
ve Ticaret A. S.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi  
Balkan Caddesi No: 51  
34771 Ümraniye, İstanbul  
Tel.: 0 216 444 6333\*  
Fax: 0 216 528 9188\*  
mailto:careline.turkey@bshg.com  
www.bosch-home.com/tr  
\* Çağrı merkezini sabit hatlardan  
aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme,  
cep telefonlarından ise kullanılan  
tarifeye göre değişiklik göstermektedir

**TW Taiwan, 台灣**

我們期待您不斷的鼓勵與指導，  
任何諮詢或服務需求，  
歡迎洽詢客服專線  
BSH Home Appliances Private Limited  
台北市內湖區洲子街80號11樓  
11F, No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.  
Taipei City 11493  
Tel.: 0800 368 888  
Fax: 02 2627 9788  
mailto:bshstzn-service@bshg.com  
www.bosch-home.com.tw

**UA Ukraine, Україна**

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"  
тел.: 044 490 2095  
mailto:bsh-service.ua@bshg.com  
www.bosch-home.com.ua

**XK Kosovo**

NTP GAMA  
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj  
70000 Ferizaj  
Tel.: 0290 321 434  
Tel.: 0290 330 723  
mailto:a\_service@gama-electronics.com

**XS Srbija, Serbia**

BSH Kućni aparati d.o.o.  
Milutina Milankovića br. 92  
11070 Novi Beograd  
Tel.: 011 353 70 08  
Fax: 011 205 23 89  
mailto:informacije.servis-sr@bshg.com  
www.bosch-home.rs

**ZA South Africa**

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
15th Road Randjespark  
Private Bag X36, Randjespark  
1685 Midrand – Johannesburg  
Tel.: 086 002 6724  
Fax: 086 617 1780  
mailto:applianceserviceza@bshg.com  
www.bosch-home.com/za

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



8001036208  
970406, TCZ303x3