



Récapitulatif des programmes

Avant d'utiliser ce lave-linge pour la première fois, veuillez impérativement lire les notices d'utilisation et d'installation et en respecter le contenu.

BOSCH

Les **fonctions supplémentaires** suivant(e)s vous permettent de modifier le programme:

- Touches: «Facile» : Réduit le froissage du linge,
«Niveau plus» : Niveau plus,
«Lavage Intensif» : Cycles intensifs,
- Réglables avec le sélecteur de vitesse d'essorage: «Cuve Pleine»: Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage.

Type de linge Respectez l'étiquette d'entretien !	Quantité de linge	Programme*	Degré de salissure	Touche d'option requis
Textiles solides, résistant à l'ébullition par ex. en coton ou en lin     	5 kg	Couleurs 30, 40***, 60 °C	légère à normal	Lavage Intensif 
		Couleurs 60 °C Taches***	normal avec des taches	Lavage Intensif 
		Blanc 90 °C	normal	Lavage Intensif 
		Couleurs + Prélavage 60 °C***	très sale	Lavage Intensif 
Textiles solides, résistant à l'ébullition par ex. en coton ou en lin     	jusque 3,5 kg	Couleurs 30, 40, 60 °C	légère	—
		Couleurs 30, 40, 60 °C	normal à très sale	Lavage Intensif 
		Couleurs 60 °C Taches	normal à très sale avec des taches	Lavage Intensif 
Textiles d'entretien facile par ex. en coton, lin, matière synthétique ou tissu mixte   	jusque 2 kg	Synthétiques 30, 40, 60 °C	légère	—
		Synthétiques 30, 40***, 60 °C	normal à très sale	Lavage Intensif 
Textiles délicats lavables en machine par ex. en soie, satin, matière synthétique ou tissu mixte (voilages par ex.)    	jusque 2 kg	Délicat/Soie 30 °C	légère	—
		Délicat/Soie 30 °C	normal à très sale	Lavage Intensif 
Textiles en laine ou contenant de la laine, lavables à la main ou en machine par ex. cachemire, mohair ou angora, convient également à la soie lavable à la main.     	jusque 2 kg	Laine  15, 30 °C	légère	—
		Laine  15, 30 °C***	normal à très sale	Lavage Intensif 

Programmes supplémentaires

Programmeur	Remarques / Utilisation
Rinçage	Rinçage séparé suivi d'un essorage, pour rincer le linge lavé à la main ou pour amidonner. Veuillez respecter les vitesses d'essorage maximum mentionnées dans les notices d'utilisation et d'installation.
Essorage 	Essorage séparé, du linge lavé à la main. Avant l'essorage, l'appareil vidange le bain lessiviel ou l'eau de rinçage. Veuillez respecter les vitesses d'essorage maximum mentionnées dans les notices d'utilisation et d'installation.
Vidange	Vidange de l'eau de rinçage après un programme qui incluait le réglage «ACP». Pour ménager le linge délicat.

* Lorsque vous utilisez des programmes avec «Prélavage: Non», versez le produit lessiviel dans le compartiment II (gauche).

** Répartissez le produit lessiviel entre les compartiments I et II.

*** Réglage du programme pour le contrôle selon ou d'après EN 60 456 et IEC 60 456.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les notices d'utilisation et d'installation. Lisez ces notices attentivement et respectez les consignes de sécurité qu'elles contiennent.