



Ohjelmataulukko

Lue ehdottomasti ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa käyttö- ja asennusohjeet ja noudata niissä olevia ohjeita.

BOSCH

Seuravilla **lisätoiminnoilla** voit muuttaa ohjelman:

- Valitsimet: »«: Rypistymisen esto,
- »«: Ylimääräinen huuhtelukerta,
- »«: Tehopesu.

- Linkousnopeuden valitsin: »« (Ei loppulinkousta): pyykki jää viimeiseen pesuveteen.

Pyykkilaji Noudata hoito-ohjemerkeitä!	Pyykki- määrä	Pesuohjelma*	Pyykin likaisuus	tarvittavan lisätoiminnon valitsin
Kulutusta kestävät, valkopesuun soveltuvat tekstiilit, jotka ovat esim. puuvillaa tai pellavaa     	5 kg	Kirjopyykki 30, 40***, 60 °C	lievä – normaali	
		Kirjopyykki Tahrat 60 °C ***	normaali tahrainen	
		Valkopyykki 90 °C	normaali	
		Kirjopyykki + Esipesu** 60 °C	stark verschmutzt	
	asti 4,5 kg	Kirjopyykki 30, 40, 60 °C	lievä	–
		Kirjopyykki 30, 40, 60 °C	normaali – erittäin	
		Kirjopyykki Tahrat 60 °C	normaali – erittäin tahrainen	
Siliävät tekstiilit, jotka ovat esim. puuvillaa, pellavaa, sekoitekuitua tai synteettistä materiaalia   	asti 2 kg	Siliävät 30, 40, 60 °C	lievä	–
		Siliävät 30, 40***, 60 °C	normaali – erittäin	
Arat, pesun kestävät tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, sekoitekuitua tai synteettistä materiaalia (esim. verhot)    	asti 2 kg	Hieno/Silkki 30 °C	lievä	–
		Hieno/Silkki 30 °C	normaali – erittäin	
Käsin- ja konepesun kestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta, esim. kasmir, mohair tai angora, sopii myös käsinpestylle silkille.    	asti 2 kg	 Villa kylmä 15, 30 °C	lievä	–
		 Villa kylmä 15, 30 °C***	normaali – erittäin	

Lisäohjelmat

Ohjelmavalitsin	Huomautuksia/käyttö
» Huuhtelu «	Huuhteluvaihe, jonka jälkeen linkous, käsinpestyn pyykin huuhtelemiseen tai tärkkäämiseen. Tarkempia tietoja on käyttö- ja asennusohjeissa.
» Linkous «	Linkousvaihe käsinpestyn pyykin linkoamiseen. Pesuvesi tai huuhteluvesi pumpataan pois ennen linkousta. Tarkempia tietoja on käyttö- ja asennusohjeissa.
» Veden poisto «	Huuhteluveden pumpaamiseen koneesta, kun valittuna oli »  «. Arkojen tekstiilien hellävaraiseen käsittelyyn.

* Kun pesuohjelmassa ei ole esipesua (asetus »Esipesu: ei«), annostele pesuaine lokeroon II (vasemmalla).

** Annostele pesuaine lokeroon I ja II.

*** Pesuohjelma-asetus EN 60 456 ja IEC 60 456 mukaista testausta varten.