



## Τα προγράμματα με μια ματιά

Πριν την πρώτη χρήση του πλυντηρίου διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης και ακολουθήστε τες.

# BOSCH

Με τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες και/ή ρυθμίσεις μενού μπορείτε ν' αλλάξετε το πρόγραμμα:

- Πλήκτρα: "Intensiv Waschen" (Intensive): Εντατικό πλύσιμο,  
"Extraspülen" (Extra rinsing): Πρόσθετο ξεβγάλμα,  
"Knitterschutz" (Less ironing): Λιγότερο τσαλάκωμα.
- Δυνατή η ρύθμιση στο μενού: **αριθμοί στροφών στυψίματος ή "ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΥΨΙΜΟ"**  
(τα ρούχα παραμένουν στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος),  
"ΠΡΟΠΛΥΣΗ: ΝΑΙ" (μη δυνατή στα προγράμματα "Mix 30" (Ανάμεικτα 30) και "Wolle" (Μάλλινα)).

| Είδος ρούχων<br>Προσοχή στις ετικέτες περιποίησης των ρούχων!                                                                                                              | Ποσότητα ρούχων               | Πρόγραμμα*                                                     | Βαθμός ρύπανσης             | απαιτούμενη πρόσθετη λειτουργία, πλήκτρο |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Ανθεκτικά ρούχα, ρούχα βρασμού</b> , π.χ. βαμβακερά ή λινά<br>                                                                                                          | 5 kg                          | <b>Bunt 30, 40**, 60 °C</b><br>(Χρωματιστά)                    | ελαφρά ως κανονικά          | Intensiv Waschen<br>(Εντατικό πλύσιμο)   |
|                                                                                                                                                                            |                               | <b>Bunt 60 ° C</b> (Χρωματιστά)<br><b>Flecken **</b> (λεκέδες) | κανονικά με λεκέδες         | Intensiv Waschen<br>(Εντατικό πλύσιμο)   |
|                                                                                                                                                                            |                               | <b>Koch 90 °C</b><br>(Ανθεκτικά)                               | κανονικά                    | Intensiv Waschen<br>(Εντατικό πλύσιμο)   |
|                                                                                                                                                                            | μέχρι 4,5 kg                  | <b>Bunt 30, 40, 60 °C</b> (Χρωματιστά)                         | ελαφρά                      | —                                        |
|                                                                                                                                                                            |                               | <b>Bunt 30, 40, 60 °C</b> (Χρωματιστά)                         | κανονικά ως πολύ            | Intensiv Waschen<br>(Εντατικό πλύσιμο)   |
|                                                                                                                                                                            |                               | <b>Bunt 60 ° C</b> (Χρωματιστά)<br><b>Flecken</b> (λεκέδες)    | κανονικά ως πολύ με λεκέδες | Intensiv Waschen<br>(Εντατικό πλύσιμο)   |
| <b>Βαμβακερά ανθεκτικά και ευαίσθητα ρούχα</b> — διάφορα είδη ρούχων μπορούν να πλυθούν μαζί<br>                                                                           | μέχρι 2 kg                    | <b>Mix 30 °C</b> (Ανάμεικτα)                                   | ελαφρά                      | —                                        |
|                                                                                                                                                                            |                               | <b>Mix 30 °C</b> (Ανάμεικτα)                                   | κανονικά ως πολύ            | Intensiv Waschen<br>(Εντατικό πλύσιμο)   |
| <b>Ευαίσθητα ρούχα</b> , π.χ. βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή από σύμμεικτα υφάσματα<br>                                                                                      | μέχρι 2 kg<br>(ή 8 πουκάμισα) | <b>Pflegeleicht 30, 40, 60 °C</b><br>(Ευαίσθητα, Συνθετικά)    | ελαφρά                      | —                                        |
|                                                                                                                                                                            |                               | <b>Pflegeleicht 30, 40**, 60 °C</b><br>(Ευαίσθητα, Συνθετικά)  | κανονικά ως πολύ            | Intensiv Waschen<br>(Εντατικό πλύσιμο)   |
| <b>Ευπαθή, πλενόμενα ρούχα</b> , π.χ. μεταξωτά, σατέν, συνθετικά ή σύμμεικτα υφάσματα (π.χ. κουρτίνες)<br>                                                                 | μέχρι 2 kg                    | <b>Fein/Seide 30 °C</b><br>(Ευπαθή / Μεταξωτά)                 | ελαφρά                      | —                                        |
|                                                                                                                                                                            |                               | <b>Fein/Seide 30 °C</b><br>(Ευπαθή / Μεταξωτά)                 | κανονικά ως πολύ            | Intensiv Waschen<br>(Εντατικό πλύσιμο)   |
| <b>Μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο</b> , π.χ. από κασμίρι, μοχαίρ ή ανγκορά<br>Επίσης κατάλληλο για μεταξωτά πλενόμενα στο χέρι.<br> | μέχρι 2 kg                    | <b>Wolle kalt, 30 °C</b><br>(Μάλλινα κρύο, 30 °C)              | ελαφρά                      | —                                        |
|                                                                                                                                                                            |                               | <b>Wolle kalt, 30 °C**</b><br>(Μάλλινα κρύο, 30 °C)            | κανονικά ως πολύ            | Intensiv Waschen<br>(Εντατικό πλύσιμο)   |

## Πρόσθετα προγράμματα

| Διακόπτης επιλογής προγράμματος | Υποδείξεις / Εφαρμογή                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprülen</b> (Ξέβγαλμα)       | Ξεχωριστό ξέβγαλμα με επακόλουθο στύψιμο για ευαίσθητα ρούχα για το ξέβγαλμα ρούχων που πλύθηκαν στο χέρι ή για κολλάρια. Προσέξτε τις υποδείξεις σχετικά με τους μέγιστους αριθμούς στροφών στυψίματος στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. |
| <b>Schleudern</b> ☉ (Στύψιμο)   | Ξεχωριστό στύψιμο για ρούχα που πλύθηκαν στο χέρι. Τα απόνερα ή το νερό ξεβγάλματος αντλούνται πριν το στύψιμο. Προσέξτε τις υποδείξεις σχετικά με τους μέγιστους αριθμούς στροφών στυψίματος στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.           |
| <b>Abpumpen</b> (Άντληση)       | Άντληση του νερού ξεβγάλματος μετά από πρόγραμμα πλυσίματος με τη ρύθμιση "ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΥΨΙΜΟ". Απαλό πλύσιμο ευαίσθητων ρούχων.                                                                                                           |

\* Στα προγράμματα με "ΠΡΟΠΛΥΣΗ: ΟΧΙ" βάζετε το απορρυπαντικό στη θήκη **II** (αριστερά),  
Σε προγράμματα με "ΠΡΟΠΛΥΣΗ: ΝΑΙ" (ρυθμιζόμενη στο μενού) μοιράστε το απορρυπαντικό στις θήκες **I** και **II**.

\*\* Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο σύμφωνα με ή βάσει EN 60 456 και IEC 60 456.