




Krótko i zwięźle:
Wszystko czego Państwa
zmywarka potrzebuje...
**Przed pierwszym użyciem
mimo wszystko przeczytać
instrukcję ustawienia
i obsługi!**



Włączyć zmywarkę Zaczyna się...
Nacisnąć wyłącznik główny, wybrać program.
Zamknąć drzwi.

Wyłączyć zmywarkę Wszystko jasne...
Rozlega się sygnał dźwiękowy, otworzyć drzwi.
Lampka końca programu świeci się
(koniec programu), nacisnąć wyłącznik główny.

Nastawianie układu zmiękczenia wody * Szybko wykonane ...

Zasięgnąć informacji o **twardości wody** w przedsiębiorstwie wodociągów i **wpisać ...**

Odczytać wartość ustawienia ...

* dH	°fH	* Clarke	mmol/l	Wartość ustawienia na urządzeniu
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-60	27-44	3,8-6,2	3

* tylko **przed pierwszym zmywaniem** lub **przy zmianie twardości wody**

Reset

A B C

i tak wpisać

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk programowy **B** i włączyć wyłącznik główny, następnie puścić przyciski. Wskaźnik **B** zaczyna migać, a klawisze **A** i **B** świecą. (Twardość wody została fabrycznie ustawiona na stopień 2.)
- Poprzez każde naciśnięcie przycisku programowego **B** zwiększa się wartość ustawienia o jeden stopień (0-3). Świecenie przycisków **A**, **B** i **C** oznacza osiągnięcie maksymalnej wartości nastawienia twardości wody. Jeżeli wartość ustawienia zostanie teraz ponownie zwiększona, to gasną wszystkie lampki kontrolne i twardość wody ustalona będzie na stopniu 0.
- Wyłączyć wyłącznik główny. Ustawiona wartość jest zaprogramowana.

Rozpuszcza wapno (zbędne przy wartości ustawienia 0 !) ...

Odkręcić zakrętkę.

Tylko **przed pierwszym zmywaniem** wlać ok. **1 l** wody do zbiornika na sól.

Napełnić **solą specjalną** maks. 1,5 kg (nigdy środek do zmywania!).

Zamknąć zakrętkę. Niezwłocznie przystąpić do zmywania.

Czyści na wysoki połysk... Napędzać zawsze przy jasnym wskaźniku stanu napełnienia!

Nacisnąć znak 1, podnieść pokrywę 2.

Napełnić **płynem nabłyszczającym**.

Zamknąć zakrętkę. KLACK!

Dużo zabrudzenia, dużo proszku...

Ewentualnie otworzyć pokrywę (nacisnąć trzpień).

Uwaga!
Zespolone środki czyszczące nie nadają się do wszystkich programów, przestrzegać przepisów producenta.

Napełnić **środkiem czyszczącym**.
40 ml
25 ml
15 ml

Zasunąć pokrywę, nacisnąć ją. PLOPP!

Szybko, oszczędnie albo intensywnie...

Przegląd programów	Intensywny 70°	Normalny 65°	Eco 50°	Szybki 35°	Zmywanie wstępne
W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy stojące do dyspozycji w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.					
Czas w minutach	103	140	155	30	20
Zużycie energii w kWh	1,40	1,35	0,80	0,50	0,10
Zużycie wody w litrach	20	18	13	10	4


Programy dodatkowe **

Zmywanie w koszu górnym
... naczynia są zmywane tylko w koszu górnym.


** przy niektórych modelach

Przeglądy i konserwacja


Sitka ...
skontrolować, ewentualnie wyczyścić




Sito walcowe przekręcić, wyjąć system sit ...




Splukać pod bieżącą wodą ...




włożyć ...




Wkręcić system sitowy ZWAŻAĆ NA OZNAKOWANIE!




Ramiona spryskujące ...
Usunąć zatkanie / osady



Dolne ramię pociągnąć do góry ...




Odkręcić górne ramię ...



Ramiona spryskujące czyścić pod bieżącą wodą (ewentualnie posłużyć wykałczką)



Założyć ramię dolne ...




Mocno przykręcić górne ramię



Oczyszczenie pompy odpływu *

- * w niektórych modelach
- Wyczerpać resztę wody i usunąć filtr sitowy.
 - Odkręcić osłonę (narzędzie z końcówką Torx T20)
 - Sprawdzić obszar koła łopatkowego pod względem obecności przypadkowych przedmiotów.
 - Przykręcić znów osłonę i założyć filtr sitowy



Usuwanie drobnych usterek we własnym zakresie ...

... bo samopomoc opłaca się!

Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze	Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Resztki wody w urządzeniu	Pompa jest zablokowana Program nie jest jeszcze zakończony	▶ Wyczyścić pompę (patrz powyżej). ▶ Zamknąć zmywarkę i poczekać na zakończenie programu (zaświecenie wskaźnika zakończenia programu) wzgl. anulować program (patrz anulowanie programu).	Naczynia nie są czyste Resztki w formie piasku lub grudek na naczyniach	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim Za mało środka czyszczącego Wybrano niewłaściwy program Dysze ramion spryskujących zatkane Filtr sitowy jest zabrudzony, nie jest mocno osadzony Ramiona spryskujące zablokowane	▶ Naczynia ułożyć pojedynczo unikając ich stykania się. ▶ Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego). ▶ Wybrać intensywniejszy program. ▶ Oczyszczyć filtr sitowy (patrz powyżej). ▶ Wyczyścić sitka (patrz powyżej). ▶ Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie kręcić.
Urządzenie nie pracuje / zatrzymuje się Skontrolować dopływ wody. Wskaźnik świeci się.	Zawór dopływu wody nie jest otwarty Załamanie węża dopływu wody Armatura dopływu wody zakleszczona lub osad wapnienny	▶ Otworzyć zawór dopływu wody. ▶ Wąż dopływu wody ułożyć bez załamań. ▶ 1. Odkręcić przyłącze dopływu wody. 2. Wyczyścić sito w przyłączy wody. 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 9 l/min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływu.	Plamy i smugi	Za wysokie / niskie dozowanie płynu nabyłyszczającego	▶ Przy pozostawianiu smug: zredukować dozowanie. ▶ Przy śladach wody lub wapna: zwiększyć dozowanie. ▶ Nastawić prawidłowo układ zmiękczenia wody. ▶ Napełnić solą specjalną. ▶ Używać szkło nadające się do zmywania w zmywarkach. ▶ Stosować łagodny środek czyszczący do szkła.
Zabarwienie naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego Zafarbowanie przez barwniki artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	▶ Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego). ▶ Zafarbowania nie stanowią problemu; ulegną wywabieniu przy kolejnych procesach zmywania.	Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia) Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne / matowe (niemożliwe do usunięcia)	Błędne nastawienie układu zmiękczenia wody; brak soli specjalnej Szkło nie nadaje się do zmywania w zmywarkach mechanicznych.	
			Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne Utwardzone ostrza noży są bardziej wrażliwe Rdza innego pochodzenia	▶ Używać sztućców przydatnych do zmywania w zmywarkach. ▶ Nigdy nie zmywać części rdzewiejących.


Dalsze wskazówki przedstawione są w instrukcji obsługi

Przerwanie programu ...

- Otworzyć drzwi.
- Wyłączyć wyłącznik główny.
- Celem kontynuacji ponownie włączyć wyłącznik główny.
- Zamknąć drzwi.

Anulowanie programu ...

- Otworzyć drzwi.
- Obydwa przyciski oznakowane z **Reset** nacisnąć **jednocześnie** i przytrzymać przez ok. 3 sekundy (RESET).
- Zamknąć drzwi.



po upływie 1 minuty
Koniec programu
Rozlega się sygnał dźwiękowy, lampka końca programu świeci się

Wyłączanie urządzenia

Właściwe wkładanie naczyń ...

Naczynia nadające się do zmywarek (bez resztek popiołu, wosku, smaru, farby, etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) uporządkować zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie kręcić.