


Breve y siempre a mano:  
Todo lo que necesita  
su lavavajillas ...

 No obstante deberán leerse  
atentamente las instrucciones  
de uso y montaje del aparato  
antes de ponerlo en marcha!



- 7 Conectar el aparato Ya está ...
- Cerrar la puerta. Pulsar el interruptor principal. El indicador de las fases de lavado se ilumina.
- Desconectar el aparato Todo listo ...
- Al iluminarse el indicador de las fases de lavado, desconectar el interruptor principal. Cerrar el grifo del agua.

1

## Ajustar el descalcificador\*

Consultar a la empresa  
local de abastecimiento  
de agua el grado de dureza  
del agua local. Anotarla  
en el espacio previsto ...

--

\* sólo antes de la primera  
puesta en marcha del  
aparato o al producirse  
una alteración del grado  
de dureza del agua

Leer el valor a ajustar ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Valor a ajustar en el aparato	End
-----	-----	---------	--------	-------------------------------------	-----

0-6	0-11	0-8	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



Operación rápida y fácil...

### y así se ajustan los valores

- Girar el mando selector de programas desde la posición de 12 horas una posición de enclavamiento a la izquierda (sentido de marcha contrario al de las agujas del reloj).
- Accionar el interruptor principal y mantenerlo oprimido durante 3 segundos. El piloto de aviso para la reposición de la sal destella. Verificar la alimentación (grifo) de agua. La indicación  y el indicador de las fases de lavado  se iluminan (valor ajustado de fábrica 2).
- Girar el mando selector de programas para modificar el valor (posiciones 0-3).
- Colocar el interruptor principal en la posición de desconexión. El ajuste efectuado es memorizado por el sistema.


2

### Reponer sal descalcificadora




3

### Rellenar el abrillantador



4

### Cargar el detergente



5

### Abrir la alimentación (grifo) de agua

El agua penetra en el aparato ...

6

### Seleccionar el programa de lavado.



En este cuadro sinóptico de los programas de lavado se muestra el máximo número de programas posible. El número de programas de lavado concreto de su lavavajillas figura en el correspondiente cuadro de mandos del aparato.

Los consumos reseñados son valores obtenidos en laboratorio según la norma europea EN 50542, pudiendo producirse divergencias respecto a los valores registrados durante la aplicación práctica del aparato.

Intensivo 70°	Normal 65°	Eco 50°	Delicado 40°	Rápido 35°	Prelavado
Duración en minutos	98	105	140	72	30
Consumo de energía en kWh	2	1,75	1,05	1	0,80
Consumo de agua en litros	23	23	16	19	12

### Programas adicionales \*\*



**Ablandar**  
... la vajilla colocada en el  
cesto inferior. Arranque  
automático del programa.  
Poner adicionalmente  
5 gramos de detergente en  
la contrapuerta del aparato  
(estando la puerta abierta).



**Corto/Reducción  
de la duración**  
... acorta la duración del  
ciclo de lavado, reduce la  
duración del ciclo de secado



**Media carga**  
... en caso de tener que  
lavar poca vajilla, reduce  
el consumo de agua y  
energía, así como la  
duración del ciclo de  
lavado.


\*\* sólo en algunos modelos

## Cuidado y mantenimiento


Para un lavado perfecto de la vajilla ...

Limpiar la bomba de evacuación \*


Filtros ...  
controlarlos,  
en caso  
necesario  
limpiarlos




Girar el filtro  
cilíndrico  
y extraer  
el conjunto  
de filtros ...



limpiarlos bajo  
el grifo de  
agua ...



colocarlos en  
su sitio ...




enroscar el filtro  
cilíndrico  
¡PRESTAR  
ATENCIÓN  
A LA POSICIÓN  
DE LA MARCA!

\* sólo algunos modelos


- Eliminar el agua acumulada en el aparato y extraer los filtros
- Desmontar la tapa de la bomba (Torx T20)
- Verificar si se encuentran cuerpos extraños en la zona del rodamiento de la bomba
- Colocar y atornillar la tapa en su sitio; montar asimismo los filtros.

### Brazos de aspersión ...


Eliminar las obstrucciones o incrustaciones de los brazos de aspersión



Extraer el brazo  
aspersor inferior  
hacia arriba ...




Desenroscar  
el brazo aspersor  
superior de su  
emplazamiento ...




Limpiarlos bajo el  
grifo de agua; utilizar  
en caso necesario  
un mondadientes  
para desobstruir los  
inyectores (orificios)  
de los brazos ...



encajar el brazo  
inferior en su sitio ...



enroscar el brazo  
superior en su  
emplazamiento



### Solucionar pequeñas averías por sí mismo ...

... vale la pena!

#### Avería

#### Possible causa

#### Forma de subsanarla

En la cuba del aparato queda agua residual


La bomba de evacuación está bloqueada  
El programa de lavado no ha concluido

- Desobstruir y limpiar la bomba de evacuación (véase más arriba).
- Cerrar la puerta del aparato y conectarlo. Aguardar a que finalice el programa de lavado (se ilumina el piloto de aviso «Fin de programa») o poner fin al programa en curso (véase el capítulo «Poner fin a un programa en curso»).

El aparato no funciona / se para

Verificar la entrada de agua  
La indicación se ilumina

El grifo de agua no está abierto  
La manguera de alimentación de agua está doblada  
El grifo de agua está agarrotado o calcificado



- Abrir el grifo de agua.
- Instalar la manguera de alimentación de agua de modo que no forme pliegues ni dobleces.
- 1. Desenroscar la toma de agua del aparato.  
2. Limpie el filtro de agua de la entrada del aparato.  
3. El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 9 l/min.  
De no alcanzarse este valor, habrá que sustituir el grifo.

En los elementos de plástico se producen decoloraciones


Se ha puesto una insuficiente cantidad de detergente  
Decoloraciones debidas a alimentos (por ejemplo salsa de tomate)

- Prestar atención a las indicaciones del fabricante del detergente.
- Las decoloraciones no tienen mayores consecuencias; desaparecen con sucesivos ciclos de lavado.

#### Avería

#### Possible causa

La vajilla no ha quedado limpia  
En la vajilla han quedado adheridos restos en forma de arenilla



Las piezas de vajilla han estado en contacto unas con otras  
Se ha puesto una insuficiente cantidad de detergente  
El programa seleccionado no tenía suficiente intensidad  
Los inyectores (orificios) del brazo de aspersión están obstruidos por restos de alimento  
Los filtros están sucios o no están correctamente asentados  
El movimiento libre de los brazos de aspersión ha sido obstaculizado por una pieza de vajilla

Se observan manchas y velos en la vajilla

Dosificación excesiva / insuficiente del abrillantador

Se observan manchas blancas (de cal) en la vajilla (pueden eliminarse)

Ajuste incorrecto de la dureza del agua;  
Falta sal descalcificadora

Sobre los vasos aparece un velo turbio (no puede eliminarse)

Los vasos no son apropiados para el lavado en lavavajillas.

Se observan manchas de óxido en los cubiertos

Los cubiertos no tienen suficiente resistencia contra el óxido  
Los cuchillos de hojas duras son más propensos a la acumulación de óxido  
Manchas de óxido de origen ajeno (ya existían al introducir los cubiertos en el lavavajillas)

- Cargar la vajilla de modo más individual, evitando puntos de contacto.
- Prestar atención a las indicaciones del fabricante del detergente.
- Seleccionar un programa de lavado de mayor intensidad.
- Limpiar los brazos aspersores (véase más arriba).
- Limpiar los filtros (véase más arriba).
- Colocar la vajilla y demás piezas de manera que no obstaculicen el libre movimiento de los brazos aspersores.

- En caso de velos: Reducir la dosificación del abrillantador
- En caso de manchas de agua o cal: Aumentar la dosificación del abrillantador.
- Ajustar correctamente el descalcificador del aparato.
- Reponer sal descalcificadora.
- Utilizar vasos apropiados para el lavado en lavavajillas.
- Emplear un detergente suave, adecuado para lavar vasos.

- Utilizar cubiertos apropiados para lavado en lavavajillas.
- No lavar nunca en el lavavajillas piezas ni cubiertos con manchas de óxido.

Más detalles figuran en las instrucciones de uso del aparato

## Interrumpir un programa en curso ...

## Poner fin a un programa en curso ...

- Colocar el interruptor principal en la posición de desconexión.
- Para reanudar el programa, cerrar la puerta del aparato. Conectar nuevamente el interruptor principal.

- Colocar el mando selector de programas, durante la ejecución del programa de lavado seleccionado, en la posición «Reset».
- El programa dura aprox. un minuto.
- Una vez concluido el programa, colocar el interruptor principal en la posición de desconexión.

## Cargar correctamente la vajilla en el aparato ...

Cargar sólo vajilla apropiada para el lavado en lavavajillas, prestando atención a que no contenga restos de ceniza, cera, grasa lubricante, pinturas o etiquetas adhesivas; eliminar grandes restos de mermelada, productos lácteos o alimentos gruesos de la vajilla antes de introducirla en el lavavajillas). Colocar las piezas de la vajilla según se indica en las instrucciones de uso del aparato, verificando si los brazos aspersores se mueven libremente.