

# Programöversikt till mikrokompaktugnen

Ta ut livsmedlet ur förpackningen och väg det.

Använd alltid formar som tål mikrovågsugn när du kör programautomatik.

Ställ in maten i kall ugn.

**Obs!** Vid en del maträtter får du signal efter en stund. Då ska du vända maten eller röra om.

Bruksanvisningen ger mer information om programmen och hur du ställer in dem.

	Programnummer	Viktintervall i kg	Lock
<b>Uptining</b>			
Helt bröd	1	0,2 - 1,5	nej
Kaka, torr	2	0,2 - 1,5	nej
Köttfärs	3	0,2 - 1,0	nej
Hel fågel	4	0,7 - 2,0	nej
Hel fisk	5	0,2 - 1,2	nej
<b>Tillagning</b>			
Tillaga färska grönsaker	6	0,2 - 1	ja
Tillaga frusna grönsaker	7	0,2 - 1	ja
Skalad potatis	8	0,2 - 1	ja
Ris, långkornigt ris	9	0,1 - 0,5	ja
Ånga färska fiskfilé	10	0,2 - 1	ja

	Programnummer	Viktintervall i kg	Lock
<b>Kombitillagning</b>			
Pizza, djupfryst	11	0,3 - 0,5	nej
Lasagne Bolognese, djupfryst	12	0,4 - 1	nej
Kyckling, färsk	13	0,8 - 1,8	ja
Kycklingdelar, färska	14	0,4 - 1,2	ja
Kalkonbröst, färskt	15	0,8 - 2	ja
Nötstek, färsk	16	0,8 - 2	ja
Rostbiff, färsk	17	0,8 - 2	nej
Fläskkarré, färsk	18	0,8 - 2	ja
Lammfiol, färsk	19	0,8 - 2	ja
Köttfärs av färskt, blandat kött	20	0,8 - 1,5	ja