

IMPORTANT / IMPORTANT / IMPORTANTE:

- This chart replaces the chart located in the “Electrical Information” section of the Installation Manual.
- Ce tableau remplace celui qui se trouve dans la section des « Renseignements sur l’électricité » du manuel d’installation.
- Este gráfico reemplaza el que se encuentra en la sección “Información acerca de la electricidad” del manual de instalación.

Electrical Installation / Installation électrique / Instalación eléctrica:

- All model ovens on the front cover are dual rated, designed to be connected to a 208/240V AC, 60Hz, 4-wire, single-phase power supply.
- Tous les modèles de four figurant sur la couverture avant ont deux caractéristiques assignées et sont conçus pour être branchés sur une source d’alimentation électrique monophasée, à 4 fils, de 60 Hz, 208 ou 240 V.C.A.
- Todos los modelos de hornos que se detallan en la portada tienen capacidad nominal doble y están diseñados para conectarse a una fuente de alimentación eléctrica monofásica, de 4 hilos, 208/240 V CA, 60 Hz.

Model / Modèle / Modelo	Circuit Required / Circuit requis / Circuito requerido	
	208V, 60Hz	240V, 60Hz
HBN33, HBL33, HBN34, HBL34	25 AMP	30 AMP
HBN54, HBL54, HBL85	30 AMP	30 AMP
HBN35, HBL35	40 AMP	40 AMP
HBN56, HBL56, HBL8650	30 AMP	40 AMP
HBL57, HBL8750	50 AMP	