



BOSCH

Waschmaschine
WAY32840CH

de Gebrauchs- und Aufstellanleitung

Ihre neue Waschmaschine

Sie haben sich für eine Premium Waschmaschine der Marke Bosch entschieden. Dank ihrer innovativen Technologien zeichnet sich die Waschmaschine durch perfekte Waschleistung und einen sparsamen Wasser- und Energieverbrauch aus.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen und lernen Sie die Vorzüge Ihrer Waschmaschine kennen.

Um dem hohen Qualitätsanspruch der Marke Bosch gerecht zu werden, wurde jede Waschmaschine, die unser Werk verlässt, sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services finden Sie auf unserer Internetseite www.bosch-home.com oder wenden Sie sich an unsere Kundendienst-Zentren.

Beschreibt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung verschiedene Modelle, wird an den entsprechenden Stellen auf die Unterschiede hingewiesen.



Gerät erst nach dem Lesen dieser Gebrauchs- und Aufstellanleitung in Betrieb nehmen!

Erklärung der Symbole

Warnung!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Achtung!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen oder zu Sach- und Umweltschäden führen kann.



Hinweise zur optimalen Gerätenutzung sowie sonstige nützliche Informationen.



Inhaltsverzeichnis

Vor dem Waschen

■ Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
■ Sicherheitshinweise	5
■ Umweltschutz	8
■ Gerät kennenlernen	9
■ Waschmittelschublade	10
■ Bedien-/Anzeigeelemente	11
■ Das Wichtigste in Kürze	12

Gerät bedienen

■ Vor jedem Waschen	13
■ Waschen	19
■ Nach dem Waschen	22
■ Programmübersicht	23
■ Programm-Einstellungen/-Optionen	30
■ Flecken-Automatik	33
■ Intelligentes Dosiersystem	34
■ Verbrauchswerte	40
■ Geräte-Einstellungen	41
■ Sensorik - So intelligent ist Ihre Waschmaschine	42

Reinigen und Warten

■ Pflege und Wartung	43
■ Notentriegelung, z.B. bei Netzausfall	49
■ Hinweise im Anzeigefeld	50
■ Störungen, was tun?	51
■ Kundendienst	53

Gerät aufstellen

■ Lieferumfang	54
■ Aufstellen	56
■ Transportsicherungen entfernen	59
■ Wasseranschluss	61
■ Ausrichten	65
■ Elektrischer Anschluss	66
■ Vor dem 1. Waschen	68
■ Transportieren, z.B. bei Umzug	69

Stichwortverzeichnis

70



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt.
- Die Waschmaschine ist zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge geeignet.
- Zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.
- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs-/Pflege- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Die Waschmaschine kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie **beaufsichtigt werden** oder durch eine verantwortliche Person **unterwiesen wurden**.
- Haustiere von der Waschmaschine fernhalten.

Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beiliegenden Informationen und handeln Sie entsprechend.

Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.



Sicherheitshinweise

⚠️ Warnung!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht Lebensgefahr.

- Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen.
- Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.

⚠️ Warnung!

Gefahren für Kinder!

- Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen.
- Kinder dürfen mit der Waschmaschine nicht spielen.
- Kinder können sich in Geräte einsperren und in Lebensgefahr geraten.
Bei ausgedienten Geräten:
 - Netzstecker ziehen.
 - Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
 - Schloss des Einfüllfensters zerstören.
- Kinder dürfen keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten ohne Aufsicht durchführen.
- Kinder können sich beim Spielen in Verpackungen/ Folien und Verpackungsteile einwickeln oder sich diese über den Kopf ziehen und ersticken.
Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.

- Beim Waschen mit hohen Temperaturen wird das Glas des Einfüllfensters heiß.
Hindern Sie Kinder daran, das heiße Einfüllfenster zu berühren.
- Wasch- und Pflegemittel können bei Verzehr zu Vergiftungen bzw. bei Kontakt zu Augen-/Hautreizungen führen.
Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

⚠️ Warnung!

Gefahr durch Explosion!

Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin, vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen.

Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.

⚠️ Achtung!

Gefahr durch Verbrühen!

Beim Waschen mit hohen Temperaturen kann es bei Berührung mit heißer Waschlauge (z.B. beim Abpumpen heißer Waschlauge in ein Waschbecken oder bei der Notentleerung) zu Verbrühungen kommen. Waschlauge abkühlen lassen.

⚠️ Achtung!

Gefahr durch Gerätebeschädigung!

– Abdeckplatte kann brechen!

Nicht auf die Waschmaschine steigen.

– Geöffnetes Einfüllfenster kann abbrechen oder Waschmaschine kann kippen!

Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.

⚠ Achtung!

Gefahr beim Eingreifen/Einfassen in die drehende Trommel!

Beim Eingreifen in die drehende Trommel können Sie sich die Hände verletzen.

Nicht in die drehende Trommel fassen. Warten bis sich die Trommel nicht mehr dreht.

⚠ Achtung!

Gefahr bei Kontakt mit flüssigen Wasch-/Pfleagemitteln!

Beim Öffnen der Waschmittelschublade während des Betriebs kann Wasch-/Pfleagemittel ausspritzen.

Vorsicht beim Öffnen der Waschmittelschublade.

Bei Augen-/Hautkontakt gründlich aus-/abspülen.

Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.

⚠ Achtung!

**Gefahr durch auslaufendes Waschmittel/
Weichspüler aus den Dosierbehältern!**

Auslaufendes Waschmittel/Weichspüler kann die Funktion des Gerätes beeinträchtigen z.B.

Elektronikschäden.

Vor dem Transport des Gerätes die Dosierbehälter entleeren.



Umweltschutz

Verpackung/Altgerät





Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.


Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt **Koch/Bunt 90 °C** Programm **Koch/Bunt 60 °C** und Taste **EcoPerfect** wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.
- Die Dosierung des Waschmittels mit dem intelligenten Dosiersystem hilft Waschmittel und Wasser zu sparen.
- **Energiespar-Modus:** Beleuchtung des Anzeigefeldes erlischt nach einigen Minuten,  **Start** (Start/Pause) blinkt. Zum Aktivieren der Beleuchtung beliebige Taste wählen. Der Energiespar-Modus wird nicht aktiviert, wenn ein Programm läuft.
- **Automatisches Ausschalten:** Wenn das Gerät längere Zeit nicht bedient wird, schaltet es sich vor Programmstart und nach Programmende zum Energiesparen automatisch aus. Zum Einschalten des Gerätes wieder den Hauptschalter - Taste  drücken.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.



Gerät kennenlernen

Waschmittelschublade




Bedien-/Anzeigeelemente


Trommelinnenbeleuchtung
(je nach Modell)

Einfüllfenster


Service-Klappe



Einfüllfenster öffnen




und schließen





Service-Klappe



Waschmittelschublade







Intelligentes Dosiersystem (i-DOS):


Ihre Waschmaschine ist mit einem intelligenten Dosiersystem für Flüssigwaschmittel und Weichspüler ausgerüstet. Dafür stehen Ihnen die Behälter i-DOS  (1,3 l) und i-DOS  (0,5 l) in der Waschmittelschublade zur Verfügung. Sie können wählen, ob Sie ein Flüssigwaschmittel und einen Weichspüler oder zwei Flüssigwaschmittel verwenden wollen.




Abhängig vom gewählten Programm und Einstellungen werden über die i-DOS-Behälter die optimalen Mengen für Waschmittel/Weichspüler dosiert.

Werkseitig ist voreingestellt die Dosierung für:

- i-DOS   Waschmittel für leicht verschmutzte Wäsche und
- i-DOS   Weichspüler für normal weiche Wäsche.


Übersicht der i-DOS Einstellungen ab → Seite 23



- | | |
|--|---|
| Behälter  | für intelligente Dosierung: Flüssigwaschmittel |
| Behälter  | für intelligente Dosierung: Weichspüler oder Flüssigwaschmittel |
| Kammer  | für manuelle Dosierung → Seite 39 |



Bedien-/Anzeigeelemente




i Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt.


- ① Anzeigelampen für die intelligente Dosierung → Seite 36
- ② Hauptschalter - Taste ① drücken. Waschmaschine ein-/ausschalten.
- ③ Programmwähler - drehen in beide Richtungen möglich.
Programmübersicht ab → Seite 23
- ④ Taste **SpeedPerfect**
→ Seite 17, → Seite 30
- ⑤ Taste **EcoPerfect**
→ Seite 17, → Seite 30
- ⑥ Taste **i-DOS** ∅,
Dosierung → Seite 18, → Seite 31
- ⑦ Taste **i-DOS** ⌘/∅,
Dosierung → Seite 18, → Seite 31
- ⑧ Tasten °C (Temperatur), ⌚ (Schleudern), ⌚ (Fertig in)-Zeit
→ Seite 17, → Seite 30
- ⑨ Tasten **basic settings 3sec.**
(Einstellungen 3 Sek.) für Geräte-Einstellungen (Endesignal, Tastensignal, Sprache, Autom. Ausschalten, i-DOS-Einstellungen) ca. 3 Sekunden halten;
Übersicht aller Einstellungen
→ Seite 41
- ⑩ Anzeigefeld für Einstellungen und Informationen
- ⑪ Taste **Start** (Start/Pause) zum Starten, Unterbrechen und Abbrechen eines Programms (z.B. Wäsche nachlegen).
- ⑫ Taste **Options** (Optionen) für zusätzliche Programm-Optionen;
Übersicht aller Optionen → Seite 32



Das Wichtigste in Kürze




1 Netzstecker einstecken. Wasserhahn öffnen. Einfüllfenster öffnen. Zum Einschalten Taste **⏻** drücken. Programm wählen z.B. **Koch/Bunt**.




2 Wäsche sortieren. Wäsche einlegen. Maximale Beladung nicht überschreiten.

Dosierung: automatisch **⓪**
 Bitte Wäsche einlegen: max. 8kg



3 Einfüllfenster schließen. Ggf. Programm-Einstellungen des gewählten Programmes ändern und Programm-Einstellungen/Optionen auswählen. **▶|| Start** wählen.



4 Programmende. Zum Ausschalten Taste **⏻** drücken. Wasserhahn schließen (bei Modellen ohne Aquestop).



Vor jedem Waschen

- i** – Waschmaschine **sachgemäß aufstellen** und **anschießen**.
ab → Seite 56
- Vor dem 1. Waschen einmal **ohne** Wäsche waschen.
→ Seite 68

1. Wäsche vorbereiten



Wäsche sortieren nach:

- Gewebe-/Faserart
- Farbe
- Verschmutzung
- Pflegehinweise des Herstellers beachten
- Angaben auf den Pflegeetiketten:



Kochwäsche 95 °C, 90 °C



Buntwäsche 60 °C, 40 °C, 30 °C



Pflegeleicht 60 °C, 40 °C, 30 °C



Feinwäsche 40 °C, 30 °C



hand- und maschinenwaschbare Seide und Wolle kalt, 40 °C, 30 °C



Wäsche nicht in der Maschine waschen.

Wäsche und Maschine schonen:

- i** – Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs-/Pflege- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Reinigungsmittel und Mittel zur Vorbehandlung von Wäsche (z.B. Fleckenmittel, Vorwaschsprays, ...) nicht mit den Oberflächen der Waschmaschine in Berührung bringen. Ggf. Sprühnebelreste und andere Rückstände/Tropfen sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Taschen entleeren.
- Auf Metalle achten (Büroklammern etc.) und entfernen.
- Empfindliches (Strümpfe, Bügel-BHs etc.) im Netz/Beutel waschen.
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- Gardinenröllchen entfernen oder im Netz/Beutel einbinden.
- Neues separat waschen.



2. Gerät vorbereiten



Netzstecker einstecken.

Wasserhahn öffnen.


3. Programm wählen und Wäsche in die Trommel legen



1. Einfüllfenster öffnen.



2. Prüfen, ob die Trommel vollständig entleert ist. Ggf. entleeren. Nur so ist eine fehlerfreie Funktion der Beladungsanzeige gewährleistet. → Seite 42



3. Taste ① drücken. Das Gerät ist eingeschaltet. Im Anzeigefeld erscheint das Bosch-Logo und alle Anzeigelampen der Programme leuchten.


Anschließend wird immer das werkseitig voreingestellte Programm **Koch/Bunt** angezeigt.

Anzeigen für das Programm **Koch/Bunt**:



^	^	^	^
60°C	1400 [⊙]	2:31h	⊗/○ ≡ ○ ≡
v	v	v	

- Am Programmwähler leuchtet die Anzeigelampe und im Anzeigefeld erscheint das Hauptmenü für das angewählte Programm.



- Im Schalengriff der Waschmittelschublade leuchten die Anzeigelampen für die intelligente Dosierung, wenn die intelligente Dosierung angewählt ist.
- Bei Geräten mit **Trommelinnenbeleuchtung**:
Nach Einschalten des Gerätes, nach Öffnen und Schließen des Einfüllfensters sowie nach Programmstart wird die Trommel beleuchtet. Die Beleuchtung erlischt selbsttätig.


4. Programm wählen.

Sie können das gespeicherte Programm nutzen

oder ein anderes Programm, *Programmübersicht ab → Seite 23*, wählen

oder weitere Programme wählen und ein Programm wie folgt auswählen:

z.B. **Handtücher**:



60 °C	1200 Ⓞ	2:15h	
		Abpumpen	
weitere Programme		Handt.	✓
		Spülen	
Hauptmenü		∨	∧

- Mit den Tasten unter den Pfeilen Programm wählen. Die Anwahl wird durch ein Häkchen bestätigt.
- Warten oder mit Taste **Hauptmenü** zurück, gewähltes Programm wird im Anzeigefeld angezeigt.

∧	∧	∧	∧
60 °c	1200 Ⓞ	2:15h	⊗/⊙ ≡ ⊙ ≡
			Handt.
∨	∨	∨	∨

- Zum Ändern des Programms Taste unter dem schwarz hinterlegten Programm wählen und Programm ändern.

5. Wäsche einlegen.



Dosierung: automatisch	Ⓞ
Bitte Wäsche einlegen: max. 8kg	

Im Anzeigefeld erscheint der Beladungsbildschirm für das gewählte Programm (z.B. für Koch/Bunt).

Anzeigen zur Dosierempfehlung:

- **Dosierung: automatisch**, wenn die intelligente Dosierung voreingestellt ist.
- **Dosierung: ...%**, Dosierempfehlung, wenn keine intelligente Dosierung voreingestellt, siehe *manuelle Dosierung* → Seite 39

- i** - Vorsortierte Wäschestücke auseinandergefaltet einlegen. Große und kleine Wäschestücke mischen. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich besser beim Schleudern. Einzelne Wäschestücke können zu Unwuchten führen.
→ Seite 42
- Legen Sie erst Wäsche ein, wenn nach dem Bosch-Logo das Hauptmenü für das gespeicherte Programm angezeigt wird.
 - Der Beladungsbildschirm erscheint beim Öffnen des Fensters oder beim Verändern der Wäschemenge.
 - Der Beladungsbalken füllt sich beim Einfüllen. Ist die max. Beladung überschritten, blinkt der Balken. Angegebene max. Beladung nicht überschreiten. Überfüllung mindert das Waschergebn und fördert Knitterbildung.

4. Einstellungen des gewählten Programms ändern

- i** Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.



Einfüllfenster schließen.



Im Anzeigefeld erscheint wieder das Hauptmenü für das gewählte Programm.

Sie können die angezeigten Voreinstellungen nutzen oder das gewählte Programm durch Änderung der Voreinstellungen oder Wahl zusätzlicher Einstellungen/Optionen optimal dem Wäscheposten anpassen.

- Temperatur, Schleudern, Fertig in-Zeit ändern :
z.B. Taste °C (Temperatur) wählen und ändern:




Die Pfeile im Anzeigefeld geben an, mit welchen Tasten die Einstellungen geändert werden können. Die Einstellungen sind ohne Bestätigung aktiv und werden im Hauptmenü angezeigt.


- i** – Bei längerem Drücken der Tasten laufen die Einstellwerte automatisch durch.
- Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Die Programmdauer wird bei laufendem Programm automatisch angepasst, wenn z.B. aufgrund von Änderungen der Programm-Einstellungen/ Optionen, Schaumerkennung, Unwuchterkennung, der Beladung oder Verschmutzung eine Änderung der Programmdauer nötig ist.




- **EcoPerfect:**
zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Bei Anwahl leuchtet die Anzeigelampe.



- **SpeedPerfect:**
zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Max. Beladung beachten. *ab* → Seite 23
Bei Anwahl leuchtet die Anzeigelampe.



- **Options** (Optionen); *Übersicht aller Optionen* → Seite 32
Taste **Options** (Optionen) und z.B. **Wasser Plus** anwählen:




- Mit den beiden linken angezeigten Tasten Option auswählen.

- Mit den beiden rechten angezeigten Tasten Option an/ abwählen. Die angewählten Optionen sind sofort aktiv. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten die Einstellungen automatisch durch.
- Warten oder mit Taste **Options** (Optionen) zurück zum Hauptmenü.

- **i-DOS** ☼/◊ für die Dosierung eines Weichspülers oder eines zweiten Flüssigwaschmittels:

i-DOS ☼/◊ wählen und Dosierstärke ändern:




60°C	1400Ⓞ	2:31h	☼/◊ ≡
		mittel	
i-DOS ☼/◊ Dosierung		stark	✓
		aus	
∨	∨	∨	∧

stark: für besonders weiche Wäsche (Weichspüler) oder für stark verschmutzte bzw. verfleckte Wäsche (Waschmittel) bei Einstellung Behälter-Inhalt: Waschmittel

- **i-DOS** ◊ für die Dosierung eines flüssigen Waschmittels:

i-DOS ◊ wählen und Dosierstärke ändern:




60°C	1400Ⓞ	2:31h	◊ ≡
		leicht	
i-DOS ◊ Dosierung		mittel	✓
		stark	
∨	∧	∨	∧

mittel: für normal verschmutzte Wäsche

- i** Kein zusätzliches Waschmittel manuell in Kammer dosieren, wenn intelligente Dosierung für Waschmittel aktiviert ist; verhindert Überdosierung und Schaumbildung.

6. Programm starten



- **Start** ▷|| wählen. Anzeigelampe leuchtet.



Waschen

Im Anzeigefeld wird während des Waschens der Programmfortschritt in einem Balken angezeigt. Der Balken füllt sich im Laufe des Waschzyklus und gibt Informationen über den aktuellen Programmfortschritt an.

Die Pfeile werden entsprechend des Programmfortschritts ein- und ausgeblendet. Sie zeigen die Programm-Einstellungen/-Optionen an, die während des Programmfortschritts geändert/hinzugefügt werden können.

Einige Programmablaufschritte erklärt:

- Mengenautomatik aktiv → Seite 42





- **Vorwaschen, Waschen, Spülen, Schleudern, Abpumpen ...** werden im Laufe des Waschzyklus angezeigt.
- **Spülen mit Aquasensor** → Seite 42
- **Zusatzspülen wegen Schaum**
- weitere Anzeigen → Seite 50


Während des Waschens

■ Kindersicherung


Um die Waschmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen zu sichern, kann die Kindersicherung aktiviert werden.

aktivieren/deaktivieren: ca. 5 Sekunden  (**Fertig in**) drücken.



 Kindersicherung aktiviert


Anzeigefeld geht nach ca. 3 Sekunden zum Hauptmenü zurück.



Wird bei aktiver Kindersicherung der Programmwähler verstellt oder eine Taste gewählt, blinkt kurzzeitig das Symbol .

■ Wäsche nachlegen

Nach Programmstart kann bei Bedarf Wäsche nachgelegt oder herausgenommen werden.



 **Start** wählen.



-  - Bei hohem Wasserstand, hoher Temperatur oder drehender Trommel, bleibt das Einfüllfenster aus Sicherheitsgründen verriegelt und ein Nachlegen ist nicht möglich. Hinweise im Anzeigefeld beachten. Zum Fortsetzen des Programms Taste  **Start** wählen. Das Einfüllfenster wird verriegelt und das Programm automatisch fortgesetzt.
- Die Beladungsanzeige ist beim Nachlegen nicht aktiv.
- Einfüllfenster nicht längere Zeit offen stehen lassen - aus der Wäsche austretendes Wasser könnte auslaufen.

■ Programm ändern

Wenn irrtümlich ein falsches Programm gestartet wurde.

1.  **Start** wählen.
2. Anderes Programm wählen.
3.  **Start** wählen. Das neue Programm beginnt von vorn.

■ Programm abbrechen


Bei Programmen mit hoher Temperatur:

1. ▷||| **Start** wählen.
2. Wäsche abkühlen: **Spülen** (unter **weitere** Programme) wählen.
3. ▷||| **Start** wählen.

Bei Programmen mit geringer Temperatur:

1. ▷||| **Start** wählen.
2. **Schleudern*** oder **Abpumpen*** wählen.
(* unter **weitere** Programme)
3. ▷||| **Start** wählen.


■ Programmende bei Spülstopp



1. **Schleudern** (ggf. Schleuderdrehzahl anpassen) oder **Abpumpen** wählen.
2. ▷||| **Start** wählen.

Programmende

Im Anzeigefeld erscheint **Fertig, Wäsche entnehmen**.



Erscheint im Anzeigefeld zusätzlich **Schaum wurde erkannt**, hat die Waschmaschine zuviel Schaum während des Waschprogramms erkannt und daraufhin automatisch weitere Spülzyklen zur Beseitigung des Schaums zugeschaltet.

- i** Beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung weniger Waschmittel dosieren. Basisdosiermenge verringern.
→ Seite 37



Nach dem Waschen



1. Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.

- ⓪ Wäsche entnehmen,
- ① Gerät ausschalten


i – Keine Wäschestücke in der Trommel vergessen. Sie können bei der nächsten Wäsche einlaufen oder etwas anderes verfärben.



- Eventuell vorhandene Fremdkörper aus der Trommel und der Gummimanschette entfernen - Rostgefahr.
- Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.

Vor dem Ausschalten:

i – Immer die Wäsche entnehmen. Nur so ist eine fehlerfreie Funktion der Beladungsanzeige gewährleistet.
– Immer das Programmende abwarten, da sonst das Gerät noch verriegelt sein könnte. Dann Gerät einschalten und Entriegelung abwarten.



2. Taste ① drücken. Gerät ist ausgeschaltet.



3. Wasserhahn schließen.

Bei Aquastop-Modellen nicht erforderlich. → Seite 72



Programmübersicht







Die Voreinstellungen der Programme sind **stärker** hervorgehoben.

Programm/Wäscheart	Optionen/Hinweise
<div data-bbox="95 363 170 438"></div> <p>Programmname Kurze Erläuterung des Programms bzw. für welche Textilien es geeignet ist.</p>	<p><i>max. Beladung</i></p> <hr/> <p><i>wählbare Temperatur in °C</i></p> <hr/> <p><i>wählbare Schleuderdrehzahlen in U/min, die max. Schleuderdrehzahl und die Voreinstellung sind abhängig vom Modell</i></p> <hr/> <p><i>mögliche Programm-Optionen bei der Programm-Option Knitterschutz: mögliche/ Schleuderdrehzahlen in U/min</i></p> <hr/> <p><i>mögliche automatische Dosierung eines Weichspülers und eines Waschmittels</i> ✓ an-/abwählbar – nicht wählbar</p>
<div data-bbox="95 865 170 940"></div> <p>Koch/Bunt strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen;</p> <div data-bbox="227 954 263 989"></div> <p>* reduzierte Beladung bei Option SpeedPerfect</p>	<p>max. 8 kg/5 kg*</p> <hr/> <p>kalt - 60 - 90 °C</p> <hr/> <p>0 ... 1400 ... 1600 U/min</p> <hr/> <p></p> <hr/> <p>bei : 0 ... 800 U/min</p> <hr/> <p>Waschmittel ✓, Weichspüler ✓</p>
<div data-bbox="95 1104 170 1179"></div> <p>Pflegeleicht Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <hr/> <p>kalt - 40 - 60 °C</p> <hr/> <p>0 ... 1200 U/min</p> <hr/> <p></p> <hr/> <p>bei : 0 ... 600 ... 800 U/min</p> <hr/> <p>Waschmittel ✓, Weichspüler ✓</p>



Die Voreinstellungen der Programme sind **stärker** hervorgehoben.

Programm/Wäscheart	Optionen/Hinweise
 <p>Schnell/Mix gemischte Beladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <hr/> <p>kalt - 40 °C</p> <hr/> <p>0 ... 1400 ... 1600 U/min</p> <hr/> <p>☉, ☐, ☒, ☓, ☙, ☚, ☛, ☜, ☝, ☞, ☟, ☠</p> <hr/> <p>bei ☚: 0 ... 600 ... 800 U/min</p> <hr/> <p>Waschmittel ✓, Weichspüler ✓</p>
 <p>Fein/Seide für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Seidenblusen, -schal)</p> <p>i.Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche und/oder Seide verwenden.</p>	<p>max. 2 kg</p> <hr/> <p>kalt - 30 - 40 °C</p> <hr/> <p>0 ... 600 ... 800 U/min</p> <hr/> <p>☉, ☐, ☒, ☓, ☙, ☚, ☛, ☜, ☝, ☞, ☟, ☠</p> <hr/> <p>bei ☚: 0 ... 600 U/min</p> <hr/> <p>Waschmittel ✓, Weichspüler ✓</p>
 <p>Wolle hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)</p> <p>i.Wolle ist tierischer Herkunft z.B.: Angora, Alpaka, Lama, Schaf.</p> <p>i.Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Wolle verwenden.</p>	<p>max. 2 kg</p> <hr/> <p>kalt - 30 - 40 °C</p> <hr/> <p>0 ... 800 U/min</p> <hr/> <p>☐, ☠</p> <hr/> <p>Waschmittel -, Weichspüler ✓</p>
 <p>Allergie Plus strapazierfähige Textilien;</p> <p>i.längeres Waschen und Spülen bei höherem Wasserstand für besonders empfindliche Haut</p> <p>i.* reduzierte Beladung bei Option SpeedPerfect</p>	<p>max. 8 kg/5 kg*</p> <hr/> <p>kalt - 40 - 60 °C</p> <hr/> <p>0 ... 1200 ... 1600 U/min</p> <hr/> <p>☉, ☐, ☒, ☓, ☙, ☚, ☛, ☜, ☝, ☞, ☟, ☠</p> <hr/> <p>bei ☚: 0 ... 800 U/min</p> <hr/> <p>Waschmittel ✓, Weichspüler ✓</p>



Die Voreinstellungen der Programme sind **stärker** hervorgehoben.

Programm/Wäscheart

Optionen/Hinweise



Sportswear

Textilien aus Microfaser für Sport und Freizeit;

i.Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein/werden.

i.Vor dem Waschen Waschmittelschublade (alle Kammern) gründlich von Weichspülerresten reinigen.

max. 2 kg

kalt - **30** - 40 °C

0 ... **800** U/min

Ⓢ, =Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ

bei Ⓢ: 0 ... **600** ... 800 U/min

Waschmittel -, Weichspüler -



Extra Kurz 15'

extra Kurz-Programm ca.15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten

max. 2 kg

kalt - **30** - 40 °C

0 ... **800** ... 1200 U/min

Ⓢ, Ⓢ

Waschmittel ✓, Weichspüler ✓



Hemden

Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben; Für bügelfreie Hemden werden bei Option Ⓢ **Knitterschutz** die Hemden/Blusen nur angeschleudert, tropfnass aufhängen → Selbstglättungseffekt.

i.Hemden/Blusen aus Feinem/Seide im Fein/Seide-Programm waschen.

max. 2 kg

kalt - **40** - 60 °C

0 ... **800** U/min

Ⓢ, =Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ

bei Ⓢ: 0 ... **400** U/min

Waschmittel ✓, Weichspüler ✓



Pflegeleicht Plus

dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen.

max. 3,5 kg

kalt - **30** - 40 °C

0 ... **800** ... 1200 U/min

Ⓢ, =Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ, Ⓢ

bei Ⓢ: 0 ... **600** ... 800 U/min

Waschmittel ✓, Weichspüler ✓







Memory

Zum Speichern oft verwendeter Programmeinstellungen; speichern → Seite 28

Einstellungen wie gewähltes Programm









Die Voreinstellungen der Programme sind **stärker** hervorgehoben.

Programm/Wäscheart	Optionen/Hinweise
 <p>Auto strapazierfähige Textilien; Verschmutzungsgrad und Textilart werden automatisch erfasst und der Waschablauf optimal angepasst. → Seite 28</p>	<p>max. 6kg</p> <hr/> <p>automatisch, bis zu 40 °C</p> <hr/> <p>automatisch, bis zu 1400 U/min</p> <hr/> <p></p> <hr/> <p>Waschmittel ✓, Weichspüler ✓</p>
 <p>Auto sanft schonendere Wäschebehandlung; Verschmutzungsgrad und Textilart werden automatisch erfasst und der Waschablauf optimal angepasst. → Seite 28</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <hr/> <p>automatisch, bis zu 30 °C</p> <hr/> <p>automatisch, bis zu 1000 U/min</p> <hr/> <p></p> <hr/> <p>Waschmittel ✓, Weichspüler ✓</p>

unter weitere Programme



Die Voreinstellungen der Programme sind **stärker** hervorgehoben.

Programm/Wäscheart	Optionen/Hinweise
 <p>Daunen maschinenwaschbare mit Daunen gefüllte Textilien, Kopfkissen, Bettedecken;</p> <p> Große Teile einzeln waschen. Feinwaschmittel verwenden. Waschmittel sparsam dosieren.</p>	<p>max. 2 kg</p> <hr/> <p>kalt - 40 - 60 °C</p> <hr/> <p>0 ... 1200 U/min</p> <hr/> <p></p> <hr/> <p>Waschmittel -, Weichspüler -</p>
 <p>Handtücher strapazierfähige, kochfeste Handtücher aus Baumwolle; besonders weiche Handtücher</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <hr/> <p>kalt. - 60 - 90 °C</p> <hr/> <p>0 ... 1200 ... 1600 U/min</p> <hr/> <p></p> <hr/> <p>bei : 0 ... 800 U/min</p> <hr/> <p>Waschmittel ✓, Weichspüler ✓</p>

unter weitere Programme



Die Voreinstellungen der Programme sind **stärker** hervorgehoben.

Programm/Wäscheart

Optionen/Hinweise




Spülen

Extraspülen mit Schleudern

-
-

0 ... **1200** ... 1600 U/min



bei : 0 ... **800** U/min

Waschmittel -, Weichspüler ✓



Schleudern

Extraschleudern mit wählbarer Drehzahl

-
-

0 ... **1200** ... 1600 U/min



bei : 0 ... **800** U/min

Waschmittel -, Weichspüler -



Sanft Schleudern

Extraschleudern mit reduzierter Drehzahl und besonders schonender Schleudermechanik

-
-

0 ... **800** ... 1200 U/min



bei : 0 ... **600** U/min

Waschmittel -, Weichspüler -



Abpumpen

des Spülwassers bei Spülstopp (ohne Endschleudern)

-
-
-
-

Waschmittel -, Weichspüler -

Memory

Unter Memory bleiben das Programm und alle Einstellungen dauerhaft gespeichert.

Zum Speichern:

1. Programm **Memory** wählen.
2. Wenn für dieses Memory-Programm noch kein Programm gewählt wurde, entsprechend den Hinweisen im Anzeigefeld Programm auswählen. Die Auswahl des Programms wird automatisch durch ein Häkchen bestätigt.
3. Ggf. im Hauptmenü Temperatur, Schleuderdrehzahl, fertig in-Zeit, i-DOS ☼/◊, i-DOS ◊ ändern und/oder Programm-Optionen zuwählen.

Das Programm wird automatisch gespeichert und angezeigt:




Das gespeicherte Programm kann mit der Taste unter dem Programm geändert werden, solange der Pfeil angezeigt wird.




Automatik-Programme

Der Verschmutzungsgrad und die Wäscheart werden automatisch erfasst und der Waschablauf sowie intelligente Dosierung optimal angepasst.

- Auto: für strapazierfähige Textilien
- Auto Sanft: schonendere Wäschebehandlung

Stärken






-  Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein. Programm **Spülen** wählen.


Flüssige Stärke nach Herstellerangaben manuell in Kammer   (ggf. vorher reinigen) dosieren. **Start**  wählen.

Färben/Entfärben

Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten!
Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!

Einweichen

1. Waschmittel mit i-DOS dosieren oder nach Herstellerangaben in Kammer   einfüllen.
2. Programmwähler auf **Bunt 30 °C** stellen und **Start**  wählen.
3. Nach ca. 10 Minuten **Start**  wählen, um das Programm anzuhalten.
4. Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start**  wählen, wenn Programm fortgesetzt werden soll oder Programm ändern.

 Wäsche gleicher Farbe einlegen. Kein zusätzliches Waschmittel nötig, die Einweichlauge wird zum Waschen verwendet.

Je nach Programm können Sie mit Hilfe der Programmoptionen den Waschprozess noch optimaler an ihren Wäscheposten anpassen.

Programm-Einstellungen/-Optionen:

- sind ohne Bestätigung aktiv.
- können in Abhängigkeit vom Programmfortschritt zu bzw. abgewählt oder geändert werden.
- nach Ausschalten bleiben die Einstellungen für i-DOS /∅ und i-DOS ∅ erhalten. Alle anderen Programm-Einstellungen/-Optionen müssen bei Neuwahl wieder eingestellt werden.

Tasten		Hinweise
	Temperatur	Vor und während des Programms können die Voreinstellungen, solange Pfeile angezeigt werden, geändert werden.
	Schleudern	Maximale Schleuderdrehzahl ist abhängig vom Programm und Modell.
	Fertig in	zur Verzögerung der fertig in-Zeit (Programmende); Vor Programmstart kann das Programmende in h-Schritten bis maximal 24h vorgewählt werden. Nach dem Start wird die vorgewählte Zeit z.B. 8h angezeigt und heruntergezählt bis das Waschprogramm beginnt. Dann wird die Programmdauer z.B. 2:30h angezeigt. Die vorgewählte Zeit kann nach Programmstart wie folgt geändert werden: <ol style="list-style-type: none"> 1. Start wählen. 2. Taste (Fertig in) wählen und Fertig in-Zeit ändern. 3. Start wählen.
	EcoPerfect	zur Aktivierung/Deaktivierung der Kindersicherung zur Einsparung von Energie
	SpeedPerfect	zum Waschen in kürzerer Zeit

Tasten**Hinweise****i-DOS**
⊗/△**i-DOS** ⊗/△
leicht - mittel - stark
- aus

zum Ändern der Weichspüler-Dosierstärke (bzw. Waschmittel bei Einstellung Behälter-Inhalt: Waschmittel) für das gewählte Programm dauerhaft bis zum nächsten Ändern:

- leicht: wenig weiche Wäsche
- mittel: normal weiche Wäsche
- stark: besonders weiche Wäsche

i-DOS
△**i-DOS** △
leicht - mittel - stark -
aus

zum Ändern der Waschmittel-Dosierstärke für das gewählte Programm dauerhaft bis zum nächsten Ändern;

- leicht: leicht verschmutzte Wäsche
- mittel: normal verschmutzte Wäsche
- stark: stark verschmutzte bzw. verfleckte Wäsche



Vorwäsche
an - aus

für stark verschmutzte Wäsche;
Bei intelligenter Dosierung: Angewähltes Waschmittel wird für Vor- und Hauptwäsche verwendet. Um Überdosierung zu vermeiden i-Dos-Einstellung mittel wählen.
Bei manueller Dosierung: Waschmittel aufteilen für Vor- und Hauptwäsche. Waschmittel für Vorwäsche in die Trommel geben und Waschmittel für die Hauptwäsche in Kammer füllen.



Knitterschutz
an - aus

reduziert Knitterbildung durch speziellen Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern und reduzierter Schleuderdrehzahl
.Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.



Spülen Plus
 + 1 Spülgang
 + 2 Spülgänge
 + 3 Spülgänge

zusätzliche Spülgänge abhängig vom Programm, längere Programmdauer
.Anwendungsempfehlung: für besonders empfindliche Haut oder/und in Gebieten mit sehr weichem Wasser.



Wasser Plus
an - aus

erhöhter Wasserstand, schonendere Behandlung der Wäsche



Spülstopp
an - aus

Nach dem letzten Spülen bleibt die Wäsche im Wasser liegen. Programm beenden.



Leiser Waschen
an - aus

Reduzierte Geräuschwerte durch speziellen Wasch- und Schleuderrhythmus und deaktiviertes Endesignal. Besonders geeignet um nachts zu waschen.
.Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.



Flecken
wählbare Flecken-
behandlungen
→ Seite 33

zum Waschen verfleckter Wäsche





Flecken-Automatik

Allgemeines zu Flecken

















Die zusätzliche Programm-Option Flecken zur Behandlung spezieller Flecken finden Sie über die Taste **Options** (Optionen). Insgesamt stehen 16 verschiedene Flecken zur Auswahl. Die Waschmaschine passt die Waschttemperatur, Trommelbewegung und Einweichzeit gezielt der Fleckenart an. Heißes oder kaltes Wasser, sanfte oder intensive Wäscheführung und langes oder kurzes Einweichen sorgen für einen speziellen Ablauf des Waschprogramms für jede Fleckenart. Dadurch werden Flecken optimal behandelt.

Die Behandlung zweier Flecken beispielhaft erklärt

-  Blut
Blut wird im kalten Wasser zunächst "gelöst", anschließend startet das gewählte Waschprogramm.
-  Ei
Eipartikel werden beim Einweichen im lauwarmen Wasserbad, einem gewählten Waschgang mit höherem Wasserstand und zusätzlichen Spülgängen entfernt.

Für die weiteren Flecken haben wir in intensiven Studien vergleichbare Lösungen erarbeitet.

Wählbare Fleckenbehandlungen




- | | | | |
|--|--|--|--|
|  Babynahrung |  Erde und Sand |  Orange |  Sockenschmutz |
|  Blut |  Gras |  Rotwein |  Speisefett/-öl |
|  Ei |  Kaffee |  Schokolade |  Tee |
|  Erdbeere |  Kosmetik |  Schweiß |  Tomate |

Ihre Waschmaschine ist mit einem intelligenten Dosiersystem für Flüssigwaschmittel und Weichspüler ausgerüstet. Dafür stehen Ihnen die Behälter i-DOS $\hat{\circ}$ (1,3 l) und i-DOS $\otimes/\hat{\circ}$ (0,5 l) in der Waschmittelschublade zur Verfügung. Sie können wählen, ob Sie ein Flüssigwaschmittel und einen Weichspüler oder zwei Flüssigwaschmittel verwenden wollen.


Abhängig vom gewählten Programm und Einstellungen werden über die i-DOS-Behälter die optimalen Mengen für Waschmittel/Weichspüler dosiert.

Inbetriebnahme

Das Gerät ist werkseitig voreingestellt für die Dosierung von einem Flüssigwaschmittel und einem Weichspüler, gekennzeichnet durch entsprechende Wechseleinleger in den Befülldeckeln:

-  Colorwaschmittel, vormontiert,
-  Weichspüler nur i-DOS $\otimes/\hat{\circ}$, vormontiert,
-  Voll-/Universalwaschmittel, beiliegend.

Die Wechseleinleger ausgewechselt:




Dosierbehälter befüllen

1. Waschmittelschublade aufziehen.
2. Befülldeckel öffnen.
3. Waschmittel/Weichspüler einfüllen. Nicht über Markierung **max** befüllen.
4. Befülldeckel schließen.
5. Waschmittelschublade langsam vollständig einschieben.




Die vollständig eingeschobene Schublade wird bei eingeschaltetem Gerät angezeigt durch:



- zugehörige Anzeige leuchtet bei ausgewählter intelligenter Dosierung i-DOS $\hat{\circ}$, i-DOS $\text{⊗}/\hat{\circ}$. → Seite 36
- Anzeige blinkt einmal und geht dann aus, wenn intelligente Dosierung nicht ausgewählt. → Seite 36

- i** Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Wasch- und Pflegemittel die Hinweise der Hersteller. Wir empfehlen flüssige und gelartige Voll-, Universal- und Color-Waschmittel für alle maschinenwaschbaren, farbigen Textilien aus Baumwolle und Synthetik.
- Nur selbstfließende flüssige Produkte und Gele verwenden, deren Zugabe in eine Waschmittelschublade vom Hersteller empfohlen wird.
 - Verschiedene Flüssigwaschmittel nicht mischen. Bei Wechsel des Flüssigwaschmittels (Typ, Hersteller, ...) den Dosierbehälter restlos entleeren → Seite 44
 - Keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel (z.B. Flüssigbleiche) verwenden.
 - Waschmittel und Weichspüler nicht mischen.
 - Keine überlagerten und stark verdickten Produkte verwenden.
 - Zur Vermeidung von Antrocknen Befülldeckel nicht längere Zeit offen lassen.

Im täglichen Gebrauch



- Leuchtanzeigen am Schubladengriff
 - Anzeige **leuchtet**, wenn die intelligente Dosierung für den Behälter angewählt ist. Bei dem kombinierten Behälter ⌘/◊ leuchtet die Anzeigelampe für den jeweils hinterlegten Behälter-Inhalt (⌘ für Weichspüler/◊ für Waschmittel).
→ Seite 41
 - Anzeige **blinkt**, wenn bei angewählter intelligenter Dosierung der Minimalfüllstand für den Behälter unterschritten ist.
 - Anzeige **blinkt kurz auf**, wenn Schublade korrekt eingeschoben ist.
- Intelligente Dosierung an- und abwählen/Dosierstärke anpassen

Die intelligente Dosierung von Waschmittel und Weichspüler ist in allen erlaubten Programmen, *ab* → Seite 23, werkseitig angewählt. Die Dosierstärke für Waschmittel ist auf leicht (leicht verschmutzte Wäsche) und für Weichspüler auf mittel (normal weiche Wäsche) voreingestellt und kann je Programm individuell verändert werden. *ab* → Seite 18
Zusätzlich zur intelligenten Dosierung können bei Bedarf manuell über Kammer Waschlösungsmittel (z.B. Fleckensalz) zugegeben werden. → Seite 18

i Die Anwahl (ein/aus) sowie die jeweils gewählte Dosierstärke von i-DOS ⌘/◊ und i-DOS ◊ bleiben je Programm bis zur nächsten Änderung erhalten, auch wenn die Maschine ausgeschaltet wird.

- Waschmittel/Weichspüler nachfüllen
Das Blinken der zugehörigen Leuchtanzeige bei angewählter intelligenter Dosierung und ein entsprechender Hinweis im Anzeigefeld zeigen an, dass der minimale Füllstand unterschritten ist. Inhalt reicht noch für ca. 3 Wäschen. Gleiches Waschmittel oder Weichspüler kann jederzeit nachgefüllt werden. Bei Wechsel des Produktes/Herstellers empfehlen wir die Behälter vorher zu reinigen. → Seite 44
Ggf. Basisdosiermenge anzupassen. → Seite 39

Grundeinstellungen

- Ggf. Basisdosiermengen für Waschmittel und Weichspüler ändern:

Die einzustellende **Basisdosiermenge** entspricht:

Bei Waschmitteln - der Herstellerempfehlung für normale Verschmutzung und der jeweils vorhandenen Wasserhärte.

Bei Weichspülern - der Herstellerempfehlung für mittlere Weichheit und der jeweils vorhandenen Wasserhärte.

Die Angaben dazu entnehmen Sie dem Verpackungsetikett des Wasch-/Weichspülmittels oder erfragen Sie direkt beim Hersteller.

Zur Ermittlung der vorhandenen Wasserhärte verwenden Sie einen Teststreifen oder fragen Sie bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen nach.

Meine Wasserhärte:



Hier ein Beispiel für die Waschmitteldosierung auf einem Verpackungsetikett:

Verschmutzungsgrad → Wasserhärte ↓	leicht	normal	stark	sehr stark
weich/mittel	55 ml	75 ml	120 ml	160 ml
hart/sehr hart	75 ml	95 ml	150 ml	180 ml

- i** – Die Werkseinstellung der Basisdosiermenge ist für Waschmittel **75 ml** und für Weichspüler 36 ml.
- Bei stärker konzentrierten Waschmitteln Basisdosiermenge reduzieren.
- Sollte sich wiederholt während des Waschens eine starke Schaumbildung zeigen, bitte die Basisdosiereinstellung und Dosierstärke überprüfen.
Zudem können einige Flüssigwaschmittel zu überhöhter Schaumbildung neigen. Im Fall richtiger Basisdosiereinstellungen und Dosierstärken empfiehlt es sich dann, ein anderes Flüssigwaschmittel zu verwenden.

Basisdosiermenge ändern. → Seite 41



- Ggf. Behälterinhalt i-DOS ☼/○ umstellen
Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel im Behälter i-DOS ☼/○ verwendet werden.
Behälterinhalt ändern. → Seite 41

- i** – Ein zusätzlicher Wechseleinleger für ein zweites Waschmittel liegt bei und kann im Befülldeckel montiert werden.
- Bei Umwahl des Behälterinhaltes i-DOS \otimes/\circ **von Weichspüler auf Waschmittel** wird für diesen Behälter die Basisdosiermenge für Waschmittel auf Werkseinstellung (75 ml) gesetzt und die Dosierung für dieses Waschmittel steht in allen erlaubten Programmen auf **aus**. Dann über die Taste i-DOS \otimes/\circ im Anzeigefeld die Waschmittel-Dosierung (leicht, mittel oder stark) wählen. → Seite 18
 Der Behälter i-DOS \circ wird automatisch deaktiviert, wenn für den Behälter i-DOS \otimes/\circ die Waschmittel-Dosierung aktiviert wird.
 Die Einstellungen bleiben für dieses Programm bis zur nächsten Änderung erhalten.
- Bei Umwahl des Behälterinhaltes i-DOS \otimes/\circ **auf Weichspüler** wird die Basisdosiermenge auf Werkseinstellung (36 ml) und die Dosierung auf normal in allen erlaubten Programmen gesetzt.
- Die Umwahl der Behälterinhalte erfordert eine zusätzliche Bestätigung über das Anzeigefeld.



i	Änderung des i-DOS Inhalts setzt die i-DOS \otimes/\circ Einstellungen auf ihren Standard-Wert zurück.
abbrechen	weiter




Manuelle Dosierung

Bei Programmen, in denen keine intelligente Dosierung möglich ist oder auf Wunsch (dann intelligente Dosierung auf **aus** stellen) erfolgt die Waschmittelzugabe in die Kammer  .

Außerdem können hier zusätzlich zur intelligenten Dosierung Waschmittel-Hilfsmittel wie z.B. Enthärter, Bleiche oder Fleckensalz dosiert werden.

1. Waschmittelschublade herausziehen.
2. Dosieren in Kammer   entsprechend:
 - Dosierempfehlung im Anzeigefeld, z.B. für Koch/Bunt:



Dosierung: 70% 

Bitte Wäsche einlegen: max. 8kg

In Abhängigkeit von der eingefüllten Wäskemenge wird im Anzeigefeld eine Dosierempfehlung angezeigt.

- Verschmutzung,
- Wasserhärte → *Seite 37*, oder zu erfahren bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen,
- Herstellerangaben.



- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Dickflüssige Weich- und Formspüler mit etwas Wasser verdünnen. Verhindert Verstopfung!
- Bei manueller Dosierung von Waschmittel kein zusätzliches Waschmittel über die intelligente Dosierung dosieren (intelligente Dosierung auf **aus** stellen); verhindert Überdosierung und Schaumbildung



Verbrauchswerte

Programm	Beladung	Energieverbrauch***	Wasser***	Programmdauer***
Koch/Bunt 30 °C*	8 kg	0,38 kWh	57 l	2:21 h
Koch/Bunt 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:31 h
Koch/Bunt 60 °C*	8 kg	1,31 kWh	57 l	2:31 h
Koch/Bunt 90 °C	8 kg	2,40 kWh	68 l	2:21 h
Pflegeleicht 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Schnell/Mix 40 °C	3,5 kg	0,58 kWh	37 l	0:53 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,14 kWh	34 l	0:43 h
Wolle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	0:40 h

* Programmeinstellung für Prüfungen nach gültiger EN60456.
Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximaler Schleuderdrehzahl waschen.

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahresenergieverbrauch	Jahreswasserverbrauch
Koch/Bunt 40/60 °C	EcoPerfect **	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).



*** Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlaufftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.



Geräte-Einstellungen

Mit den Tasten **basic settings 3sec.** (Einstellungen 3 Sek.) können Geräte-Einstellungen geändert werden, z.B. Tastensignale.

Tasten **basic settings 3sec.** (Einstellungen 3 Sek.) gleichzeitig ca. 3 Sekunden halten:



- Bei längerem Berühren der Tasten laufen die Einstellungen automatisch durch.
- Mit den beiden Linken Tasten Einstellung anwählen.
- Mit den beiden rechten Tasten Anzeigewert anwählen (Anwahl durch Häkchen bestätigt).
- Warten oder Tasten **basic settings 3sec.** (Einstellungen 3 Sek.) erneut gedrückt halten.

i Einstellungen bleiben nach Ausschalten erhalten.

Einstellungen	Einstellwerte	Hinweise
Endesignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Lautstärke des Endesignales anpassen.
Tastensignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Lautstärke der Tastensignale anpassen.
Autom. Ausschalten des Gerätes	nach 15 - 30 - 60 min - nie	Das Gerät schaltet sich nach ... min. automatisch aus (=0 kWh Energieverbrauch); zum Einschalten Hauptschalter - Taste ① drücken.
Sprache	Deutsch GB Englisch ...	Angezeigte Sprache ändern.
i-DOS ☼/○ Inhalt	Weichspüler - Waschmittel	Behälterinhalt wählen.
i-DOS ☼/○	10 ml - 200 ml	Basisdosiermenge einstellen gemäß Empfehlung des Wasch-/Weichspülmittel-Herstellers.
i-DOS ○	10 ml - 200 ml	



Sensorik - So intelligent ist Ihre Waschmaschine

Mengenautomatik

Je nach Textilart und Beladung passt die Mengenautomatik den Wasserverbrauch optimal in jedem Programm an.

Aquasensor

Der Aquasensor prüft während des Waschens und Spülens den Trübungsgrad (Trübung wird verursacht durch Schmutz und Waschmittelreste) des Wasch- und Spülwassers. Abhängig von der Wassertrübung werden die Dauer und die Anzahl der Spülgänge festgelegt sowie in den Automatik-Programmen ggf. eine zusätzliche Menge Waschmittel dosiert.

Beladungssensor/-anzeige

Der Beladungssensor erkennt bei geöffnetem Einfüllfenster den Grad der Beladung der Waschmaschine. Dies wird angezeigt durch einen sich füllenden Balken im Anzeigefeld.

- i** Damit der Beladungssensor die Wäschemenge vollständig erfassen kann, muss die Waschtrommel vor dem Einschalten der Waschmaschine leer sein.

Dosierempfehlung

Die Dosierempfehlung zeigt - abhängig vom gewählten Programm und der erkannten Beladung - eine Empfehlung zur Waschmitteldosierung in Prozent an. Die %-Angabe bezieht sich auf die Empfehlung des Waschmittelherstellers.

- i** Durch Einhalten der Dosierempfehlung werden die Umwelt und ihre Haushaltskasse geschont.

Unwuchtkontrollsystem

Das automatische Unwuchtkontrollsystem erkennt Unwuchten und sorgt durch mehrmalige Anschleuderversuche für gleichmäßige Wäscheverteilung.

Aus Sicherheitsgründen wird bei sehr ungünstiger Wäscheverteilung die Drehzahl verringert oder es wird nicht geschleudert.

- i** Kleine und große Wäschestücke in die Trommel geben, *Störungen, was tun?* → Seite 51



Pflege und Wartung

⚠️ Warnung!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht Lebensgefahr.

Gerät ausschalten. Netzstecker ziehen.

⚠️ Achtung!

Gefahr durch Brand und Explosion!

Bei Verwendung von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln z.B. Waschbenzin in der Waschmaschine können Bauteile beschädigt werden und giftige Dämpfe entstehen.

Keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

⚠️ Achtung!

Waschmaschine kann beschädigt werden!

Bei Verwendung von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln z.B. Waschbenzin an oder auf der Waschmaschine können die Oberflächen beschädigt werden.

Keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Maschinengehäuse/Bedienfeld

- Waschmittelreste sofort entfernen.
- Mit einem weichen feuchten Lappen abreiben.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.

Waschtrommel

Chlorfreies Putzmittel benutzen, keine Stahlwolle.

Entkalken


Bei richtiger Waschmitteldosierung nicht nötig. Falls doch, nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers vorgehen. Geeignete Entkalker können über unsere Internetseite oder über den Kundendienst → Seite 53 bezogen werden.

i-Dos Waschmittelschublade reinigen



■ Dosierbehälter entleeren

Die Dosierbehälter besitzen Entleerungsöffnungen mit entnehmbaren Stopfen im vorderen Bereich. Zum Entleeren der Dosierbehälter zuerst Schubladengriff wie dargestellt abnehmen:


1. Waschmittelschublade aufziehen.




2. Entrasthebel (A) auf der Rückseite des Schubladengriffs (unten mittig) leicht zu sich heranziehen und gleichzeitig ...



... entriegelten Schubladengriff (B) nach oben ziehen.



3. Zum Entleeren der Dosierbehälter jeweiligen Verschlussstopfen vorsichtig abziehen und Inhalt in ein geeignetes Gefäß ablassen.



4. Verschlussstopfen bis zum Anschlag wieder einschieben.



- Dosierbehälter/Waschmittelschublade reinigen
Zum Reinigen der entleerten Dosierbehälter ist die Waschmittelschublade vollständig entnehmbar.

1. Dosierbehälter vor der Entnahme entleeren.

i Schubladegriff erst nach erfolgter Reinigung wieder aufsetzen.

2. Schublade aufziehen.

3. Entrasthebel drücken und Schublade vollständig entnehmen.



4. Schubladendeckel vorsichtig abnehmen.

⚠ Achtung!

Waschmittelschublade kann beschädigt werden!


Die Waschmittelschublade enthält elektrische Bauteile. Bei Kontakt mit Wasser können diese beschädigt werden.




- Deckel nicht im Geschirrspüler reinigen und nicht in Wasser tauchen.
- Hinteren Schubladenstecker vor Nässe, Waschmittel oder Weichspülerresten schützen, Außenflächen ggf. mit weichem, feuchten Lappen reinigen. Vor dem Einschieben trocknen.




5. Schale und Deckel mit weichem, feuchten Lappen oder Handbrause reinigen. Innenfläche ebenfalls mit weichem, feuchten Lappen reinigen.



6. Schale und Deckel abtrocknen und wieder zusammensetzen.



7. Schubladengriff von oben aufschieben bis er spürbar einrastet.



8. Waschmittelschublade vollständig einschieben.

Laugenpumpe verstopft


⚠️ Warnung! **Gefahr durch Verbrühen!**

Waschlauge ist beim Waschen mit hohen Temperaturen heiß. Beim Berühren der heißen Waschlauge kann es zu Verbrühungen kommen.

Waschlauge abkühlen lassen.

- i** Wasserhahn zudrehen, damit kein weiteres Wasser zufließt und über die Laugenpumpe abgelassen werden muss.

1. Gerät ausschalten. Netzstecker ziehen.
2. Serviceklappe öffnen.






3. Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen.




4. Verschluss-Kappe abziehen, Lauge in geeignetes Gefäß abfließen lassen.
Verschluss-Kappe aufdrücken und Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen.



Hinweis: Restwasser kann auslaufen.



5. Pumpendeckel vorsichtig abschrauben und Innenraum, Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehäuse reinigen (Flügelrad der Laugenpumpe muss sich drehen lassen.)




6. Pumpendeckel wieder einsetzen und verschrauben. Griff muss senkrecht stehen.
7. Service-Klappe schließen. Ggf. ausgerastete Service-Klappe vorher einrasten.

i Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer   gießen und Programm **Abpumpen** starten.

Ablaufschlauch am Siphon verstopft

1. Gerät ausschalten. Netzstecker ziehen.



Hinweis: Restwasser kann auslaufen!




2. Schlauchschelle lösen, Ablaufschlauch vorsichtig abziehen.
3. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen.
4. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern.

Sieb im Wasserzulauf verstopft


Hierzu zuerst Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:

1. Wasserhahn schließen!
2. Beliebiges Programm wählen (außer Schleudern/ Abpumpen).
3. **Start**  wählen. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.
4. Taste  drücken. Gerät ist ausgeschaltet. Netzstecker ziehen.
5. Sieb reinigen:
Schlauch vom Wasserhahn abnehmen.
Sieb mit kleiner Bürste reinigen.



und/oder bei Modellen Standard und Aqua-Secure:

Schlauch an der Geräterückseite abnehmen,



Sieb mit Zange herausnehmen und reinigen.

6. Schlauch anschließen und auf Dichtheit prüfen.

Notentriegelung, z.B. bei Netzausfall

Das Programm läuft weiter, wenn die Netzversorgung wieder hergestellt ist. Soll dennoch die Wäsche entnommen werden, kann das Einfüllfenster wie nachfolgend geöffnet werden:

⚠ **Warnung!**

Gefahr durch Verbrühen!

Waschlauge und Wäsche können heiß sein. Bei Berührung besteht Verbrühungsgefahr.
Evtl. erst abkühlen lassen.

⚠ **Achtung!**

Gefahr beim Eingreifen/Einfassen in die drehende Trommel!

Beim Eingreifen in die drehende Trommel können Sie sich die Hände verletzen.
Nicht in die drehende Trommel fassen.
Warten bis sich die Trommel nicht mehr dreht.

⚠ **Achtung!**

Wasserschäden möglich!

Auslaufendes Wasser kann zu Wasserschäden führen.

Nicht das Einfüllfenster öffnen, sofern Wasser am Glas zu sehen ist.













1. Gerät ausschalten. Netzstecker ziehen.
2. Waschlauge ablassen.
3. Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen.

Einfüllfenster lässt sich anschließend öffnen.











Hinweise im Anzeigefeld

Anzeige	Ursache/Abhilfe
Die Tür kann nicht verriegelt werden, bitte Tür nochmals öffnen, schließen und Start  betätigen	<ul style="list-style-type: none"> – Evtl. Wäsche eingeklemmt. Bitte Einfüllfenster nochmals öffnen und schließen und Start  wählen. – Ggf. Einfüllfenster zudrücken bzw. Wäsche entnehmen und erneut zudrücken. – Ggf. Gerät aus- und wieder einschalten; Programm einstellen und individuelle Einstellungen vornehmen; Programm starten.
Behälter i-DOS  , i-DOS  nachfüllen	Minimalfüllstand in den i-DOS-Behältern unterschritten, <i>Nachfüllen</i> → Seite 34
i-DOS  , i-DOS  Fehler; i-DOS  , i-DOS  deaktivieren	i-DOS  , i-DOS  auf aus stellen. Kundendienst rufen. Gerät kann mit manueller Dosierung weiter betrieben werden. → Seite 37
Bitte Schublade schließen	Schublade korrekt einschieben.
Bitte den Wasserhahn öffnen	<ul style="list-style-type: none"> – Wasserhahn vollständig öffnen, – Zulaufschlauch geknickt/eingeklemmt – Wasserdruck zu gering. Sieb reinigen. → Seite 48
Bitte die Laugenpumpe reinigen	<ul style="list-style-type: none"> – Laugenpumpe verstopft. Laugenpumpe reinigen. – Ablaufschlauch/Abflussrohr verstopft. Ablaufschlauch am Siphon reinigen. → Seite 47
Pause: Nachlegen nicht möglich	Wasserstand oder Temperatur zu hoch. Start  wählen zum Fortsetzen des Programms.
Türentriegelung nicht möglich: Wasserstand oder Temperatur zu hoch	Wasserstand oder Temperatur zu hoch. Start  wählen zum Fortsetzen des Programms.
AquaStop ausgelöst! Bitte Kundendienst rufen	entfällt bei Modellen ohne Aquastop Wasser in der Bodenwanne, Geräte-Undichtigkeit. Kundendienst rufen! → Seite 53
Autom. Ausschalten in ... Sekunden	Gerät schaltet sich nach ... Sekunden automatisch aus, wenn es längere Zeit nicht bedient wird. Zum Abbrechen beliebige Taste drücken. → Seite 41
Laugenabkühlung	Zur Schonung der Abwasserleitungen wird heiße Waschlauge vor dem Abpumpen abgekühlt.
Andere Anzeigen Fehler E: XXX	Gerät ausschalten, 5 Sekunden warten und wieder einschalten. Erscheint die Anzeige erneut, Kundendienst rufen. → Seite 53

? Störungen, was tun?

Störungen	Ursache/Abhilfe
Wasser läuft aus.	<ul style="list-style-type: none"> - Ablaufschlauch richtig befestigen/ersetzen. - Verschraubung des Zulaufschlauchs festziehen.
Kein Wassereinlauf.	<ul style="list-style-type: none"> - Start  nicht gewählt? - Wasserhahn nicht geöffnet? - Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen. → Seite 48 - Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?
Dosierbehälter ist leer und Anzeige für Füllstand blinkt nicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Schubladendeckel/-stecker verschmutzt? <i>Reinigen</i> → Seite 44 - Waschmittelschublade nicht korrekt eingeschoben? Korrekt einschieben. → Seite 36
Falsches Waschmittel/ Weichspüler in Dosierbehälter eingefüllt.	<p>Dosierbehälter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entleeren und Reinigen 2. Neu befüllen → Seite 34
Waschmittel/ Weichspüler in den Dosierbehältern verdickt.	Dosierbehälter reinigen und neu befüllen.
Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherheitsfunktion aktiv. Programmabbruch? - Spülstopp  (ohne Endschleudern) gewählt? - Öffnen nur über Notentriegelung möglich? → Seite 49
Programm startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Start  oder  (Fertig in)-Zeit gewählt? - Einfüllfenster geschlossen? - Kindersicherung aktiv? Deaktivieren.
Waschlauge wird nicht abgepumpt.	<ul style="list-style-type: none"> - Spülstopp  (ohne Endschleudern) gewählt? - Laugenpumpe reinigen. - Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.
Wasser in der Trommel nicht sichtbar.	Kein Fehler - Wasser unterhalb des sichtbaren Bereiches.
Schleuderesgebnis nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem hat Schleudern abgebrochen, ungleichmäßige Wäscheverteilung. Kleine und große Wäschestücke in der Trommel verteilen. - Knitterschutz  gewählt? → Seite 23 - Zu geringe Drehzahl gewählt?
Mehrmaliges Anschleudern.	Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht aus.

Störungen	Ursache/Abhilfe
Restwasser in der Kammer für Pflegemittel.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Fehler - Wirkung des Pflegemittels nicht beeinträchtigt. - Ggf. Einsatz reinigen.
Geruchsbildung in Waschmaschine.	Programm Koch/Bunt 90 °C ohne Wäsche durchführen. Dazu Vollwaschmittel verwenden.
Wiederholte, starke Schaumbildung.	<ul style="list-style-type: none"> - Basisdosiereinstellungen und Dosierstärke überprüfen. - Ggf. ein anderes Flüssigwaschmittel einsetzen.
Waschmittel/Weichspüler tropft von der Manschette und sammelt sich auf dem Fenster oder in der Manschettenfalte.	Zu viel Waschmittel/Weichspüler in den Dosierbehältern. Markierung max in den Dosierbehältern beachten.
Voreinstellung i-DOS ☼/○ gelöscht.	Bei Änderung der Menü-Einstellung i-DOS ☼/○: Inhalt werden alle Einstellungen geändert → <i>Seite 37</i>
Starke Geräuschbildung, Vibrationen und "Wandern" beim Schleudern.	<ul style="list-style-type: none"> - Gerät ausgerichtet? Gerät ausrichten. → <i>Seite 65</i> - Gerätefüße fixiert? Gerätefüße sichern. → <i>Seite 65</i> - Transportsicherungen entfernt? Transportsicherungen entfernen. → <i>Seite 59</i>
Anzeigefeld/Anzeigelampen funktionieren während des Betriebs nicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Netzausfall? - Sicherungen ausgelöst? Sicherungen einschalten/ersetzen. - Tritt Störung wiederholt auf, Kundendienst rufen. → <i>Seite 53</i>
Programmablauf länger als üblich.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus. - Kein Fehler - Schaumkontrollsystem aktiv - mehrere Spülgänge werden zugeschaltet.
Waschmittelrückstände auf der Wäsche.	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinzelt enthalten phosphatfreie Waschmittel wasserunlösliche Rückstände. - Spülen wählen oder Wäsche nach dem Waschen ausbürsten.
Im Nachlegen-Zustand blinkt Start ▷ sehr schnell und ein Signal ertönt.	<ul style="list-style-type: none"> - Wasserstand zu hoch. Nachlegen von Wäsche nicht möglich. Ggf. Einfüllfenster sofort schließen. - Start ▷ wählen zum Fortsetzen des Programms.
Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann (Aus-/Einschalten) oder eine Reparatur erforderlich ist:	<ul style="list-style-type: none"> - Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen. - Wasserhahn zudrehen und Kundendienst rufen. → <i>Seite 53</i>



Kundendienst

Können Sie die Störung nicht selbst beheben, *Störungen, was tun?* → *Seite 51*, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

<p>E-Nr. _____ FD _____</p>	<p>Diese Angaben finden Sie: Einfüllfenster innen*/ geöffnete Service-Klappe* und Rückseite des Gerätes. *je nach Modell</p>
<p>Erzeugnisnummer Fertigungsnummer</p>	

Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers.

Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern mit den Original-Ersatzteilen ausgeführt wird.





Lieferumfang

je nach Modell:

Aquastop

Standard/Aqua-Secure



Netzleitung

Wasserablauf


Wasserzulauf





Gebrauchs- und Aufstell-
anleitung



Abdeckungen mit
Schlauchhaltern



Schraubenschlüssel



Krümmen

zum Fixieren des
Wasserablaufschauchs


Zusätzlich benötigt bei Anschluss des Wasserablaufschauchs an einen Siphon:

1 Schlauchschelle \varnothing 24-40 mm (Fachhandel) zum Anschluss an einen Siphon, *Wasseranschluss* → Seite 64

Nützliches Werkzeug:

- Wasserwaage zum Ausrichten
- Schraubenschlüssel mit
SW13: zum Lösen der Transportsicherungen → Seite 59
und
SW17: zum Ausrichten der Gerätefüße → Seite 65

Schlauch- und Leitungslängen



i Bei Nutzung der Schlauchhalter verringern sich die möglichen Schlauchlängen!

Erhältlich beim Fachhändler/Kundendienst:


- Verlängerung für Aquastop- bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch (ca. 2,50 m).
Bestell-Nr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Längerer Zulaufschlauch (ca. 2,20 m) für Modell Standard.

Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60 x 59 x 85 cm
Gewicht	je nach Modell: 63 - 83 kg
Netzanschluss	Nennspannung 220-240 V, 50 Hz Nennstrom 10 A Nennleistung 2300 W
Wasserdruck	100-1000 kPa (1-10 bar)



Aufstellen

 Feuchtigkeit in der Trommel ist bedingt durch die Endkontrolle.

Sicheres Aufstellen

Warnung!

Verletzungsgefahr!

- Die Waschmaschine hat ein hohes Gewicht - Vorsicht/Gefahr beim Anheben.
- Beim Anheben der Waschmaschine an vorstehenden Bauteilen (z.B. Einfüllfenster) können die Bauteile abbrechen und Verletzungen verursachen.
Waschmaschine nicht an vorstehenden Bauteilen anheben.

Achtung!

Stolpergefahr!

Durch unsachgemäße Verlegung der Schlauch- und Netzleitungen besteht Stolper- und Verletzungsgefahr.

Schläuche und Leitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

⚠ Achtung!

Waschmaschine kann beschädigt werden!

- Eingefrorene Schläuche können reißen/ platzen.

Waschmaschine nicht in frostgefährdeten Bereichen und/oder im Freien aufstellen.

- Beim Anheben der Waschmaschine an vorstehenden Bauteilen (z.B. Einfüllfenster) können die Bauteile abbrechen und die Waschmaschine beschädigen.

Waschmaschine nicht an vorstehenden Bauteilen anheben.

- i** – Zusätzlich zu den hier aufgeführten Hinweisen können besondere Vorschriften des zuständigen Wasser- und Elektrizitätswerkes gelten.
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen.

Aufstellfläche

- i** Die Standfestigkeit ist wichtig, damit die Waschmaschine nicht wandert!
 - Die Aufstellfläche muss fest und eben sein.
 - Nicht geeignet sind weiche Böden/Bodenbeläge.

Aufstellen auf einen Sockel oder eine Holzbalkendecke

⚠️ Warnung! **Waschmaschine kann beschädigt werden!**

Die Waschmaschine kann beim Schleudern wandern und vom Sockel kippen/stürzen.

Gerätefüße der Waschmaschine unbedingt mit Haltetaschen befestigen.

Haltetaschen: Bestell-Nr. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

- i** Bei Holzbalkendecken:
- Waschmaschine möglichst in einer Ecke aufstellen.
 - Wasserbeständige Holzplatte (min. 30 mm dick) auf Fußboden schrauben.

Unter-/Einbau des Gerätes in eine Küchenzeile

⚠️ Warnung! **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht Lebensgefahr.

Geräte-Abdeckplatte darf nicht entfernt werden.

- i**
- Nischenbreite vom 60 cm erforderlich.
 - Waschmaschine nur unter einer durchgehenden, mit den Nachbarschränken fest verbundenen Arbeitsplatte aufstellen.



Transportsicherungen entfernen

⚠ Achtung! **Waschmaschine kann beschädigt werden!**



Nicht entfernte Transportsicherungen können beim Betrieb der Waschmaschine z.B. die Trommel beschädigen.

Vor dem ersten Gebrauch unbedingt alle 4 Transportsicherungen komplett entfernen und aufbewahren.


⚠ Achtung! **Waschmaschine kann beschädigt werden!**


Um bei einem späteren Transport Transportschäden zu vermeiden, Transportsicherungen vor Transport unbedingt wieder einbauen.

Schraube und Hülse zusammengeschaubt aufbewahren.




1. Schläuche aus den Halterungen nehmen.








2. Schläuche aus Krümmer nehmen und Krümmer abnehmen.



3. Alle 4 Transportsicherungsschrauben lösen und entfernen.




4. Netzleitung aus den Halterungen nehmen. Hülsen entfernen.




5. Abdeckung vorbereiten/teilen.



6. Abdeckungen einsetzen.



i Abdeckungen fest verriegeln durch Druck auf den Rasthaken.



7. Schlauchhalter einsetzen.



8. Schläuche in den Schlauchhaltern fixieren.



Wasseranschluss

⚠️ Warnung!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt spannungsführender Teile mit Wasser besteht Lebensgefahr.

Aquastop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält elektrisches Ventil).

- i** – Um Leckage oder Wasserschäden zu vermeiden, Hinweise in diesem Kapitel unbedingt beachten!
- Waschmaschine nur mit kaltem Trinkwasser betreiben.
- Nicht an Mischbatterie eines drucklosen Heißwasseraufbereiters anschließen.
- Nur den mitgelieferten oder einen im autorisierten Fachhandel erworbenen Zulaufschlauch verwenden, keinen gebrauchten!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen.

Wasserzulauf

- i** Wasserzulaufschlauch nicht knicken, quetschen, verändern oder durchschneiden (Festigkeit ist nicht mehr gewährleistet).

Optimaler Wasserdruck im Leitungsnetz: 100-1000 kPa (1-10 bar)

- Bei geöffnetem Wasserhahn fließen mindestens 8 l/min.
- Bei höherem Wasserdruck Druckminderventil einbauen.

1. Wasserzulaufschlauch anschließen.


⚠️ Warnung!

Gewinde der Verschraubungen kann beschädigt werden!



Werden die Verschraubungen zu fest mit einem Werkzeug (Zange) angezogen, können die Gewinde beschädigt werden. Verschraubungen nur von Hand anziehen.




am Wasserhahn ($\frac{3}{4}'' = 26,4 \text{ mm}$):



Aquastop und Aqua-Secure



Standard



am Gerät:

für Modelle Standard und Aqua-Secure



2. Wasserhahn vorsichtig öffnen und dabei die Dichtheit der Anschluss-Stellen prüfen.

i Schraubverbindung steht unter Wasserleitungsdruck.

Wasserablauf

- i**
- Wasserzulaufschlauch nicht knicken oder in die Länge ziehen.
 - Höhenunterschied zwischen Aufstellfläche und Abfluss: 0- max. 100 cm

Ablauf in ein Waschbecken

⚠ **Warnung!**

Wasserschäden möglich!


Wenn der eingehängte Ablaufschlauch durch hohen Wasserdruck beim Abpumpen aus dem Waschbecken rutscht, kann auslaufendes Wasser Wasserschäden verursachen. Ablaufschlauch gegen Herausrutschen sichern.

⚠ **Achtung!**


Gerät kann beschädigt werden!

Wenn das Ende des Ablaufschlauches in das abgepumpte Wasser taucht, kann Wasser in das Gerät zurückgesaugt werden!

- Verschluss-Stöpsel darf den Abfluss des Waschbeckens nicht verschließen.
- Beim Abpumpen prüfen, ob das Wasser schnell genug abläuft.
- Das Ende des Ablaufschlauches darf nicht in das abgepumpte Wasser tauchen!



Ablaufschlauch verlegen:



Ablauf in einen Siphon

⚠ **Warnung!**

Wasserschäden möglich!

Wenn der Ablaufschlauch durch hohen Wasserdruck beim Abpumpen vom Siphonanschluss rutscht, kann auslaufendes Wasser Wasserschäden verursachen.

Anschluss-Stelle muss mit Schlauchschelle, \varnothing 24-40 mm (Fachhandel) gesichert werden.




Anschluss

Ablauf in ein Kunststoffrohr mit Gummimuffe oder einen Gully

⚠ **Warnung!**

Wasserschäden möglich!


Wenn der Ablaufschlauch durch hohen Wasserdruck beim Abpumpen aus dem Kunststoffrohr rutscht, kann auslaufendes Wasser Wasserschäden verursachen. Ablaufschlauch gegen Herausrutschen sichern.




Anschluss



Ausrichten




1. Kontermutter mit Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn lösen.



2. Ausrichtung der Waschmaschine mit Wasserwaage überprüfen, evtl. korrigieren. Höhe durch Drehen des Gerätefußes verändern.



Alle vier Gerätefüße müssen fest auf dem Boden stehen. Die Waschmaschine darf nicht wackeln!



3. Kontermutter gegen das Gehäuse festziehen. Den Fuß dabei festhalten und in der Höhe nicht verstellen.



- Die Kontermuttern aller vier Gerätefüße müssen fest gegen das Gehäuse geschraubt sein!
- Starke Geräuschbildung, Vibrationen und "Wandern" können Folge einer nicht korrekten Ausrichtung sein!



Elektrischer Anschluss

Elektrische Sicherheit

⚠ **Warnung!**


Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht Lebensgefahr.

- Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen.
- Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.
- Stecker niemals während des Betriebs ziehen.
- Anschluss der Waschmaschine nur an Wechselstrom über vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose.
- Netzspannung und Spannungsangabe an der Waschmaschine (Geräteschild) müssen übereinstimmen.
- Anschlusswert sowie erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

Sicherstellen, dass:

- Netzstecker und Steckdose zusammenpassen.
- der Leitungsquerschnitt ausreicht.
- das Erdungssystem vorschriftsmäßig installiert ist.
- Netzleitungswechsel (wenn nötig) nur durch Elektro-Fachkraft erfolgt. Ersatz-Netzleitung beim Kundendienst erhältlich.

- keine Mehrfachstecker/-kupplungen und Verlängerungsleitungen verwendet werden.
- bei Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters, nur ein Typ mit diesem Zeichen  eingesetzt wird.
Nur dieses Zeichen garantiert die Erfüllung der heute gültigen Vorschriften.
- der Netzstecker jederzeit erreichbar ist.



Vor dem 1. Waschen

Die Waschmaschine wurde vor Verlassen des Werkes eingehend geprüft. Um mögliche Prüfwasserreste zu entfernen, das erste Mal **ohne** Wäsche waschen.

i Waschmaschine muss sachgemäß nach Kapitel *Aufstellen ab* → *Seite 65* aufgestellt und angeschlossen sein.

1. Maschine kontrollieren.

i Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen. Informieren Sie Ihren Kundendienst. → *Seite 53*

2. Dosierbehälter  /   befüllen. → *Seite 34*



3. Schutzfolie von der Bedienblende entfernen.

4. Netzstecker einstecken.

5. Wasserhahn öffnen.

6. Gerät einschalten.

7. Einfüllfenster schließen (Keine Wäsche einfüllen!).

8. Um zu verhindern, dass beim 1. Waschgang Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer   gießen und Programm **Abpumpen** wählen und starten.

9. Anschließend Programm **Koch/Bunt 90 °C** wählen und starten.

10. Am Programmende Gerät ausschalten.

Ihre Waschmaschine ist jetzt betriebsbereit.




Transportieren, z.B. bei Umzug


Vorbereitende Arbeiten

1. Wasserhahn schließen.
2. Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen.
Wartung - Sieb im Wasserzulauf → Seite 48
3. Restliche Waschlauge ablassen.
Wartung - Laugenpumpe verstopft
4. Waschmaschine vom Stromnetz trennen.
5. Schläuche abmontieren.
6. Dosierbehälter entleeren. → Seite 44

Transportsicherungen einbauen





1. Abdeckungen abnehmen und aufbewahren.





Evtl. Schraubendreher verwenden.

2. Alle 4 Hülsen einsetzen.





Netzleitung an den Halterungen festklemmen. Schrauben einsetzen und festziehen.

Vor Inbetriebnahmen:

- i** – **unbedingt** Transportsicherungen entfernen! → Seite 59
- Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer   gießen und Programm **Abpumpen** wählen und starten.

Spülen Plus, 32
Spülstopp, 32
Vorwäsche, 32

Wasser Plus, 32
Optionen, 11, 17, 30

- P**
- Pflege, 43
 - Maschinengehäuse/
Bedienfeld, 43
 - Waschtrommel, 44
 - Programm
 - abbrechen, 21
 - ändern, 20
 - starten, 18
 - wählen, 15
 - Programmablaufschritte, 19
 - Programmeinstellung, 16, 17
 - Programm-Einstellungen, 30
 - Programmende, 21
 - Programmübersicht, 23
 - Programmwähler, 11
- R**
- Reinigen
 - Sieb, 48
 - Siphon, 47
 - Waschmittelschublade, 44
- S**
- Schlauch- und
Leitungslängen, 55
 - Schleudern, 11, 17, 30
 - Sicherheitshinweise, 5
 - Sparhinweise, 8
 - SpeedPerfect, 11, 17, 30
 - Spülen Plus, 32
 - Spülstopp, 21, 32
 - Stärken, 28
 - Störungen, was tun?, 51
- T**
- Taste
 - EcoPerfect, 11, 17, 30
 - Fertig in, 11, 17, 30
 - i-DOS , 11, 18, 31
 - i-DOS , 11, 18, 31
 - Optionen, 11, 17
 - Schleudern, 11, 17, 30
 - SpeedPerfect, 11, 17, 30
 - Start/Pause, 11
 - Temperatur, 11, 17, 30
 - Tasten
 - Einstellungen 3 Sek., 11
 - Technische Daten, 55
 - Temperatur, 11, 17, 30
 - Transportsicherungen
 - einbauen, 69
 - entfernen, 59
 - Trommelinnenbeleuchtung, 15
- U**
- Umweltschutz, 8
 - Unwuchtkontrollsystem, 42
- V**
- Verbrauchswerte, 40
 - Verpackung, 8
 - Vorwäsche, 32
- W**
- Wartung, 43
 - Wäsche
 - einlegen, 14, 15, 16
 - entnehmen, 22
 - nachlegen, 20
 - sortieren, 13
 - Waschmittelschublade, 10
 - Wasseranschluss, 61
 - Wasserablauf, 62
 - Wasserzulauf, 61
 - Wasser Plus, 32

Aquastop-Garantie

nur für Geräte mit Aquastop

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Gerätegarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen:

1. Sollte durch einen Fehler unseres Aquastop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebraucher.
2. Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Gerätes.
3. Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aquastop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerechte Aquastop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein.
4. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aquastop-Anschluss am Wasserhahn.
5. Geräte mit Aquastop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern.
6. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z.B. bei einem mehrwöchigen Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.



Robert Bosch, Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND

9000695503 (9111)