



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





Oppvaskmaskin

SM...
SB...



BOSCH

no Bruksanvisning



Innholdsfortegnelse

	Forskriftsmessig bruk	4	Innsetting	15
	Sikkerhetsveiledninger	4	Tømming	15
	Før apparatet tas i bruk	4	Kopper og glass	15
	Ved leveringen	5	Panner	15
	Ved installasjonen	5	Bestikkskuff	16
	Den daglige bruken	6	Pinner som kan klaffes ned/opp	16
	Dørlås	6	Holder for smådeler	17
	Dersom det oppstår skader	6	Innstilling av kurvhøyden	17
	Ved utrangering	7		Vaskemiddel
	Miljøvern	8	Fyll på oppvaskmiddel	18
	Emballasje	8	Kombinasjonsmiddel	19
	Gamle apparater	8		Programoversikt
	Bli kjent med apparatet	9	Programvalg	21
	Betjeningspanel	9	Henvisninger for testinstitutter	22
	Innredningen i maskinen	9		Tilleggsfunksjoner
	Menyoversikt	9	Spar tid (VarioSpeedPlus)	22
	Innstilling av språk	10	Halv maskin	22
	Display	10	HygienePlus (HygienePlus)	22
	Avkalkingsanlegget/ Spesialsalt	11	Intensiv sone	22
	Innstilling	11	Ekstra tørking	22
	Tabell for vannets hardhet	11		Betjening av apparatet
	Bruk av spesialsalt	12	Programdata	23
	Vaskemiddel med saltkomponenter	12	Aquasensor	23
	Slå av lyset for avkalking	12	Innkopling av maskinen	23
	Glansemiddel	13	Indikasjon for resttid	24
	Innstilling av mengden glansemiddel	13	Bordcomputer	24
	Slå av indikasjonen for påfylling av glansemiddel	14	Tidsforvalg	24
	Oppvasken	14	Programslutt	24
	Ikke egnet er:	14	Automatisk utkopling / innvendig belysning	25
	Skader på glass og servise	14	Utkopling av maskinen	25
			Avbryting av program	26
			Avbryting av program	26
			Programveksel	26
			Intensivtørk	26



Rengjøring og vedlikehold ... 27

Maskinens helhetstilstand	27
Spesialsalt og glansmiddel	27
Siler	28
Spylearmene	28



Hva kan du gjøre ved feil? ... 28

Feilmelding vises i indikasjonen	29
Avløpspumpe	29
Feiltabell	30



Kundeservice 37



Oppstilling og tilkopling 37

Leveringsomfang	37
Sikkerhetsveiledninger	38
Levering	38
Tekniske data	38
Plassering	38
Tilkopling for vannavløp	38
Tilkopling for drikkevann	39
Varmtvannstilkopling	39
Elektrisk tilkobling	39
Demontering	40
Transport	40
Frostsikkerhet (Tømming av maskinen)	40



Forskriftsmessig bruk

- Dette apparatet er beregnet for bruk i privat bolig og ellers i husholdningen.
- Bruk oppvaskmaskinen kun i husholdningen for det den er beregnet for: nemlig for oppvask.



Sikkerhetsveiledninger

Barn fra 8 år eller personer som på grunn av sin helse, sensorikk eller åndelig evne eller på grunn av manglende erfaring kunnskap, må ikke bruke dette apparatet uten tilsyn eller anvisning fra en ansvarlig person.

Før apparatet tas i bruk

Før du tar apparatet i bruk, må du lese nøye igjennom de informasjonene som finnes i bruks- og monteringsanvisningen. Disse inneholder viktige råd om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet.

Oppbevar alle trykksakene for senere bruk eller for en eventuell ny eier.

Ved leveringen

1. Kontroller emballasjen og oppvaskmaskinen straks at den ikke har transportskader. Ta aldri et skadet apparat i drift, men spør først leverandøren.
2. Emballasjen må kastes på en forskriftsmessig måte.
3. Ikke la barn leke med emballasjen eller deler av denne. Det er fare for kvelning på grunn av kartonger og folie.

Ved installasjonen

- Ta hensyn til at baksiden på oppvaskmaskinen etter installasjonen ikke er fritt tilgjengelig (berøringsvern på grunn av varm overflate).
- Foreta oppstillingen og tilkoplingen i henhold til installasjons- og monteringsveiledningen.
- Under installasjonen må oppvaskmaskinen ikke være tilkoplek strømnettet.
- Vær sikker på at systemet for husets beskyttelsesleder er forskriftsmessig installert.
- De elektriske tilkoplingsbetingelsene må stemme overens med angivelsene på typeskiltet 32 til oppvaskmaskinen.
- Dersom strømledningen til dette apparatet har fått skade, må den skiftes ut med en spesiell tilkopplingsledning. For å unngå at det oppstår fare, må denne kun kjøpes hos kundeservice.
- Dersom oppvaskmaskinen skal bygges inn i et høyskap, må den bli skikkelig festet fast.
- Dersom oppvaskmaskinen blir montert under eller over andre husholdningsapparater, må informasjonene om montering i kombinasjon med en oppvaskmaskin som finnes i monteringsveiledningen for de respektive apparatene følges.
- Ta også hensyn til monteringsveiledningen for oppvaskmaskinen for å garantere en sikker drift av alle apparatene.
- Dersom det ikke foreligger noen informasjonen eller dersom monteringsveiledningen ikke inneholder tilsvarende henvisninger, må du henvende deg til produsenten av disse apparatene, for å være sikker på at oppvaskmaskinen kan monteres over eller under disse apparatene.

- Dersom de ikke mottar noen informasjoner fra produsenten, må du ikke montere oppvaskmaskinen over eller under disse apparatene.
- Dersom du monterer en mikrobølgeovn over en oppvaskmaskin, kan denne ovnen bli skadet.
- Apparater som skal bygges inn under eller integrert i en seksjon, må kun bygges inn under gjennomgående arbeidsbenker som er skrudd fast med naboskapene, for å garantere sikkerheten.
- Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder (radiator, varmeakkumulator, ovn eller andre apparater som produserer varme) og bygg det ikke inn under et kokefelt.
- Etter oppstilling av apparatet må stikkontakten være fritt tilgjengelig. (Se Elektrisk tilkopling)
- Ved noen modeller:
Plasthylsen ved vanntilkoplingen inneholder en elektrisk ventil, i tilløpsslangen finnes tilkoplingsledningene. Ikke skjær over denne slangen, ikke dypp plasthylsen i vann.

Den daglige bruken

Ta hensyn til sikkerhets- og bruksanvisningene på pakningen med rengjørings- og glansmiddelproduktene.

Barnesikring (dørlås) *

Beskrivelsen til barnesikringen befinner seg bak på omslaget.

* alt etter modell

Dersom det oppstår skader

- Reparasjoner og inngrep i maskinen må kun foretas av fagfolk. Apparatet må skilles fra nettet. Trekk ut stikkontakten eller slå av sikringen. Skru igjen vannkranen.
- Ved skader, især på betjeningspanelet (rift, huller, brukkete taster) eller en skadelig påvirkning på dørfunksjon må apparatet ikke brukes lenger. Trekk ut stikkontakten eller slå av sikringen. Skru igjen vannkranen, ring til kundeservice.

Ved utrangering

1. Apparater som skal kastes må gjøres ubrukelige for å forhindre uhell.
2. Transporter apparatet og kast det på et spesialdeponi.

Advarsel

Fare for skade!

- Oppvaskmaskinen må kun åpnes kort ved innsetting og uttaking, for å unngå skader som måtte oppstå ved at man f. eks. snubler.
- Kniver og annet bestikk med skarpe spisser må legges ned i bestikkskuffen i vannrett posisjon.
- Ikke sett deg eller stig opp på den åpne døren.
- Ved frittstående apparater må det passes på at kurvene ikke er for fulle.
- Når maskinen ikke står i en nisje og en av sideveggene er tilgjengelig, må området ved dørhengslene dekkes til av sikkerhetsgrunner (fare for skade). Beskyttelsene for dette finnes som ekstra tilbehør hos kundeservice eller i faghandelen.

Advarsel

Fare ved eksplosjon!

Ikke fyll løsemidler inn i maskinrommet. Det kan være fare for eksplosjon.

Advarsel

Fare for skolding!

Døren må åpnes forsiktig når programmet er i gang. Det er fare for at det kan sprute ut varmt vann av maskinen.

Advarsel

Fare for barn!

- Dersom den finnes, bør du bruke barnesikringen. En nøyaktig beskrivelse av denne finner du bak i brosjyren.
- Ikke la barn få leke med maskinen eller betjene den.
- Hold barn borte fra vaskemiddel og glansmiddel. Disse kan føre til etsing i munnen, halsen og øynene eller til kvelning.
- Hold også barn borte fra oppvaskmaskinen når den er åpen. Vannet i maskinen er ikke drikkevann, det kan befinne seg rester av vaskemiddel i vannet.

- Pass på at barn ikke tar med hendene inn i oppfangingsskålen for rengjøringstabs [24]. De små fingrene kan bli klemt fast i sprekken.
- Ved apparater som er montert høyt oppe, må det når døren åpnes og lukkes passes på at barn ikke kan klemmes fast eller kvestes mellom døren og en eventuell skapdør som ligger under.
- Barn kan stenge seg inne (fare for kvelning) eller bli utsatt for annen faresituasjon. Ved apparater som skal utrangeres, må derfor: Trekk ut støpselet, skjær over strømkabelen og kast den. Ødelegg låsen, slik at døren ikke kan lukkes igjen.



Miljøvern

Emballasjer av både nye og gamle maskinen inneholder verdifulle råstoffer og materialer som kan brukes igjen.

Vennligst sørg for en avfallshåndtering som skiller de enkelte delene etter typen avfall.

Angående aktuelle måter å kvitte seg med gamle apparater kan du informere deg hos faghandelen eller hos kommunen på stedet der du bor.

Emballasje

Alle kunststoffdelene er kjennetegnet med internasjonale normerte forkortelser (f.eks. >PS< Polystyrol). Dermed er det mulig under avfallshåndteringen å skille ut det rene kunststoffavfallet.

Ta vennligst hensyn til veiledningene om sikkerhet under "Ved levering".

Gamle apparater

Ta vennligst hensyn til sikkerhetsveiledningene under "Ved skrotning".



Dette apparatet er kjennetegnet tilsvarende det Europeiske Direktivet 2012/19/EU om gamle elektro- og elektronikk apparater (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktivet angir rammen for tilbakelevering og gjenvinning av gamle apparater som er gyldig i hele EU.



Bli kjent med apparatet

Bildene på betjeningspanelet og på innsiden av apparatet finnes framme på omslaget.

Det blir henvist til de enkelte posisjonene i teksten.

Betjeningspanel

- 1** PÅ-/AV bryter
- 2** Programtaster **
- 3** Talldisplay
- 4** Indikasjon "Kontroll av vanntilløp"
- 5** Påfyllingsindikasjon for salt
- 6** Indikasjon for etterfylling av glansmiddel
- 7** Indikasjon for forvalg av tid
- 8** Tidsforvalg
- 9** Tilleggsfunksjoner **
- 10** START tast
- 11** Døråpner
- 12** Display

** Antall alt etter modell

Innredningen i maskinen

- 20** Innvendig lys *
 - 21** Bestikkskuff
 - 22** Overkurv
 - 23** Øvre spylearm
 - 24** Rom for rengjøringsstabs
 - 25** Nedre spylearm
 - 26** Beholder for spesialsalt
 - 27** Siler
 - 28** Underkurv
 - 29** Beholder for glansmiddel
 - 30** Beholder for vaskepulver
 - 31** Låsetapp for beholder for vaskemiddel
 - 32** Typeskilt
- * alt etter modell

Menyoversikt

Innstillingene finnes i de enkelte kapitlene.

H Vannhardhet **H:00 - H:07**

d Intensivtørk **d:00 - d:01**

r Glansmiddel **r:00 - r:06**

R Warmtvann **R:00 - R:01**

b Summelyd for programslutt **b:00 - b:03**

L Språk **L:01 - L:23**

P Automatisk utkopling **P:00 - P:02**

C Bordcomputer **C:00 - C:01**

Innstilling av språk

Språket på displayet [12] kan innstilles fra **L:01**, til **L:23**. Fra fabrikkens er språket **L:01** (tysk) innstilt.

Språk	Innstilling
Deutsch	L:01
English	L:02
Français	L:03
Nederlands	L:04
Italiano	L:05
Ελληνικά	L:06
Español	L:07
Português	L:08
Svenska	L:09
Norsk	L:10
Suomi	L:11
Dansk	L:12
Türkçe	L:13
Русский	L:14
Polski	L:15
Česky	L:16
Magyar	L:17
Hrvatski	L:18
Slovensko	L:19
Slovenský	L:20
Українська	L:21
Română	L:22
中文 / Deutsch *	L:23

* alt etter modell

For endring av språk:

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV bryteren [1].
3. Hold programtasten [A] trykket og trykk på START tasten [10] inntil sifferindikasjonen [3] **H:0**... blir vist.
4. Slipp begge tastene.
5. Trykk programtasten [A] så ofte inntil den verdien som ble innstilt fra fabrikkens **L:01** blir vist i sifferindikasjonen [3].
På displayet [12] blir det vist "Deutsch".
6. denne innstillingen trykkes programtast [C].
For hvert trykk på tasten forhøyes innstillingsverdien med ett trinn, når verdien **L:23** er nådd, springer indikasjonen tilbake til **L:01**.
7. Trykk START tasten [10].
Innstillingsverdien blir lagret.
8. Lukk døren.

Display

Displayet [12] viser det valgte programmet, den resterende tiden, programforløpet (i ord og som farget framskrittindikasjon) og de valgte opsjonene. I tillegg blir det ved mangel på salt og/eller glansemiddel vist hvor mange vaskeomganger som er mulige, det blir også ved forstyrrelser på maskinen vist hva som er feil.

Når bordcomputeren er slått på (se tilsvarende kapittel) blir det også vist ekstra informasjonen og det blir angitt vann- og energiforbruket.



Avkalkingsanlegget/ Spesialsalt

For å oppnå gode resultater ved oppvasken trenger maskinen mykt, dvs. ikke kalkholdig vann, ellers danner det seg hvite avleiringer på oppvasken og på innsiden av maskinen.

Vann fra ledningen som har verdier som ligger over 7° dH (1,2 mmol/l) må avkalkes. Dette skjer med hjelp av spesialsalt (regenereringssalt) i avkalkingsanlegget på oppvaskmaskinen.

Innstillingen og den nødvendige mengden salt er avhengig av hardhetsgraden på vannet fra springen (se tabell).

Innstilling

Mengden salt som fylles på kan innstilles fra **H:00** til **H:07**.

Ved innstillingsverdien **H:00** er det ikke nødvendig med salt.

1. Forhør deg om hvor hardt vannet er på stedet der du bor. Vannverket hjelper deg her med informasjon.
2. Innstillingsverdien finnes i tabellen om vannets hardhet.
3. Åpne døren.
4. Slå på PÅ/AV bryteren **[1]**.
5. Hold programtasten **[A]** trykket og trykk på START tasten **[10]** inntil sifferindikasjonen **H:0...** blir vist.
6. Slipp begge tastene.
Lysindikasjonen på tasten **[A]** blinker og i sifferindikasjonen **[3]** vises den verdien som ble innstilt fra fabrikken **H:04**.

For å kunne forandre på

1. denne innstillingen trykkes programtast **[C]**.
For hvert trykk på tasten forhøyes innstillingsverdien med ett trinn, når verdien **H:07** er nådd, springer indikasjonen tilbake til **H:00** (av).
2. Trykk START tasten **[10]**.
Innstillingsverdien er lagret i apparatet.
3. Lukk døren.

Tabell for vannets hardhet


Vannets hardhets- verdi °dH	Område for hardhet	mmol/l	Innstilling på maskinen
0 - 6	myk	0-1,1	H:00
7 - 8	myk	1,2-1,4	H:01
9 - 10	middels	1,5-1,8	H:02
11 - 12	middels	1,9-2,1	H:03
13 - 16	middels	2,2-2,9	H:04
17 - 21	hard	3,0-3,7	H:05
22 - 30	hard	3,8-5,4	H:06
31 - 50	hard	5,5-8,9	H:07

Bruk av spesialsalt

Påfyllingen av salt må skje umiddelbart før en oppvask. På denne måten blir saltløsningen som har rent over straks skyllet ut og det unngås at det oppstår korrosjon inne i maskinen.

1. Skru av lokket på beholderen [26].
2. Fyll beholderen med vann (kun nødvendig ved første gangs bruk).
3. Fyll så på spesialsalt (**ingen vanlig husholdningssalt eller tabletter**).
Derved blir vannet trengt bort og renner ut.

Så snart indikasjonen for påfylling av salt [5] på displayet lyser eller det blir oppfordret i indikasjonen [12] til dette, bør det fylles på spesialsalt.



* alt etter modell

Bruk av rengjøringsmiddel med saltkomponenter

Ved bruk av kombinerte vaskemidler med saltkomponenter kan man som regel ved en hardhetsverdi på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vaske uten å bruke spesialsalt. Ved hardhetsverdier over 21° dH er det nødvendig med bruk av spesialsalt.

Slå av lyset for påfylling av salt/avkalking

Dersom ved bruk av kombinert vaskemiddel med komponenter for salt indikasjonen for påfylling av salt [5] lyser på displayet eller teksten i indikasjonen [12] (Saltfyllingen rekker for x vaskeomganger) forstyrrer, kan disse indikasjonene slås av.

- Gå fram som beskrevet under "Innstilling av avkalkingsanlegget" og sett verdien på **H:00**.
Dermed er avkalkingsanlegget og viseren for påfylling av salt slått av.

⚠ Obs

Det må aldri fylles oppvaskmiddel i saltbeholderen. Det kan ødelegge avkalkingsanlegget.




Glansemiddel

Så snart indikasjonen for påfylling av glansemiddel [6] på displayet lyser eller det blir oppfordret i indikasjonen [12] til dette, bør det fylles på glansemiddel.


Glansemiddelet brukes for at serviset ikke skal få flekker og for at glassene ikke skal bli skadet. Bruk et glansemiddel som er beregnet for en vanlig husholdningsmaskin.

Kombinert vaskemiddel med glansemiddelkomponent kan kun brukes inntil en vannhardhet på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Ved vannhardhet over 21° dH er det her også nødvendig med bruk av et glansemiddel.

1. Åpne beholderen [29] idet du trykker på lasken ved lokket og løfter denne opp.



2. La glansemiddel renne forsiktig ned inntil max. tegnet på påfyllingsåpningen.



3. Lukk lokket slik at det smekker på.
4. Glansemiddel som er rent over må fjernes med en klut slik at det ikke danner seg for mye skum ved neste oppvask.

Innstilling av mengden glansemiddel

Mengden av glansemiddel som blir fylt på kan innstilles fra **r:00** til **r:06**. Sett mengden for glansemiddel på **r:05** for å få et godt tørkeresultat. Fra fabrikk er allerede trinn **r:05** innstilt.

Mengden glansemiddel må kun forandres på dersom det vises striper (still inn et lavere trinn) eller vannflekker (still inn høyere trinn) på oppvasken.

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV bryteren [1].
3. Hold programtasten [A] trykket og trykk på START tasten [10] inntil i sifferindikasjonen **H:0...** blir vist.
4. Slipp begge tastene.

Lysindikasjonen på tasten [A] blinker og i sifferindikasjonen [3] vises den verdien som ble innstilt fra fabrikk **H:04**.

5. Trykk programtasten **[A]** så ofte inntil den verdien **r:05** som ble innstilt fra fabrikkens blir vist i sifferindikasjonen **[3]**.

For å kunne forandre på denne innstillingen:

1. Trykk programtasten **[C]**.
For hvert trykk på tasten forhøyes innstillingsverdien med ett trinn, når verdien **r:05** er nådd, springer indikasjonen tilbake til **r:00** (av).
2. Trykk START-tasten **[10]**.
Innstillingsverdien blir lagret.
3. Lukk døren.

Slå av indikasjonen for påfylling av glansmiddel

Dersom ved bruk av kombinert vaskemiddel med komponenter for glansmiddel indikasjonen for påfylling av glansmiddel **[6]** lyser på displayet eller teksten i indikasjonen **[12]** (Mengden glansskyll rekker for x vaskeomganger) forstyrrer, kan disse indikasjonene slås av.

- Gå fram som beskrevet under "Innstilling av mengden glansmiddel" og sett verdien på **r:00**.

Dermed er indikasjonen for påfylling av glansmiddel **[6]** slått av.



Oppvasken

Ikke egnet er:

- Bestikk og deler som er av tre.
- Ømfintlige glass med dekor, brukskunst og gamle (antikke) ting. Dekoren på disse er ikke egnet for oppvaskmaskin.
- Plastdeler som ikke tåler varme.
- Gjenstander av kobber og tinn.
- Deler som er smusset til med aske, voks, smørølje eller farge.

Dekor som er malt på overflaten, aluminium- og sølvdeler kan få misfarging under vaskingen. Også noen glasstyper (som f.eks. krystall) kan bli blind etter flere gangers oppvask.

Skader på glass og servise

Årsaker:

- Glasstype og framstillingsmåte.
- Kjemisk sammensetning av vaskemiddelet.
- Vanntemperaturen på vaskeprogrammet.

Anbefaling:

- Bruk kun glass og porselen som ifølge produsenten er egnet for oppvaskmaskin.
- Bruk vaskemiddel som er kjennetegnet som skånsomt.
- Glass og bestikk bør helst tas ut av oppvaskmaskinen straks etter programslutt.

Innsetting

1. Fjern grove rester av mat. Det er ikke nødvendig å skylle det under rennende vann.
2. Sett inn oppvasken slik at
 - tingene står godt og ikke kan vippe,
 - alle kar står med åpningen ned,
 - deler som har hvelving eller fordypninger står på skrå, slik at vannet kan renne ut.
 - det ikke hindrer de to spylearmene [23] og [25] fra å dreie seg rundt.

Svært små deler bør ikke vaskes i oppvaskmaskinen, da de lett kan falle ned mellom kurvene.

Tømming

For å unngå at det drypper vanndråper fra den øver kurven ned på oppvasken i den underste kurven, anbefales det å tømme den underste deler først.


Varme ting som er vasket er ømfintlige overfor støt! La derfor oppvasken avkjøle i maskinen etter programslutt, slik at du kan ta på den uten at den er for varm.

Merk

Etter programslutt kan det være at det ennå er litt vanndråper på innsiden av apparatet. Dette har ingen påvirkning på tørkingen av oppvasken.


Kopper og glass

Overkurv [22]



Panner

Underkurv [28]



Tips

Sterkt smusset oppvask (gryter) bør plasseres i underkurven. På grunn av den sterke skyllestrålen oppnår du således et bedre vaskeresultat.


Tips

Videre eksempler på hvordan du kan plassere oppvasken i oppvaskmaskinen, finnes på vår hjemmeside og kan lastet ned gratis. Den tilsvarende nettadressen finnes på baksiden av bruksveiledningen.



Bestikkskuff

Plasser bestikket slik som avbildet i bestikkskuffen [21]. Separat innsetting gjør det lettere å tømme maskinen etter vaskingen.

Skuffen kan tast ut.




Alt etter modell kan hyllene på siden klaffes ned for å få plass til høyere bestikk. Rekken med pinner framme kan klaffes om for bedre å kunne plassere større håndtak.



Pinner som kan klaffes ned/opp *

* alt etter modell


Pinnene kan klaffes ned for lettere å kunne plassere gryter, boller og glass.



Holder for smådeler *

* alt etter modell

Dermed kan lette plastdeler som f.eks. begre, lokk osv. blir sikkert holdt fast.



Innstilling av kurv høyden

Den øvre vaskekurven [22] kan innstilles i 3 høyde trinn, for å skaffe litt mere plass i over- eller underkurven.


Apparatets høyde 81,5 cm

	Over-kurv	Under-kurv
Trinn 1 max. ø	16 cm	30 cm
Trinn 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Trinn 3 max. ø	21 cm	25 cm

Apparatets høyde 86,5 cm

	Over-kurv	Under-kurv
Trinn 1 max. ø	18 cm	33 cm
Trinn 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Trinn 3 max. ø	23 cm	28 cm

1. Trekk overkurven [22] ut.
2. For å **senke** den trykker du etter hverandre de to spakene til venstre og høyre på utsiden av kurven innover. Hold kurven fast på siden av den øvre kanten, slik at den ikke plutselig faller ned.



3. For å **løfte opp**, tar du i kurven på siden og løfter den oppover.
4. Før du skyver kurven inn igjen, må du være sikker på at den har **jevn høyde** på begge sidene. Ellers kan du ikke lukke igjen døren på maskinen og den øvre spylearmen har ikke noen forbindelse til vannkretsløpet.



Vaskemiddel

Du kan bruke både tabs såsom vaskemiddel for oppvaskmaskin i pulverform eller som flytende middel, imidlertid må du aldri bruke vanlig oppvasksåpe for håndvask. Alt etter smuss, kan det tilpasses en dosering enten med pulver eller med flytende vaskemiddel. Tabs inneholder en tilstrekkelig mengde virkestoffer for alle rengjøringsoppgaver. Moderne vaskemidler med høy ytelse inneholder for det meste en lav alkalisk reseptur med fosfat og enzymer. Fosfat binder kalken i vannet. Enzymer nedbryter stivelse og løser eggehviten. Mere sjeldent er vaskemidler uten fosfat. Disse har en noe svakere evne til å binde kalken og krever en noe høyere doseringsmengde. For å fjerne fargete flekker (f. eks. te, ketchup) brukes det for det meste blekemiddel på surstoffbasis.


Merk

For å oppnå et godt vaskeresultat, må det absolutt tas hensyn til henvisningene på emballasjen til vaskemiddelet! For videre spørsmål anbefaler vi at du tar kontakt med forbrukeravdelingen til produsenten av vaskemiddelet.


⚠ Advarsel – Ta hensyn til sikkerhets- og bruksanvisningene på pakningen med rengjørings- og glansmiddelproduktene.

Fyll på oppvaskmiddel

1. Dersom beholderen for vaskemiddel [30] ennå er lukket, så trykk på låsetappen [31] for å åpne den. Rengjøringsmiddel må kun fylles på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel [30] (legg en tab på tvers ned, ikke på høykant). Dosering: se henvisninger fra produsenten på pakningen. Doseringsinndelingen i kammeret for vaskemiddelet [30] hjelper deg å fylle på den riktige mengden av vaskemiddel, enten i pulverform eller som flytende vaskemiddel. Vanligvis er 20 ml–25 ml tilstrekkelig ved normal smuss. Dersom det brukes Tabs er det nok med en tablett.



2. Lokket på kammeret for vaskemiddel lukkes ved å skyve det opp inntil låsen smekker i uten problemer.



Kammeret for vaskemiddel åpner seg automatisk på det riktige tidspunktet, avhengig av hvilket program du har valgt. Pulveret eller flytende vaskemiddel fordeler seg i maskinen og blir løst opp, dersom du bruker tabs, faller disse ned i oppfangings-skålen og løser seg dosert opp der.

Tips

Ved oppvask som er lite smusset, er det nok med litt mindre mengde vaskemiddel enn det som er angitt.

Egnet rengjørings- og pleiemiddel kan bestilles online på vår hjemmeside eller via kundeservice (se baksiden).

Kombinasjonsmiddel

Ved siden av vanlige vaskemidler (Solo) blir det også tilbudt en rekke produkter med ekstra funksjoner. Disse produktene inneholder ved siden av vaskemiddelet, ofte også glansmiddel og maskinsalt (3in1) og inneholder alt etter kombinasjonen (4in1, 5in1, osv.) også ekstra komponenter som f. eks. glassbeskyttelse eller stålglans for rustfritt stål. Kombi vaskemidler fungerer kun inntil en hardhetsgrad (for det meste med 21°dH). Ut over denne grensen bør det fylles på ekstra salt og glansmiddel.

Så snart det brukes kombinerte vaskemiddel produkter, tilpasses vaskeprogrammet automatisk, slik at det alltid blir oppnådd det best mulige vaske- og tørkeresultatet.

⚠ Advarsel – Legg **ikke** smådelene som skal vaskes ned i oppfangings-skålen for tabs [24]; oppløsningen av tablettene kan da bli forhindret.

⚠ Advarsel – Dersom du vil legge inn mere oppvask etter programstart, må du [24] **ikke** bruke oppfangings-skålen for tabs som håndtak for overkurven. Det er mulig at tabs kan befinne seg der og du kan så komme i berøring med en tab som er delvis oppløst.

Merknader

- Optimale rengjørings- og tørkeresultater får du ved å bruke vanlig vaskepulver i forbindelse med adskilt bruk av salt og glansemiddel.
- Ved korte programmer er det mulig at tabs på grunn av forskjellige oppløsningsforhold ikke kan få utvikle sin fulle rengjøringskraft og at det derfor muligvis blir igjen rester av vaskemiddel. Et vanlig pulver er bedre for disse programmene.
- Ved “Intensiv” programmet (ved noen modeller) er det tilstrekkelig å dosere kun en tab. Ved bruk av vaskepulver kan du i tillegg helle litt av pulveret på innsiden av døren.
- Også dersom indikasjonen for påfylling av glansemiddel og/eller salt lyser, går vaskeprogrammet uforstyrret videre dersom du bruker kombinert vaskemiddel.
- Ved bruk av rengjøringsmiddel med vernepakning som oppløses i vann: Ta kun i pakningen med tørre hender og legg den ned i en helt tørr beholder for vaskemiddel, ellers kan den klebe fast.
- Dersom du vil skifte om fra kombinert vaskemiddel til vanlig vaskemiddel, så pass på at avkalkingsanlegget og mengden av glansemiddel er innstilt på den riktige verdien.



Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene og plasseringen finner du på betjeningspanelet.

Oppvasktype	Type smuss	Program	Mulige ekstra funksjoner	Programforløp
gryter, panner, oppvask som ikke er ømfintlig og bestikk	rester av mat som kleber sterkt, er brent inn eller tørket, eller som inneholder stivelse eller eggehvite	 Auto 65°-75°	alle	Blir optimert tilsvarende smusset med hjelp av sensorikk.
		 Auto 45°-65°	alle	
blandet oppvask og bestikk	lett inntørket, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen	 Auto 45°-65°	alle	Blir optimert tilsvarende smusset med hjelp av sensorikk.
		 / eco Eco 50°	alle	Forskyll Rengjøring 50° Mellomskyll Glansskylld 65° Tørking
ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff og glass som er ømfintlig overfor høy temperatur	matrester som kleber lett og som er ferske	 Auto 35°-45°	Intensiv sone Spar tid Halv maskin Ekstra tørking	Blir optimert tilsvarende smusset med hjelp av sensorikk.
		 /  Hurtig 45°	Ekstra tørking	Rengjøring 45° Mellomskyll Glansskylld 55°
alle typer oppvask	kald skylld, mellomrengjøring	 /  Forskyll	ingen	Forskyll

Programvalg

Du kan velge et passende program alt etter typen oppvask og graden av smuss.

Henvisninger for testinstitutter

Testinstitutter får henvisningene for å gjennomføre standardtests (f. eks. i henhold til EN60436).

Det dreier seg her om betingelsene for gjennomføring av slike tests, ikke om resultatene eller forbruksverdiene.

Forespørsel per Epost til:

dishwasher@test-appliances.com

Det trenges produkt nummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD), som du kan finne på typeskiltet  på døren til apparatet.

Tilleggsfunksjoner

* alt etter modell

Kan innstilles via tastene tilleggsfunksjoner .

Spar tid (VarioSpeedPlus) *

Med funksjonen >>Spara tid<< kan gångtiden beroende på valt diskprogram forkortas med ca 20% till 66%. For å kunne oppnå optimal rengjørings- og tørkeresultat med forkortet tid, er vann- og energiforbruket høyere

Halv maskin *

Dersom du kun har lite oppvask (f.eks. glasser, kopper, tallerkener), kan du slå på halv maskin. Herved spares både vann, energi og tid. For vaskingen heller du litt mindre vaskepulver i kammeret enn det som anbefales for en full maskin.

HygienePlus (HygienePlus) *

Med denne funksjonen blir temperaturene forhøyet og blir holdt lenge slik, for å oppnå en definert desinfeksjonseffekt. Ved kontinuerlig bruk av denne funksjonen blir det oppnådd et høyere hygiene nivå. Denne tilleggsfunksjonen er ideell f. eks. for rengjøring av skjærebrett eller babyflasker.

Intensiv sone *

Perfekt for blandet påfylling. Du kan vaske sterkere smussete gryter og panner i underkurven sammen med normalt smusset oppvask i overkurven. Spyletrykket i underkurven blir forsterket, vasketemperaturen er noe høyere.

Ekstra tørking *

En høyere temperatur under glansskyllingen og en forlenget tørkefase gjør det mulig at også kunststoff tørker bedre. Energiforbruket er noe høyere.



Betjening av apparatet

Programdata

Programdata (forbruksverdiene) finnes i den korte anvisningen. Disse relaterer til normale betingelser og innstillingsverdiene for vannets hardhet **4:04**. Forskjellige faktorer som kan ha innflytelse som f.eks. vanntemperatur eller trykket i ledningen, kan føre til avvik.

Aquasensor *

* alt etter modell

Aquasensor er en optisk måleinnretning (fotocelle) som måler smusset i vannet.

Innsatsen av aquasensoren er avhengig av programmet. Er aquasensoren aktiv, kan "rent" vaskevann overtas i den neste skylleomgangen og vannforbruket kan dermed reduseres med 3 - 6 liter. Dersom vannet har mere smuss, blir det pumpet ut og erstattet med rent vann. I de automatiske programmene blir i tillegg driftstiden og smussgraden tilpasset.

Innkopling av maskinen

1. Åpne vannkranen helt.
2. Åpne døren.
3. Slå på PÅ/AV bryteren **[1]**.
Indikasjonen for programmet Eco 50° blinker. Dette programmet blir så oppkalt dersom ikke en annen programtast **[2]** blir trykket. I sifferindikasjonen **[3]** blinker den forutsatte programtiden.
4. Trykk START tasten **[10]**.
5. Lukk døren.
Programmet starter.

Merk

- for miljøvennlig drift av oppvaskmaskinen:

Av økologiske grunner blir programmet Eco 50° innstilt på forhånd ved hver start av maskinen. Dette skåner miljøressurser og framfor alt lommeboken din.

Eco 50° programmet er et særlig miljøvennlig program. Det er "standardprogrammet" i henhold til EU direktivet 1016/2010, som framstiller på den mest effektive måten en standardsyklus for rengjøring av normalt smusset oppvask og det kombinerte energi- og vannforbruket for rengjøring av denne typen oppvask.

Indikasjon for resttid

Ved programvalget vises den resterende tiden for programmet i sifferindikasjonen [3].

Programtiden blir bestemt i løpet av programmet av vanntemperatur, mengden oppvask, såsom graden av smusset, og kan variere (avhengig av valgt program).

Bordcomputer

Du kan slå på eller av bordcomputeren (ekstra informasjonen). Gå fram som følger:

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV bryteren [1].
3. Hold programtasten [A] trykket og trykk på START tasten [10] inntil i sifferindikasjonen [3] viser H:0....
4. Slipp begge tastene.
Lysindikasjonen på tasten [A] blinker og i sifferindikasjonen [3] vises den verdien H:04 som ble innstilt fra fabrikk.
5. Trykk programtasten [A] så ofte inntil den verdien 1:00 som ble innstilt fra fabrikk blir vist i sifferindikasjonen [3].

For å kunne forandre på denne innstillingen:

1. Ved å trykke på tasten [C] kan du slå bordcomputeren (ekstra programinformasjon) av 1:00 eller på 1:01.
2. Trykk START-tasten [10].
Innstillingsverdien blir lagret.
3. Lukk døren.

Tidsforvalg

Du kan forskyve programstarten inntil 24 timer med timesteps.

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV bryteren [1].
3. Trykk taste [8] + inntil sifferindikasjonen [7] 0 blinker.
4. Trykk tastene [8] + eller – så ofte inntil den oppgitte tiden tilsvarer det du ønsker.
5. Trykk START tasten [10], tidsforvalget er aktivert.
6. For sletting av tidsforvalget trykkes tastene [8] + eller – så ofte inntil det vises 00 i indikasjonen for tidsforvalg [7].
Inntil starten kan du forandre på programvalget når som helst.
7. Lukk døren.

Programslutt

Programmet er avsluttet når sifferindikasjonen [3] viser verdien 0:00 og det lyser Ferdig i indikasjonen [12].

I tillegg blir programslutt angitt ved en summetone. Denne funksjonen kan forandres på som følger:

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV bryteren [1].
3. Hold programtasten [A] trykket og trykk på START tasten [10] inntil sifferindikasjonen H:0.... blir vist.
4. Slipp begge tastene.
Lysindikasjonen på tasten [A] blinker og i sifferindikasjonen [3] vises den verdien som ble innstilt fra fabrikk H:04.
5. Trykk programtasten [A] så ofte inntil den verdien som ble innstilt fra fabrikk b:02 blir vist i sifferindikasjonen [3].

For å kunne forandre på

1. Denne innstillingen trykkes programtast **[C]**. For hvert trykk på tasten forhøyes innstillingsverdien med ett trinn, når verdien **b:03** er nådd, springer indikasjonen tilbake til **b:00** (av).
2. Trykk START tasten **[10]**, innstillingsverdien er lagret.
3. Lukk døren.

Automatisk utkopling etter programslutt eller innvendig belysning*

* alt etter modell

For å spare energi kan oppvaskmaskinen slås av automatisk 1 min. eller 120 min. etter programslutt.

Innstilling kan velges fra **P:00** til **P:02**.

P:00 Apparatet slås ikke automatisk av.

Den innvendige belysningen **[20]** lyser når døren er åpen uavhengig av om PÅ/AV-bryteren **[1]** er slått på eller av. Ved lukket dør er lyset slått av. Dersom døren skulle være lenger åpent enn i 60 min., slås belysningen automatisk av. Den innvendige belysningen **[20]** lyser kun ved innstillingsverdien **P:00**.

P:01 Apparatet slås av etter 1 min.

P:02 Apparatet slås av etter 120 min.

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV bryteren **[1]**.
3. Hold programtasten **[A]** trykket og trykk på START tasten **[10]** inntil sifferindikasjonen **H:0...** blir vist.
4. Slipp begge tastene.
Lysindikasjonen på tasten **[A]** blinker og i sifferindikasjonen **[3]** vises den verdien som ble innstilt fra fabrikken **H:04**.

5. Trykk så mange ganger på programtasten **[A]** inntil sifferviseren **[3]** viser verdien **P:0...**

For å kunne forandre på:

1. Denne innstillingen trykkes programtast **[C]**.
For hvert trykk på tasten forhøyes innstillingsverdien med ett trinn, når verdien **P:02** er nådd, springer indikasjonen tilbake til **P:00**.
2. Trykk START tasten **[10]**.
Innstillingsverdien blir lagret.
3. Lukk døren.

Utkopling av maskinen

Kort tid etter programslutt:

1. Åpne døren.
2. Slå av PÅ/AV bryteren **[1]**.
3. Skru igjen vannkranen (ikke nødvendig ved Aqua-stop).
4. Etter at oppvasken er avkjølt, kan den tas ut.

Merk

La apparatet kjøle av litt etter programslutt før du åpner det. Dermed unngår du at det kommer ut damp som ved langtidsbruk kan føre til skader på de innebygde møblene.

Avbryting av program

1. Åpne døren.
2. Slå av PÅ/AV bryteren [1].
Lysindikasjonen slukkes.
Programmet blir lagret.
Dersom døren på maskinen er blitt åpnet ved varmtvannskopling eller når maskinen er oppvarmet, må døren først lenes et par minutter, før den blir lukket igjen. Ellers kan døren på maskinen springe opp på grunn av ekspansjon (overtrykk) eller det kan renne vann ut av maskinen.
3. For å forsette programmet må PÅ/AV bryteren [1] slås på igjen.
4. Lukk døren.

Avbryting av program (Reset)

1. Åpne døren.
2. Trykk START tasten [10] i ca. 3 sek.
Sifferindikasjonen [3] viser: 0:01, i indikasjonen [12] vises:
Programmet er avbrutt, Klar om 1 minutt.
3. Lukk døren.
Programforløpet varer ca. 1 min.
Sifferindikasjonen [3] viser: 0:00, i indikasjonen [12] vises: Ferdig.
4. Åpne døren.
5. Slå av PÅ/AV bryteren [1].
6. Lukk døren.

Programveksel

Etter å ha trykket på START tasten [10] er det ikke mulig med programskift.

Et programskift er kun mulig via avbryting av program (Reset).

Intensivtørk

Under glanssskyllingen blir det arbeidet med høyere temperatur og dermed blir det oppnådd et forbedret tørkeresultat. Programtiden kan derved blir litt lenger. (Vær forsiktig med ømfintlige ting!)

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV bryteren [1].
3. Hold programtasten [A] trykket og trykk på START tasten [10] inntil sifferindikasjonen H:0... blir vist.
4. Slipp begge tastene.
Lysindikasjonen på tasten [A] blinker og i sifferindikasjonen [3] vises den verdien som ble innstilt fra fabrikken H:04.
5. Trykk programtasten [A] så ofte inntil den verdien som ble innstilt fra fabrikken d:00 blir vist i sifferindikasjonen [3].

For å kunne forandre på

1. Ved å trykke på tasten [C] kan du slå på d:01 og av intensivtørkingen d:00.
2. Trykk START tasten [10].
Innstillingsverdien blir lagret.
3. Lukk døren.



Rengjøring og vedlikehold

En regelmessig kontroll og vedlikehold av apparatet hjelper til å unngå feil. Dette sparer tid og ergrelser.

Maskinens helhetstilstand

- Kontroller innsiden av maskinen for avleiringer av fett og kalk.

Dersom du finner avleiringer, må du:

- Fylle beholderen med vaskemiddel. La maskinen gå en omgang uten oppvask med høyeste temperatur.

For rengjøring av maskinen må det kun brukes vaskemidler som er egnet spesielt for oppvaskmaskiner.

- For at pakningen på døren alltid er ren og hygienisk, må den regelmessig rengjøres med en fuktig klut og litt oppvaskmiddel.
- Ved lengre stillstand må døren stå litt åpen slik at det ikke kan danne seg ubehagelig lukt.

For rengjøring av oppvaskmaskinen må du aldri bruke damprensere. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader herav.

Tørk av fronten på maskinen og displayet regelmessig med en lett fuktig klut, det er nok med litt vann og noe vaskemiddel. Unngå å bruke svamp med ru overflate eller skurende rengjøringsmidler, begge kan lage riper på overflaten.

Ved rustfrie stålmaskiner: Unngå å bruke svamper eller skyll disse flere ganger grundig før første gangs bruk, for å unngå korrosjon.

Advarsel – Helsefare

Bruk aldri andre rengjøringsmidler for husholdningen, f. eks. som inneholder klor!

Spesialsalt og glansmiddel

- Så snart indikasjonen i displayet  og  eller det blir oppfordret i indikasjonen  til dette, bør det fylles på spesialsalt og/eller glansmiddel.



no Hva kan du gjøre ved feil?

Siler

Silene [27] fanger opp grovt smuss i vaskevannet og holder det borte fra pumpen. Dette smusset kan stoppe til silene av og til.

Silsystemet består av en grov sil, en flat finsil og en mikrosil.

1. Etter hver vask bør silene kontrolleres for rester.
2. Skru løs silsylinderen som vist på bildet og ta ut silsystemet.




3. Eventuelle rester må fjernes og silene må rengjøres under rennende vann.
4. Silsystemet settes inn igjen i omvendt rekkefølge og pass så på at pilmarkeringene står overfor hverandre etter at dette er gjort.

Spylearmene

Kalk og smuss fra vaskevannet kan blokkere dysene og lagringen av spylearmene [23] og [25].

1. Kontroller dysene på spylearmene at de ikke er tilstoppet.
2. Den øvre spylearmen [23] skrues av.
3. Den nedre spylearmen [25] trekkes av oppover.



4. Rengjør spylearmene under rennende vann.
5. Sett spylearmene på igjen hhv. skru dem på.



Hva kan du gjøre ved feil?

Av erfaring vet vi at mange feil og forstyrrelser som oppstår under den daglige driften, ofte kan utbedres av deg selv. Dette sparer kostnader og hjelper til at maskinen er fort innsatsberedt igjen. I den understående oversikten finner du mulige årsaker til feilfunksjoner og gode tips for hvordan disse kan utbedres.

Merk

Dersom maskinen av en ukjent grunn skulle stoppe opp under oppvasken, eller dersom den ikke starter, så må du først gjennomføre funksjonen for avbryting av program (Reset). (Se kapittel om betjening av apparatet)

⚠ Advarsel – Tenk på: Reparasjoner må kun gjennomføres av fagfolk. Dersom det skulle være nødvendig med utskifting av en byggedel, må det passes på at det kun blir brukt originale reservedeler. Ved ikke sakkyndige reparasjoner eller bruk av ikke originale deler, kan det oppstå stor skade og fare for brukeren.

Feilmelding vises i indikasjonen

Noen feil blir nevnt i indikasjonen **[12]** og det blir tilbudt mulige utbedringsforslag (f. eks. silsystemet smusset (E22) → rengjør silene)

Avløpsspumpe


Grove matrester eller fremmedlegemer som ikke er blitt hengende igjen i silene, kan blokkere avløpsspumpen. Vaskevannet blir da stående over silen.

⚠ Advarsel – Fare for kutt!


Ved rengjøring av avløpsspumpen må du passe på at du ikke skader deg på grunn av glassbiter eller spisse gjenstander.

Dersom dette skjer:

1. Apparatet må prinsipielt først skilles fra strømmettet.
2. Ta over- **[22]** og underkurven **[28]** ut.
3. Bygg ut silene **[27]**.
4. Øs ut vannet, evt. kan det brukes en svamp.
5. Løft av det hvite pumpedekselet (som avbildet) med hjelp av en skje. Ta i stangen på dekselet og løft det opp på skrått innover. Ta dekselet komplett ut.





6. Undersøk om vingehjulet har fremmedlegemer og fjern disse om nødvendig.
7. Sett dekselet i den opprinnelige posisjonen og trykk det ned for at det skal smekke på (klikk).



8. Bygg i silene.
9. Sett inn kurvene igjen.

Feiltabell

Feil	Årsak	Hjelp
Indikasjon "Kontroll av vanntilløp" 4 lyser.	Vannslangen har knekk.	Legg opp vannslangen uten knekk.
	Vannkranen er lukket.	Åpne vannkranen.
	Vannkranen klemmer fast eller er forkalket.	Åpne vannkranen. Vanntrykket må være på minst 10 l/min. når kranen er åpen.
	Silen i vanntilløpet er stoppet til.	Slå av maskinen og trekk ut støpselet. Skru igjen vannkranen. Skru av vanntilkoplingen.
 Silen i tilløpsslangen må rengjøres. Skru på vanntilkoplingen igjen. Kontroller at den er tett. Slå på strømforsyningen igjen. Slå på maskinen.		
Feilkode E:22 lyser.	Silene 27 er smusset eller tilstoppet.	Rengjør silene. (Se "Rengjøring og vedlikehold")
Feilkode E:24 lyser.	Avløpsslangen er tilstoppet eller har en knekk.	Legg opp slangen uten knekk, evt. må rester fjernes.
	Tilkoplingen for sifongen er ennå lukket.	Kontroller tilkoplingen til sifongen og åpne den om nødvendig.
	Dekselet på pumpen for avløpsvannet er løs.	Dekselet må smekke riktig på. (Se "Avløpspumpe")
Feilkode E:25 lyser.	Pumpen for avløpsvannet blokkeres eller dekelet for pumpen for avløpsvann er ikke satt fast.	Pumpen rengjøres og dekelet settes riktig inn igjen. (Se "Avløpspumpe")
Feilkode E:27 lyser.	Strømspanningen er for lav.	Ingen feil på apparatet, kontroller nettspenningen og elektroinstallasjonen.
En annen feilkode vises på sifferindikasjonen. (E:01 til E:30)	Sannsynligvis er det oppstått en teknisk feil.	Apparat slås av med PÅ-/AV bryteren 1 . Etter kort tid startes apparatet igjen. Dersom problemet skulle oppstå på nytt, må vannkranen lukkes. Trekk ut støpselet. Ring til kundeservice og oppgi feilkoden.

Feil	Årsak	Hjelp
Displayet blinker	Døren er ikke helt lukket.	Lukk døren. Pass på at ingen gjenstander (oppvask, duftmiddel) rager ut av kurven og at døren av den grunn ikke kan lukkes skikkelig.
Indikasjon for påfylling av salt [5] og/eller glansmiddel [6] lyser.	Glansmiddel mangler.	Fyll på glansmiddel.
	Salt mangler.	Fyll på spesialsalt.
	Sensor har ikke registrert salttableten.	Bruk et annet spesialsalt.
Indikasjon for påfylling av salt [5] og/eller glansmiddel [6] lyser ikke.	Indikasjonen for påfylling er slått av.	Aktivere/deaktivere (se kapittel "Avkalkingsanlegget/Spesialsalt" eller "Glansmiddel").
	Det finnes nok spesialsalt/ glansmiddel.	Kontroller indikasjon for påfylling, fyllenivået.
Etter programslutt blir vannet stående i maskinen.	Silssystemet eller området under silene [27] er stilstoppet.	Silene og området under disse må rengjøres (se "Avløpspumpe").
	Programmet er ikke avsluttet ennå	Vent til programslutt eller gjennomfør Reset (se "Avbryting av program")
Oppvasken er ikke tørr.	Intet eller for lite glansmiddel i beholderen.	Fyll på glansmiddel.
	Du har valgt et program uten tørking.	Velg program med tørking (se Programoversikt, Programforløp).
	Vannoppsamling i fordypninger på oppvasken og bestikket.	Ta hensyn til skråstilling når oppvasken settes inn og sørg for at deler som er smusset står på skrått.
		
	Det kombinerte vaskemiddelet som du har brukt har en dårlig tørkeeffekt.	Bruk et annet kombi vaskemiddel med bedre tørkeeffekt. Ekstra bruk av glansmiddel forbedrer tørkeeffekten.
	Intensivtørking for bedre tørking ikke aktivert.	Intensivtørkingen aktiveres (se Betjening av apparatet)
	Oppvasken er blitt tatt ut for tidlig eller tørkingen var ikke helt ferdig.	Vent til programslutt hhv. ta først oppvasken ut 30 min etter programslutt.
	Det brukte øko glansmiddel har en dårlig tørkeeffekt.	Bruk et merkeprodukt som glansmiddel. Øko produkter har tydelig dårligere virksamhet.
Deler av plast er ikke tørre.	Spesielle egenskaper for plast.	Plast har en lavere evne til å lagre varme og tørker derfor også dårligere.

no Hva kan du gjøre ved feil?

Feil	Årsak	Hjelp
Bestikket er ikke tørt.	Bestikket er ikke sortert skikkelig i bestikkurven.	Bestikket bør helst legges inn enkeltvis, unngå at det ligger oppå hverandre.
	Bestikket er ikke sortert skikkelig i bestikkskuffen.	Sorter bestikket riktig og om mulig enkeltvis.
Innsiden av apparatet er våt etter vaskingen.	Ingen apparatfeil.	På grunn av tørkeprinsippet "Kondensasjonstørking" er vanndråpene i beholderen fysisk betinget og de er også ønsket. Fuktigheten i luften kondenserer på innsiden av veggene i maskinen, den renner ned og blir pumpet ut.
Matrester på oppvasken.	Oppvasken er plassert for tett, kurven er overfylt.	Plasser oppvasken slik at det er nok fri plass og slik at vannspruten får komme til overflaten av gjenstandene. Unngå at bestikket og oppvasken ligger oppå hverandre.
	Dreiningen på spylearmen blir forhindret.	Oppvasken må plasseres slik at spylearmene ikke blir hindret.
	Sprutarmdysene smusset.	Rengjør dysene på spylearmene, (Se Rengjøring og vedlikehold).
	Silene [27] er smusset.	Rengjør silene, (se Rengjøring og vedlikehold).
	Silene [27] er satt feilt inn og/eller er ikke fast.	Sett silene riktig inn og la dem smekke i.
	For svakt vaskeprogram.	Velg et sterkere vaskeprogram.
	Oppvasken er blitt rengjort for mye på forhånd, derfor bestemmer sensorikken seg for et lavere program. Håndnakkets smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Oppvasken må ikke skylles på forhånd. Fjern kun grove rester av mat. Anbefaling av program Eco 50° eller intensiv.
	Høye, smale ting blir ikke vasket skikkelig ved kantene.	Høye, smale ting må ikke settes for skrått og må ikke plasseres i hjørnene.
	Overkurven [22] til høyre og venstre er ikke innstilt på samme høyde.	Overkurven med spakene på siden innstilles på samme høyde.

Feil	Årsak	Hjelp
Rester av oppvaskmiddel	Lokket på beholderen for vaskemiddel er blokkert av ting, derfor har lokket ikke åpnet seg fullstendig.	Lokket på beholderen for vaskemiddel må ikke hindres av deler som skal vaskes. Ikke plasser oppvask eller ekstra dufttilsetninger i oppfangingskålen for tabs.
	Lokket på beholderen for vaskemiddel blir blokkert av tabs.	Tabbs må ligge på tvers og ikke på høykant.
	Tabbs er brukt for hurtig- eller kortprogram. Oppløsningstiden for vaskemiddelet ble ikke nådd ved det valgte kortprogrammet.	Oppløsningstiden for tabs er for lang for et hurtig- eller kortprogram. Bruk rengjøringspulver eller et sterkere program.
	Rengjøringsvirkningen og oppløsningsforholdet forminskes ved lengere lagringstid eller oppvaskmiddelet er sterkt klumpet.	Skift til en annen type rengjøringsmiddel.
Vannflekker på plastdeler	Dråpedannelse på overflater av plast kan fysikalsk ikke unngås. Etter tørkingen er vannflekkene synlig.	Bruk et sterkere program (mer vannveksel). Pass på å sette gjenstandene på skrått når du setter dem inn. Bruk et glansmiddel. Innstillingen av avkalking av vannet må eventuelt forhøyes.
Belegg på beholdere eller på dørene som kan tørkes av eller som kan oppløses i vann.	Innholdsstoffene i rengjøringsmidler blir lagret. Disse beleggene lar seg for det meste ikke fjernes kjemisk (maskinrens...).	Skift rengjøringsmiddel. Rengjør apparatet mekanisk.
	Ved "hvitt belegg" på bunnen av beholdere er avkalkingsanlegget innstilt for svakt.	Innstillingen for avkalkingsanlegget må forhøyes og evt. må også rengjøringsmiddelet skiftes ut.
	Lokket på saltbeholderen 26 er ikke skrudd igjen.	Lokket på saltbeholderen må skrues riktig på.
	Bare ved glass: Begynnende glasskorrosjon kan kun synlig tørkes av.	Se "Skader på glass og servise".

no Hva kan du gjøre ved feil?

Feil	Årsak	Hjelp
Hvitt belegg som er vanskelig å fjerne på oppvask, beholdere og døren.	Innholdsstoffene i rengjøringsmidler blir lagret. Disse beleggene lar seg for det meste ikke fjerne kjemisk (maskinrens, ...).	Skift rengjøringsmiddel. Rengjør apparatet mekanisk.
	Hardhetsområdet er feilt innstilt eller vannets hardhet er mere enn 8,9 mmol/l.	Avkalkingsanlegget innstilles i henhold til bruksveiledningen eller fyll på salt.
	3 i 1 (3in1) rengjøringsmiddel eller bio/øko rengjøringsmiddel er ikke tilstrekkelig virksom.	Avkalkingsanlegget innstilles i henhold til bruksanvisningen eller bruk forskjellige produkter (merkeprodukt for rengjøringsmiddel, salt, glansmiddel).
	For lav dosering av rengjøringsmiddel.	Forhøy doseringen av rengjøringsmiddel eller skift til et annet merket på middelet.
	Du har valgt et for svakt vaskeprogram.	Velg et sterkere vaskeprogram.
Det er rester av te eller lepestift på oppvasken.	For lav vasketemperatur.	Velg et program med høyere vasketemperatur.
	For lite eller ikke egnet vaskemiddel.	Bruk egnet oppvaskemiddel med riktig dosering.
	Oppvasken er for sterkt rengjort på forhånd, derfor har sensorikken bestemt seg for et svakere program. Håndnakket smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Oppvasken må ikke skylles på forhånd. Fjern kun grove rester av mat. Anbefaling for program Eco 50°
Fargete (blå, gule, bruke) belegg som er vanskelig eller overhode ikke lar seg fjerne i apparatet eller på rustfritt stål.	Dannelse av lag av innholdsstoffer fra grønnsaker (f. eks. kål, selleri, poteter, pasta, ...) eller fra vann (f. eks. mangan).	Delvis mulig å fjerne med maskinrens eller mekanisk rens. Beleggene er ikke helsefarlige.
	Lagdannelse av metalliske årsaker på sølv eller aluminiums gjenstander.	Delvis mulig å fjerne med maskinrens eller mekanisk rens.
Fargete (gul, orange, brun) avleiringer som er lett å fjerne (mest på bunnen av maskinen)	Lagdannelse av innholdsstoffer og rester av mat og vann fra vannledningen (kalk), "ser ut som såpe"	Funksjonen på avkalkingsanlegget må kontrolleres (fyll på spesialsalt) hhv. ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler (tabs) må evt. avkalkingsanlegget aktiveres (se kapittel "Avkalkingsanlegget/Spesialsalt")
Misfarging av deler av plast.	For lav vasketemperatur.	Velg et program med høyere vasketemperatur.
	Oppvasken er for sterkt rengjort på forhånd, derfor har sensorikken bestemt seg for et svakere program. Håndnakket smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Oppvasken må ikke skylles på forhånd. Fjern kun grove rester av mat. Anbefaling for program Eco 50°

Feil	Årsak	Hjelp
Slør på glass som kan fjernes, glass som har metallisk utseende og bestikk.	For mye glansemiddel.	Sett mengden av glansemiddel på et lavere trinn.
	Du har ikke fylt på glansemiddel eller innstillingen er for lav.	Fyll på glansemiddel og kontroller doseringen (anbefaling trinn 4-5).
	Rester av rengjøringsmiddel i programavsnittet glansskylning. Lokket på beholderen for vaskemiddel er blokkert av deler av oppvasken (lokket går ikke helt opp).	Lokket på beholderen for vaskemiddel må ikke hindres av deler som skal vaskes. Ikke plasser oppvask eller ekstra dufttilsetninger i oppfangingskålen for tabs.
	Oppvasken er for sterkt rengjort på forhånd, derfor har sensorikken bestemt seg for et svakere program. Håndnakket smuss kan delvis ikke bli fjernet.	Oppvasken må ikke skylles på forhånd. Fjern kun grove rester av mat. Anbefaling for program Eco 50°
Begynnende eller allerede eksisterende, skader på glass som ikke kan utbedres (ikke repareres).	Glassene er egnet for oppvaskmaskin men ikke oppvaskmaskinfast.	Bruk glass som tåler oppvaskmaskin. Lang dampfase (ståtid etter avsluttet oppvask) bør unngås. Bruk en vaskeomgang med lavere temperatur. Avkalkingsanlegget innstilles i henhold til vannets hardhet (evt. et trinn lavere). Bruk oppvaskmiddel med komponenter for glassbeskyttelse.
Spor av rust på bestikket.	Bestikket er ikke helt rustfritt. Knivodden er ofte sterkere utsatt.	Bruk bestikk som har rustvern.
	Bestikket kan også ruste, dersom deler som har rust blir vasket med (håndtak på gryter, skadet bestikkurv osv.).	Ikke vask deler som rust.
	Saltinnholdet i vannet er for høyt, enten på grunn av at lokket på saltbeholderen ikke er skikkelig skrudd til, eller det er rent salt over under påfyllingen.	Lokket på saltbeholderen må skrues fast igjen, salt som har drysset ut må fjernes.
Maskinen starter ikke.	Sikringen i huset er ikke i orden.	Kontroller sikringen.
	Støpselet er ikke satt inn.	Vær sikker på at støpselet på baksiden og at stikkkontakten er helt satt inn. Kontroller funksjonsdyktigheten til stikkkontakten.
	Døren på maskinen er ikke skikkelig lukket.	Lukk døren.

no Hva kan du gjøre ved feil?


Feil	Årsak	Hjelp
Programmet starter av seg selv.	Du har ikke ventet til programmet var slutt.	Gjennomfør Reset. (Se Avbryting av program).
Døren er vanskelig å åpne.	Barnesikringen er aktivert.	Barnesikringen deaktiveres. (Se bruksveiledningen bak i omslaget)
Døren lar seg ikke lukke.	Dørlåsen er dreiet om.	Lukk døren med større kraftanstrengelse.
	Lukke av døren blir hindret på grunn av monteringen.	Kontroller monteringen av apparatet: Døren eller de monterte delene må ikke støte på under lukkingen.
Lokket på beholderen for vaskemiddel lar seg ikke lukke.	Beholderen for vaskemiddel eller føringen på lokket er blokkert på grunn av rester av vaskemiddel som limer fast.	Fjern rester av rengjøringsmiddel.
Rester av vaskemiddel i beholderen for vaskemiddel eller i oppfangingskålen for tabs.	Spylearmene er blokkert av deler av oppvasken, derfor blir rengjøringsmiddelet skyllet ut.	Vær sikker på at spylearmene kan dreie seg fritt.
	Beholderen for vaskemiddel var fuktig når du fylte vaskemiddel i.	Vaskemiddel må kun fylles på i den tørre beholderen for vaskemiddel.
Apparatet blir stående under programmet eller programmet avsluttes.	Døren er ikke helt lukket.	Lukk døren.
	Ikke plasser oppvask eller ekstra dufttilsetninger i oppfangingskålen for tabs. Overkurven trykker mot døren innvendig og forhindrer at døren kan lukkes skikkelig.	Kontroller om bakveggen blir trykket inn f. eks. av en stikkontakt eller en ikke demontert slangeholder.
	Strøm- og/eller vanntilførselen er brutt.	Sørg for at strøm- og/eller vanntilførselen blir gjenopprettet.
Slående lyder fra fylleventilen.	Dette er avhengig av husets installasjon, og er ikke en feil på apparatet. Dette har ingen innvirkning på funksjonen av apparatet.	Ikke mulig å utbedre.
Lyd av noe som slår eller klapper.	Spylearmen slår mot delene av oppvasken. Disse delene er ikke korrekt satt inn.	Oppvasken må settes inn slik at spylearmene ikke kan slå mot delene.
	Ved liten fylling av maskinen treffer vannstrålene direkte på skyllebeholderen.	Fyll på mere oppvask eller fordel gjenstandene mere jevnt i maskinen.
	Lette gjenstander av oppvasken beveger seg under vaskingen.	Lett oppvask må plasseres slik at de står godt.

Feil	Årsak	Hjelp
Uvanlig skumdannelse.	Du har fylt oppvaskmiddel for håndvask inn i beholderen for glansmiddel.	Beholderen for glansmiddel må straks fylles opp igjen.
	Glansmiddel er rent ut.	Fjern glansmiddel med en klut.



Kundeservice

Dersom det ikke lykkes for deg å utbedre feilen, så henvend deg til kundeservice. Vi finner alltid en passende løsning, for å unngå unødvendige besøk av teknikere. Kontaktadressen til den nærmeste kundeservice finnes på baksiden av denne bruksanvisningen eller i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice. Ved oppringning på telefonen må du vennligst oppgi produktnummer (E-Nr. = 1) og produksjonsnummer (FD = 2), dette finnes på typeskiltet [32] i døren på apparatet.



Du kan stole på kompetansen til produsenten. Henvend deg til oss. Dette garanterer deg at reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som er utstyrt med original reservedeler til dine husholdningsapparater.



Oppstilling og tilkopling

For en sikker og pålitelig drift må oppvaskmaskinen koples til av en fagmann. Data når det gjelder tilløp og avløp såsom de elektriske tilkoplingsverdiene må tilsvare de angitte kriteriene, slik som oppført i de følgende punktene hhv. i monteringsveiledningen.

Under monteringen må rekkefølgen av arbeidsskrittene overholdes:

1. Kontroll under leveringen
2. Oppstilling
3. Tilkopling for avløpsvann
4. Tilkopling for drikkevann
5. Elektrisk tilkopling

Leveringsomfang

Ved reklamasjoner bør du henvende deg til din forhandler hvor du har kjøpt apparatet eller til vår kundeservice.

- Oppvaskmaskin
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Garanti*
- Montasjematerial
- Beskyttelsesplate mot damp*
- Gummiplate*
- Strømkabel

* alt etter modell

Sikkerhetsveiledninger

Ta vennligst hensyn til sikkerhetsveiledningene under "Ved installasjonen".

Levering

Oppvaskmaskinen er blitt grundig kontrollert for lytefri funksjon på fabrikken. Derfor er det små vannflekker igjen i maskinen. Disse forsvinner imidlertid etter første gangs bruk.

Tekniske data

Vekt:

max. 60 kg

Spenning:

220–240 V, 50 Hz eller 60 Hz

Tilkoplingsverdi:

2,0–2,4 kW

Sikring:

10/16 A (UK 13A)

Effektopptak:

slått av 0,5 W

ikke slått av 0,5 W

Vanntrykk:

minst 0,05 MPa (0,5 bar), maksimalt 1 MPa (10 bar). Ved høyere vanntrykk: Det må koples inn en trykkreduksjonsventil.

Tilløpsmengde:

minimalt 10 liter/minutt

Vanntemperatur:

kaldt vann, ved varmt vann
max. temp. 60 °C.

Kapasitet:

12–15 sett service (alt etter modell).

Plassering

De nødvendige målene for oppstilling av maskinen finnes i monteringsanvisningen. Apparatet settes opp vannrett med hjelp av de innstillbare føttene. Pass på at den står sikkert.

- Underbyggete og integrerte maskiner som etterpå skal brukes som frittstående maskiner, må sikres mot at de kan vippe, f.eks. ved å skrues fast til veggen eller ved å bygge dem inn i en gjennomgående arbeidsbenk som er skrudd fast med naboskapene.
- Maskinen kan uten videre monteres mellom tre- og kunststoffvegger i en kjøkkenseksjon.

Tilkopling for vannavløp

1. De nødvendige arbeidsskrittene finnes i monteringsanvisningen, om nødvendig må det monteres en sifong med avløpsstuss.
2. Avløpsslangen tilkoples stussen på sifongen med hjelp av de vedlagte delene.
Pass på at avløpsslangen ikke blir knekket, klemt sammen eller har slyng, og at ikke et lokk i avløpet hindrer at vannet kan få renne ut uten hindringer!

Tilkøpling for drikkevann

1. Tilkøplingen for drikkevann tilkoples til vannkranen i henhold til monteringsveiledningen med hjelp av vedlagte deler.
Pass på at tilkøplingen for drikkevann ikke har knekk, er klemt fast eller ligger i slynger.
2. Ved utskifting av apparatet må det alltid brukes en ny tilløpsslange for vannet.

Vanntrykk:

Minst 0,05 MPa (0,5 bar), maksimalt 1 MPa (10 bar). Ved høyere vanntrykk: Det må koples inn en trykkreduksjonsventil.

Tilløpsmengde:

Minimalt 10 liter/minutt

Vanntemperatur:

Kaldtvann; ved varmtvann maks. temp. 60 °C.

Varmtvannstilkøpling *

* alt etter modell

Oppvaskmaskinen kan tilkoples til kaldt eller varmt vann inntil max. 60 °C.

Tilkøplingen til varmt vann blir anbefalt dersom det finnes en energetisk gunstig varmtvannstilberedning og en egnet installasjon, f. eks. et solar anlegg med sirkulasjonsledning.

Derved blir det spart energi og tid.

Med innstillinge av varmtvannet på **R:0** ! kan du tilpasse apparatet ditt optimalt til en drift med varmt vann.

Det anbefales en vanntemperatur (temperatur på vannet som renner inn) på minst 40 °C og høyden 60 °C.

Tilkøplingen av varmtvann anbefales ikke dersom vannet blir tilberedt i en elektroboiler.

Innstillingen av varmtvann:

1. Åpne døren.
2. Slå på PÅ/AV bryteren **[1]**.
3. Hold programtasten **[A]** trykket og trykk på START tasten **[10]** inntil sifferindikasjonen **H:0**... blir vist.
4. Slipp begge tastene.
Lysindikasjonen på tasten **[A]** blinker og i sifferindikasjonen **[3]** vises den verdien som ble innstilt fra fabrikkens **H:04**.
5. Trykk programtasten **[A]** så ofte inntil den verdien som ble innstilt fra fabrikkens **R:00** blir vist i sifferindikasjonen **[3]**.

For å kunne forandre på:

1. Ved å trykke på tasten **[C]** kan du slå av **R:00** eller slå på **R:0** i varmtvannet.
2. Trykk START tasten **[10]**.
Innstillingsverdien blir lagret.
3. Lukk døren.

Elektrisk tilkobling

- Maskinen må kun tilkoples vekselstrøm innenfor området mellom 220 V til 240 V og 50 Hz eller 60 Hz og må tilkoples en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. For nødvendig sikring, se typeskilt **[32]**.
- Stikkontakten må være i nærheten av maskinen og må etter monteringen være fritt tilgjengelig.
Dersom stikkontakten etter monteringen ikke er fritt tilgjengelig, må det for å tilfredsstille de foreskrevne sikkerhetsforskriftene installeres en flerpolet skilleinnretning med en kontaktåpning på minst 3 mm.
- Forandringer på tilkøplingen må kun foretas av fagfolk.

no Oppstilling og tilkopling

- En forlengelse av strømkabelen må kun kjøpes hos kundeservice.
- Ved bruk av feilstrømbryter, må det kun brukes en type som er merket med tegnet . Kun en slik garanterer at de gyldige forskriftene blir overholdt.
- Apparatet er utstyrt med et vannsikringssystem. Ta hensyn til at dette **kun** fungerer dersom det er tilkoplek strømforsyningen.

Demontering

Rekkefølgen av arbeidsskrittene må også her overholdes.

1. Apparatet må skilles fra strømmettet.
2. Steng vanntilførselen.
3. Løsne tilkoplingen for avløpsvann og drikkevann.
4. Løsne festeskrueene til møbeldelene.
5. Demonter sokkelplaten dersom denne finnes.
6. Trekk ut apparatet og trekk også forsiktig slangen med.

Transport

Tømming av oppvaskmaskinen og sikring av løse deler.

Maskinen må tømmes ved hjelp av følgende skritt:

1. Åpne vannkranen.
2. Åpne døren.
3. Slå på PÅ/AV bryteren .
4. Velg et program med høyeste temperatur.
I sifferindikasjonen  vises den beregnede programtiden.
5. Trykk START tasten .
6. Lukk døren.
Programmet starter.
7. Etter ca. 4 minutter åpnes døren.
8. Trykk START tasten  så lenge inntil sifferindikasjonen viser .
9. Lukk døren.
10. Etter ca. 1 Min. åpnes døren.
Sifferindikasjonen viser .
11. Slå av PÅ/AV bryteren .
12. Lukk vannkranen, løsne tilløpsslangen og la vannet renne ut.

Maskinen må kun transporteres i loddrett stilling.

(For at ikke restvann skal få trenge inn i maskinstyringen og dermed føre til feilaktig programforløp).

Frostsikkerhet


Dersom apparatet står i et rom hvor det er fare for frost (f.eks. feriehus/hytte), så må maskinen tømmes fullstendig (se transport).

Endringer forbeholdes.


Barnesikring (dørlås) *



40



41




42

⚠ Advarsel

- 40 Aktivering av barnesikringen.
41 Åpning av døren med aktivert barnesikring.
42 Deaktivering av barnesikringen.

Lukk alltid døren helt når du forlater maskinen, på den måten beskytter du barna best mot farer.

Spylehode for stekeplater *



Store brett eller rister og tallerkener som har en diameter på mer enn 30 cm (gourmettallerken, pastatallerken, kuverttallerkener, kan rengjøres med hjelp av dette dusjhodet. Ta ut den øvre kurven og sett inn spylehodet som vist på tegningen.

For at spylestrålen skal kunne komme til på alle deler, må platene plasseres som vist på bildet (maks. 4 plater og 2 rister).

Oppvaskmaskinen må alltid brukes med påsatt overkurv og spylehode for stekeplate!

* på noen modeller

I tillegg til garantikrav overfor selgeren ut fra salgsavtalen og i tillegg til vår apparatgaranti yter vi utskifting av maskin til følgende betingelser:

1. Dersom det på grunn av feil på vårt AquaStop system skulle oppstå en vannskade, så erstatter vi de skader som er oppstått for en privat bruker.
For å kunne garantere vannsikkerheten, må apparatet være tilkoplek strømnettet.
2. Denne ansvarsgarantien gjelder for hele levetiden på maskinen.
3. Forutsetning for garantikravet er at maskinen med AquaStop er satt opp og tilkoplek sakkyndig og i henhold til våre veiledninger.
Dette omfatter også en sakkyndig montert AquaStop forlengelse (originalt tilbehør). Vår garanti strekker seg ikke til defekte tilkoplingsledninger eller armaturer opp til AquaStop tilkoplingen ved vannkranen.
4. Maskiner med AquaStop trenger prinsipielt sett ikke overvåkes under driften hhv. sikres etterpå ved at vannkranen må lukkes.
Kun dersom du er borte fra hus/leilighet i lengre tid, f. eks. ved feriefravær på flere uker, må vannkranen lukkes.

 Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

N 22 66 06 00

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9000763172 no (9310) 640TV