






Zde je schematicky s vysvětlivkami vyobrazený energetický štítek. Energetický štítek svého spotřebiče najdete na boku nebo na čelní straně spotřebiče. Štítek sejměte a nalepte zde. Energetický štítek obsahuje přehled specifických hodnot všeho spotřebiče.

Mnoho dalších důležitých informací najdete také v návodu k použití a instalaci. Tato příloha je součástí návodu k použití. Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití.

## i Volba správného pracího prostředku

Pro správnou volbu pracího prostředku, teploty a ošetření prádla je rozhodující značka pro ošetřování, viz také internetová stránka [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch).


Na internetové stránce [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) najdete velké množství dalších užitečných informací o pracích, ošetřovacích a čisticích prostředcích pro soukromé použití.

Prádlo a druh textilií	Prací program	Teplota praní	Prací prostředky
<b>Bílé</b> lněné nebo bavlněné prádlo s možností vyvářky 	Bavlna	20 °C – 90 °C	Univerzální prací prostředky s bělidlom a optickými zjasňovači
<b>Barevné</b> lněné nebo bavlněné prádlo 	Bavlna	20 °C – 60 °C	Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů
<b>Barevné</b> prádlo z vláken se snadnou údržbou, syntetiky 	Snadná údržba	20 °C – 60 °C	Prací prostředky na barevné prádlo/na jemné prádlo bez optických zjasňovačů
Choulostivé jemné textilie, hedvábí nebo viskóza 	Jemné/hedvábí	20 °C – 40 °C	Prací prostředky na jemné prádlo
Vlna 	Vlna	20 °C – 40 °C	Prací prostředky na vlnu

## i Pokyny pro ochranu životního prostředí

Vedle pokynů v návodu k použití můžete při dodržování následujících pokynů šetřit další náklady a životní prostředí.

Při mírně a normálně zašpiněném prádle lze snížit spotřebu energie (snížením teploty praní) a pracího prostředku.


<p>Snížená teplota a menší množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování – mírně zašpiněné</p>  <p>Teplota podle visacíčky a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování – silně zašpiněné.</p>	Mírně zašpiněné	Není vidět žádné zašpinění a skvrny. Oděvy nasáklé tělesným pachem, např. lehké letní/sportovní oděvy (nošené málo hodin), trička, košile, halenky (nošené až 1 den), ložní prádlo a ručníky pro hosty (používané 1 den).
	Normální	Patrné zašpinění nebo malé množství snadno odstranitelných skvrn, např. trička, košile, halenky (propocené, několikrát nošené), ručníky, ložní prádlo (používané až 1 týden).
	Silně zašpiněné	Zřetelně viditelné zašpinění a/nebo skvrny, např. utěrky, dětské prádlo, pracovní oděvy.







## cs Informace o nařízení EU

Podle nařízení EU o ekodesignu č. 1015/2010 najdete níže rozšířené informace o výrobku. Pomocí těchto informací o výrobku má být dosaženo úsporného a ekologického provozu spotřebiče.

## i Informace o výrobku

### ● Neefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou neefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.

Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
Program bavlna  + tlačítko  EcoPerfect	6 kg	4 ½ h
Program bavlna  + tlačítko  EcoPerfect	3 kg	4 ½ h
Program bavlna  + tlačítko  EcoPerfect	3 kg	4 ½ h

Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C). Údaj o teplotě programu se řídí podle teploty uvedené na visacíce na textiliích. Skutečná teplota praní se může od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie lišit.

### ● Spotřeba energie ve vypnutém a nevypnutém stavu

Vypnutý stav:	0,15 W	Nevypnutý stav (připravená k provozu):	1,27 W
---------------	--------	--	--------

### ● Doba trvání programu, zbytková vlhkost, spotřeba energie a vody u hlavních pracích programů (přibližné údaje)

Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti				
	WAB28 ...	WAB24 ...	WAB20 ...	WAB16 ...	WAB12 ...
	WM14B...	WM12B ...	WM10B ...	WM08B ...	WM06B ...
	max. 1 400 ot/min	max. 1 200 ot/min	max. 1 000 ot/min	max. 800 ot/min	max. 600 ot/min
Bavlna	53%	58%	68%	80%	89%
Snadná údržba	40%	40%	40%	40%	40%
Jemné/hedvábí	30%	30%	30%	30%	30%
Vlna	45%	45%	45%	45%	45%

**Údaje o zbytkové vlhkosti** na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

**Přibližné údaje o době trvání programů, spotřebě energie a vody u hlavních pracích programů najdete v návodu k použití.**

Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.