



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Hladilno-zamrzovalna kombinacija  
KGN..**



**BOSCH**

---

## **sl Kazalo**

Varnostna navodila in opozorila .....	3	Največja kapaciteta zamrzovanja .....	13
Navodila za odlaganje dotrjanega aparata .....	6	Zamrzovanje in shranjevanje .....	14
Obseg dobave .....	6	Zamrzovanje svežih živil .....	14
Bodite pozorni na temperaturo prostora in prezračevanje .....	7	Super zamrzovanje .....	15
Mesto postavitve .....	7	Odmrznite zamrznjeno živilo .....	15
Priklop aparata .....	7	Posebna oprema .....	16
Spoznejte vaš aparat .....	8	Nalepka «OK» .....	16
Vklop aparata .....	9	Izklop aparata in izločitev iz uporabe .....	16
Nastavitev temperature .....	10	Čiščenje aparata .....	17
Način varčevanja energije .....	10	Osvetlitev (LED) .....	17
Alarmna funkcija .....	10	Prihranek energije .....	18
Koristna prostornina .....	11	Šumi, ki se lahko pojavijo med obratovanjem .....	18
Hladilni prostor .....	11	Samostojno odpravljanje manjših motenj. .....	19
Super hlajenje .....	13	Servisna služba .....	20
Zamrzovalni prostor .....	13		

# Varnostna navodila in opozorila

## Pred prvo vključitvijo aparata

Skrbno preberite priloženo navodilo za uporabo in navodilo za montažo! Tako boste dobili važne informacije o montaži, uporabi in vzdrževanju aparata.

Proizvajalec ne odgovarja za posledice neupoštevanja navodil in opozoril iz navodila za uporabo. Spravite vse papirje za poznejšo uporabo ali novega lastnika.

## Tehnična varnost

Aparat vsebuje majhno količino okolju prijaznega, a vnetljivega hladilnega sredstva R600a. Pri transportu ali montaži pazite na to, da ne pride do poškodb cevi krogotoka hladilnega sredstva. Hladilno sredstvo, ki brizga iz naprave, lahko povzroči poškodbe oči ali pa se vname.

## V primeru poškodb

- Odmaknite od aparata ogenj in vire toplote.
- Prostor dobro prezračite nekaj minut.
- Izklop aparata in izklop za dalj časa in izvlecite omrežni vtič.
- Obvestite servisno službo.

Čim več hladilnega sredstva je v aparatu, mora aparat biti postavljen v tem večjem prostoru. V malem prostoru, v primeru uhajanja sredstva, lahko nastane vnetljiva mešanica plina in zraka. Na 8 g hladilnega sredstva mora biti najmanj 1 m<sup>3</sup> prostora. Količina hladilnega sredstva v vašem aparatu je označena na tipski ploščici v notranjosti aparata.

Če se omrežni vod te naprave poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec naprave, servisna služba ali podobno usposobljeno strokovno osebje. Nestrokovne inštalacije in popravila, lahko spravijo uporabnika v precejšnjo nevarnost.

Popravila sme izvajati samo proizvajalec naprave, servisna služba ali podobno usposobljene osebe.

Lahko uporabljate le originalne dele proizvajalca. Le za te dele, proizvajalec jamči, da izpolnjujejo varnostne zahteve.

Podaljšek omrežnega priključka smete nabaviti samo preko naše servisne službe.

## Med uporabo

- Znotraj aparata nikoli ne uporabljajte drugih električnih aparatov (npr. grelcev, električnih aparatov za pripravo ledu itd.). Nevarnost eksplozije!
- Nikoli ne uporabljajte parnih čistilcev za čiščenje ali odtajevanje hladilnika! Para lahko pride v stik z električnimi komponentami v aparatu, kar lahko povzroči kratek stik. Nevarnost udara električnega toka!
- Za odstranjevanje plasti ivja in ledu, ne uporabljajte špičastih predmetov ali prednetov z ostrimi robovi. Tako bi lahko poškodovali cevi za hladilno sredstvo. Hladilno sredstvo vam lahko pride v oči in jih poškoduje, ali se vname.
- V aparatu ne shranujte produktov z vnetljivimi plini (npr. spray), ne eksplozivnih materialov. Nevarnost eksplozije!
- Ne stojte na podstavku, vložkih, vratih in ga ne uporabljajte kot stojalo.
- Pred odtajevanjem in čiščenjem, iztaknite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Potegnjte za omrežni vtič in ne za priključno vrv.

- Visokoodstotni alkohol lahko shranujete samo v dobro zaprtih steklenicah in v navpičnem položaju.
- Delov iz plastike in tesnil na vratih ne smete umazati z oljem ali mastjo. V nasprotnem lahko postanejo deli iz plastike in tesnila na vratih porozni.
- Odprtina za dovod in odvod zraka na aparatu ne sme biti pokrita ali zaprta.
- **Zmanjšanje tveganj za otroke in ogrožene osebe:**

Med ogrožene sodijo otroci in osebe, ki si telesno, psihično ali v svojem zaznavanju omejene ter osebe, ki nimajo zadostnega znanja o varni uporabi aparata.

Poskrbite, da bodo otroci in ogrožene osebe razumeli nevarnosti, ki jih lahko povzroči rokovanie z aparatom.

Oseba, odgovorna za varnost, mora otroke in ogrožene osebe nadzorovati ali poučiti o rokovovanju z aparatom.

Aparat lahko uporabljajo samo otroci starejši od 8 let.

Pri čiščenju in vzdrževanju aparata nadzorujte otroke.

Otrokom nikoli ne dovolite, da bi se igrali z aparatom.

- V zamrzovalnem prostoru ne smete hraniti tekočin v steklenicah in pločevinkah (zlasti ne pijač, ki vsebujejo ogljikov dioksid). Steklenice in pločevinke se bodo razpočile!
- Zamrznjenih živil ne smete nikoli dati v usta, takoj potem, ko ste jih vzeli iz zamrzovalnega prostora. Nevarnost zmrzlin!
- Izogibajte se daljšega stika rok z zamrznjenimi živili, ledom ali cevmi izparilnika itd. Nevarnost zmrzlin!

## Otroci v družini

- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažo. Nevarnost zadušitve v zvitih kartonskih škatlah in folijah!
- Aparat ni igrača za otroke!
- V primeru, da je aparat opremljen s ključavnico: ključ shranite izven dosega otrok!

## Splošni določila

Aparat je primeren

- za ohlajevanje, zamrzovanje živil,
- za izdelavo ledu.

Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjske namene v zasebnem okolju.

Aparat je zaščiten pred radijskimi motnjami po usmeritvi EU 2004/108/EC.

Sistem hladilnega kroženja je preizkušen glede neprepustnosti.

Ta proizvod ustreza varnostnim predpisom, ki veljajo za električne aparate (EN 60335-2-24).

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2000 metrov nadmorske višine.

# Navodila za odlaganje dotrajanega aparata

## Odlaganje embalaže novega aparata

Embalaža ščiti vaš aparat pred poškodbami med transportom.

Vsi uporabljeni materiali so okolju prijazni in se jih lahko reciklira. Prosimo, da pomagate pri tem: odložite embalažo okolju prijazno.

O sodobnih načinih odlaganja se pozanimajte pri vašem strokovnem prodajalcu, ali pri vaši pristojni lokalni upravi.

## Stari aparat odpeljite na odpad

Stari aparati niso brezvreden odpad! Z okolju prijaznim odlaganjem se lahko reciklirajo vredne surovine.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## Svarilo

Pri odsluženih aparatih

1. Izvlecite omrežni vtič.
2. Prerežite priključno vrv in jo odstranite skupaj z omrežnim vtičem.
3. Ne jemljite polic in posod ven, da bo otrokom težje, da splezajo v aparat!
4. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z odsluženim aparatom. Nevarnost zadušitve!

Hladilne naprave vsebujejo hladilna sredstva in izolacijske pline. Hladilna sredstva in izolacijski plini zahtevajo pravilno odlaganje. Cevi, ki se uporabljajo za cirkulacijo hladilnega sredstva ne smete poškodovati pred strokovnim odlaganjem.

## Obseg dobave

Preden razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali.

Ob ugotovitvi poškodb pošiljke se obrnite na prodajalca, pri katerem ste aparat kupili ali pa se oglasite pri naši servisni službi.

Obseg dobave sestoji iz naslednjih delov:

- Samostojna naprava
- Oprema (odvisna od modela)
- Vrečka z montažnim materialom
- Navodilo za uporabo
- Navodilo za montažo
- Servisna knjižica
- Priloga z garancijskim listom
- Informacije o porabi energije in obsegu nastajanja hrupa

# Bodite pozorni na temperaturo prostora in prezračevanje

## Sobni temperaturi

Aparat je projektiran za določeni klimatski razred. Odvisno od klimatskega razreda se aparat lahko uporablja pri naslednjih sobnih temperaturah.

Klimatski razred je na tipski ploščici, slika **12**.

Klimatski razred	dovoljena temperatura okolja
SN	+10 °C do 32 °C
N	+16 °C do 32 °C
ST	+16 °C do 38 °C
T	+16 °C do 43 °C

## Napotek

Naprava je popolnoma funkcionalna, če se sobna temperatura giblje v mejah podanega klimatskega razreda. Če naprava klimatskega razreda SN obratuje pri nižjih sobnih temperaturah, lahko izključimo pojav poškodb naprave do temperature +5 °C.

## Zračenje

### Slika **3**

Zrak na hrbtni steni in na stranicah naprave se ogreva. Segreti zrak se mora neovirano odvesti. V nasprotnem primeru mora hladilni kompresor delati s povečano močjo. To poveča porabo toka. Zaradi tega: Odprtina za dovod in odvod zraka ne smete nikoli pokriti ali zapreti!

## Mesto postavitve

Aparat postavite v suh, zračen prostor. Mesto postavitve naj ne bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi. Aparat ne sme biti v bližini izvora toplote, npr. štedilnika, radiatorja ipd. Če pa ga želite postavite blizu topotnih virov, uporabite primerno izolacijsko ploščo ali pa upoštevajte naslednjo najmanjšo razdaljo od izvora toplote:

- Od električnih in plinskih štedilnikov: 3 cm.
- Od oljnih ali štedilnikov na trda goriva: 30 cm.

Tla na mestu postavitve se ne smejo vdajati, če je potrebno, jih ojačajte. Neravnine na tleh izravnajte s pomočjo podstavkov.

## Priklop aparata

Po postavitvi aparata, počakajte najmanj 1 uro, preden vklopite aparat. Med transportom se lahko zgodi, da pride olje, ki je v kompresorju, v hladilni sistem.

Pred prvim zagonom, očistite notranjost aparata (glej »Čiščenje aparata«).

## Električni priključek

Vtičnica se mora nahajati v bližini naprave in mora biti tudi po namestitvi naprave takoj dosegljiva.

Naprava spada v I. varnostni razred. Aparat priključite izmenično napetost 220–240 V/50 Hz preko po predpisih nameščene vtičnice z varnostnim ozemljitvenim vodom. Vtičnica mora biti zavarovana z varovalko 10 do 16 A.


Pri napravah, ki se prodajajo v dežele izven evropske unije, je treba preveriti, če podana napetost in vrsta toka ustreza vrednostim vašega omrežja. Te podatke najdete na tipski ploščici. Slika 12

## **Svarilo**

Aparat ne sme v nobenem primeru biti priključen na elektronsko varčevalno vtičnico.

Za napajanje naših aparatov lahko uporabite izmenične pretvornike s sinusnim in omrežnim krmiljenjem. Omrežno voden izmenični pretvorniki se uporabljajo pri fotovoltaičnih napravah, ki so priključene neposredno na javno omrežje. Pri lokalnih napajanjih, npr. na ladji ali v gorskih počitniških hišah, je treba poskrbeti, da se uporabi izmenični pretvornik s sinusnim krmiljenjem.

## **Spoznajte vaš aparat**



Odprite, prosimo, zadnjo stran s slikami. To navodilo velja za uporabo več modelov.

Opremljenost modelov aparatov je lahko različna.

Pri slikah so možna odstopanja.

Slika 1

\* Ni pri vseh modelih.

- A Hladilni prostor
- B Zamrzovalni prostor

- 1-10 Upravljalni elementi
- 11 Glavno stikalo za vklop/izklop
- 12 Osvetlitev (LED)
- 13 Vložki za odlaganje v hladilnem prostoru
- 14\* Vložek za odlaganje steklenic
- 15 Odprtina za izhod zraka
- 16 Pregradek hladilnega skladišča
- 17 Posoda za sadje in zelenjavo
- 18 Posoda za zamrznjena živila
- 19 Koledar zamrzovanja
- 20 Odlagalna polica za kozarce v zamrzovalnem prostoru
- 21 Nastavljivi nogici
- 22\* Posodica za maslo in sir
- 23 Vratni predal

- 24 Vložek za odlaganje jajc  
 25\* Stojalo za steklenice  
 26 Vložek za odlaganje velikih steklenic

- 10 **Tipka «super» (zamrzovalni prostor)**  
 Uporablja se za vklop in izklop super zamrzovanja.

## Upravljalni elementi

Slika 2

- 1 **Prikazovalnik temperature hladilnega prostora**  
 Številke ustrezano nastavljeni temperaturi hladilnega prostora v stopinjah Celzija (°C).
- 2 **Indikacija »super«**  
 Sveti, kadar je funkcija super hlajenje aktivna.
- 3 **Prikaz temperature zamrzovalnega prostora**  
 Številke ustrezano nastavljeni temperaturi zamrzovalnega prostora v stopinjah Celzija (°C).
- 4 **Indikacija «Super zamrzovanje»**  
 Sveti samo kadar je super zamrzovanje aktivno.
- 5 **Tipka alarm**  
 Uporabila se za izklop opozorilnega zvočnega signala (glej poglavje «Alarmna funkcija»).
- 6 **Indikacija Modus varčevanja energije**  
 Sveti, ko naprave ne uporabljate.
- 7 **Nastavitevi tipki temperature hladilnega prostora**  
 S temo tipkama nastavite temperaturo hladilnega prostora.
- 8 **Tipka «super» (hladilni prostor)**  
 Uporabila se za vklop in izklop super hlajenja.
- 9 **Nastavitevi tipki temperature v zamrzovalnem prostoru**  
 S temo tipkama nastavite temperaturo zamrzovalnega prostora.

## Vklop aparata

Slika 2

Aparat vključite s tipko vklop/izklop 1/11.

Oglasiti se opozorilni akustični signal. Prikazovalnik temperature 3 utripi in prikaz za alarm 5 sveti.

Pritisnite alarmno tipko 5. Opozorilni akustični signal se izklopi, prikazovalnik temperature 3 pa preneha utripati.

Prikaz «alarm» se zbrisuje, čim aparat doseže nastavljeno temperaturo.

Tovarniško vam priporočamo naslednje temperature:

- Hladilni prostor: +4 °C
- Zamrzovalni prostor: -18 °C

## Navodila glede obratovanja

- Po vklopu lahko traja več ur, da aparat doseže nastavljene temperature.
- Zahvaljujoč popolnoma samodejnem NoFrost-sistemu, ostane zamrzovalni prostor nezaledenel. Odtajanje ni več potrebno.
- Sprednja stran ohišja se delno rahlo segreje, kar onemogoči pojav kondenzata na tesnilu na vratih.
- Če se vrata zamrzovalnega prostora po zaprtju ne dajo takoj odpreti, počakajte trenutek ali dva, da se nastali podtlak izenači.

# Nastavitev temperature

Slika 2

## Hladilni prostor

Temperaturo je mogoče nastaviti med +2 °C do +8 °C.

Nastavitevno tipko za temperaturo 7 pritisnite tolikokrat, dokler ni želena temperatura nastavljena.

Shrani se zadnja nastavljena temperatura. Nastavljena temperatura se prikaže na prikazovalniku temperature 1.

Tovarniško vam priporočamo nastavitev temperature hladilnega prostora na +4 °C.

Občutljivih živil ne bi smeli shranjevati pri temperaturi čez +4 °C.

## Zamrzovalni prostor

Temperaturo je mogoče nastaviti med -16 °C do -24 °C.

Nastavitevno tipko za temperaturo 9 pritisnite tolikokrat, dokler želena temperatura zamrzovalnega prostora ni nastavljena.

Shrani se zadnja nastavljena temperatura. Nastavljena temperatura se prikaže na prikazovalniku temperature 3.

## Način varčevanja energije

Prikazovalnik upravljalnih elementov zamenja v način varčevanja z energijo, če naprave ne upravljate.

- Indikacija Način varčevanja energije, slika 2/6, sveti.
- Osvetlitev prikaza temperature se zmanjša.
- Ko je vklopljena funkcija Super, sveti ustrezen prikaz Super (prikaz »Super hlajenje«, slika 2/2 ali prikaz »Super zamrzovanje«, slika 2/4).

Takoj ko upravljate z aparatom, npr. odprete vrata ali pritisnete poljubno tipko, se prikazovalnik preklopi na običajno osvetlitev.

## Alarmna funkcija

V naslednjih primerih se lahko sproži alarm.

### Alarm za vrata

Alarm vrat (nepretrgan akustični signal) se vključi in indikator alarma 2/5 sveti, če so vrata aparata predolgo odprta. Ko zaprete vrata, se alarm vrat spet izklopi.

## Temperaturni alarm

Temperaturni alarm se oglaši, če je v zamrzovalnem prostoru pretoplo in so živila ogrožena.

Prikaz temperature 3 utripa in tipka za alarm 5 zasveti.

Po pritisku na tipko temperaturni alarm 5 pokaže prikaz temperature 3 pet sekund najvišjo temperaturo, ki je do takrat bila v zamrzovalnem prostoru.

Naknadno se bo ta vrednost izbrisala in prikazovalnik temperature 3 kaže nastavljeno temperaturo.

Alarm se lahko tudi brez nevarnosti za živila vključi

- pri zagonu aparata,
- če ste v hladilnik vložili veliko količino živil,
- so vrata zamrzovalnega prostora predolgo odprta.

### Napotek

Zamrznjeno živilo, ki se je začelo odtajati ali se je popolnoma odtajalo, ne smete ponovno zamrzniti. Šele po obdelavi v gotovo jed (kuhan ali pečeno) ga lahko ponovno zamrznete.

Maks. roka shranjevanja ne smete več izrabiti do konca.

## Izklop alarma

### Slika 2

Pritisnite na tipko za alarm 5 in opozorilni ton se izklopi.

## Koristna prostornina

Podatke o koristni prostornini boste našli na tipski ploščici vašega aparata.

Slika 12

## Popoln izkoristek zamrzovalne prostornine

Za naložitev največje količine živil lahko vse dele opreme odvzamete iz notranjosti. Živila lahko nato naložite neposredno na police in na pod zamrzovalnega prostora.

### Snetje delov opreme

Predal za zamrznjena živila izvlecite do konca, ga spredaj privzdignite in snemite iz naprave. Slika 4

## Hladilni prostor

Hladilni prostor je idealni shranjevalni prostor za meso, mesne izdelke, ribe, mlečne izdelke, jajca, gotove jedi in peciva.

## Pri nakupu živil obrnite pozornost:

Pomembno za rok trajanja vaših živil je «svežina pri nakupu».

Načelno velja: čim bolj sveže je živilo, ko ga shranite v napravo, dlje časa ostane sveže.

Zaradi tega ob nakupu zmeraj pazite na to, da izberete čim bolj sveža živila.

Pri gotovih jedeh in polnjenih živilih pazite zmeraj na proizvajalčev minimalni rok trajanja ali datum, do katerega je treba živilo uporabiti.

## Na kaj morate biti pozorni pri hrambi živil

- V aparatu hranite vedno sveža in nepoškodovana živila. Tako bosta kakovost in svežina živil dalj časa ohranjena.
- Pri gotovih jedeh in polnjenih živilih pazite zmeraj na proizvajalčev minimalni rok trajanja ali datum, do katerega je treba živilo uporabiti.
- Da bi ohranili aroma, barvo in svežino, živila hranite dobro zapakirana ali pokrita. Tako boste tudi preprečili prenos okusov in spremembo barve plastičnih delov v hladilnem prostoru.
- Pustite tople jedi in pijače, da se ohladijo izven aparata in jih šele takrat dajte v aparat.

### Napotek

Izogibajte se stiku med živili in zadnjo steno. V nasprotnem primeru bo to vplivalo na kroženje zraka.

Razen tega se živila in embalaža na zadnjo steno prilepijo z zamrzovanjem.

## Obrnite pozornost na področja hladu v hladilnem prostoru

S kroženjem zraka v hladilnem prostoru nastanejo različna območja hladu:

### Najhladnejše območje

je v notranjosti ob hrbtni strani in v predalu za hladno shranjevanje.

Slika 1/16

### Napotek

V najhladnejše območje odlagajte občutljiva živila (npr. ribo, klobase, meso).

- **Najtopljše območje**  
je v vratih čisto zgoraj.

### Napotek

V najtoplejšem območju hranite npr. trde sire in maslo. Sir lahko še naprej razvija svoj okus, maslo pa ostane dovolj mehko za mazanje.

## Predal za zelenjavo z regulatorjem vlažnosti

### Slika 7

Za ustvarjanje optimalne klime skladiščenja zelenjave in sadja je mogoče glede na količino vstavljenih živil nastaviti vlažnost zraka v posodi za zelenjavo:

- majhne količine sadja in zelenjave – visoka vlažnost zraka
- velike količine sadja in zelenjave – nizka vlažnost zraka

### Napotki

- Sadje, ki je občutljivo na mraz (npr. ananas, banane, papaja in citrusno sadje) ter zelenjavo (npr. jajčevci, kumare, bučke, paprika, paradižniki in krompir) je treba za optimalno ohranjanje kakovosti in okusa shranjevati izven hladilnika pri temperaturi okoli +8 °C do +12 °C.
- Glede na količino in vrsto shranjevanih živil se lahko v predalu za zelenjavo tvori več ali manj kondenzirane vode. Kondenzirano vodo obrišite s suho krpo in prilagodite regulator vlažnosti v predalu za zelenjavo.

## Predal za hladno shranjevanje

### Slika 8

V predalu za hladno shranjevanje so nižje temperature, kot v hladilnem prostoru. Ravno tako lahko nastanejo tudi temperature pod 0 °C.

Idealen za shranjevanje mesa, ribe in klobase. Ni primeren za solate in zelenjavno, ter živila, ki so občutljiva na mraz.

Temperaturo v predalu za hladno shranjevanje lahko po potrebi priredite:

- Nižje temperature: regulator na desno
  - Višje temperature: regulator na levo
- Priporočamo srednjo nastavitev.

## Super hlajenje

Pri super hlajenju se hladilni prostor hlađi okrog 6 ur, kolikor je le možno. Nato se samodejno preklopi na temperaturo, ki je nastavljena pred super hlajenjem.

Vklopite super hlajenje npr.

- Pred vlaganjem velikega števila živil.
- Za hitro hlajenje pijač.

### Napotek

Če je super hlajenje vključeno,

- se lahko pojavi povišan obratovalni hrup naprave.
- se tudi zamrzovalni prostor močneje ohladi.

## Vklop in izklop

### Slika 2

Tipko »super« hladilnega prostora 8 pritisnite dokler prikaz za super hlajenje 2 ne zasveti.

## Zamrzovalni prostor

### Zamrzovalni prostor uporabljajte

- Za odlaganje globoko zamrznjenih jedi.
- Za pripravo kockic ledu.
- Za zamrzovanje živil.

### Napotek

Pazite na to, da bodo vrata na zamrzovalnem prostoru vedno zaprti! Če so vrata odprta, se zamrznjena živila odtajajo in zamrzovalni prostor močno zaledeni. Razen tega: razsipanje energije zaradi visoke porabe toka!

## Največja kapaciteta zamrzovanja

Podatke o maksimalni kapaciteti zamrzovanja v 24 urah, boste našli na tipski ploščici. Slika 12

### Predpostavke za največjo zamrzovalno zmogljivost

- Pred vlaganjem svežih živil vključite super zamrzovanje (glej poglavje Super zamrzovanje).
- Odstranite dele opreme. Živila naložite neposredno na police in na dno zamrzovalnega prostora.
- Večjo količino živil zamrznite predvsem v najvišjem predalu. V njem se živila posebej hitro in tako tudi posebej obzirno zamrzljeno.

# Zamrzovanje in shranjevanje

## Nakup globoko zamrznjenih živil

- Embalaže ne smete poškodovati.
- Upoštevajte rok trajnosti.
- Temperatura v prodajni zamrzovalni skrinji mora znašati -18 °C ali pa še hladnejše.
- Globoko zamrznjeno živilo nosite, po možnosti, v izolirani torbi in jo hitro dajte v zamrzovalni prostor.

## Bodite posebno pozorni pri razporeditvi

- Večjo količino živil zamrznite predvsem v najvišjem predalu. V njem se živila posebej hitro in tako tudi posebej obzirno zamrznijo.
- Živila razprostrite čim širše po površini v predalih oz. jih položite v predale za zamrznjena živila.

### Napotek

Že zamrznjena živila ne smejo priti v dotik s svežimi živili, ki jih boste šele zamrznili. Po potrebi preložite globoko zamrznjena živila v druge predale za zamrznjena živila.

## Vlaganje zamrznjenih živil

Predal z zamrznjenimi živili potisnite v napravo do konca, da s tem zagotovite brezhibno kroženje zraka.

# Zamrzovanje svežih živil

Za zamrzovanje uporabljajte samo sveža in brezhibna živila.

Za čim boljšo ohranitev hranilnih vrednosti, arome in barve je potrebno zelenjavno pred zamrzovanjem blanširati. Pri jajčevcih, paprikah, bučkah in beluših blanširanje ni potrebno.

Literaturo o zamrzovanju in blanširanju najdete v običajnih knjigarnah.

### Napotek

Živila, ki jih je šele treba zamrzniti ne smejo priti v dotik z že zamrznjenimi živili.

- Za zamrzovanje so primerni: pekarski izdelki, ribe in morski sadeži, meso, divjačina, perutnina, zelenjava, sadje, zelišča, jajca brez lupine, mlečni izdelki kot sir, maslo in skuta, gotove jedi in ostanki obrokov, kot spuže, enolončnice, pripravljeno meso in ribe, krompirjeve jedi, narastki in slaščice.
- Za zamrzovanje niso primerni: vrste zelenjave, ki se jih po navadi je sveže, npr. listnata solata ali redkvice, jajca z lupino, grozdje, cela jabolka, hruške in breskve, trdo kuhanja jajca, jogurt, kislo mleko, kisla smetana, smetana in majoneza.

## Pakiranje živil

Živila naj bodo nepredušno zapakirana, da ne bi zgubila okusa ali se izsušila.

1. Dajte živilo v embalažo.
2. Iztisnite zrak.
3. Zaprite nepredušno pakiranje.
4. Napišite na embalaži vsebino in datum zamrzovanja.

### Za embalažo so primerni:

plastične folije, folije v obliki polietilenskih cevi, alu-folije, posode za zamrzovanje.

Te proizvode boste našli v specializirani trgovini.

### Za embalažo so neprimerni:

papir za pakiranje, pergament-papir, celofan, vrečke za smeti in rabljene vrečke iz trgovine.

### Za zapiranje so primerni:

gumice, plastične sponke, vrvice, lepilni trakovi odporni na mraz in podobno.

Polietylenske vrečke in folije lahko zaprete tudi z varilcem folije.

## Obstojnost zamrznjenih živil

Obstojnost zamrznjenih živil odvisna je od vrste živil.

Pri temperaturi -18 °C:

- riba, klobase, gotove jedi, peciva:  
do 6 mesecev
- sir, perutnina, meso:  
do 8 mesecev
- zelenjava, sadje:  
do 12 mesecev

## Super zamrzovanje

Živila je treba po možnosti hitro zamrzniti prav do jedra, da bi se ohranili vitamini, hraniilne vrednosti, videz in okus.

Nekaj ur pred vlaganjem svežih živil vključite super zamrzovanje, da s tem preprečite nezaželen dvig temperature.

Zadostovalo bo 4–6 ur.

Aparat po vklopu obratuje stalno, v zamrzovalnem prostoru se doseže zelo nizka temperatura.

Če želite izkoristiti največjo možno zamrzovalno količino, morate 24 ur pred vlaganjem svežih živil vključiti «Super zamrzovanje».

Manjše količine živil (do 2 kg.) lahko zamrznete brez super zamrzovanja.

### Napotek

Če je super zamrzovanje vključeno, lahko pride do glasnejšega obratovanja aparata.

## Vklop in izklop

### Slika 2

Tipko »super« zamrzovalnega prostora 10 pritisnite dokler indikacija »super« 4 ne zasveti.

Super zamrzovanje se avtomatično izkluči po približno 2½ dneva.

## Odmrznite zamrznjeno živilo

Glede na način in namen uporabe lahko izbirate med naslednjimi načini:

- pri sobni temperaturi,
- v hladilniku,
- v električni pečici, z/brez ventilatorja s toplim zrakom,
- v mikrovalovni pečici.

### Pozor

Zamrznjeno živilo, ki se je začelo odtajati ali se je popolnoma odtajalo, ne smete ponovno zamrzniti. Šele po obdelavi v gotovo jed (kuhanu ali pečeno) ga lahko ponovno zamrznete.

Maks. roka shranjevanja živila ne smete več izrabiti do konca.

## Posebna oprema

(ni pri vseh modelih)

### Vložek za odlaganje steklenic

Slika 5

V vložku za odlaganje steklenic, lahko varno odlagate steklenice. Držalo je spremenljivo.

### Spremenljiva polica

Slika 6

Polico lahko po potrebi sklopite navzdol: polico potegnite k sebi, jo spustite navzdol in potisnite nazaj.

Primerna je za shranjevanje živil in steklenic.

### Posodico za led

Slika 9

1. Posodico za led napolnite do ¾ s pitno vodo in jo postavite v zamrzovalni prostor.
2. Če se je posoda za led zlepila, jo oddvojite s topim predmetom (držaj žlice ipd.)
3. Ledene kocke boste lažje odstranili iz posode, če boste posodo rahlo ukrivili, ali pa jo za trenutek podstavili pod tekočo vodo.

## Koledar zamrzovanja

Slika 1/19

Da bi se izognili zmanjšanju kakovosti zmrznenih živil, je pomembno, da ne prekoračite roka shranjevanja. Rok shranjevanja je odvisen od vrste živila. Številke ob simbolih kažejo dovoljeni rok shranjevanja živil v mesecih. Pri industrijsko zamrznjenih živilih upoštevajte datum proizvodnje oz. rok uporabnosti.

## Nalepka «OK»

(ni pri vseh modelih)

Z «OK»-kontrola temperature, se lahko ugotovi temperature pod +4 °C. Nastavite postopoma nižjo temperaturo, če nalepka ne kaže «OK».

### Napotek

Pri zagoru aparata, lahko traja tudi do 12 ur, preden se dozeže temperaturo.



### Pravilna nastavitev

## Izklop aparata in izločitev iz uporabe

### Izklop aparata

Slika 1

Pritisnite tipko za vklop/izklop 11. Hladilna naprava in osvetlitev se izključita.

## Izločitev aparata iz uporabe

Če aparata ne boste uporabljali dalj časa:

1. Izklopite aparat.
2. Izvlecite omrežni vtič, oz. izklopite varovalko.
3. Očistite aparat.
4. Pustite vrata aparata odprta.

## Čiščenje aparata

### Pozor

- Ne uporabljajte nobenih čistilnih in topilnih sredstev z vsebovanjem peska, kloridov ali kislin.
- Ne uporabljajte čistilnih gob, ki lahko površino opraskajo in poškodujejo.  
Na kovinskih površinah bi lahko nastala korozija.
- Vložkov za odlaganje in predalov nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju.  
Deli se lahko deformirajo!

### Voda za čiščenje ne sme priti

- v špranje v sprednjem delu poda v zamrzovalnem prostoru,
- med upravljalne elemente,
- in osvetlitev.

## Postopajte na sledeči način:

1. Pred čiščenjem napravo izklopite.
2. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko.
3. Vzemite ven živila in jih dajte na hladno mesto. Postavite akumulator mraza (če je prisoten) na živila.
4. Počakajte, da se plast ivja odtali.
5. Napravo obrišite z mehko krpo, namočeno v mlačno vodo in nekoliko pH nevtralnega čistilnega sredstva. Voda za čiščenje ne sme priti v luč.
6. Tesnilo na vratih očistite samo s čisto vodo in ga nato dobro posušite.
7. Po čiščenju: aparat ponovno priključite in vklopite.
8. Živila ponovno vložite v zamrzovalnik.

## Oprema

Za čiščenje je možno vse dele opreme naprave vzeti iz nje.

### Snetje odlagalne police za kozarce

Slika 

Pri tem polico izvlecite, jo spredaj privzdignite in jo nato vzamete iz naprave.

### Snetje predala

Slika 

Predal izvlecite do konca, ga spredaj privzdignite in ga snemite.

## Osvetlitev (LED)

Vaša naprava je opremljena z osvetlitvijo svetlečih diod (LED), ki ne potrebuje vzdrževanja.

Popravila te vrste osvetlitve sme izvajati samo servisna služba ali avtorizirano strokovno osebje.

## Prihranek energije

- Aparat postavite v suh prostor, ki se lahko zrači! Aparata ne smete postaviti neposredno na sonce ali v bližini toplotnih virov (npr. radiatorji, štedilnik).  
Če je potrebno, uporabite izolacijsko ploščo.
- Pustite tople jedi in pijače, da se ohladijo izven aparata in jih šele takrat dajte v aparat.
- Zamrznjena živila porazdelite v hladilnem prostoru in s tem uporabite hlad zamrznjenih živil za hlajenje drugih živil.
- Vrata aparata naj bodo odprta čim krajši čas.
- Občasno očistite hrbtno stran aparata, da preprečite povečano porabo elektriKE.
- Če obstaja:  
Montirajte stenski odmičnik, če želite doseči označeno porabo energije (glej »Navodila za montažo«). Zmanjšani odmik od stene naprave neomejuje pri njeni funkcionalnosti. Poraba energije se nato lahko malenkostno zviša.
- Razporeditev delov opreme ne vpliva na porabo energije naprave.

## Šumi, ki se lahko pojavijo med obratovanjem

### Popolnoma normalni šumi

#### **Brnenje**

Motorji tečejo (npr. hladilni agregat, ventilator).

#### **Žuborenje, klokotanje ali grgotanje**

Hladilno sredstvo se pretaka skozi cevi.

#### **Klikanje**

Motor, stikala ali magnetni ventili se vklapljam in izklapljam.

#### **Pokanje**

Opravilo se je samodejno odtajanje.

## Preprečevanje šumov

### **Aparat ni izravnан**

Prosimo naravnajte aparat s pomočjo libele. Pri tem uporabite nastavljeni nogici ali podstavite nekaj.

### **Aparat se dotika nečesa**

Odmaknite aparat od sosednjega pohištva ali drugih aparatov.

### **Predali ali odlagalne police se majejo ali zatikajo**

Preverite dele, ki se lahko vzamejo ven in jih po potrebi ponovno namestite.

### **Steklenice ali posodo se dotika.**

Razmaknite steklenice ali posodo eno od druge.

# Samostojno odpravljanje manjših motenj.

Preden pokličete servisno službo:

Preverite, ali motnjo lahko sami odpravite s pomočjo sledečih navodil.

Stroške nasvetov servisne službe morate nositi sami – tudi med garancijsko dobo!

Motenja	Možen vzrok	Pomoč
Temperatura zelo odstopa od nastavljenih vrednosti.		V nekaterih primerih zadostuje, če izklopite stroj za 5 minut. Če je temperatura previsoka, preverite po nekaj urah, če se je vzpostavila približna temperatura. Če je temperatura prenizka, še enkrat preverite temperaturo naslednjem dan.
Osvetlitev ne dela.	Osvetlitev LED je defektna.  Naprava je bila predolgo odprta.  Osvetlitev ugasne po približno 10 minutah.	Glejte poglavje »Osvetlitev (LED)«.  Potem, ko enkrat napravo zaprete in ponovno odprete, je osvetlitev ponovno vključena.
Indikacija ne sveti.	Ni elektrike; varovalka se je izklopila; omrežni vtič ni dobro vtaknjen.	Priklučite omrežni vtič. Preverite, ali je napajanje z električno energijo, preverite varovalke.
V hladilnem prostoru ali v predalu za ohranjanje svežine je prehladno.		Nastavite temperaturo v hladilnem prostoru na toplejšo vrednost.  Regulator predala za ohranjanje svežine potisnite v levo. Slika <b>8</b>
Prikaz temperature zamrzovalnega prostora utripa, slika <b>2</b> /3.		Zaradi izklopa opozorilnega zvočnega signala, pritisnite tipko za alarm, slika <b>2</b> /5.
Oglasili se opozorilni zvočni signal.	Naprava je odprta.	Napravo zaprite.
Tipka za alarm sveti. Slika <b>2</b> /5	Odprtine za dovod in odvod zraka so pokrite.	Omogočite dovod in odvod zraka.
V zamrzovalnem prostoru je pretoplo!	Vložili ste naenkrat preveč živil za zamrzovanje.	Ne presegajte maksimalne kapacitete zamrzovanja.
Nevarnost za zamrznjene proizvode!		Po odpravi napake se po nekem času prikaz za alarm sam zbriše.

Motnja	Možen vzrok	Pomoč
Prikaz temperature zamrzovalnega prostora utripa, slika 2/3. Tipka za alarm utripa. Slika 2/5	Zaradi kakšne motnje je zamrzovalni prostor pred nedavnim bil pretopel.	Po pritisku na tipko za alarm 5 utripanje temperaturnega prikaza preneha. Slika 2/3 Temperaturni prikaz pokaže še 5 sekund najvišjo temperaturo, ki je bila dosežena v zamrzovalnem prostoru.
Vrata zamrzovalnega prostora so bila predolgo odprta; temperature se več ne da doseči.	Izparilnik (generator hladu) v NoFrost-sistemu je močno zaledenel tako, da se več ne more odtajati popolnoma samodejno.	Zaradi odtajanja izparilnika, vzemite živila skupaj s pregradki ven, ter jih dobro izolirane odložite na hladno mesto. Izklopite aparat in ga odmaknite od stene. Pustite vrata aparata odprta. Po okrog 20 min., začne odtajana voda odtekat v posodo za kondenzat na hrbtni strani aparata. Slika 10 Da bi se prelivaju posode za kondenzat v tem primeru izognili, vpijte odtajano vodo z gobo. Kadar odtajana voda ne izteka več v posodo za kondenzat, je izparilnik odtajan. Očistite notranjost. Aparat ponovno zaženite.
Naprava ne haldi, prikaz temperature in osvetlitev svetita.	Vključen je predstavitevni način.	Pritisnite in držite alarmno tipko, slika 2/5, 10 sekund dolgo, dokler ne zaslišite potrditveni ton. Po določenem času preverite, če aparat haldi.

## Servisna služba

Vam najbližjo servisno službo boste našli v telefonskem imeniku ali v seznamu servisnih služb. Prosimo, da servisni službi navedete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata.

Te podatke najdete na tipski ploščici. Slika 12


Prosimo, da nam pomagate z navedbo številke proizvoda in številke proizvodnje, da ne bo nepotrebnih prihodov.

Uštedečečete i troškove koji su sa tim u vezi.

## Naročilo za popravilo in svetovanje v primeru motenj

Podatke glede vseh držav, boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

1-10



11

12

13

A

14

15

16

17


B


18

19


20

21







2




3




4




5




6



7




8




9



10



11



12

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



**9000953042** (9511)

sl