

































Prehľad programov

Program/Druh bielizne/Pokyny	Nastavenia
<p>Názov programu: Krátke vysvetlenie programu, príp. pre ktoré textilie je vhodný.</p>	<p>max. náplň; teplota (* = studená)</p> <p>Otáčky odstreďovania*</p> <p>prídavné nastavenia programu</p>
<p> Bavlna : odolné textilie, textilie z bavlny alebo ľanu, vhodné na vyváruku.</p> <p>Upozornenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavení Eco je teplota prania nižšia ako zvolená teplota. V prípade zvláštnej požiadavky na dosiahnutie teploty pracieho roztoku použite program bez nastavenia Eco, príp. s vyššou teplotou. ■ Pri nastavení Speed vhodný ako krátky program na mierne znečistenú bielizeň. 	<p>8 kg/5** kg; * - 90 °C</p> <p>---, 0 - 1200* ot./min</p> <p>Speed Eco ≡    , predpranie, voda+</p>
<p> Nekrčivá bielizeň : textilie zo syntetických vlákien alebo zmesových tkanín.</p>	<p>4 kg; * - 60 °C</p> <p>---, 0 - 1200 ot./min</p> <p>Speed Eco ≡    , predpranie, voda+</p>
<p> Vlna : textilie z vlny alebo s podielom vlny; mimoriadne šetrný prací program na zabránenie zrážaniu bielizne, dlhšie prestávky programu (textilie ležia v pracom roztoku)</p> <p>Upozornenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vlna je živočíšneho pôvodu, napr. angora, alpaka, lama, ovca. ■ Na pranie v práčke používajte pracie prostriedky vhodné na vlnu. 	<p>max. 2 kg; * - 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 ot./min</p> <p>-</p>
<p>  ExtraKrátky 15'/30': extra krátky program cca 15/30 minút, vhodný na ľahko znečistené malé dávky bielizne.</p> <p>Upozornenie: Pri nastavení Speed sa spustí program ExtraKrátky 15'.</p>	<p>2/3,5 kg; * - 40 °C</p> <p>0 - 1200 ot./min</p> <p>Speed ≡ </p>
<p>  Mix: zmiešaná náplň sa skladá z bavlny a syntetických vlákien</p>	<p>4 kg; * - 40 °C</p> <p>---, 0 - 1200* ot./min</p> <p>Speed Eco ≡    , predpranie, voda+</p>
<p> Nočné pranie: mimoriadne tichý prací program na pranie v noci, vhodný na textilie z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmesových tkanín</p> <p>Upozornenie: deaktivovaný signál ukončenia</p>	<p>4 kg; * - 40 °C</p> <p>---, 0 - 1200 ot./min</p> <p>Speed Eco ≡    , predpranie, voda+</p>
<p>* max. otáčky odstreďovania závisia od programu a modelu</p> <p>** redukovaná náplň pri nastavení Speed</p>	

Program/Druh bielizne/Pokyny	Nastavenia
 Pláchanie: extra pláchanie s voliteľným počtom otáčok pri odstredovaní	-; - ----, 0 - 1200** ot./min -
 Odstredovanie/  odčerpánie: extra odstredovanie s voliteľným počtom otáčok pri odstredovaní. Ak sa má iba odčerpať, nastavte otáčky pri odstredovaní na 0. Upozornenie: Zobrazenie času skončenia sa aktualizuje až po spustení programu.	-; - ----, 0 - 1200** ot./min -
 Údržba bubna: program na čistenie a údržbu bubna a nádže na prací roztok, napr. pred 1. práním, pri častom praní na nízkej teplote (40 °C a nižšej) alebo pri tvorebe zápachu pri dlhšom nepoužívaní.	0 kg; 90 °C 1200 ot./min -
Upozornenia <ul style="list-style-type: none"> ■ Program na údržbu bubna použite bez bielizne. ■ Použite univerzálny prášok na pranie alebo bieliaci prací prostriedok. Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň. 	
 Jemná bielizeň/Hodvábá: pre chústovité textílie, ktoré je možné prať, napr. z hodvábú, saténu, syntetických vlákien alebo zmiešaných tkanín (napr. hodvábne blúzky, hodvábne šály).	2 kg;  - 40 °C ----, 0 - 800 ot./min Speed Eco =     predpranie, voda+
 Páperie: textílie plnené páperím, ktoré možno prať v práčke, vankúše, paplóny a posteľné prikrývky; hodí sa aj na výplne so syntetickými vláknami	2 kg;  - 60 °C ----, 0 - 1200 ot./min Speed Eco =     Voda+
 Športové oblečenie: textílie z mikrovlákien pre šport a voľný čas	2 kg;  - 40 °C ---, 0 - 800 ot./min Speed Eco =     predpranie, voda+
 Džínsy/Tmavá bielizeň: tmavé textílie z bavlny a tmavé nekrčivé textílie; textílie perte obrátené na rubovú stranu	3,5 kg;  - 40 °C ----, 0 - 1200 ot./min Speed Eco =     predpranie, voda+
* max. otáčky odstredovania závisia od programu a modelu ** redukovaná náplň pri nastavení Speed	

Program/Druh bielizne/Pokyny	Nastavenia
 Košele/Halenky : nežehlivé košele/blúzky z bavlny, ľanu, syntetických alebo zmiešaných tkanín Upozornenia <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavení Ochrana proti pokrčeniu (programu a modelu) sa košele/blúzky sa odstreďujú len krátko, vešajte mokré. —> Samožeľiaci efekt ■ Košele/blúzky z jemných tkanín/hodvábú perte na programe Jemné/Hodváb. 	2 kg; ❄ - 60 °C ----, 0 - 800 ot./min Speed Eco =    , predpranie, voda+
 AllergyPlus : odolné textilie z bavlny alebo ľanu Upozornenie : Z dôvodu dlhšieho času prania pri definovanej teplote, vyššej hladiny vody a dlhšieho pláchania je vhodný najmä pri zvýšených hygienických nárokoch alebo obzvlášť chúlостivej pokožke.	7,5 kg/5** kg; ❄ - 60 °C ----, 0 - 1200* ot./min Speed Eco =    , predpranie, voda+
* max. otáčky odstreďovania závisia od programu a modelu ** redukovaná náplň pri nastavení Speed	

Hodnoty spotreby

Spotreba energie a vody, trvanie programu a zvyšková vlhkosť hlavných pracích programov

(približné údaje)


Program	Náplň	Spotreba energie*	Spotreba vody*	Čas trvania programu*
Bavlna 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Bavlna 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 90 °C	8 kg	2,20, kWh	97 l	2 ¾ h
Nekrčivá bielizeň 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemná bielizeň/Hodváb 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vlna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h










Program	približné údaje o zvyškovej vlhkosti**		
	WAT28... max. 1400 ot./min	WAT24... max. 1200 ot./min	WAT20... max. 1000 ot./min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Ľahko udržiavateľné	40 %	40 %	40 %
Jemné/Hodváb	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

* Hodnoty spotreby sa od zadaných hodnôt odlišujú v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prírodnej teploty vody, priestorovej teploty, druhu a množstva bielizne, znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, kolísania sieťového napätia a zvolených prídavných funkcií.

** Údaje o zvyškovej vlhkosti na základe obmedzenia počtu otáčok pri odstredovaní a maximálnej náplne.

Najefektívnejšie programy pre bavlnené textilie

Nasledovné programy (štandardné programy označené ) sú vhodné na pranie normálne znečistených bavlnených textílií a vzhľadom na kombinovanú spotrebu energie a vody sú najefektívnejšie.

Štandardné programy na bavlnu podľa nariadenia (EÚ) č. 1015/2010		
Program + teplota + tlačidlo	Náplň	Približné trvanie programu
Bavlna +  + Eco  	8 kg	3 ½ h
Bavlna +  + Eco  	4 kg	3 ½ h
Bavlna +  + Eco  	4 kg	3 ½ h

Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EÚ so studenou vodou (15 °C).
 Údaj teploty programu sa orientuje podľa teploty uvedenej na štítku ošetrovia bielizne v textíliách. Skutočná teplota prania sa z dôvodov šetrenia energie môže od uvedenej teploty programu líšiť.

Upozornenia

- Táto príloha je súčasťou návodu na použitie a inštaláciu. Všetky podklady starostlivo uschovajte pre ďalšie použitie.
- Mnoho ďalších dôležitých informácií nájdete aj vo vašom návode na používanie a návode na inštaláciu.

WAT24460BY

9000984517 (9411)

