


































## Přehled programů

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<b>Název programu</b> : Krátké objasnění programu resp. pro které textilie je vhodný.	max. naplnění; teplota (☼ = studená) Rychlost odstředování* Přídavná nastavení programu
 <b>Bavlna</b> : odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvářku <b>Upozornění</b> ■ Při nastavení <b>Eco</b> je teplota praní nižší než zvolená teplota. Při zvláštním prání ohledně dosažení teploty pracího roztoku použijte program bez nastavení <b>Eco</b> popř. s vyšší teplotou. ■ Při nastavení <b>Speed</b> vhodný jako krátký program pro mírně zašpiněné prádlo.	8 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1200* ot/min Speed Eco ≡     předpírka, voda+
 <b>Nemačkové prádlo</b> : textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0 - 1200 ot/min Speed Eco ≡     předpírka, voda+
 <b>Vlna</b> : Ručně nebo v pračce prané textilie z vlny nebo s podílem vlny; obzvláště šetrný prací program, aby se zabránilo srážení prádla, delší přestávky programu (textilie leží v pracím roztoku) <b>Upozornění</b> ■ Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce. ■ Pro praní v pračce použijte prací prostředky vhodné pro vlnu.	max. 2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 800 ot/min -
 <b>Extra krátký 15'/30'</b> : Extra krátký program cca 15/30 minut, vhodný pro malé kousky mírně zašpiněného prádla <b>Upozornění:</b> Při nastavení <b>Speed</b> proběhne program <b>Extra krátký 15'</b> .	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C 0-1200 ot/min Speed ≡ 
 <b>Mix</b> : Smíšená náplň z z bavlny a syntetických vláken	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1200* ot/min Speed Eco ≡     předpírka, voda+
 <b>Night wash</b> (noční praní): Obzvláště tichý prací program pro praní v noci, vhodný pro textilie z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo směsových tkanin <b>Upozornění:</b> deaktivovaný signál pro ukončení	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1200 ot/min Speed Eco ≡     předpírka, voda+
* max. Otáčky odstředění v závislosti na programu a modelu ** Redukované naplnění při nastavení <b>Speed</b>	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
 <b>Máčení</b> : Extra odstředování s volitelnými otáčkami	- ; - ----, 0 - 1200** ot/min -
 <b>Odstředování</b> /  <b>odčerpání</b> : Extra odstředování s volitelnými otáčkami. Pokud se má pouze odčerpát voda, nastavte otáčky na 0. <b>Upozornění</b> : Ukazatel doby skončení se aktualizuje až po spuštění programu.	- ; - ----, 0 - 1200** ot/min -
 <b>Údržba bubnu</b> : Program pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky, např. před 1. praním, při častém praní při nízké teplotě (40 °C a nižší) nebo při zápachu po delší nepřítomnosti. <b>Upozornění</b>	0 kg; 90 °C 1200 ot/min -
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spusťte program pro údržbu bubnu bez prádla.</li> <li>■ Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidlou. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo po jemné prádlo.</li> </ul>	
 <b>Jemné/hedvábí</b> : Pro choulostivé, prací textilie např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. hedvábné halenky, šály) <b>Upozornění</b> : Používejte prací prostředky na jemné prádlo nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce.	2 kg;  - 40 °C ----, 0 - 800 ot/min Speed Eco =    předpírka, voda+
 <b>Peří</b> : Textilie, polštáře, přikrývky plněné peřím, které lze prát v pračce; vhodný také pro náplně se syntetickými vlákny <b>Upozornění</b> : Velké kusy perte jednotlivě. Použijte prací prostředek na jemné prádlo – řiďte se značkami pro ošetřování. Prací prostředek dávkujte šetrně.	2 kg;  - 60 °C ----, 0 - 1200 ot/min Speed Eco =    voda+
 <b>Sport/Fitness</b> : Textilie z mikrovláken pro sport a volný čas <b>Upozornění</b>	2 kg;  - 40 °C ---, 0 - 800 ot/min Speed Eco =    předpírka, voda+
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prádlo se nesmí ošetřovat aviváží.</li> <li>■ Před praním důkladně vyčistěte násypku na prací prostředky (všechny komory) od zbytků aviváže.</li> </ul>	
 <b>Tmavé prádlo</b> : Tmavé textilie z bavlny a tmavé nemačkovatelné textilie. Textilie perte obrácené na rubovou stranu	3,5 kg;  - 40 °C ----, 0 - 1200 ot/min Speed Eco =    předpírka, voda+
* max. Otáčky odstředění v závislosti na programu a modelu ** Redukované naplnění při nastavení <b>Speed</b>	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
 <b>Košile/halenky</b> : Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin <b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Při nastavení <b>Ochrana před zmačkáním</b> (programu a modelu) se košile/halenky pouze krátce odstředí, pověsí se mokré. —&gt; Samožehlicí efekt</li> <li>■ Košile/halenky z hedvábí / choulostivých materiálů perte pomocí programu <b>Jemné/hedvábí</b>.</li> </ul>	2 kg;  - 60 °C ----, 0 - 800 ot/min Speed Eco =     předpírka, voda+
 <b>AllergyPlus</b> : Odolné textilie z bavlny nebo lnu <b>Upozornění:</b> Kvůli delšímu praní při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máchání je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce.	7,5 kg/5** kg;  - 60 °C ----, 0 - 1200* ot/min Speed Eco =     předpírka, voda+
* max. Otáčky odstředění v závislosti na programu a modelu ** Redukované naplnění při nastavení <b>Speed</b>	

## Hodnoty spotřeby

### Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů

(přibližné údaje)


Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
Bavlna 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Bavlna 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 90 °C	8 kg	2,20, kWh	97 l	2 ¾ h
Snadná údržba 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemné/hedvábí 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vlna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h










Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**		
	WAT28... max. 1400 ot./min	WAT24... max. 1200 ot./min	WAT20... max. 1000 ot./min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Snadná údržba	40 %	40 %	40 %
Jemné/hedvábí	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

\* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

\*\* Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

### Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.

Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010		
Program + teplota + tlačítko	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
Bavlna +  + Eco  	8 kg	3 ½ h
Bavlna +  + Eco  	4 kg	3 ½ h
Bavlna +  + Eco  	4 kg	3 ½ h

Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).  
Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visačce textilie. Skutečná teplota praní se může od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie lišit.

### Upozornění

- Tato příloha je součástí Vašeho návodu k použití a instalaci. Uchovejte všechny podklady pro pozdější použití.
- Mnoho dalších důležitých informací najdete také v návodu k použití a instalaci.

**WAT24460BY**

**9000984519 (9411)**

