



Pregled programa

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
Naziv programa :Kratko pojašnjenje programa, odnosno za koju vrstu tkanine je primjeren.	maks. utovar; temperatura (☼ = hladno) Broj okretaja centrifuge* dodatne Postavke programa
Cottons (Pamuk): Otporne tkanine, pamučne ili lanene tkanine za ispuhavanje Napomene - Kod postavke Eco temperatura pranja je niža od odabrane temperature. Kod posebne želje za postizanjem temperature sapunice koristite program bez postavki Eco po potrebi s višom temperaturom. - Kod postavke Speed primjereno kao kratki program za blago zaprljano rublje.	8 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1400* okr/min Speed Eco = , predpranje, voda+
Easy-Care (Lako za njegu): tekstil izradjen od sintetike ili miješanih materijala	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0 - 1200 okr/min Speed Eco = , predpranje, voda+
Wool (Vuna) tkanine za ručno ili strojno pranje od vune ili s dijelom vune u sastavu; izričito nježan program pranja kako bi se izbjeglo skupljanje rublja, dulje programske stanke (tkanine miruju u lužini) Napomene - Vuna je životinjskog podrijetla, npr. angora, alpaka, lama, ovca. - Koristite deterdžent za strojno pranje primjeren za vunu.	maks. 2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 800 okr/min -
SuperQuick 15'/30' : ekstra kratki program oko 15/30 minuta primjeren za blago zaprljanu malu količinu odjeće Napomena: Kod postava Speed se provodi program SuperQuick 15' .	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C 400 - 1200 okr/min Speed =
Mix : miješani utovar koji se sastoji od pamuka i sintetike	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1200* okr/min Speed Eco = , predpranje, voda+
Night wash : izrazito tihi program pranja za pranje noću, pogodan za tekstil izradjen od pamuka, lana, sintetike ili mješovite tkanine Napomena: deaktiviran završni signal	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1200 okr/min Speed Eco = , predpranje, voda+
* maks. broj okretaja centrifuge ovisno o programu i modelu ** smanjeno punjenje kod postavke Speed	

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
 Rinse : ekstra ispiranje s biranjem broja okretaja centrifuge	-; - ----, 0 - 1400** okr/min -
 Spin/  Empty : Ekstra centrifugiranje s biranjem broja okretaja centrifuge. Samo treba ispumpati, broj okretaja centrifuge postavite na 0.	-; - ----, 0 - 1400** okr/min -
Napomena: Prikaz Gotovo u vremenu tek sen ažurira nakon pokretanja programa.	-
 Drum Clean : Programm za čišćenje i održavanje bubnja i spremnika za sapunicu, npr. prije 1. pranja kod učestalog pranja na niskim temperaturama pranja (40 °C i niže) ili kod stvaranja neugodnih mirisa nakon duže odsutnosti.	0 kg; 90 °C 1200 okr/min -
Napomene ■ Pokrenite program za održavanje bubnja bez umetanja rublja. ■ Za to koristite deterdžent u prašku. ili deterdžent koji sadrži izbjeljivač. Kako biste spriječili stvaranje pijene, koristite samo polovicu količine sredstva za pranje koju je preporučio proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.	
 Delicate/Silk : za osjetljive, perive tkanine, npr. svila, saten, sintetika ili mješani materijal (npr. svilene bluze, svileni šalovi)	2 kg;  - 40 °C ---, 0 - 800 okr/min
Napomena: Koristite deterdžent za strojno pranje primjeren za osjetljivo rublje ili svilu.	Speed Eco =    , predpranje, voda+
 Down : tkanine koje možete prati u perilici punjene perjem, jastuci, prekrivači, primjereno i za punjenja sa sintetičkim vlaknima	2 kg;  - 60 °C ---, 0 - 1200 okr/min
Napomena: Velike komade prati posebno. Koristite sredstvo za fino pranje - molimo obratite pozornost na oznaku za održavanje. Sredstvo za pranje dozirajte štedljivo.	Speed Eco =    , voda+
 Sports/Fitness : tekstil od mikrovlakana za sport i rekreaciju	2 kg;  - 40 °C ---, 0 - 800 okr/min
Napomene ■ Rublje se ne smije tretirati omekšivačem. ■ Prije pranja temeljito očistite ladicu za deterdžent (sve odjeljke) od ostataka omekšivača.	Speed Eco =    , predpranje, voda+
 Dark wash : tamna pamučna tkanina i tamna tkanina koja je laka za njegu; tekstil prati na način da perete unutarnju stranu	3,5 kg;  - 40 °C ----, 0 - 1200 okr/min Speed Eco =    , predpranje, voda+
* maks. broj okretaja centrifuge ovisno o programu i modelu ** smanjeno punjenje kod postavke Speed	

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
 Shirt/Blouses : košulje/bluze koje ne treba glačati od pamuka, lana, sintetike ili miješanoga sastava	2 kg;  - 60 °C ----, 0 - 800 okr/min Speed Eco =    , predpranje, voda+
Napomene - Kod postavke Knitterschutz se košulje/bluze samo kratko centrifugiraju, za vješanje dok su još vlažne. —> Efekt samozaglađivanja - Svilene košulje/bluze /osjetljivi materijali prati u programu Delicate/Silk.	
 AllergyPlus : otporne tkanine od pamuka ili lana	7,5 kg/5** kg;  - 60 °C ----, 0 - 1400* okr/min Speed Eco =    , predpranje, voda+
* maks. broj okretaja centrifuge ovisno o programu i modelu ** smanjeno punjenje kod postavke Speed	



Vrijednosti potrošnje

Potrošnja energije i vode, trajanje programa i preostala vlaga glavnih programa pranja

(okvirni podaci)

Program	Punjenje	Potrošnja energije*	Potrošnje vode*	Trajanje programa*
Pamuk 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Pamuk 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Pamuk 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Pamuk 90 °C	8 kg	2,20, kWh	97 l	2 ¾ h
Lako za njegu 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Miješano (Mix) 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fino/Svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vuna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	okvirni podaci o preostaloj vlazi**		
	WAT28... maks. 1400 okr/min	WAT24... maks. 1200 okr/min	WAT20... maks. 1000 okr/min
Pamuk	48 %	53 %	62 %
Lako za njegu	40 %	40 %	40 %
Fino/Svila	30 %	30 %	30 %
Vuna	45 %	45 %	45 %

* Vrijednosti odstupaju od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

** Podaci o preostaloj vlazi na temelju ograničenja broja okretaja centrifuge i maksimalnom punjenju ovim programima.

Najefikasniji program za pamučne tkanine

Sljedeći su programi (standardni programi, označeni simbolom ) prikladni za čišćenje normalno uprljane pamučne tkanine i najučinkovitiji su u odnosu na kombiniranu potrošnju energije i vode.

Standardni programi za pamuk prema odredbi (EU) br. 1015/2010		
Program + temperatura + tipka	Punjenje	okvirno trajanje programa
Pamuk +  + Eco 	8 kg	3 ½ h
Pamuk +  + Eco 	4 kg	3 ½ h
Pamuk +  + Eco 	4 kg	3 ½ h

Postavka programa za ispitivanje i oznaku energije prema smjernici 2010/30/EU s hladnom vodom (15 °C).

Informacija o temperaturi programa orijentira se prema temperaturi koja se nalazi na etiketi za njegu na tkanini. Stvarna temperatura za pranje može se razlikovati od navedene temperature programa zbog uštede energije.

Napomene

- Ovaj je dodatni list dio Vaših uputa za uporabu i postavljanje. Molimo sačuvajte sve dokumente za kasniju uporabu.
- Mnoge druge važne informacije možete naći u uputama za uporabu ili u uputama za instalaciju.

WAT28460BY

9000984527 (9411)

